Waveform 1 - SimVision

Cursor = 100ns
Baseline = 0
Cursor-Baseline = 100ns

Baseline = 0

TimeA = 100ns

Signal	Value
cp	1
d[3:0]	'h0
f3	1
g_lo	1
i[8:0]	'h0FE
oe	1
ovr	0
p_lo	1
q0	z
q0reg	z
q3	z
q3reg	z
ram0	z
ram0reg	z
ram3	z
ram3reg	z
y[3:0]	'hB
z	0

Time axis: 0, 10ns, 20ns, 30ns, 40ns, 50ns, 60ns, 70ns, 80ns, 90ns

d[3:0]: 2, 7, 0
i[8:0]: 0DF, 0C5, 029, 190, 08C, 0F9, 0F0, 000, 0AA, 0FE
y[3:0]: 2, 9, 2, 7, 9, 4, 0, 4, 2, B