Trocken-Übung: Die Goto-Steuerung

- Stativ mit der Wasserwaage waagerecht aufstellen und den Montierungskopf aufsetzen.
- In die Home Position
- Datum, Uhrzeit, Geo Länge, Breite, Zeitzone und Höhe eingeben.
- Polsucher freilegen, schwarze Polkappe ab, DE-Achse 90° drehen
- Polarstern Position von der Steuerung ablesen.
- Blick durch den Polsucher Polarsternmarkierung ausrichten
- Steuerung ausschalten und wieder in die Home Position
- Aktuelle Uhrzeit eingeben
- 2-Star Alignment auswählen
- Auf den Ersten Stern wird geschwenkt. Prüfen mit der Drehbaren Sternkarte.
- Auf den Zweiten Stern wird geschwenkt. Prüfen mit der Drehbaren Sternkarte.
- M57 einstellen. Prüfen mit der Drehbaren Sternkarte.
- M45 einstellen. Prüfen mit der Drehbaren Sternkarte.
- Ende der Beobachtung die Montierung in die Home-Position fahren.
- Start der Beobachtung aus der Home Position