
Formulaire SignProc

Introduction to Communication Systems Fading Noise



ou non une perte d'information: Lossless coding: permet de reconstruire exactement les données d'origine à partir

des données codées. Exemples : codage de Huffman, codage arithmétique, codage Lempel-Ziv. Lossy coding: introduit une dégradation irréversible de l'information, mais permet

qualité de l'information. Deux types de codage de source, selon que l'on accepte

d'obtenir des taux de compression plus élevés. Exemples : codage par transformée, codage par quantification vectorielle, codage par prédiction linéaire. Deux critères pour évaluer la performance d'un codage de source: Taux de compression: rapport entre la quantité de données d'origine et la quantité

Distorsion: mesure de la différence entre les données d'origine et les données reconstruites. Plus elle est faible, plus le codage est fidèle.

Channel encoder:

Permet de protéger les données contre les erreurs de transmission en ajoutant de la redondance. Deux types principaux de codage de canal:

Codage en bloc: Consiste à diviser les données en blocs de taille fixe et à ajouter les fusionner en un nouveau des bits de parité pour détecter et corriger les erreurs. Codage Convolutif: Consiste à appliquer une fonction de transfert aux données en

tenant compte des bits précédents et à générer des bits de contrôle pour détecter et corriger les erreurs.

de données codées. Plus il est élevé, plus le codage est efficace.

Wireless channel:

agation.

Support physique qui permet de transmettre les signaux entre l'émetteur et le récepteur. Il peut être filaire (câble coaxial, fibre optique, etc.) ou sans fil (ondes radio, infrarouge, etc...). Le canal de communication est caractérisé par sa bande passante, qui est la gamme de fréquences qu'il peut transmettre, et son atténuation, qui est la diminution de l'amplitude des signaux au cours de la prop-

Construction de l'arbre de Huffman: Extraire les deux nœuds de plus faible priorité de la file,

somme des deux, et l'insérer dans la file, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul nœud dans la file, qui est la racine de l'arbre.

Interférence: Superposition de signaux indésirables. Les perturbations peuvent entraîner des erreurs de transmission, c'est-à-dire des

Distorsion: Modification de la forme du signal.

le signal à la bande passante du canal.

Source Coding

La mesure d'information:

Information:

apportée par un évenement: $I(E) = -\log_2(P(E))$ [bits]. Entropy: Quantité moyenne d'information contenue dans un message. Elle dépend de la

(ou hentropie) H envoyée par une source S de n symboles X_i avec une probabilité

Mesure de l'incertitude ou du désordre d'un système. Plus il y a d'incertitude,


différences entre le signal émis et le signal reçu. Pour limiter les erreurs de transmission, on utilise des techniques de codage, qui consistent à ajouter de l'information redondante au signal, et de modulation, qui consistent à adapter

probabilité des symboles du message et de leur indépendance. L'entropie maximale est atteinte quand tous les symboles sont équiprobables et indépendants. La moyenne de l'information:

$p_i \text{ est: } H(S) = -\sum_{i=1}^{n} p_i \cdot \log_2(P(X_i)) \text{[bits]}.$ **Huffman Coding:**

Algorithme qui permet de compresser des données en utilisant un code binaire variable, adapté à la fréquence d'apparition des symboles.

plus il y a d'information. L'information se mesure en bits.



Lempel-Ziv Coding:

Algorithme de compression sans perte qui utilise un dictionnaire dynamique pour coder les données. Le principe est de remplacer les séquences répétées par des références au dictionnaire.

L'algorithme de Lempel-Ziv:

Chaque mot du dictionnaire va être séparé entre un préfixe et son dernier bit, au lieu de transmettre le préfixe, on va transmettre son numéro d'apparition dans le

dictionnaire (sous forme binaire) plus le dernier bit qui sera appelé bit d'innovation.

Il est imparfait et introduit des perturbations qui altèrent les signaux transmis : Bruit: Variation aléatoire du signal.

001-0 001-1 100-1 010-0 100-0 110-0 Mots codés 110-1 Taille moyenne d'un code: envoyé par une source utilisant l_i bits pour chaque symboles : $\overline{L} = \sum_{i=1}^n p_i$ $l_i[\text{bits par symboles}].$ Efficacité d'un code: $eff = \frac{H(S)}{\overline{I}}$. Information and Signals Nomenclature: Signal power: S[W]

01

1-1

011

4-1

10

2-0

010

4-0

Bandwidth: B [Hz] Noise power: N [W] Bit energy: E_b [J] Noise spectral density: $N_0 = -174 [\mathrm{dBm}] [\mathrm{W/Hz}]$

Transmission channel capacity: C [bits/s]

S = 000101110010100101

Num. préfixe - bit d'innov.

Pos. du mot dans dict.

Mot du dictionnaire


Transmission speed: R [bits/s] Total number of distinct modulation states: MLa dégradation due au récepteur: NF

 $0 \mid 1$

00

1-0

Signal: AWGN (additive white Gaussian noise) est un modèle de bruit.



Channel capacity: $C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right)$ Signal power: $S = E_b R$

Rendement: $\frac{E_b}{N_0} = \frac{2^{C/B}-1}{R/B}$ BER: $\frac{1}{2} \cdot \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$

Information:

1 et -1 au symbole 0.

L'alphabet numérique est fait de 0 et 1 avec des probabilités égales P(0) = P(1). Le niveau zéro (0V) est inadapté pour le symbole 0. On attribue donc 1 au symbole

100

6-0

101

6-1

bande passante B

<u>Débit binaire</u>: $R_b = \frac{2B}{1+\alpha}$.

l'émission et un à la réception.

Code length: $n = 2^m - 1$

Nombre d'erreurs: t

Rendement $\eta = k/n$

Number of parity check-symbols: m = n - k

Error detection capability: $d_{min} - 1$

Number of information symbols: $k = 2^m - m - 1$

Error correction capability condition: $2t \leq d_{min} - 1$

Error correction capability condition: $2t \leq d_{min} - 1$

Bit d'information peut être un symbol électrique de forme variable. Un signal

Gaussien est un symbol idéal, c'est une Gaussienne en temps et fréquence. Plus la

Gausienne est étroite en temps, plus le signal est large en fréquence et vice-versa.

L'espacement des symboles est limité par la durée de l'impulsion et donc par la

L'interférence Inter Symbol (ISI) est causée par le dépassement de cette limite.

Un signal numérique doit être filtré passe-bas pour limiter sa bande passante. Un

canal fréquentiel optimal serait un rect(), dont la transformée de Fourier inverse

est un sinc(). Le pulse en sinc() est théoriquement optimal, mais pratiquement

 $P(f) = \begin{cases} T_S & \text{si } 0 < |f| < \frac{1-\alpha}{2T_S} & \text{inviable, car il} \\ \frac{T_S}{2} \left[1 + \cos\left(\frac{\pi T_S}{\alpha} \left(|f| - \frac{1-\alpha}{2T_S}\right)\right) \right] & \text{si } \frac{1-\alpha}{2T_S} < |f| < \frac{1+\alpha}{2T_S} & \text{nécessite un filtories d'ordre très sinon} \\ 0 & \text{sinon} & \text{élevé et il est senson} \end{cases}$

sible aux erreurs temporelles qui créent de l'ISI. On préfère donc utiliser un

On souhaite filtrer à l'émission pour respecter le canal RF mais aussi à la réception

pour retrouver le signal d'origine après passage dans le canal. Une solution est

de séparer le filtre RC en deux par deux filtres RRC (Root Raised Cosine) un à

Nombre de symbols par unité de temps: $R_b \leq 2B[\text{symbol}/s \text{ ou bauds}]$

quadrant de sinus (raised cosine): $p(t) = \frac{\sin(\pi t/T_S)}{\pi t/T_S} \cdot \frac{\cos(\alpha \pi t/T_S)}{1 - (\alpha t/T_S)^2}$

Le roll-off factor α permet de contrôler la bande passante du signal.

Encoder (n, k) n>k Input on k bits Output on n bits Si le mot à coder est \overrightarrow{x} : Encoder: $G_s = (I_{k \times k} | P_{k \times n-k}).$ <u>Decoder</u>: $H_s = (P_{n-k \times k}^T | I_{n-k \times n-k}).$ Code: $\overrightarrow{y} = \overrightarrow{x}G_s$. Erreur pendant la transmission: $\overrightarrow{y_e} = \overrightarrow{y} + \overrightarrow{e}$. Syndrome: $\overrightarrow{s} = \overrightarrow{y}H_s^T + \overrightarrow{e}H_s^T$. Pour mettre une matrice sous forme systématique il faut faire une combinaison

 $H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ Dans ce cas $H \neq H_s$ car elle n'est pas canonique symétrique. Si $\overrightarrow{s} = 0$ alors il n'y a pas d'erreur, $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ sinon il y a une erreur. La position de l'erreur est donnée par le syndrome. Il faut donc soustraire le syndrome à \overrightarrow{u} pour trouver le mot d'origine.

Table avec quelques codes de Hamming et rendement associé: n-k

Matrice de contrôle pour un code de Hamming (7,4) :

16	9	'	10	91	00	141
k	1	4	11	26	57	120
η	0.333	0.571	0.733	0.839	0.905	0.945
Cyclic	code					
Un and	o linásir	$o(n l_r)$	oct dit	ovoliono	s ci tout	dácalac

<u>Un code linéaire</u> (n, k) est dit cyclique si tout décalage cyclique d'un mot code est encore un mot code

4 - 2 = 2

cheore an mor code.					
Message	\rightarrow	Mot Code			
00	\rightarrow	0000			
01	\rightarrow	0101			
10	\rightarrow	1010			
11	\rightarrow	1111			

linéaire des lignes ou colonnes.

Hamming code

e Propriété 1: Le générateur d'un code cyclique est le code

197

polynomial non nul de degré minimal. Pour le — cas dans le tableau: 0101 s'écrit donc $0X^3$ + ___ $1X^2 + 0X + 1 = X^2 + 1$ qui est bien de degré

Propriété 2:

Le code polynomial non nul de degré minimal d'un code cyclique (n, k) divise le polynôme $1+X^n: (1+X^2)(1+X^2) = 1+2X^2+X^4 = 1+X^4+(1+1)X^2 = 1+X^4$ (addition binaire donc 1+1=0)

n-k parity bits

Afin d'engendrer le code on multiplie les polynômes correspondant aux messages d'information par le polynôme générateur. Message Poly. message Poly. générateur × Poly. message 01

10

11

Propriété 4:

Propriété 3:

X+1

X

 $(1+X^2)(X+1)$

Les k décalages cycliques du mot code correspondant au polynôme non nul de degré minimal forment une base du code : $0000 = 0 \times 1010 = 0 \times 0101$, $1010 = 1 \times 1010$,

 $(1+X^2)0$

 $(1+X^2)1$

 $(1+X^2)X$

Résultat

 $X^2 + 1$

 $\overline{X^3 + X}$

 $X^3 + X^2 + X + 1$

Schéma équivalent au circuit de division $\frac{u(X)}{g(X)}$

Mot Code

0000

0101

1010

1111

 $0101 = 1 \times 0101$ et $1111 = 1 \times 0101 + 1 \times 1010$ Encodage systématique: (n, k) $G_s = (I_{k \times k} | P_{k \times n-k})$. L'encodage systématique permet de retrouver le message

d'origine en ne prenant que les k premiers bits du mot code, les n-k derniers bits sont les bits de parité. Multiplier le message: $i(X) \to X^{n-k}i(X)$.

Diviser par le polynôme générateur: $X^{n-k}i(X) = a(X)g(X) + r(X)$ Ajouter le reste à la fin du message compte tenu de l'addition binaire: $X^{n-k}i(X) + r(X) = a(X)g(X)$

Exemple: Trouver pour un code cyclique (7, 4) l'encodage systématique de 1010.

 $+X^3 + X + 1$

X+1

Trouver le générateur: $1 + X^7 = (1 + X)(1 + X + X^3)(1 + X^2 + X^3)$, on prend $q(X) = 1 + X + X^3$.

Calculer: $X^{n-k}i(X) = X^3(X^3 + X) = X^6 + X^4$.

 $X^6 + X^4$ $X^3 + X + 1$ Diviser par g(X): $X^6 + X^4 = (X^3 + X + 1)(X^3 + X^6 + X^4 + X^3)$ Diviser par $X^6 + X^4 = (X^3 + X + 1)(X^3 + X^4 + X^4)$ Diviser par $X^6 + X^4 = (X^3 + X + 1)(X^3 + X^4 + X^4)$

 X^3 Ajouter le reste au calcul: $X^6 + X^4 + X + 1 \rightarrow$

u(X) X^{-1} \cap m-1 $g_0 = 1$ g_{m-1}

1010011

Exemple complet: On divise le block reçu par g(x), si le reste est nulle le résultat est juste autrement

il est faux. Le syndrome est le reste de la division par q(x). On calcule un code à partir du message reçu puis on compare ce code avec celui

Décodage:

qui est reçu. Ceci ne marche que pour les codes systématiques. BCH code:

positifs $m \ (m \ge 3)$ et $t \ (t < 2m - 1)$ on peut montrer qu'il existe un code binaire

Les codes BCH sont construits pour corriger t erreurs. Pour tout couple d'entiers

BCH avec les paramètres suivants : Number of parity check-symbols: $n - k \leq mt$.


J'ai rien compris ça à l'air trop compliqué. Convolutional code:

des k bits d'entrée et des m états internes.

Les codeurs convolutifs ont une mémoire qui influe sur les n bits de sortie à partir

Taux de codage: $R = \frac{1}{n}$ Code state: le contenu de la mémoire, il y a 2^{mk} états différents.

Exemple de diagramme: n = 2, k = 1, m = 3 (2,1,3)



Pour chaque état on peut trouver on trouve la dépendance temporelle : s_1 = u(n-1),

 $s_2 = s_1(n-1),$ $s_3 = s_2(n-1)$

 $v^{(1)} = u(n) + s_2(n) + s_3(n),$ $v^{(2)} = u(n) + s_1(n) + s_2(n) + s_3(n)$

Pour chaque output écrire leur dépendance :

En transformée de Z cela donne:


 $V^{(1)}(z) = (1 + z^{-2} + z^{-3})U(z),$

 $V^{(2)}(z) = (1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3})U(z)$

Les polynômes générateurs sont: $g^{(1)} = (1, 0, 1, 1),$

 $g^{(2)} = (1, 1, 1, 1).$

 $V^{(1)}$ est donc la convolution entre u(n) et $g^{(1)}$.



Present State

Next State


Outpu

L'encoder state diagram (droite): représente les états du codeur et les transitions entre les états.

En rouge les états, en bleu les inputs (nouvelles valeurs de u(n)) et en vert les

outputs (valeurs de v(n)). De Cela on peut construire le diagramme de treillis (gauche) qui représente les

chemins possibles dans le codeur. L=3 inputs m = 2 inputs




Ce diagramme de treillis représente la réponse à une entrée u(n) = 010 qui donne en sortie v(n) = 0011101100.

Le décodeur d'un code convolutif cherche le chemin dans le treillis qui correspond le mieux aux données reçues (l'observation) on utilise l'algorithme de Viterbi pour cela. Le best fit peut se calculer de deux manières différentes:

Par la distance de Hamming entre les bits reçus et attendus.

Par la distance euclidienne au carré entre les valeurs reçues et attendues.



Wireless Channel Le but est de définir le canal sans fil avec plus de précision que le modèle AWGN et

Fading lent: sont des modèles basés sur la puissance du signal en fonction de la distance.

de donner un plan de référence plus réaliste pour les systèmes de communication.

Open sky attenuation

Shannon with fading:

Friis:
$$P_r = P_t G_r G_t \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2 [W]$$
 avec $\lambda = \frac{C}{f}[m]$


Atténuation: $Att = \left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2$ Il faut prendre la vitesse de la lumière à C = 300000Friis en dB: $P_r|_{dBm} = P_t|_{dBm} + G_r|_{dBi} + G_t|_{dBi} + 20\log_{10}(\lambda) - 20\log_{10}(4\pi d)$ Pour une antenne omnidirectionnelle $G_r|_{dBi} = G_t|_{dBi} = 0$

Friis avec obstacle: $P_r = P_t G_r G_t \frac{\lambda^2}{(4\pi)^2 d\gamma}$ avec γ le coefficient de propagation qui dépend de l'environnement:

Environment	$\mid \gamma \mid$
Free space:	2
Urban area cellular radio:	2.7 to 3.5
Shadowed urban cellular radio:	3 to 5
Inside a building - line of sight:	1.6 to 1.8
Obstructed in building:	4 to 6
Obstructed in factory:	2 to 3

Log-distance model: $P_r = P_t \cdot \text{Att}_{d_0}(\frac{d_0}{d})^{\gamma} X_q$ C'est une amélioration du modèle de Friis qui prend en l'aléatoire du canal. Basé sur une atténuation à d_0 et un coefficient γ qui dépend de l'environnement. X_q variable aléatoire qui qui correspond au fading. Ground reflection model:

 h_r



<u>Fresnel zone</u>: $R = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{cD}{f}}$ avec D la distance entre les antennes. C'est une sorte de globe elliptique qui entoure la ligne de visée.

Fading rapide:

 $d_{ref} = \sqrt{d^2 + (h_t + h_r)^2}$


sont des modèles basés sur la distribution statistique de l'amplitude du signal en fonction des réflexions multiples.

Rayleigh distribution: $p(x) = \frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$ avec x l'amplitude du signal et σ l'écart type.

<u>Rice distribution</u>: $p(x) = \frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2 + k^2}{2\sigma^2}} I_0\left(\frac{kx}{\sigma^2}\right)$ avec k le facteur de K et I_0 la fonction de Bessel modifiée d'ordre 0.

<u>Nakagami distribution</u>: $p(x) = \frac{2m^m}{\Gamma(m)\Omega^m}x^{2m-1}e^{-\frac{m}{\Omega}x^2}$ avec m le facteur de Nakagami et Ω le facteur de fading.


Modulation




AM: ASK (Amplitude Shift Keying)

PM: PSK (Phase Shift Keying) comme on utilise la phase du signal, les nombres complexes sont utilisés.


FM: FSK (Frequency Shift Keying)



real signal generation (LAM, ASK)



Complex signal generation (PSK, QAM):




BPSK (Binary PSK) M = 2

BFSK (Binary FSK) M = 2

QPSK (Quadrature PSK) M = 4

QAM (Quadrature Amplitude Modulation) M = 16, 64, 256, etc..



Chaques symboles est représenté par un vecteur dans le plan complexe. La phase du vecteur représente le symbole et la norme du vecteur représente l'amplitude du signal.

Bit energy to noise ratio: Bit energy over noise spectral density required for demodulation. It is commonly called E_b/N_0

Symbol energy to noise ratio: Symbol energy over noise spectral density required for demodulation. It is commonly called E_s/N_0


Signal to noise ration : $SNR = \frac{S}{N} = \frac{E_s R}{N_0 B}$ where R_b is the bit rate.

Relation: $\frac{E_s}{N_0} = \frac{E_b}{N_0} \log_2 M$

 $BER : \frac{Error\ count}{total\ transmitted\ bits}$


Trellis Coded Modulation (TCM)

Another idea is to combine coding and modulation into one function to optimize bandwidth efficiency without transmitting additional bits:




Example 1

BPSK mapped into QPSK (code rate = 1/2)



Distances in TCM

- We are not going to use the Hamming distance but the Euclidian distance (squared).
- Therefore, the distance will be a real number and the decoder will be a soft Viterbi decoder




Free distance and coding gain

- The free distance is the minimum sum of a sequence in the treillis
 - sum of a $\dim \mathcal{A} = \min_{\text{free}} = \min_{\{a_k\} \neq \{a_k'\}} \sum_k d^2(a_k, a_k')$ e in the treillis
- The gain is measured by the increased distance when encoded over the unencoded distance

$$G = \frac{d_{\text{free,coded}}^2}{d_{\text{min,uncoded}}^2}$$


Example 2

QPSK mapped into 8-PSK (code rate = 2/3)




Set partition

· One memory bit gives one state




Gain example




$$d_{\text{free}}^2 = d^2(0,2) + d^2(0,1) = 2 + (2 - \sqrt{2}) = 2.5858$$

QPSK:
$$d_{\min}^2 = 2$$
 $G = \frac{2.5858}{2} = 1.2929 = 1.12 \, dB$


Multiple set partitions



State machine



Gain example



$$d_{\text{free}}^2 = d^2(0,4) = 4,$$

$$G = \frac{4}{2} = 2 = 3 \, \mathrm{dB}$$

Multiple Access

Time Division Duplex TDD:


The duplexer is a switch allowing to separate transmit (Tx) and receive (Rx). It is placed between the antenna and amplifiers. It is simple but only allows a half-duplex communication.

Frequency Division Duplex FDD:

A diplexer is a dual filter that split Tx and Rx in two frequency channels. We can compare it to frequency multiplexer. It allows full duplex transmission.

Carrier Sense Multiple Access CSMA:

The idea is to listen to the channel before transmitting. The disadvantage of this system is the potential collision occurring when two transmitters start to emit at



Frequency Division Multiple Access FDMA:

Used in 1G. Allocation of one frequency channel per user. Drawbacks: Number of users limited by the available bandwidth. If one user is alone, he cannot use all the bandwidth available.

Time Division Multiple Access TDMA:

Used in 2G. Allocation of one time slot per user. Drawbacks: Time sensitive. Accurate synchronization is required to avoid overlap.

Code Division Multiple Access CDMA:

Used in 3G. Each user is allocated one orthogonal code Advantages: No spaces

between channels. Simpler hardware. Robust to interferences. Disadvantages: require power control for each user.

It uses Walsh-Hadamard orthogonal codes that have zero cross-correlation, meaning that they do not interfere with each other when transmitted on the same channel.

Principle: Each user is allocated a Walsh-Hadamard code. At Tx, information is multiplied by the code, this enlarge the spectrum and reduces amplitude. At Rx, we correlate the message with the user code. Other users being orthogonal they do not interfere.

Orthogonal Frequency Division Multiple access OFDMA:

Used in wifi 6, 4G, 5G. Based on OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) a technique using FFT to create orthogonal frequency channels.

Space Division Multiple Access SDMA:

Used in 5G. A cellular system is a kind of SDMA. We divide an area in smaller zones. Advantage: more capacity and more users. Disadvantages: Co-channel interference (between cells). Handoff (passage form one cell to another).

SISO:

SISO is the base system. At Rx, x_1 is received with fading h_1 : $y_1 = h_1 x_1$

SIMO:

Now let us add a second antenna at Rx; we will receive 2 signals y_1 and y_2 with their associated fading h_1 and h_2 : $y_1 = h_1x_1$, $y_2 = h_2x_1$ The capability did not change but we can now use diversity.

MISO:

Let's do the same with two Tx antennas; We obtain one equation with two unknowns x_1 and x_2 . We can not distinguish them. We need another equation (an other antenna on the receiver). $y_1 = h_1x_1 + h_2x_2$, $y_2 = h_1x_2^* + h_2x_1^*$

MIMO:

Now let's put 2 Tx antennas and 2 Rx antennas; We get a system with two equations and 2 unknowns x_1 and x_2 . We can therefore distinguish x_1 and x_2 . $y_1 = h_1x_1 + h_2x_2$, $y_2 = h_3x_1 + h_4x_2$ We created a spatial multiplex and the channel capacity doubled. MIMO is advantageous if we have enough space to put anten-

nas. Minimum spacing is $\lambda/2$ but for full good decorrelation. 5G uses MMIMO

(Massive MIMO) with 64 antennas. This allows beaming forming (direct the beam to the user).

Acquisition and Synchronization

Carrier Recovery:

We want to cancel phase error. This in turn cancel the frequency error as frequency is phase speed. We use a PLL (Phase Locked Loop) to do so. The PLL is a feedback loop that compares the phase of the received signal with the phase of the local oscillator. The phase error is then used to correct the local oscillator phase.

V;

Transfert function of the PLL:

$$H(s) = \frac{\frac{KG(s)}{s}}{1 + \frac{KG(s)}{s}}$$

where $G(s) = \frac{1+\tau_2 s}{1+\tau_1 s}$

with
$$\tau_1 = C(R_1 + R_2)$$
 and $\tau_2 = C(R_2)$.

$$\omega_n = \sqrt{K/\tau_1},$$

$$\zeta = \frac{\omega_n(\tau_2 + 1/K)}{2}$$


Acquisition performance of the loop is the characteristics when it goes from unlocked state to complete phase lock. Tracking behavior is the ability of the loop to follow variations at the input.

Symbol synchronizer:

There are several ways to extract a clock from a data stream. We can classify them in two categories:

Decision directed:

We try to take samples without exact timing and then take a decision with a maximum likelihood criteria.



Non decision directed:

Geting a maximum likelihood on the symbol shape. For example with a Early-late synchronizer:

We can create a system where we compute the difference between the correlation with shift $+\delta$ and $-\delta$. If the difference is null we have the optimum otherwise we shift.

The channel can be represented by its transfer function. Equalization is the estimation and application of this transfer function. This allows to fight ISI. But with OFDM we have long guard intervals that render equalization unnecessary.