
## **NORMAALIJÄNNITYS**




TASAPAINO  $\Rightarrow$  N = F


#### **KESKIMÄÄRÄINEN NORMAALIJÄNNITYS**

$$\sigma = \frac{N}{A}$$

 $\sigma > 0$  vetojännitys  $\sigma < 0$  puristusjännitys

### **VENYMÄ**





### KESKIMÄÄRÄINEN SUHTEELLINEN VENYMÄ:


Lagrangen venymä

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$$

Eulerin venymä

$$\hat{\epsilon} = \frac{\Delta L}{\hat{L}}$$

### **LOKAALI VENYMÄ**



#### **VENYMÄ PISTEESSÄ P:**


Lagrangen venymä

$$\varepsilon(\mathsf{P}) = \frac{\Delta(\mathsf{dL})}{\mathsf{dL}}$$

Eulerin venymä

$$\hat{\varepsilon}(\mathsf{P}) = \frac{\Delta(\mathsf{dL})}{\mathsf{d}\,\hat{\mathsf{L}}}$$

### **POISSONIN VAKIO**



**Pitkittäisvenymä** 

3

Poikittaisvenymä


 $oldsymbol{\epsilon}_{\perp}$ 

Poissonin vakio

$$\nu = -\,\frac{\epsilon_\perp}{\epsilon}$$

 $0 \le \nu \le 0.5$ 

## SITKEÄN TERÄKSEN σ-ε-KÄYRÄ



- E kimmomoduuli
- σ<sub>p</sub> suhteellisuusraja
- σ<sub>E</sub> kimmoraja
- R<sub>eL</sub> alempi myötöraja
- R<sub>eH</sub> ylempi myötöraja
- R<sub>m</sub> murtolujuus

### **HOOKEN LAKI**


$$\sigma = \frac{N}{A} \qquad \qquad \epsilon = \frac{\Delta L}{L}$$

$$\sigma = E \epsilon$$

- Pätee suhteellisuusrajan alapuolella  $\sigma \leq \sigma_{p}$
- E on kimmomoduuli.
- Lineaarisesti kimmoinen materiaali.

# VAKIOSAUVAN AL


N, E ja A vakioita sauvan alueessa.




$$\Delta L = \epsilon L = \frac{\sigma}{F} L = \frac{NL}{FA}$$


$$\Delta L = \frac{NL}{EA}$$


### **LEIKKAUSJÄNNITYS**



$$\sigma_{\alpha} = \frac{N_{\alpha}}{A_{\alpha}}$$
$$\tau_{\alpha} = \frac{Q_{\alpha}}{A_{\alpha}}$$







(c)


$$\rightarrow$$
 Q = F/2  $\tau = \frac{Q}{A}$ 

$$\tau = \frac{Q}{A}$$

$$\tau = \frac{Q}{A}$$

Q leikkausvoima A leikkautuva pinta-ala

### **LIUKUMA**



γ liukuma (liukukulma )

Liukuman yksikkö on radiaani.

Tasapaino ⇒

Leikkausjännitysten parittainen yhtäsuuruus.

### **LEIKKAUKSEN HOOKEN LAKI**



- G liukumoduuli
- τ<sub>p</sub> leikkauksen suhteellisuusraja
- τ<sub>E</sub> leikkauksen kimmoraja
- τ<sub>s</sub> leikkausmyötöraja
- τ<sub>B</sub> leikkausmurtolujuus

$$\tau = \frac{Q}{A} \qquad \qquad \gamma = liukuma$$
 
$$\tau = G \gamma$$

- Pätee suhteellisuusrajan alapuolella  $\tau \leq \tau_p$
- G on liukumoduuli.  $G = \frac{E}{2(1+v)}$
- Lineaarisesti kimmoinen materiaali.

### **VARMUUSLUKU**

#### **Määritelmä:**


$$n = \frac{\sigma_{kr}}{\sigma_{sall}}$$

tai

$$n = \frac{\tau_{kr}}{\tau_{sall}}$$

 $\sigma_{kr\,,}\,\tau_{kr}$ 

kriittinen vaurioon johtava jännitys



sallittu jännitys

#### **Myötörajamitoitus:**

$$\sigma_{kr} = R_e - \tau_{kr} = \tau_s$$

$$n = \frac{R_e}{\sigma_{sall}}$$

tai

$$n = \frac{\tau_s}{\tau_{sall}}$$

#### **Murtolujuusmitoitus:**

$$\sigma_{kr} = R_m \quad \tau_{kr} = \tau_B$$

$$n = \frac{R_m}{\sigma_{sall}}$$

tai

$$n = \frac{\tau_B}{\tau_{sall}}$$

### **VARMUUSLUKU**

#### Miksi varmuuslukua on käytettävä?

- \* laskentamalli on likimääräinen ⇒ saadut tulokset ovat likimääräisiä
- \* materiaaliominaisuuksien vaihtelut
- \* kuormitusolosuhteiden epävarmuudet
- \* ympäristöolosuhteet
- \* kuluminen
- \* valmistustarkkuus

#### Miten varmuusluku valitaan?

- \* pitkä käyttöikä ja luotettava toiminta
  - ⇒ suuri varmuusluku
- \* rakenteen rikkoutuminen ympäristölle vaarallista
  - ⇒ suuri varmuusluku
- \* optimaalinen mitoitus (paino, koko, hinta)
  - ⇒ pieni varmuusluku ja tarkat lujuuslaskut
- \* suunnittelustandardit (EN, SFS, DIN jne)
  - ⇒ konkreettisia varmuusluvun arvoja