

Campus Heilbronn

Campus Künzelsau Reinhold-Würth-Hochschule Campus Schwäbisch Hall Sicherheitstechnik, 2. Vorlesung (Safety Technology)

Fred Härtelt, Heilbronn



Aktuelles Beispiel: Geschwindigkeitssensor (Pitotrohr)




Vereiste Sensoren


Computerpanne schickte Lufthansa-Airbus in den Sturzflug



Die Maschine rauschte mit 1000 Metern pro Minute in die Tiefe: Irregeleitete Bordcomputer haben nach SPIEGEL-Informationen einen Lufthansa-Airbus in einen steilen Sinkflug gezwungen. Nur dank der Piloten konnte das Flugzeug wieder unter Kontrolle gebracht werden. mehr... [Forum]

Quellen: www.spiegel.de, www.wikipedia.de, www.austrianwings.info





Bernoulli-Gleichung:

stat. Druck + dynam. Druck = Gesamtdruck

$$P_s + r * (\frac{V^2}{2}) = P_t$$

$$V^2 = \frac{2(P_t - P_s)}{r}$$

Sicherheitstechnik: zeitlicher Überblick

- ▶ 1. V: Definition Sicherheit, Normen und Vorschriften (14.03.2022)
- 2. V: Festlegung von Grenzen und Gefährdungen (21.03.2022)
- 3. V: Risikobeurteilung, -minimierung, Risikograph (28.03.2022)
- 4. V: Verteilungsfunktion, Ausfallraten, Fehlerbeherrschung (04.04.2022)
- ▶ 5. V: Fehlervermeidung, Fehlerentdeckung, FMEA (11.04.2022)
- Keine Vorlesung am 18.04.2022 (Ostermontag)
- Keine Vorlesung am 25.04.2022
- ▶ 6. V: Redundanz, Strukturierungsmaßnahmen, FTA (02.05.2022)
- 7. V: Berechnung von Ausfallraten, FMEDA, Aufgabenstellung Belegarbeit, Einteilung der Gruppen (09.05.2022)
- 8. V: Prozess vs. Technik, Besonderheiten HW/SW, Zuverlässigkeit SW Entwicklungsprozess, Bsp. Belegarbeit, Beginn der Gruppenarbeit (16.05.2022)
- ▶ Rückfragen bezüglich Gruppenarbeit am 23.05., 30.05. und 13.06.2022 (WebEx)
- ► Abgabetermin der Gruppenarbeiten: **20.06.2022** (vor Beginn der Präsentationen)
- Präsentationstermine der Gruppen: 20.06.2022 (vorläufiger Stand)






















Sicherheitstechnik: Wiederholung

- Wie ist Sicherheit definiert?
 - = Freiheit von unvertretbaren Risiken



- Abgrenzung zur Funktionalen Sicherheit?
 - Funktionale Sicherheit ist der Teil der Gesamtsicherheit, der davon abhängig ist, dass ein System oder ein Betriebsmittel korrekte Antworten auf seine Eingangszustände liefert
 - = die korrekte Funktion eines Schutzsystems inklusive der Sensoren und Aktoren

HNIK WIRTSCHAFT INFO


Sicherheitstechnik: Wiederholung

- Zuordnung: Beschränktes Versagen führt zu einer gefahrlosen Außerbetriebnahme
 - = Unmittelbare Sicherheit (Fail-Safe Ansatz)
- Weitere Typen von Sicherheit?
 - Mittelbare Sicherheit, Hinweisende Sicherheit



Sicherheitstechnik: Wiederholung

Vorgehen bei einer Hydraulischen Presse?



Maschinenrichtlinie

Richtlinie 2006/42/EG

des europäischen Parlaments und des Rates

vom 17. Mai 2006

über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung)

(Text von Bedeutung für den EWR) ABl. L 157 S. 24 ff.


Folgende Richtlinienänderungen sind vom Autor in den Ursprungstext der Richtlinie 2006/42/EG eingearbeite

- Berichtigung der Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rotes vom 17 Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (ABI. EU Nr. L 76 vom 16.3.2007, S. 35)
- Anpassung durch Verordnung (EG) Nr. 596/2009 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2008 (ABI, EU Nr. L 188 vom 18.7.2009, S. 14)
- Richtlinie 2009/127/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.10.2009 zur Änderung de
- Richtlinie 2006/42/EG bereiffend Maschinen zur Ausbringung von Pestiziden
 Anpaszung durch Verordnung (EU) Nr. 167/2013 von S. Februar 2013 aber die Genehmigung und
 Marktüberwachung von land- und forstwirtschaftlichen Fahreusgen (ABL EU Nr. 1. 60 vom 2.3.2013, S. 1)



Sicherheitstechnik: Wiederholung

► ISO26262: Verantwortlichkeiten?








Sicherheitstechnik Inhalte

- Definition Sicherheit
- Aktuelle Normen und Vorschriften
- Methoden und Verfahren
 - Risikobeurteilung und –minderung, Risikograph
 - Verteilungsfunktionen, Ausfallraten, Fehlerbeherrschung und Vermeidung, Fehlerentdeckung, Redundanz
 - Strukturierungsmaßnahmen, FMEA, FTA, FMEDA u.a.
 - Unterscheidung Prozess vs. Technik
- Besonderheiten hinsichtlich Hardware und Software (Zuverlässigkeit SW Entwicklungsprozess)

Risikobeurteilung und -minderung

- Prozess zur Risikominimierung (Strategie zur Risikominderung nach EN ISO 12100-1)
 - ► (1) Festlegen der Grenzen und der bestimmungsgemäßen Verwendung der Maschine
 - ▶ (2) Identifizieren von Gefährdungen und zugehörigen Gefährdungssituationen
 - (3) Risikoeinschätzung für jede identifizierte Gefährdung und Gefahrensituation
 - (4) Bewerten des Risikos und entscheiden über die Notwendigkeit der Risikominimierung
 - (5) Gefährdungsbeseitigung oder Vermindern des Risikos der Gefährdung durch Schutzmaßnahmen

Risikobeurteilung und -minderung



TECHNIK



INFORMATIE

Risikobeurteilung: Festlegen von Grenzen der Maschine

- Verwendungsgrenzen
 - Bestimmungsgemäße Verwendung
 - Vernüftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung
 - Einsatzbereich der Maschine
 - Einsatzbereich der Personen
 - Ausbildung, Erfahrung oder Fähigkeiten der Benutzer
- Räumliche Grenzen
 - Bewegungsraum
 - Platzbedarf des Personals
 - Mensch-Maschine-Schnittstellen
 - Schnittstelle der Maschine zur Energieversorgung
- Zeitliche Grenzen
 - ▶ Lebensdauer der Maschine und / oder einiger Bauteile
 - Wartungsintervalle
- Weitere Grenzen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, UV-Beständigkeit, IP Schutzart, Erforderliche Sauberkeit, Eigenschaften des zu verarbeiteten Materials / Materialien)





WIRTSCHAFT INFORMATIK

Risikobeurteilung: Festlegen von Grenzen der Maschine und Identifizierung der Gefährdungen

Fostl	Festlegen der Grenzen der Maschine								
1.	Verwendungsgrenzen								
	Bestimmungsgemäße Verwendung								
	Vemunftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung								
	Einsatzbereich der Maschine								
	Privat								
	Gewerblich / Industrie								
	Nutzergruppen	Aufgabe	Qualifikation/Beeinträchtigungen						
	Auszubildende/r								
	Qualifiziertes Fachpersonal								
	Bedienpersonen								
	Laien								
	Allgemeine Öffentlichkeit/Kinder/altere Menschen								
2.	Räumliche Greuzen								
	Beschreibung der Maschine / des Systems								
	Schnittstellen zu anderen Maschinen								
	Schnittstellen zur Energieversorgung								
3.	Zeitliche Grenzen								
	Vorgesehene Verwendungsdauer								
	Empfohlene Wartungsintervalle	Siehe Betriebs	anleitung						
4.	Weitere Grenzen								
	Höchste/niedrigste Umgebungstemperaturen								
	Erforderlicher Grad der Sauberkeit								
	Materialien und Eigenschaften der verarbeiteten Materialien								



Elektrische Spannung



Automatischer Anlauf



Einzugsgefahr



Handverletzungen



Stolpergefahr



Quetschgefahr

Risikobeurteilung: Risikoeinschätzung

RISIKO bezogen auf die betrachtete Gefährdung

ist eine Funktion von

AUSMASS das aus der betrachteten Gefährdung venursacht werden kann Ausmaß der Verletzung und Schadensumfang

SCHADENS-

und

EINTRITTS-WAHRSCHEINLICHKEIT dieses Schadens Gefährdungsexposition einer Person / von Personen Eintritt eines Gefährdungsereignisses Möglichkeit zur Vermeidung oder Begrenzung des Schadens




WIRTSCHAFT INFORMATIK

Risikobeurteilung: Festlegen von Grenzen der Maschine

- Entscheidung, ob
 - a) eine hinreichende Risikominderung erreicht ist
 - b) eine Risikominderung notwendig ist
- Eine hinreichende Risikominderung ist erreicht, wenn alle Betriebsbedingungen und Eingriffsmöglichkeinen berücksichtigt und alle Gefährdungen beseitigt oder vermindert wurden, auch jene die durch die Risikominderung entstanden sind.
- Eine vollständige Liste von Punkten, die zum Erreichen einer hinreichenden Risikominderung erforderlich sind, listet die EN ISO 14121-1 im Kapitel 8.2.2 auf.
- Nach jeder Risikominderung ist das Verfahren erneut zu durchlaufen und erneut eine Risikobewertung vorzunehmen.



Risikobeurteilung und -minderung




TECHNIK

IRTSCHAFT

INFORMATIK

Sicherheitstechnik: Übung 1



Festleg	en der Grenzen der Maschine		
1.	Verwendungsgrenzen		
	Bestimmungsgemäße Verwendung		
	Vemünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung		
	Einsatzbereich der Maschine		
	Privat		
	Gewerblich / Industrie		
	Nutzergruppen	Aufgabe	Qualifikation/Beeinträchtigungen
	Auszubildende/r		
	Qualifiziertes Fachpersonal		
	Bedienpersonen		
	Laien		
	Allgemeine Öffentlichkeit/Kinder/altere Meuschen		
2.	Räumliche Grenzen		
	Beschreibung der Maschine / des Systems		
	Schnittstellen zu anderen Maschinen		
	Schnittstellen zur Energieversorgung		
3.	Zeitliche Grenzen		
	Vorgesehene Verwendungsdauer		
	Empfohlene Wartungsintervalle	Siehe Betriebsanle	ritung
4.	Weitere Grenzen		
	Höchste/niedrigste Umgebungstemperaturen		
	Erforderlicher Grad der Sauberkeit		
	Materialien und Eigenschaften der verarbeiteten Materialien		

TECHNIK WI

TSCHAFT I

INFORMATI

1.	Verwendungsgrenzen							
	Bestimmungsgemäße Verwendung	Spalten von Holzklötzen						
	Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung	Bedienung der Spaltmaschine durch zwei Personen, indem eine Person zu spaltendes Material auflegt und die andere Person den Spaltvorgang auslöst.						
	Einsatzbereich der Maschin	e						
	Private Nutzung	ja						
	Industrie	nein						
	Nutzergruppen	Aufgabe Qualifikation/Beeinträchtigunger						
	Fachpersonal	Reparatur	Fachausbildung					
	Bedienpersonen	Bedienen	nicht erfahren/angelernt/erfahren					

TECHNIK W

RTSCHAFT

INFORMATI

2.	Räumliche Grenzen	
	Beschreibung der Maschine / des Systems	Spaltmaschine bestehend aus einem Maschinengestell mit Spaltkeil, Hydraulikzylinder, elektrisch angetriebene Hydraulikpumpe. Das Auslösen des Spaltvorgangs geschieht durch Betätigen einer Zweihandsteuerung.
	Schnittstellen zu anderen Maschinen	keine
	Schnittstellen zur Energieversorgung	elektrische Energieversorgung




HAFT INFORMAT

3.	Zeitliche Grenzen	
	Vorgesehene Verwendungsdauer	Verwendungsdauer nicht beschränkt (20 Jahre)
	Empfohlene Wartungsintervalle	Siehe Betriebsanleitung

4.	Weitere Grenzen	
	Höchste/niedrigste Umgebungstemperaturen	Siehe Betriebsanleitung
	Erforderlicher Grad der Sauberkeit	Keine besonderen Anforderungen
	Materialien und Eigenschaften der verarbeiteten Materialien	Holz und gleichartige Werkstoffe, die nicht biegsam bzw. in besonderem Maße elastisch sind.



Risikobeurteilung und -minderung Bsp.: Gefahrenidentifizierung



	Ursprung	Mögliche Folgen
Mechanische Gefährdungen	Standfestigkeit/-sicherheit	Überfahren werden
	Beweglichkeit der Maschine	Weggeschleudert werden
	Schwerkraft (gespeicherte Energie)	Quetschen
	Höhe über dem Boden	Schneiden oder Abschneiden
	Herabfallende Gegenstände	Einziehen oder Fangen
	Elastische Elemente	Erfassen
	raue, rutschige Oberfläche	Reiben oder Abschürfen
. 100.00	scharfe Kanten	Stoß
000	Spitze Teile	Eindringen von unter Druck stehenden Medien
-60	Schneidende Teile	Scheren
	sich bewegende Teile	Ausrutschen, Stolpern und Stürzen
	rotierende Teile	Durchstich oder Einstich
	Beschleunigung/Abbremsung (Kinetische Energie)	Ersticken
	Annäherung eines sich bewegenden Teils an ein feststehendes Teil	Erschlagen werden
	Vakuum	
	Hochdruck	
2 Elektrische Gefährdungen	Lichtbogen	Verbrennung
	elektromagnetische Vorgänge	chemische Reaktion
_	elektrostatische Vorgänge	Auswirkung auf medizinische Implantate
	spannungsführende Teile	tödlicher Stromschlag
6 5	unzureichender Abstand zu unter Hochspannung stehenden Teilen	Stürzen, Weggeschleudert werden
4/	Überlast	Feuer
	Teile, die im Fehlerzustand spannungsführend geworden sind	Herausschleudern von geschmolzenen Teilen
	Kurzschluss	(elektrischer) Schlag
	Wärmestrahlung	
3 Thermische Gefährdung	Explosion	Verbrennung
	Flamme	Dehydrierung
	Objekte oder Materialien hoher oder niedriger Temperatur	Unbehagen
	Strahlung von Wärmequellen	Erfrierung
_		Verletzung durch Strahlung von Wärmequellen



Risikobeurteilung und -minderung Bsp.: Risikobeurteilung

	TEC	HNIK	WIRTSCHAFT	INFORMATIK
	Festlegen der Grenze	en der	Maschine	
-	+			
	Identifizieren der (Gefähr	dungen	
	↓-			
	Risikoeinscl	nätzur	ng	
1	+	·		

Maschi	faschine TMP_Maschinenbezeichnung			Version						Risiko	bewe	tung	
Metho	de	Checklis	te nach ISO 14121	-1:2007 Anhang A	Datum				TIME_Datum				
						2000	Schutzmaßnahme						
Ref.	Gefährdung in Folge von:	Gefährtdung zutreffen d? (Ja/Nein) Leb en sz. yklas (N. E. M. I. W. T.) Abrache det Gefährtd		Ursache der Gefährdung	Riskoeinschätzung Anfang srisko		KM Konstruktiv mechanisch KE Konstruktiv elektrisch TS Technische Schutzmaßnahme BA Bedienerhimweis		Risikoeinschätzung Risikoeinschätzung nach Risikorrinderung chatzung haben ausreichend?		Schutzmaßnahme ausreichend? [Ja/Neh]	Gefahrenstelle (Zeichnungsnummer)	Maßnahme geprüft Datum, Unterschrift
1	Mechanische Gefährdung											_	
1.1	Form								П	\Box			
1.2	Relative Anordnung								\neg				
1.3	Masse und Standfestigkeit								\neg			1	
	z. B. Umkippen								- 1				
1.4	Masse und Geschwindigkeit							\neg	\neg	\top			
1.5	Unzureichende mechanische Festigkeit					Г			7	Т			
1.6	Ansammlung von Energie elastische Elemente								1				
1.7	Ansammlung von Energie Flüssigkeiten und Gase unter Druck												
1.8	Ansammlung von Energie durch Unterdruck					Г			1	Ť			
1.9	Gefährdung durch Quetschen												
1.10	Gefährdung durch Scheren											0.00	
1.11	Gefährdung durch Schneiden oder Abschneiden												
1.12	Gefährdung durch Erfassen oder Aufwickeln												
1.13	Gefährdung durch Einziehen oder Fangen								1				








sikomatrik							et gestrater see see see see see see see see see s	attracted by the state of the s	Risikobewertung
Eintrittswahrscheinlichkeit		Rever	sibel 2	3	reversit	5			
häufig	5	5	7	8	8	10			
gelegentlich	4	4	6	7	7	9			
selten	3	3	5	6	6	8			
unwahrscheinlich	2	2	4	5	5	7			
praktisch unmöglich	1	1	3	4	4	6			
	Wes	rte über	5	sind ni	cht akz	eptabell			

TECHNIK

VIRTSCHAFT


INFORMATIK

Risikobeurteilung und -minderung Bsp.: Zusammenfassung










۰	Art oder Gruppe	Beispiele für Gefanrdungen										
		Ursprung	Mögliche Folgen									
1	Mechanische Gefährdungen	Standfestigkeit/-sicherheit	Überfahren werden									
	The contract of the contract o	Beweglichkeit der Maschine	Weggeschleudert werden									
		Schwerkraft (gespeicherte Energie)	Quetschen									
		Höhe über dem Boden	Schneiden oder Abschneiden									
		Herabfallende Gegenstände	Einziehen oder Fangen									
		Elastische Elemente	Erfassen									
		raue, rutschige Oberfläche	Reiben oder Abschürfen									
	-35-01	scharfe Kanten	Stoß									
	200	Spitze Teile	Eindringen von unter Druck stehenden Medien									
	-	Schneidende Teile	Scheren									
		sich bewegende Teile	Ausrutschen, Stolpern und Stürzen									
		rotierende Teile	Durchstich oder Einstich									
		Beschleunigung/Abbremsung (Kinetische Energie)	Ersticken									
		Annäherung eines sich bewegenden Teils an ein feststehendes Teil	Erschlagen werden									
		Vakuum										
		Hochdruck										
2	Elektrische Gefährdungen	Lichtbogen	Verbrennung									
		elektromagnetische Vorgänge	chemische Reaktion									
	_	elektrostatische Vorgänge	Auswirkung auf medizinische Implantate									
		spannungsführende Teile	tödlicher Stromschlag									
	6 3	unzureichender Abstand zu unter Hochspannung stehenden Teilen	Stürzen, Weggeschleudert werden									
	4/	Überlast	Feuer									
		Teile, die im Fehlerzustand spannungsführend geworden sind	Herausschleudern von geschmolzenen Teilen									
		Kurzschluss	(elektrischer) Schlag									
		Wärmestrahlung										
3	Thermische Gefährdung	Explosion	Verbrennung									
		Flamme	Dehydrierung									
		Objekte oder Materialien hoher oder niedriger Temperatur	Unbehagen									
		Strahlung von Wärmequellen	Erfrierung									
	_		Verletzung durch Strahlung von Wärmequellen									
	l	, National Control of the Control of	Verhrühung									

	Lebens- phasen	Gefährdung
1	Transport	Gefährdungen durch unsachgemäßen Transport der Maschine
2	Betrieb	Herunterfallen von Holzstücken auf die Beine/Füße der Bedienperson, wenn diese gespalten werden.
3	Betrieb	Verletzungen der Hände bei unsachgemäßer Handhabung der Maschine, wenn sich Holzklötze verklemmt haben.
4	Betrieb	Schneiden bzw. Abschneiden von Händen oder Fingern am Spaltkeil beim Auflegen oder Halten von Spaltmaterial und gleichzeitigem Auslösen des Spaltvorgangs.
5	Betrieb	Gefährdungen durch unsachgemäße Verwendung, Spalten von ungeeignetem Material, Material falscher Größe oder aufgrund der Auswahl ungeeigneter persönlicher Schutzausrüstungen

CHNIK WIRTSCHAFT INFOR


6	Betrieb	Herausspritzen von Hydrauliköl unter hohem Druck, wenn Leitungen undicht werden oder bersten
7	Betrieb, Wartung, Transport	Quetschen von Gliedmaßen, wenn die Maschine aufgrund mangelnder Standsicherheit umfällt.
8	Wartung	Schneiden bzw. Abschneiden von Händen oder Fingern am Spaltkeil bei versehentlichem Auslösen des Spaltvorgangs, während im Bereich des Spaltkeils gearbeitet wird.
9	Betrieb, Wartung, Reparatur	Elektrische Gefährdung. Direkte oder indirekte Berührung von unter Spannung stehenden Teilen, wenn Fehler an elektrischen Bauteilen auftreten.





Auswahl von sicherheitsbezogenen Teilen einer

Steuerung







Geforderte Eigenschaften von Sicherheitsfunktionen

- Festlegung durch C-Norm
- Falls keine C-Norm vorhanden: Konstrukteur





FCHNIK

WIRTSCHAFT

INFORMATIK

Geforderte Eigenschaften von Sicherheitsfunktionen

Tabelle 4-2: Sicherheitsfunktionen nach DIN EN 13849-1

Tabelle 4-2: Sicherheitsfunktionen nach DIN EN 13849-1				
Sicherheitsfunktion	Beispiele für mögliche Anwendung			
Sicherheitsbezogene Stoppfunktion, eingeleitet durch eine Schutzeinrichtung	Reaktion auf das Auslösen einer Schutzeinrichtung durch ST0, SS1 oder SS2			
Manuelle Rückstellfunktion	Quittierung beim Verlassen von hintertretbaren Bereichen			
Start-/Wiederanlauffunktion	Nur zulässig bei steuernden trennenden Schutzeinrichtungen nach DIN EN ISO 12100-2			
Lokale Steuerungsfunktion	Steuern von Maschinenbewegungen von einem Standort innerhalb des Gefahrenbereichs			
Mutingfunktion	Zeitweises Unwirksammachen von Schutzeinrichtungen, z. B. beim Materialtransport.			
Einrichtung mit selbsttätiger Rückstellung (Tippschalter)	Maschinenbewegung gesteuert von einem Standort innerhalb des Gefahrenbereichs, z. B beim Einrichten			
Zustimmfunktion	Maschinenbewegung gesteuert von einem Standort innerhalb des Gefahrenbereichs, z. B. beim Einrichten oder Teachen von Robotern			
Verhinderung des unerwarteten Anlaufs	Manueller Eingriff in Gefahrenbereiche			
Befreiung und Rettung eingeschlossener Personen	Auseinanderfahren von Walzen			
Isolations- und Energieableitungsfunktion	Öffnung eines Hydraulikventils zum Druckabbau			
Steuerungsfunktion und Betriebsartenwahl	Aktivierung von Sicherheitsfunktionen durch Betriebsartenwahlschalter			
Funktion zum Stillsetzen im Notfall	Reaktion auf die Betätigung eines Not-Halt-Geräts durch ST0 oder SS1			

Tabelle 4-3: Sicherheitsfunktionen nach DIN EN 61800-5-2

Abkürzung	Bezeichnung englisch	Bezeichnung deutsch	Funktion	
STO	Safe Torque	Sicher	Motor erhalt keine Energie, die eine Drehbewegung	
	off	abgeschaltetes Moment	erzeugen kann; Stopp-Kategorie 0 nach DIN EN 60204-1.	
551	Safe Stop 1	Sicherer Stopp 1	Motor verzögert, Überwachung Bremsrampe und STO nach Stillstand oder STO nach Abbarf einer	
			Verzögerungszeit Stopp-Kategorie 1 nach DIN EN	
			60204-1.	
S52	Safe Stop 2	Sicherer Stopp 2	Motor verzögert; Überwachung Bremsrampe und SOS	
			nach Stillstand oder SOS nach Ablauf einer	
			Verzögerungszeit Stopp-Kategorie 2 nach DIN EN 60204-1.	
sos	Safe Operating	Sicherer Betriebshalt	Motor sieht still und widersteht externen Kräften.	
	Stop			
SLA	Safely-Limited	Sicher begrenzte	Das Überschreiten eines Beschleunigungsgrenzwerts wird	
	Acceleration	Beschleunigung	verhindert.	
SLS	Safely-Limited Speed	Sicher begrenzte Geschwindigkeit	Das Überschreiten eines Geschwindigkeitsgrenzwerts wird verhindert	
SLT	Safely-Limited	Sicher begrenztes	Das Überschreiten eines Drehmoment/Kraftgrenzwerts	
SLI	Torque	Moment	wird verhindert.	
SLP	Safely-Limited	Sicher begrenzte	Das Überschreiten eines Positionsgrenzwerts wird	
OL.	Position	Position	verhindert.	
SLI	Safely-Limited	Sicher begrenztes	Der Motor wird um ein spezifiziertes Schrittmaß	
	Increment	Schrittmaß	verfahren und stoppt anschließend.	
SDI	Safe Direction	Sichere	Die nicht beabsichtigte Bewegungsrichtung des Motors	
		Bewegungsrichtung	wird verhindert	
SMT	Safe Motor	Sichere	Das Überschreiten eines Motortemperaturgrenzwerts wird	
	Temperature	Motortemperatur	verhindert	
SBC	Safe Brake Control	Sichere Bremsansteuerung	Sichere Austeuerung einer externen Bremse	
SCA	Safe Cam	Sichere Nocken	Wahrend sich die Motorposition in einem spezifizierten	
Sear	ome com	ORDER TOCKER	Bereich befindet wird ein sicheres Ausgangssignal	
			erzeugt.	
SSM	Safe Speed	Sichere	Während die Motordrehzahl niedriger als ein spezifizierter	
	Monitor	Geschwindigkeits-	West ist, wird ein sicheres Ausgangssignal erzeugt.	
		überwachung		
SAR	Safe	Sicherer	Die Beschleunigung des Motors wird innerhalb	
	Acceleration	Beschleunigungs- bereich	spezifizierter Grenzwerte gehalten.	
SSR	Range Safe Speed	Sicherer	Die Geschwindigkeit des Motors wird innerhalb	
SSK	Range	Geschwindigkeits-	spezifizierter Grenzwerte gehalten.	
	statige.	bereich	spezialite.	
STR	Safe Torque	Sicherer	Das Drehmoment des Motors (die Kraft bei	
	Range	Momentenbereich	Linearmeteren) wird innerhalb spezifizierter Crenewerte	
			gehalten.	


Beispiel




- 1. Risikobeurteilung und -minderung
- 2. Identifikation der Sicherheitsfunktionen
- Bestimmen des PL_r
- 4. Auswahl der Systemarchitektur
- Modellieren des Systems als Blockdiagramm
- 6. Fehler und Diagnose
- Bestimmen des PL
- Bewerten der Robustheit der Steuerung Fehlervermeidung
- 9. Software-Anforderungen
- 10. Verifizieren und Validieren

WIRTSCHAFT INFORMATIK

Beispiel







- Gibt es eine C-Norm für die Maschine? Diese als Vorlage nutzen.
- Beispiel: Schwere Verletzung durch unerwartete teleskopische Bewegung

WIRTSCHAFT INFORMATIK

Beispiel

Maßnahmen zur Risikominderung nach ISO 12100


- Vermeidung durch inhärent sichere Konstruktion
- Vermeidung durch Schutzeinrichtung
- 3. Vermeidung durch Benutzerinformation

Ausreichende Maßnahmen

Nein Hängt die Maßnahme von Steuerung ab?

> ↓ Ja Sicherheitsfunktion (SRP/CS) nach ISO 13849

Restrisiken (neue Gefährdungen)? Beurteilung nach ISO 12100



		[m]		
Procedure	Machine	Joystick	Controller	Valve
ldentify the hazard	Unexpected telescopic movement		-	
Define the trigger event	User commands stop	Joystick in neutral position	-	
Define the safe state	Telescopic movement stopped		-	Valve in neutral position
Specify the reaction	Stop movement	Send stop sig- nal to controller	Process stop signal, shut off valve	Stop oil flow
Safety (related) function	Prevent unexpected start-up of the teles copic movement	Provide neutral position to controller	Process stop signal	Shut off oil flow

Safety function

Safety related function



TECHNIK WI


WIRTSCHAFT

INFORMATIK

Bestimmung des Performance Level

Bestimmen des erforderlichen Performance Levels (PL_r)

s	Schwere der Verletzung
S1 – leicht (üblicherweise reversible Verletzung)	S2 – ernst (üblicherweise irreversible Verletzungen einschließlich Tod)
F	Häufigkeit und Dauer der Gefahrdungsexposition
F1 – selten bis weniger häufig und/oder die Dauer der Gefahrdungsexposition ist kurz (nicht häufiger als 2-Mal am Tag und insgesamt nicht langer als 15 min.)	F2 – häufig bis dauernd und/oder die Dauer der Gefahrdungsexposition ist lang
P	Vermeidung der Gefährdung
P1 – möglich unter bestimmten Bedingungen	P2 – kaum möglich




Beispiel




- 1. Risikobeurteilung und –minderung
- 2. Identifikation der Sicherheitsfunktionen
- 3. Bestimmen des PL_r
- 4. Auswahl der Systemarchitektur
- Modellieren des Systems als Blockdiagramm
- 6. Fehler und Diagnose
- 7. Bestimmen des PL
- Bewerten der Robustheit der Steuerung Fehlervermeidung
- 9. Software-Anforderungen
- 10. Verifizieren und Validieren

Beispiel

Prevent unexpected start-up of the telescopic movement





Measure	SIL	PL_r
e.g. safety function (SF)	3	е
e.g. safety function (SF)	2	d
e.g. safety function (SF)	1	С
Other measure or SF	-	b
Other measure or SF	-	a