

Progetti reali con ARDUINO

Introduzione alla scheda Arduino (parte 4a)

gennaio 2015 – Giorgio Carpignano

I.I.S. PRIMO LEVI


C.so Unione Sovietica 490 (TO)

Materiale didattico:

www.istitutoprimolevi.gov.it


Acquisizione di segnali analogici per l'elaborazione digitale

Il segnale generato dai trasduttori in genere non è idoneo per la diretta elaborazione da parte del sistema di elaborazione digitale che realizza un algoritmo di controllo, ma occorre interporre una fase di trattamento del segnale (CONDIZIONAMENTO) in cui vengono effettuate tutte le operazioni necessarie alla corretta acquisizione del segnale.



Conversione in digitale delle tensioni analogiche

La conversione della tensione da analogico a digitale (ADC) provoca <u>la perdita di alcune informazioni</u>. Nella figura sono stati convertiti (digitalized point) solo alcuni punti della forma d'onda, ovvero nei punti di campionamento (sample point).



Conversione digitale delle tensioni analogiche (ADC) e viceversa (DAC)

- Esistono molti valori per ogni singolo punto campionato e non solo un livello alto o basso
- Il numero dei valori o stati è definito come la "risoluzione della conversione analogica"
- I valori normali più utilizzati sono:
 - \bigcirc 2⁸ = 256 (da 0 a 255 stati)
 - \bigcirc 2¹⁰ = 1024 (da 0 a 1023 stati) (arduino uno)
 - \bigcirc 2¹² = 4096 (da 0 a 4095 stati) (arduino due)
 - \bigcirc 2¹⁶ = 65538 (da 0 a 65537 stati)

Conversione digitale delle tensioni analogiche

- Arduino UNO dispone di 6 ingressi analogici, selezionabili da software, che risultano collegati all'unico convertitore ADC (ADC = convertitore analogicodigitale) disponibile nel microcontrollore ATmega328
- Sono in grado di leggere una tensione analogica compresa tra OV (Vmin) e 5V (Vmax)
- La risoluzione dell'ADC è di 10-bit (210 = 1024 stati)
- In altre parole, la tensione più piccola riconosciuta dal bit meno significativo che il convertitore (Arduino UNO) riesce a discriminare vale:

VLSB = (Vmax - Vmin) / 1024 = (5 - 0) / 1024 = 4,88 mV mentre per Arduino DUE [12-bit (2¹² = 4096 stati)] si avrà:

VLSB = (Vmax - Vmin) / 4096 = (3,3 - 0) / 4096 = 0,805 mV che corrisponde alla più piccola variazione di tensione che è possibile misurare o discriminare.

Come determinare il corrispondente valore digitale di una tensione analogica?

Ad esempio: se applico una tensione sul pin analogico A0 della scheda Arduino UNO prelevata da una batteria del tipo AAA (la tensione è stata misurata con un tester digitale che fornisce la seguente indicazione: Vbat = 1,593V) a cui corrisponde un valore decimale di 326 nella variabile denominata "tensione batteria"

ATTENZIONE!

Collegare il polo "+" all'input analogico e il polo "-" a GND (non invertire la polarità della batteria per non distruggere la scheda Arduino).

Non collegare tensioni maggiori di +5V o inferiori a 0V (GND) sugli input analogici e/o digitali.

Vbat = 1,593V

Vbat = 1,593V

PIN AO

AO

PIN AO

GND

GND

Come determinare il corrispondente valore digitale di una tensione analogica? Le istruzioni per acquisire la tensione applicata sull'input

analogico sono le seguenti:

```
// variabile assegnata al valore della tensione di batteria
int tensione batteria;
// acquisisci il valore di tensione presente sull'input analogico A0
tensione batteria = analogRead(0);
```

Dopo l'esecuzione delle precedenti istruzioni si avrà che la variabile denominata "tensione_batteria" è uguale al numero intero decimale 326.


tensione_batteria =
$$\frac{1,593}{5-0}$$
 = 326,2464


Che viene troncato al numero intero 326


Potenziometro

Ma come fare per inserire una tensione variabile su uno dei 6 ingressi analogici?











Trimmer multigiri

Utilizzare un potenziometro o trimmer del valore di 10K

Cavo rosso = +5V (VCC)


Cavo viola = al pin A0


Cavo blu = 0V (GND)



Potenziometro

Ruotando la manopola verso destra o sinistra si ha la possibilità di regolare la tensione presente sul piedino centrale del potenziometro (cursore) tra un valore minimo di **0V (GND)** e un valore massimo di **+5V (VCC)**.






Potenziometri e reostati

Quando conviene utilizzare i potenziometri?

- Ogniqualvolta occorre fornire una serie di valori compresi tra 0 e 1023 (tra 0 e 4095 per la scheda Arduino DUE) con una semplice rotazione dell'albero cursore.
- Per misurare l'angolo di rotazione dell'alberino (circa 270° di escursione)
- L'alberino può essere collegato per rilevare il movimento di una rotella, pendolo, ecc.

Potenziometri e reostati

- I potenziometri sono un semplice esempio di partitore di tensione
- La tensione viene suddivisa in due se la l'alberino si trova esattamente a metà, ma può essere modificata semplicemente variando la rotazione dell'alberino.



Software per l'ingresso analogiço Girare lentamente la manopola per PIN D13 +5V D13 modificare la velocità di lampeggio del led. R1 Notare la mancanza della funzione PIN AO - D1 pinMode() dentro setup() per l'input AO ₹ LED 10K POT. analogico /* I.I.S. Primo LEVI - Torino SCHEDA R2 ARDUINO Esercizio N. 4 GND 220 Progetto: AnalogReadSerial 1 Autore: Questo & Descrizione: Lettura di un input analogico con pot collegato al pin AO) Data: 28/01/2012 */ int ritardo; // variabile utilizzata per il ritardo int num input analogico = 0; // numero pin utilizzato per leggere l'input analogico int lettura potenziometro; // variabile utilizzata per la lettura dell'input analogico void setup() // funzione di inizializzazione della seriale RS232 pinMode(13, OUTPUT); // inizializza il pin 13 della sche AnalogReadSerial_1.ino // programma principale (main) --> ciclo infinito (loop) { // acquisisci il valore dell'input analogico pin O nella variabile "lettura potenziometro" int lettura potenziometro = analogRead(num input analogico); digitalWrite(13, HIGH); // accendi il LED forzando un livello ALTO sul pin 13 delay(lettura potenziometro); // funzione di ritardo con tempo modificato // dalla lettura della tensione applicata al pin AO digitalWrite(13, LOW); // spegmi il LED forzando un livello BASSO sul pin 13 delay(lettura potenziometro); // funzione di ritardo con tempo modificato // dalla lettura della tensione applicata al pin AO

Ma quanto tempo si impiega per acquisire un ingresso analogico?

```
/#
        nome progetto: Misura della durata del TEMPO Di CONVERSIONE impiegato
            dal convertitore A/D interno alla scheda Arduino espresso in microsecondi
        Specifiche del progetto:
 Il candidato determini il tempo necessario alla conversione dell'A/D a 10-bit interno alla scheda Arduino.
 Il risultato dovra' essere espresso in microsecondi e visualizzato sul monitor del PC.
                       G. Carpignano
        creato da:
                                                data:
                                                        01/02/2015
        compilatore: compilato con la scheda Arduino ver. 1.0.5
 #/
 int valore, canale;
 unsigned long start_1, stop_1, durata;
                                                      Misura tempo conversione A D.ino
void setup()
  Serial.begin(9600); // settaggio del baud rate della seriale: 9600 baud
void loop ()
  for (int x=3; x>0; x--)
    Serial.print("Tempo di attesa (in secondi) prima della conversione A/D: ");
    Serial.println(x);
    delay(1000);
  // si ricorda che il tempo della prima conversione risulta maggiore dei successivi.
  // Si consideri sempre che il tempo medio della conversione di 116 microsecondi e'
  // dovuto anche alla somma dei sequenti eventi:
  // 1) memorizzazione del tempo di START in una variabile di tipo "unsigned long" (4 byte) nella memoria
  // 2) settaggio del tempo dovuto al multiplexer analogico interno che deve spostarsi sul canale prescelto
  // 3) tempo di conversione reale necessario per ottenere memorizzato il risultato della conversione A/D
```

Ma quanto tempo si impiega per acquisire un ingresso analogico?

```
// 4) memorizzazione del tempo di STOP in una variabile di tipo "unsigned long" (4 byte) nella memoria
  start 1 = micros(); // memorizza il valore iniziale prima che l'evento conversione venga attivato
 valore = analogRead(canale); // aquisisci la tensione presente sull'input analogico AO
  stop 1 = micros(); // memorizza il valore finale dopo che l'evento conversione e' terminato
 // esegui la sottrazione per determinare la durata dell'evento della conversione.
  durata = stop 1 - start 1;
 Serial.print("Tempo della conversione [microsec]: ");
 Serial.println(durata); // visualizza la durata in microsec. sul PC
 delay(2000); // pausa di 2 secondi
 Serial.print("Valore della conversione: ");
 Serial.print(valore);
 Serial.print(" --> acquisito sul canale: ");
 Serial.println(canale);
 Serial println();
 canale++; // incremento unitario del num. canale
  if (canale == 6) // se e' stato raggiunto il num. max di canali
   canale=0; // riparti dal primo canale
```

Misura_tempo_conversione_A_D.ino

Sensori ottici

I sensori di luce convertono la luce in una corrente, tensione o frequenza che possono poi essere ulteriormente elaborate.

Fotoresistore (LDR)

Questi sono disponibili in una varietà di disegni e materiali. Alcuni tipi ben noti e popolari sono basate sul cadmio, un metallo pesante tossico, che è vietata secondo le ultime linee guida dell'elettronica (RoHS).

I vantaggi dei LDR sono la loro semplicità, robustezza e abbastanza grande gamma dinamica di K al M). Il maggiore svantaggio è il valore molto basso di reazione da pochi millisecondi al minuto. La conversione da corrente a tensione viene eseguita attraverso un semplice partitore di tensione.


Fotodiodo

Questi sono molto veloci (~10 nanosecondi di commutazione), ma forniscono solo piccolissime correnti (nA o ~A). Per la misura dell'illuminamento ci sono tipi di diodi / transistor il cui colore e sensibilità sono molto simili alla percezione umana.


Fototransistor

I tempi di commutazione sono nella gamma del microsecondo, quindi considerevolmente più lento dei fotodiodi, ma consentono il controllo o la commutazione di correnti relativamente più grandi (µA o mA). A seconda del circuito può essere raggiunto una frequenza di taglio di qualche decina di KHz.


Sensori ottici - Fotodiodo



Il fotodiodo opera come una cella solare. Questo circuito è usato raramente. La tensione di uscita è il logaritmo della luce incidente e corrisponde alla caratteristica diodo inverso (~ 0,7 V). E' molto dipendente dalla temperatura.




Questo circuito è molto semplice e utilizza un divisore di tensione avente una resistenza relativamente alta. La tensione di uscita è linearmente proporzionale alla potenza luminosa, tuttavia, è abbastanza lento (< 8KHz).



Questo circuito è veloce (<72KHz). Utilizza un amplificatore operazionale con ingressi JFET quindi con una resistenza molto elevata. Richiede una alimentazione duale +5V e -5V ed il diodo D2 è posto a protezione dell'input analogico A0.

Sensori ottici - Fototransistor

CIRCUITO 1 CON FOTOTRANSISTOR




Il fototransistor Q1 lavora come un interruttore controllato dalla luce.

Nel circuito 1, se Q1 è colpito da un fascio di luce si avrà la saturazione del transistor che determina una tensione Vce = V31 = 0,2V (PIN D2 = HIGH). Al contrario quando il Q1 è oscurato la Vce=V31=5V (PIN D2 = LOW).

CIRCUITO 2 CON FOTOTRANSISTOR

Il fototransistor Q1 lavora come un interruttore controllato dalla luce.

Nel circuito 2, se Q1 è colpito da un fascio di luce si avrà la saturazione del transistor che determina una tensione Vce = V31 = 0,2V (PIN D2 = LOW). Al contrario quando il Q1 è oscurato la Vce=V31=5V (PIN D2 = HIGH).




Sensori ottici - Fotoresistore

 La fotoresistenza è una resistenza il cui valore è dipendente dalla luce incidente.


Nei due casi estremi:


- Fotoresistenza completamente oscurata (al buio totale) offre una resistenza > 1M
- Fotoresistenza esposta alla luce solare diretta offre una resistenza < 1000





Circuito con fotoresistenza applicata alla scheda Arduino Uno





Light frequency modulator

Lampeggio veloce

fotoresistenza oscurata

```
& LED
                                                                                 SCHEDA
    Lampeggio lento → fotoresistenza alla luce
                                                                  R2
                                                                                 ARDUINO
/* I.I.S. Primo LEVI - Torino
                                                                 10K
                                                                                                      R3
                                                                                   GND
  Esercizio N. 5
                                                                                                       220
  Progetto: AnalogReadSerial 2
                                 Autore: Questo è un esemr
 Descrizione: Lettura di un input analogico collegato ad un
  fotoresistore collegato a +5V e la resistenza da 10Kohm collegado verso ome.
                                                                                                    2.ino
  Il centro del partitore e' collegato all'input analogico AO
                                                                   Data: 29/01/2012 */
int ritardo; // variabile utilizzata per il ritardo
int num input analogico = 0; // numero pin utilizzato per leggere l'input analogico
                                                                                                    AnalogReadSerial
int lettura fotoresistore; // variabile utilizzata per la lettura dell'input analogico
void setup() // funzione di inizializzazione della seriale RS232
 pinMode(13, OUTPUT); // inizializza il pin 13 della scheda Arduino come OUTPUT (LED)
              // programma principale (main) --> ciclo infinito (loop)
void loop()
// acquisisci il valore dell'input analogico pin 0 nella variabile "lettura fotoresistore"
  // se il fotoresistore e' esposto alla luce si ottengono valori elevati di tensione sul pin AO,
  // quindi valori alti della variabile "lettura fotoresistore", al contrario se il fotoresistore
  // e' al buio si ottengono valori bassi nella variabile.
  int lettura fotoresistore = analogRead(num input analogico);
  digitalWrite(13, HIGH); // accendi il LED forzando un livello ALTO sul pin 13
  delay(lettura fotoresistore); // funzione di ritardo con tempo modificato se fotoresistore alla luce/buio
  digitalWrite(13, LOW); // spegmi il LED forzando un livello BASSO sul pin 13
  delay(lettura fotoresistore); // funzione di ritardo con tempo modificato se fotoresistore alla luce/buio
```

FOTORESISTORE OW MIA US

+5V

AO

D13 PIN D13


D1

Calcolo del tempo? (game)

La ditta Claviere Toys richiede la progettazione di un circuito in grado di effettuare dei ragazzi.


Per la realizzazione un test sulla capacità di valutare le sequenze temporali si utilizzi la scheda Arduino per far lampeggiare un led denominato LD1 ad esempio ogni 1,5 secondi.

- Premendo un pulsante di tipo n.a. (denominato P1) al momento giusto il led LD1 rimarrà acceso.
- Il led rimane acceso solo per 100 msec e poiché il tempo di reazione della persona si aggira intorno ai 250 msec, quindi non è possibile "congelare" il led mentre è acceso se non dopo svariati tentativi di prova.



Calcolo del tempo? (game)

- Prima di premere il pulsante è quindi necessario valutare, usandolo come riferimento, il tempo che è passato dallo spegnimento del led.
- Il candidato, formulando di volta in volta le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie:
- effettui una regolazione dell'intervallo compreso tra 0,2 e 16,484 secondi corrispondente alla tensione presente sul cursore di un potenziometro (denominato R2) per regolare la durata dell'intervallo di tempo.
- disegni uno schema a blocchi del progetto completo ricordando di porre particolare attenzione agli input e output.
- disegni lo schema elettrico dei collegamenti dimensionando i componenti.
- Si implementi il software in linguaggio C per la scheda Arduino in modo da leggere l'input per gestire l'output necessari secondo quanto richiesto in precedenza dal testo.
- Ogni volta che si riesce a "congelare" il led sullo stato accesso, tale situazione permane in modo permanente fino alla pressione del pulsante di reset del microcontrollore.



Schema elettrico dei collegamenti da effettuare con la scheda Arduino

Calcolo del tempo? (gestione del game con interrupt)

```
/* I.I.S. Primo LEVI - Torino - Lab. Sistemi Classe 4BN
 Progetto: Calcolo_del_tempo_trascorso Autore: G. Carp: Calcolo_del_tempo_trascorso.ino
 Data: 15/04/2010 */
int ritardo; // variabile utilizzata per il ritardo
                                                                                  Parte 1a
int input_trimmer = 0; // numero pin utilizzato per leggere l'input analogico collegat
int lettura trimmer; // variabile utilizzata per la lettura dell'input analogico (trimmer)
int pulsante = 2; // pin collegato al pulsante di tipo N.A. tramite una R di pull-up
int ldl = 13; // pin collegato al LED
                        *******************
void setup() // funzione di inizializzazione della seriale RS232
// definisci il numero di Interrupt = 0, definisci il nome della funzione di gestione
// dell'interrupt = intO ISR, definisci che ogni volta che il pin2 (INTO) passa dal
 // livello logico HIGH al livello logico LOW genera un interrupt
 attachInterrupt(0, int0 ISR, FALLING);
 pinMode(ldl, OUTPUT); // inizializza il pin 13 della scheda Arduino come OUTPUT (LED1)
 pinMode(pulsante, INPUT); // inizializza il pin 2 della scheda Arduino come INPUT (pulsante)
 digitalWrite(pulsante, HIGH); // attiva la resistenza interna di pullup
 digitalWrite(ldl, LOW); // spegmi il led
                              ******************
void loop()
            // programma principale (main) --> ciclo infinito (loop)
{ // acquisisci il valore dell'input analogico nella variabile "lettura trimmer"
 // se il trimmer e' circa a meta' corsa sul pin AO si ottiene una tensione di circa 2,5V,
 // che verrà convertita in un valore circa a meta' scala tra 0 e 1023 dei possibili valori.
 int lettura trimmer = analogRead(input trimmer); // lettura del cursore del trimmer
 // il range richiesto si ottiene con il cursore del trimmer tutto girato in senso antiorario (0,2 sec)
 // o in senso orario (16,484 sec.). Si ricorda che 16,384 sec. e' uguale 16384 msec. Inoltre volendo
```

Calcolo del tempo? (game)

```
// considerare l'esempio di 16,484 sec. sec. (15484 msec) si ottiene che il led rimarra' spento (Toff)
 // per 16384 msec e sara' acceso (Ton) solo per 100 msec.
 // Quindi il T = Toff(variabile dalla posizione del trimmer) + Ton(fisso a 100 msec)
 // Pero' il convertitore A/D fornisce un valore compreso tra 0 e 1023 a cui deve corrispondere
 // un tempo compreso tra 200 e 16484 msec. Occorre effettuare il seguente calcolo della
 // costante moltiplicativa: (16484 - 100) / 1024 = 16
 lettura trimmer = lettura trimmer * 16; // calcolo per adeguamento alla scala del tempo
 digitalWrite(ldl, LOW); // spegni il ledl forzando un livello BASSO sul pin 13
 delay(lettura trimmer); // funzione di ritardo con tempo modificato in funzione del trimmer
 digitalWrite(ldl, HIGH); // accendi il ledl forzando un livello ALTO sul pin 13
 delay(100); // funzione di ritardo coincidente con 0,1 sec. = 100 msec
// funzione di gestione dell'interrupt collegato al pin 2 (INTO).
// Questa funzione viene richiamata ogni volta
// che il pin 2 passa dal livello logico "HIGH" al livello logico "LOW" ovvero ogni
// volta che viene premuto il pulsante n.a. collegato al pin 2
void intO ISR(void)
                                                       Calcolo_del_tempo_trascorso.ino
 if (digitalRead(ldl) == 1) // controlla il ledl se e' ACCESO
                                                                              Parte 2<sup>a</sup>
   while (1); // blocca il programma se il ledl e' acceso.
   // N.B. Ricorda di premere il tasto di RESET per uscire dal loop infinito
 else
  delay(5); // ritardo per eliminare i rimbalzi dei contatti sul pulsante
                    **********************
```

Tensione analogica in uscita

Il complemento della funzione di lettura in ingresso di una tensione analogica «analogRead()», è la funzione «analogWrite()» che permette di fornire una tensione analogica in uscita compresa tra 0 e 5V.

Questa funzione, se applicata al circuito dei led, permette di modificare la loro luminosità da un livello minimo (led spento → 0V) fino ad un livello massimo (led completamente acceso → 5V) utilizzando una scala di 28 = 256 valori differenti.

La tensione analogica PWM «Pulse Width Modulation» in uscita dalla scheda Arduino è disponibile solo sui pin digitali: 3, 5, 6, 9, 10 e 11.


Pulse Width Modulation

- Modulazione a larghezza di impulso: molto comunemente è chiamato "PWM"
- Il microcontrollore della scheda Arduino UNO non può fornire tensioni analogiche (disponibili con appositi integrati denominati DAC = Digital Analog Converter), ma solamente delle tensioni di tipo digitale (0 volt oppure 5 volt).
- Comunque utilizzando una onda quadra con un opportuno duty cycle (rapporto tra la semi-onda positiva fratto il tempo totale dell'onda) permette di raggiungere la stessa potenza di una corrispondente tensione continua applicata al carico.

PWM

La tensione di uscita è la media del tempo che rimane a livello alto (Ton) fratto il tempo totale (Ttot), dove Ttot = Ton + Toff (livello logico basso)

Voutput = (Ton / Ttot) * Vmax



PWM

È usato per:


Dimmer (regolazione luminosità) per le lampade, controllo della velocità dei motori, alimentatori.

Alcune caratteristiche dei segnali PWM

- Il tempo totale (Ttot = Ton + Toff) non varia mai.
- Anche la frequenza non varia
- La tensione di uscita può assumere solo due livelli: HIGH e LOW (5V e GND)

Per mantenere invariata la frequenza si dovrà:

ose il **Ton aumenta** il **Toff deve diminuire** della stessa quantità di tempo e viceversa.



PWM

Arduino UNO è dotato di PWM su sei pin:

3, 5, 6, 9, 10 e 11

- L'istruzione «analogWrite(pin, valore)» lavora ad una frequenza elevata ma fissa (quindi non è utilizzabile per i servi motori) ma più che adeguata per i LED e per i motori.
- Utilizza un apposito hardware per i circuiti PWM integrati nel chip ATmega328, senza bisogno di altro software.
- La frequenza del PWM utilizzata nell'istruzione «analogWrite()» è impostata a circa 480 Hz e non risulta modificabile.


Variazione continua della luminosità di un Led

```
R1
                                                                            D10
                                                             PIN AO
                                                                      AO
                                                                                            D1
/* I.I.S. Primo LEVI - Torino
                                                           10K POT.
                                                                                          & LED
 Esercizio N. 6
 Progetto: AnalogRead AnalogWrite 1 Autore: Questo
 Descrizione: Lettura di un input analogico collegato ac
                                                                                            R2
 collegato con gli estremi a +5V e l'altro a GND.
                                                                                            220
                                                                       SCHEDA
 Il cursore centrale del potenziometro e' collegato all'
                                                                       ARDUINO
 che controlla la luminosità del led collegato al pin 10
                                                                         GND
int num input analogico = 0; // numero pin utilizzato per
int num output analogico = 10; // numero pin utilizzato r
void setup() // funzione di inizializzazione
                                                              AnalogRead_analogWrite.ino
 pinMode(10, OUTPUT); // inizializza il pin 10 della scheda Arduino come OUTPUT (LED)
void loop() // programma principale (main) --> ciclo infinito (loop)
 // regola la luminosita' del LED leggendo la tensione analogica dal potenziometro (valori compresi
  // tra 0 e 1023, che vengono divisi per 4 in modo da rientrare nel range 0-255)
 analogWrite(num output analogico, analogRead(num input analogico) / 4);
```

PWM

PIN D10

+5V




Arduino Example -- Fading

Motore con controllo velocità a due pulsanti

Permette di regolare la velocità di rotazione di un piccolo motore in continua (ad esempio: una ventolina dei computer) tramite la pressione su due differenti pulsanti per incrementare o decrementare la velocità.

Se non vengono premuti i pulsanti il software deve memorizzare e mantenere costante costante la precedente



Motore con controllo velocità a due pulsanti int Val_PWM = 0; // Valore per il PWM (compreso tra 0 e 255)

```
velocità
const int P1 = 11; // Pulsante decremento (DOWN)
const int P2 = 10; // Pulsante incremento (UP)
const int MOTORE = 3; // Motore da 12V c.c.
void setup()
                                                                                           nuova
                 Motore_in_cc_con_2_pulsanti_Up_Down.ino
 Serial.begin(9600); // inizializza la seriale a 9600 baud rate
 Serial.println("Start del sistema");
 pinMode(Pl, INPUT); // Impostazione Pulsante Pl come ingresso (DOWN)
 pinMode(P2, INPUT); // Impostazione Pulsante P2 come ingresso (UP)
 pinMode (MOTORE, OUTPUT); // Impostazione PIN come uscita motore
 digitalWrite(Pl, HIGH); // Abilitazione pull-up
 digitalWrite(P2, HIGH); // Abilitazione pull-up
void loop ()
                                                                                           PUM)
{ // Lettura stato pulsante l (Decremento velocità)
 if (digitalRead(Pl) == LOW) // se Pl e' premuto
  { // controlla se il valore rientra nel campo tra 0 e 255
    if ((Val PWM > 0) && (Val PWM <= 255))
                                                                                           analogWrite (MOTORE
    { // effettua il decremento della velocità
      Val PWM=Val PWM-1; // decremento unitario
     Serial.print("Valore PWM: "); // stampa nuovo valore
      Serial.println(Val PWM, DEC);
                                                                                   Serial
  // Lettura stato pulsante 2 (Incremento velocità)
 if (digitalRead(P2) == LOW) // se P2 e' premuto
  { // controlla se il valore rientra nel campo tra 0 e 255
```

ay(50)

II LED RGB

red

ellow magenta

cyan

blue

 Con il led RGB è possibile ottenere più di 16 milioni di colori (28 x 28 x 28 = 16.777.216)


Si richiedono 3 uscite PWM per

i 3 colori primari:

R = RED


G = GREEN

B = BLUE



Caratteristiche del Led RGB della Kingbright LF819EMBGMBC

- I_{Forward} (tipica) = 20mA
- I_{Forward} (max.) = 30mA(rosso) / 25mA(verde) / 30mA(blu)
- $V_{Forward}$ (tipica) = 2V(rosso) / 2,2V(verde) / 4,5V(blu)
- $V_{Reverse}$ (max.) = 5V
- Intensità (min.) = 80mcd(rosso) / 100mcd(verde) / 20mcd(blu)
- Intensità (max.) = 200mcd(rosso) / 200mcd(verde) / 60mcd(blu)
- Ang. di osservazione = 30 gradi
- Lungh. d'onda di picco = 625nm(rosso) / 565nm(verde) / 430nm(blu)
- Temperatura di funzionamento da -40°C a +85°C
- Lunghezza (corpo) 13,5mm Ø 10mm Passo terminali 2,54mm




RGB Color Fading

 Il software proposto permette la lenta dissolvenza del colore e la sua miscelazione.

Led_RGB.ino

 Inoltre trasmette anche i valori del colore visualizzato sulla porta seriale.




Rilievo della tensione di carica / scarica di un condensatore

di un condensatore Rilievo della tensione di carica e scarica ai capi di un condensatore con trasmissione dei dati sulla seriale del PC con possibilità di visualizzazione dei dati sulla seriale (e loro memorizzazione per ottenere un grafico tramite il software).

É possibile scrivere un programma sú Arduino e uno sul computer denominato **Processing** sempre in linguaggio C.

In Arduino: l'acquisizione della tensione di carica / scarica permette di inviare i dati, tramite porta seriale USB, come byte al software presente



Rilievo della tensione di carica / scarica di un condensatore

La tensione di carica massima del C1 sarà:

Vc1 = Vcc - VecsatQ2 = 5 - 0,2 = 4,8V

La tensione di scarica minima del C1 sarà:

$$Vc1 = VcesatQ1 = 0,2V$$

	Q2 PNP	Q1 NPN	Descrizione
STAND-BY	Interdizione (off)	Interdizione (off)	Condizione di inizio lavoro
CARICA	Saturazione (on)	Interdizione (off)	Fase di carica del condensatore C1
SCARICA	Interdizione (off)	Saturazione (on)	Fase di scarica del condensatore C1
IMPOSSIBILE	Saturazione (on)	Saturazione (on)	ATTENZIONE! Cortocircuito dell'alimentazione

Tensione_di_carica_scarica_condensatore_nel_tempo_Arduino.ino

```
/* I.I.S. Primo LEVI - Torino - Lab. Sistemi Classe 5BN
 Progetto: Tensione di carica scarica condensatore nel tempo
                                                                 Autore: G. Carpignano
 Data: 10/05/2013 */
int durata acquisizione = 100; // variabile che determina ogni quanti millisecondi occorre acquisire
int input_tensione_cl = 0; // pin 0 analogico collegato al Cl
int lettura tensione cl; // variabile utilizzata per la lettura dell'input analogico (ai capi di Cl)
int transistor npn = 3; // pin 3 configurato come Output, collegato al transistor Q1 (2N1711)
int transistor pnp = 4; // pin 4 configurato come Output, collegato al transistor Q2 (2N2905)
int pulsante = 5; // pin 5 pulsante N.A. serve come Start della fase carica e della fase scarica
int led = 13; // pin 13 configurato come Output da collegare al led
                                                              Software per Arduino
long tempo; // variabile utilizzata per calcolare il tempo es
                                                                        (1<sup>a</sup> parte)
void setup() // funzione di inizializzazione della seriale !
 pinMode(transistor npn, OUTPUT); // inizializza l'output del transistor NPN Ql
 pinMode(transistor pnp, OUTPUT); // inizializza l'output del transistor PNP Q2
 digitalWrite(transistor npn, LOW); // interdizione del NPN Ql forzando un livello BASSO
 digitalWrite(transistor pnp, HIGH); // interdizione del PNP Q2 forzando un livello ALTO
 pinMode(led, OUTPUT); // inizializza il pin 13 come l'output del led
 digitalWrite(led, LOW); // spegmi il led forzando un livello BASSO
 pinMode (pulsante, INPUT); // inizializza il pin 5 come l'input del pulsante n.a.
 digitalWrite(pulsante, HIGH); // attiva la R di pullup interna (10K) forzando un livello ALTO
 Serial.begin(115200); // inizializza la seriale RS232 con 115200 baud, 8 bit dati, nessuna parità
                             *********************
              // programma principale (main) --> ciclo infinito (loop)
void loop()
{ // finchè il pulsante non viene premuto continua a verificare il pulsante
 // Serial.print("\nPREMI IL PULSANTE PER INIZIARE LA FASE DI CARICA");
```

Tensione_di_carica_scarica_condensatore_nel_tempo_Arduino.ino

```
while(digitalRead(pulsante) == HIGH) // nell'attessa della pressione del pulsante
 { // fai lampeggiare il led
  digitalWrite(led, HIGH); // accendi il led forzando un livello ALTO
  delay(100); // ritardo di 100 msec.
  digitalWrite(led, LOW); // spegni il led forzando un livello PAS
                                                          Software per Arduino
  delay(100); // ritardo di 100 msec.
 };
                                                                    (2<sup>a</sup> parte)
// FASE DI CARICA DEL CONDENSATORE
// Serial.print("\nCARICA DEL CONDENSATORE");
digitalWrite(led, HIGH); // accendi il led forzando un livello ALTO
digitalWrite(transistor npn, LOW); // interdizione del NPN Ql forzando un livello BASSO
delay(10); // ritardo di 10 msec
digitalWrite(transistor pnp, LOW); // saturazione del PNP Q2 forzando un livello BASSO
// acquisisci il valore dell'input analogico con un tempo espresso nella variabile
// denominata "durata acquisizione", espresso in millisecondi
tempo = 0; // reset del tempo
for(int x=0; x < 100; x++) // tempo totale = 100 * 10 = 1000 msec = 1 sec
  lettura tensione cl = analogRead(input tensione cl); // lettura della tensione ai capi di Cl
  tempo = tempo + durata acquisizione; // aggiorna il tempo incrementandolo
  delay (durata acquisizione); // ritardo tra una acquisizione e la successiva
  // Serial.print(tempo); // trasmetti il dato tempo
  // Serial.print("\t"); // trasmetti il dato TAB
  Serial.println(lettura_tensione_cl); // trasmetti i dati acquisiti in formato decimale
// Serial.print("\nFINE ACQUISIZIONE");
// FASE DI STAND-BY
digitalWrite(transistor_npn, LOW); // interdizione del NPN Ql forzando un livello BASSO
```

Tensione_di_carica_scarica_condensatore_nel_tempo_Arduino.ino

```
digitalWrite(transistor npn, LOW); // interdizione del NPN Ql forzando un livello BASSO
digitalWrite(transistor pnp, HIGH); // interdizione del PNP Q2 forzando un livello ALTO
// Serial.print("\nPREMI IL PULSANTE PER INIZIARE LA FASE DI SCARICA");
while (digitalRead (pulsante) == HIGH) // nell'attessa della pressione del pulsante
 { // fai lampeggiare il led
  digitalWrite(led, HIGH); // accendi il led forzando un livello ALTO
  delay(100); // ritardo di 100 msec.
  digitalWrite(led, LOW); // spegni il led forzando un livello BASSO
 delay(100); // ritardo di 100 msec.
};
// FASE DI SCARICA DEL CONDENSATORE
// Serial.print("\nSCARICA DEL CONDENSATORE");
digitalWrite(led, LOW); // spegmi il led forzando un livello BASSO
digitalWrite(transistor pnp, HIGH); // interdizione del PNP Q2 forzando un livello ALTO
delay(10); // ritardo di 10 msec
digitalWrite(transistor npn, HIGH); // saturazione del NPN Ql forzando un livello ALTO
// acquisisci il valore dell'input analogico con un tempo espresso nella variabile
// denominata "durata acquisizione", espresso in millisecondi
tempo = 0; // reset del tempo
```

Software per Arduino (3^a parte)

Software per Arduino (4ª parte)

Tensione_di_carica_scarica_condensatore_nel_tempo_Processing.pde


```
/* I.I.S. Primo LEVI - Torino
                                       Data: 10/01/2012
   ACQUISISCE, MEMORIZZA E VISUALIZZA I DATI RELATIVI ALLA CARICA/SCARICA
   DI UN CONDENSATORE E RESISTENZA COMPRESI TRA 0 e 5V (10 bit = 0-1023 valori)
   Progetto: Acquisizione, memoria e visualizzazione dati Autori: Classe 5BN
   Descrizione: Legge dalla seriale i valori Di un R/C (0-1023) trasmessi
   dalla scheda Arduino, li visualizza su un grafico e li memorizza su file.
// importazione del file per gestire la seriale
import processing.serial.*;
Serial mia porta rs232; // la definizione del nome relativo alla porta seriale
int xPos = 1;
                    // posizione orizzontale del grafico in pixel
 boolean fine acquisizione = false; // fine acquisizione, salva e chiudi il file dei dati
// definisce l'uscita su file
PrintWriter output;
/***************
void keyPressed() // se viene premuto un tasto "" (Close)
 if (key == 'c' || key == 'C') // se e' stato premuto il carattere "C" oppure "c"
  { // fine acquisizione, salva e chiudi il file dei dati
    fine acquisizione = true;
                                               Software per Processing
                                                              1<sup>a</sup> parte)
void setup ()
 // dimensioni della finestra grafica x, y
 size(1000, 400);
 // Crea un nuovo file denominato "dati.txt" nella cartella dove si trova lo scketch
 output = createWriter("dati.txt");
```

Tensione_di_carica_scarica_condensatore_nel_tempo_Processing.pde

```
// stampa la lista delle porte seriali che sono attive
 println(Serial.list());
 // viene attivata la prima della lista denominata "0" alla velocita' di 115200 baud
 mia porta rs232 = new Serial(this, Serial.list()[0], 115200);
 // non generare un serialEvent() se ricevi una nuova linea (C.R. Carriage Return):
 mia porta rs232.bufferUntil('\n');
 // setta i valori di background:
                                                Software per Processing
 background(0);
                                                            (2<sup>a</sup> parte)
/*****************
void draw ()
   if (fine acquisizione) // fine acquisizione, salva e chiudi il file dei dati
    output.flush(); // Scrivi i dati rimanenti rimasti nel buffer
    output.close(); // Chiudi il file
    exit(); // ESCI dal programma
/*****************
void serialEvent (Serial mia porta rs232)
{ // acquisisci la stringa di caratteri ASCII:
 String inString = mia porta rs232.readStringUntil('\n');
 if (inString != null) // se la stringa e' diversa da O caratteri
   // cancella ogni eventuale spazio:
   inString = trim(inString);
   // converti la stringa in un numero reale
```

```
float inByte = float(inString);
// Scrivi i dati appena ricevuti nel file su una riga differente
// con un carattere "\t" (TAB) tra ogni dato inserito
// output.println(xPos + "\t" + inByte);
// output.println(inByte); // per memorizzare in valori reali
output.println(int (inByte)); // per memorizzare in valori interi
// rimappa il numero in un valore compreso tra 0 e 1023 per essere visualizzato sul grafico
inByte = map(inByte, 0, 1023, 0, height);
// disegma la linea sul grafico:
stroke(255,0,0); // colore nel formato Red, Green, Blue (range tra 0 e 255 per ogni colore)
line(xPos, height, xPos, height - inByte);
// controlla se sei alla fine del grafico, in tal caso cancella e inizia:
if (xPos >= width)
 xPos = 0;
                                               Software per Processing
 background(0);
                                                            (3<sup>a</sup> parte)
else
 // incrementa la posizione orizzontale di un pixel:
 xPos++; // xPos = xPos + 1; incrmento unitario
```

Rilievo della tensione di carica / scarica di un condensatore



D Tensione di carica scarica condensatore nel ter