Introduzione

Questa guida permette ad un utente inesperto di iniziare a lavorare con la scheda ARDUINO. I prerequisiti necessari sono i seguenti:

- Programmazione con un linguaggio ad alto livello (linguaggio C o similare Java, Javascript, ...)
- Conoscenza del sistema binario e esadecimale
- Utilizzo delle porte logiche fondamentali
- Utilizzo dei principali componenti elettronici (resistenze, condensatori, diodi, led, transistor e integrati)

Le esercitazioni di difficoltà crescente sono inizialmente molto semplici e facili terminano con l'analisi di complessi problemi che richiedono sovente l'utilizzo di hardware progettato ad hoc magari montato su una basetta sperimentale (Breadboard).

Una volta installato, configurato e testato il corretto funzionamento della scheda Arduino dovete ricordarvi di lasciare configurato il Personal Computer per le lezioni future.

Materiale e software indispensabili

Occorre preparare tutto il necessario per questa lezione.

Avrete bisogno di alcuni componenti hardware e software! Assicurarsi di avere tutto il necessario o non si sarà in grado di completare questa lezione.




Figura 1 - Piastra Arduino Uno



Figura 2 - Cavo USB di collegamento al PC/Notebook



Figura 3 – Alimentatore 9Vcc (opzionale)

Estrarre la scheda Arduino dal suo sacchetto protettivo antistatico.

Posizionare la scheda su un pannello di supporto isolante (legno, masonite, vetro, cartone, etc.), oppure disporre 4 piedini isolanti come in figura 4.



Figura 4 – Disposizione dei piedini in gomma

Caricare i driver della scheda Arduino UNO

La scheda Arduino Uno contiene al suo interno i seguenti componenti principali:

- 1. Integrato USB → FT232RL
- 2. Integrato della scheda micro → AT MEGA328P

Per procedere al corretto funzionamento della scheda occorre installare i driver.

Scaricare il file "arduino-1.0.5-windows.exe" relativo al software versione 1.0.5 da installare dal sito "www.istitutoprimolevi.gov.it" selezionare menù "Studenti" ed in seguito selezionare "Progetti e lavori" oppure dal sito "http://arduino.cc/en/Main/Software"

Dopo aver scaricato eseguire un doppio clic sul file per installare il software



Figura 5 – Installazione delle opzioni

Effettuare un clic sul pulsante "Next" controllando di aver spuntato tutte le opzioni disponibili.




Figura 6 – Indicazione della cartella in cui verrà installato

Lasciare invariato il nome della cartella in cui verrà installato il software e procedere con un clic sul pulsante denominato "**Install**".




Figura 7 – Fase terminale dell'installazione

Dopo circa tre minuti di installazione occorre terminare l'installazione con un clic sul pulsante "Close".

si ottiene sul desktop la seguente icona



Figura 8 – Icona installata sul desktop per lanciare l'applicativo

Collegare il cavo USB alla scheda Arduino Uno e in seguito alla porta USB del Personal Computer oppure del Notebook.

ATTENZIONE! Dopo aver collegato il cavo USB al computer e alla scheda Arduino, la stessa viene alimentata direttamente tramite il cavo stesso con una tensione stabilizzata di +5V in corrente continua, quindi non è richiesto un alimentatore esterno.

Un altro metodo alternativo per alimentare la scheda Arduino è quello di inserire un alimentatore esterno alla presa DC della scheda Arduino. Verificare che si disponga di un alimentatore da 9V DC con una corrente 100÷500mA e che possieda un jack con il cavo POSITIVO collegato al terminale CENTRALE e quello NEGATIVO al terminale ESTERNO (vedi figura 9).



Figura 9 - Alimentatore a 9Vcc



Figura 10 – Cavo con connettori USB (sinistra lato PC e destra lato scheda Arduino)

Assicurarsi che il cavo USB sia collegato direttamente a una porta del computer. A volte il monitor o le tastiere hanno una porta USB a cui si può collegare. La maggior parte delle volte questo va bene, ma vi consiglio caldamente di collegarlo direttamente al computer in modo da eliminare gli eventuali problemi. Lo stesso vale per gli hub USB.

In seguito, una volta verificato il corretto funzionamento della scheda Arduino è possibile testare il collegamento con hub Usb o altre periferiche che gestiscono la porta Usb. Nel caso di dubbio è opportuno disconnettere qualsiasi periferica USB e lavorare momentaneamente solo con la porta USB della scheda Arduino per riconnettere le periferiche precedentemente scollegate (il consiglio è particolarmente valido perché risulta difficile procedere ad una installazione non andata a buon fine della periferica USB).



Figura 11 - Collegamento USB lato scheda Arduino

Si dovrebbe ottenere l'accensione di un led verde sul lato destro della scheda Arduino denominato "ON".

Dopo qualche secondo compare una nuova finestra in cui occorre scegliere di non visualizzare più questo messaggio.



Compare una finestra come quella in figura 12 Figura 12 - Schermata iniziale Arduino

Procedere al lancio del software tramite la seguente icona presente sul desktop ed in seguito si otterrà l'ambiente di lavoro vuoto che permette di procedere con la prima esercitazione.



Figura 13 - Finestra software Arduino

Selezionare "**Strumenti**" → "**Tipo di Arduino**" → "**Arduino Uno**" (occorre selezionare il tipo di scheda con cui lavorare)

Seleziona "Strumenti" \rightarrow "Porta seriale" \rightarrow "COM3". Prestare attenzione ad effettuare un clic sulla scritta "COMxx", dove xx in questo esempio è il numero 3 "COM3" (vedere figura 13 occorre controllare che sia il numero della porta seriale corretto! Conviene eseguire un controllo da: "Pannello di Controllo" \rightarrow "Gestione dispositivi" \rightarrow "Porte (COM e LPT)")




Figura 14 - Esempio di USB rilevata come COM3

Introduzione alla scheda Arduino

Dalla figura 15 è possibile capire come collegare la scheda con i circuiti esterni montati su una basetta sperimentale (Breadboard).

In particolare guardando in senso orario a partire dal centro in alto:

Denomina- zione	Descrizione		
AREF	Tensione Analogica di riferimento		
GND	Massa digitale (GND=GROUND)		
Digital Pins			
dal 2 al 13	Output digitali		
Digital Pins			
dal 0 al 1	Output digitali e vengono denominati "Serial In / Out" oppure "TX / RX". Questi pir		
	non possono essere utilizzati per Input / Output digitale (tramite le istruzioni		
	"digitalRead" e "digitalWrite") se si utilizza anche la comunicazione seriale (per		
	esempio con l'istruzione "Serial.begin").		
S1	Pulsante Reset		
ICSP	In-circuit Serial Programmer		
Analog Input	· · ·		
dal 0 al 5	analogici		
Vin POWER	Tensione di alimentazione esterna compresa tra +9 e +12Vcc		
GND	Massa digitale (GND=GROUND).		
5V	Tensione di alimentazione +5V stabilizzata		
3V3	Tensione di alimentazione +3,3V stabilizzata		
RESET	Ingresso digitale di RESET del microcontrollore		
X1	Connettore a jack per l'alimentazione tramite alimentatore esterno compreso tra		
	+9 e +12V con il positivo sul terminale centrale del jack. La commutazione tra		
	l'alimentazione con USB e alimentatore esterno avviene in automatico.		
USB	Interfaccia di comunicazione con il Personal Computer che utilizza un apposito		
	integrato il quale simula la comunicazione tramite la porta seriale virtuale (ad esempio COM5)		




Figura 5 - Scheda Arduino Duemilanove / Uno Lato Componenti (collegamenti nuova versione)

Caratteristiche del Microcontrollore

Molti di noi sanno cosa è un computer. Esso di solito ha una tastiera, un monitor, una CPU (Central Processing Unit), una stampante e un mouse. Questi tipi di computer come i Mac o i PC, sono essenzialmente progettati per comunicare con l'uomo.

Database management, analisi finanziaria, o ogni "word-processing" sono tutti eseguiti all'interno della "grande scatola" che contiene la CPU, la memoria, l'hard-disk, etc...

L'attuale "computing", comunque, ha luogo nella CPU. Se ci pensate, lo scopo di un monitor, della tastiera, del mouse e la stampante è "collegare" la CPU col mondo esterno.

Altri computer sono nell'auto, sullo "Space Shuttle", nei giochi del fratello più piccolo e potrebbero perfino essere nell'asciugacapelli.

Questi dispositivi vengono denominati "microcontrollori". Micro perché sono piccoli e controller perché "controllano" le macchine, i gadgets e ogni elettrodomestico. La principale caratteristica è il loro basso costo in rapporto alla CPU di un Personal Computer.

Il microcontrollore è poi per definizione, progettato per collegare la macchina con la gente. Essi sono duttili perché si può costruire una macchina o un dispositivo, scrivere programmi personalizzati automaticamente.

Ci sono un'infinità di applicazioni per i microcontroller. L'unico limite è la fantasia del progettista! Sono disponibili sul mercato italiano centinaia (se non migliaia) di differenti modelli di microcontroller. Alcuni sono programmati e prodotti per specifiche applicazioni così come il controllo del forno a microonde o della lavastoviglie. Altri sono riprogrammabili, questo significa che possono essere utilizzati per molte applicazioni differenti scaricando il software necessario alla singola necessità.

I microcontroller sono incredibilmente versatili, lo stesso dispositivo può controllare un modello di missile, un tostapane, il sistema di antibloccaggio dei freni dell'auto.

La scheda Arduino è una sofisticata piastra elettronica contenente un insieme di circuiti, tutti assemblati in un piccolo circuito stampato (PCB).

I programmi scritti per la scheda Arduino sono realizzati con una speciale versione del linguaggio C/C++. Molti altri microcontroller richiedono altre forme di programmazione che possono essere molto difficili da imparare ad esempio se utilizzano il linguaggio assembly.

Con il linguaggio C si possono creare programmi in pochi minuti e/o in parecchie ore. È ovvio che il grado di difficoltà risulta dipendente da diversi fattori:

- esperienza nel campo dei microcontrollori per la programmazione con un linguaggio ad alto livello del tecnico programmatore
- necessità di utilizzo con più ingressi da acquisire contemporaneamente
- necessità di gestire contemporaneamente più uscite.
- disponibilità di strumenti di misura idonei al progetto (esempio: tester, oscilloscopi, oscillatori, etc...)

Comunque, non si deve dimenticare che essendo la scheda Arduino parte integrante di un progetto Open Source si hanno a disposizione una serie completa di "librerie" ovvero di software già pronto per l'utilizzo che permettono la gestione semplificata anche di protocolli di comunicazione particolarmente difficili da implementare.

Quando creiamo dispositivi che utilizzano un microcontroller, questo agisce come un cervello, in molti casi tentiamo di imitare le operazioni del corpo umano.

Il cervello degli esseri umani si basa su informazioni ordinate per prendere le decisioni. Tali informazioni si acquisiscono attraverso vari sensi come la vista, l'udito, il tatto etc... Questi sensi percepiscono ciò che succede nel "mondo reale", e mandano le informazioni al cervello attraverso "processi". Comunque, quando il cervello prende una decisione, manda segnali esterni ad alcune parti specifiche del corpo per fare qualcosa nel "mondo reale". Utilizzando gli "impulsi" ricevuti dai organi di senso, e generando le azioni per controllare le gambe, le braccia, le mani etc..., il cervello è una "unità di elaborazione" che interagisce con il mondo eterno.

Guidando per strada, ad esempio gli occhi percepiscono un gatto che sta correndo di fronte all'auto. Il cervello analizza gli impulsi, prende una decisione, e dopo da istruzioni alle braccia e mani, facendo girare il volante e le ruote per evitare l'impatto con l'animale. Questi impulsi/decisioni/azioni possono essere integrati nel microcontroller.

Noi li chiamiamo "Input/Output" o "I/0" per abbreviare. La prima lezione ci introdurrà sulle funzioni di "output" della scheda Arduino mentre le lezioni seguenti introdurranno nuove idee ed esperimenti per le prove. Ovviamente si possono utilizzare le idee fornite in queste lezioni per inventare una nuova applicazione o progetto.

Tutti i sistemi a microcontroller (o computer) consistono in due componenti primari:

- "Hardware"
- "Software"

L'Hardware è l'effettivo componente fisico del sistema.

Il Software è una lista di istruzioni che risiedono dentro l'hardware e ne permettono il corretto funzionamento. L'obiettivo che ci prefiggiamo non è quello di costruire l'hardware perché le schede sono già assemblate e collaudate, ma di scrivere un programma software in linguaggio C per "controllare" l'hardware.

Per ordinare al microcontroller come agire con il mondo reale, abbiamo però bisogno di collegare pochi componenti hardware alla piastra del microcontrollore tramite una basetta sperimentale (Breadboard) che non richiede nessuna saldatura. Questa Breadboard viene utilizzata per semplici connessioni di interfacciamento alla scheda Arduino.

Questi esperimenti/esercizi proposti ci introdurranno nell'affascinante mondo dei microcontroller utilizzando una scheda molto popolare chiamata ARDUINO.

La scheda Arduino Uno utilizza il microcontrollore ATMEGA328P-PU che possiede le seguenti principali caratteristiche:

- Prestazioni elevate, basso consumo per i microcontroller a 8-Bit
- Architettura Avanzata di tipo RISC
 - 131 potenti istruzioni La maggior parte richiedono solo un singolo ciclo di clock per l'esecuzione dell'istruzione
 - 32 x 8 Registri di uso generale per il lavoro
 - Funzionamento completamente statico
 - Fino a 20 MIPS con un quarzo alla frequenza di clock di 20 MHz
 - 32K Byte di In-sistema self-programmabile Flash Progam Memory (ATmega328P)
 - 1K Byte di memoria EEPROM (ATmega328P)
 - 2K Byte di memoria SRAM interna (ATmega328P)
 - Cicli di cancellazione/scrittura: 10.000 su Flash/100, 000 su EEPROM
 - Conservazione dei dati: 20 anni a 85 °C oppure 100 anni a 25 °C
 - Optional Boot Code, sezione con lock bit indipendenti
- Caratteristiche periferiche
 - Due 8-bit del timer / contatori separati con Prescaler e modalità di confronto
 - Un 16-bit Timer / Counter con separato Prescaler, modalità confronto e Modalità Capture
 - 6 canali di controllo con PWM (Pulse With Modulation)
- Misurazione della tensione analogica
 - 6 canali con risoluzione di 10-bit del convertitore ADC nel contenitore DIP
- Misura della temperatura
 - USART seriale programmabile
 - Interfaccia Seriale Master / Slave SPI
 - Byte-oriented a 2 fili interfaccia seriale (Philips I2C compatibile)
 - Watchdog Timer programmabile con separato oscillatore on-chip
 - Comparatore Analogico On-chip
 - Interrupt e Wake-up su Pin Change
- Funzioni speciali

- Power-on Detection Brown-out reset e programmabile
- Oscillatore calibrato internamente
- Sorgenti di interrupt sia esterne che interne
- 6 modalità di risparmio potenza (Sleep): Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, Power-down, in standby, ed Extended Standby
- I / O e contenitori
 - 23 pin di I/O programmabili indipendentemente come Input o come Output
 - Contenitore disponibile a 28-pin PDIP
- Tensione di funzionamento:
 - da 1,8V a 5,5V per ATmega328P
- Temperatura:
 - da -40 °C a 85 °C
- Velocità di elaborazione:
 - da 0 a 20 MHz con una tensione di alimentazione compresa tra 1,8V e 5,5V
- Basso consumo energetico a 1 MHz con 1,8 V e una temperatura di 25 °C per ATmega328P si ottiene un consumo di corrente di:
 - in modalità attiva (Active Mode): 0,2 mA
 - in modalità di risparmio energetico (Power-down Mode): 0,1 μA
 - in modalità di risparmio energetico massimo: 0,75 μA (compresi 32 kHz RTC)




Figura 6 - Riferimenti per i collegamenti alla scheda Arduino

Utilizzo delle basette sperimentali senza saldature (Breadboard)

Questa sezione permette di utilizzare correttamente le basette sperimentali per il cablaggio di piccoli schemi da collegare alla piastra Arduino.

1) Esecuzione dei montaggi

Ogni gruppo di alunni preleva dall'armadio / magazzino i componenti necessari al montaggio.

Al termine dell'esercitazione il circuito deve essere smontato, e i componenti devono essere rimessi esattamente nel posto da cui sono stati prelevati.

Eventuali componenti guasti, danneggiati, o con i terminali non adatti al montaggio (troppo corti, sporchi, attorcigliati, ...) vanno tenuti da parte e consegnati al personale di laboratorio.

Nel laboratorio sono disponibili:

- resistenze a strato di carbone da ¼W, 5%, secondo la serie E12;
- condensatori con valori compresi tra 10pF e 1μF di vario tipo (ceramici, ceramici multistrato, film plastico), con tolleranze del 10% o 20%, secondo la serie E6 (qualche valore secondo E12);
- condensatori elettrolitici da 1 a 2200 μF, con tolleranza del 20% o del 40%;
- i componenti attivi richiesti per ciascuna esercitazione;
- potenziometri di vari valori;
- interruttori, pulsanti e deviatori e LED (per forzare e rilevare stati logici).

Usare solo componenti e cavi con terminali di diametro 0,5÷0,7 mm (resistenze e condensatori piccoli); terminali più grossi danneggiano i contatti della basetta breadboard.

Valori normalizzati secondo la **serie E6** (6 valori per decade):

1 - 1.5 - 2.2 - 3.3 - 4.7 - 6.8 e suoi multipli

Valori normalizzati secondo la serie E12 (12 valori per decade, è quella più utilizzata):

1 - 1.2 - 1.5 - 1.8 - 2.2 - 2.7 - 3.3 - 3.9 - 4.7 - 5.6 - 6.8 - 8.2 e suoi multipli




Figura 17 - Resistori e Condensatori

Il valore dei componenti passivi (resistenze, condensatori) di uso corrente è indicato con tre cifre.

Lette da sinistra, le cifre indicano:

- prima cifra significativa
- seconda cifra significativa
- moltiplicatore decimale

Nel caso delle resistenze (e per alcuni tipi di condensatori) le tre cifre sono rappresentate con fasce colorate secondo il "**codice dei colori**". In altri casi (ad esempio per la maggior parte dei condensatori), le tre cifre sono direttamente stampate sul componente.




Figura 18 - Codice colore dei resistori

Codice dei colori:

nero	0
marrone	1
rosso	2
arancio	3
giallo	4
verde	5
blu	6
viola	7
grigio	8
bianco	9

Per le resistenze il valore è espresso in Ohm, per i condensatori ceramici e a film plastico in pF. Altre indicazioni (fasce colorate o lettere) indicano la tolleranza e altri parametri.

I componenti di precisione (ad esempio resistenze all'1%) possono avere 4 cifre (si aggiunge una quarta fascia).

Dato che i componenti possono essere sistemati nel posto sbagliato, è necessario verificarne sempre il corretto valore.

È inutile cercare di ottenere valori fuori standard collegando in serie o in parallelo più componenti: le tolleranze rendono illusori valori intermedi tra quelli della serie normalizzata.

I vari tipi di condensatore hanno caratteristiche e comportamento diverso. È importante scegliere il condensatore adatto in base all'impiego; alcune indicazioni sono riportate nel seguito.

Condensatori ceramici multistrato

Il valore è indicato da tre cifre, con significato analogo alle fasce colorate.

Dimensioni ridotte e buon comportamento alle frequenze elevate ma scarsa precisione (20 % per i valori più alti). Adatti come bypass sulle alimentazioni 100 nF



Condensatori a film plastico

Hanno buona precisione, ma sono adatti per lavorare solo a frequenze relativamente basse (banda audio o pochi MHz)




Condensatori elettrolitici

Richiedono la presenza di una componente continua di polarità ben definita. Devono essere rispettate polarità e tensione di funzionamento.

Capacità elevata con dimensioni ridotte; adatti in banda audio o per alimentatori.

Precisione molto scarsa (+50 - 20 %)

La foto a lato riporta esempi di condensatori elettrolitici in alluminio.



Condensatori elettrolitici tantalio

I condensatori elettrolitici al tantalio (a destra) hanno dimensioni ridotte e miglior comportamento alle frequenze elevate.



2) Piastre per montaggi




Figura 19 - Collegamenti esterni alla Breadboard

Le piastre a disposizione per i montaggi comprendono:

- boccole per cavi con banane (da usare per le alimentazioni)
- connettori coassiali tipo BNC (da usare per i segnali), riportate su una morsettiera.

Nelle basette con due BNC il morsetto rosso corrisponde al conduttore centrale, e il morsetto nero alla massa. Per le basette con tre BNC verificare le connessioni nella parte inferiore della basetta.

3) Basette per montaggi senza saldatura (Breadboard).




Figura 207 - Disposizione dei punti di contatto disponnibili sulla Breadboard

Le interconnessioni sono realizzate da contatti a molla presenti sotto ogni foro della basetta (indicati nel disegno con trattini verticali o orizzontali).

I terminali di componenti o i fili inseriti nei fori vengono automaticamente collegati con quelli inseriti nei fori adiacenti.

Per evitare falsi contatti e altri malfunzionamenti conviene sempre verificare che la parte di conduttore da infilare nella basetta non sia ossidata (eventualmente ripulirla con le pinze/tronchesine fornite, o accorciare il conduttore). Evitare di inserire terminali attorcigliati o piegati.

Usando fili troppo sottili, oppure con tracce di isolante in prossimità degli estremi, può capitare di infilare tra i contatti la parte isolata; per evitare questo rischio togliere almeno 1 cm di isolante a ciascun estremo del conduttore.

4) Collegamenti esistenti tra i vari punti di connessione




Figura 8 - Disposizione dei collegamenti interni alla Breadboard

Questo disegno indica i collegamenti tra i punti di inserzione dei componenti; sono disponibili:

- quattro barre orizzontali (interrotte al centro), da usare per massa e alimentazioni;
- due gruppi di strisce verticali, da usare per montare e collegare i vari componenti.

Usare le barre orizzontali per massa e alimentazioni (in ordine di valore; la più positiva in alto). Usare le barre verticali per inserire e collegare i componenti attivi e passivi.

5) Contenitori Dual-In-Line




Figura 22 - Riconoscimento dei pin di un integrato DIL

Integrato in contenitore DIL

La maggior parte dei componenti attivi (circuiti integrati) usati nel laboratorio sono collocati in contenitori detti DIL (Dual-In-Line).

La numerazione dei piedini è sempre quella indicata in figura 22.

Osservando il componente dall'alto, la numerazione procede in verso antiorario.

Per i transistori in contenitore metallici (T05 e T018) la linguetta sul contenitore indica l'emettitore.

In tutte le altre situazioni, o per casi dubbi, fare riferimento alle caratteristiche del componente.

6) Montaggio dei componenti




Figura 239 - Posizionamento dei componenti sulla Breadboard

Studiare il montaggio in modo da rispecchiare, per quanto possibile, la disposizione delle parti indicata nello schema elettrico.

Montare gli integrati tutti nello stesso verso (ad esempio con il pin 1 in basso a sinistra).

Per gli amplificatori operazionali usare preferibilmente componenti singoli in contenitore DIL 8 pin, che permettono di raggruppare il montaggio stadio per stadio.

Nel caso di circuiti complessi è consigliabile montare uno stadio (o una parte autonoma) per volta, e verificarne via via il funzionamento.

Può essere necessario disaccoppiare le alimentazioni verso massa con condensatori da 100nF (ceramici multistrato) collegati in prossimità dei piedini di alimentazione di ciascun integrato.

7) Collegamenti




Figura 24 - Collegamenti tra i componenti

Usare solo il filo rigido fornito con la basetta;

Eseguire dei collegamenti diretti e brevi per quanto possibile;

Se occorre alimentare i circuiti nella parte destra della basetta, ripristinare con ponticelli il collegamento tra le barre orizzontali.

Esempio di montaggio ben fatto:




Figura 25 - Esempio di montaggio dei componenti e collegamenti corretti

Lo stesso circuito, montato ancora in modo accettabile (senza accorciare troppo i terminali dei componenti)




Figura 26 - Esempio di montaggio dei componenti e collegamenti accettabili

8) Situazioni da evitare




Figura 27 - Esempio di montaggio dei collegamenti non corretti

Evitare di usare le barre orizzontali per segnali diversi dalle alimentazioni, o di scambiare la posizione di queste rispetto a quella indicata.

Evitare i rimandi multipli (collegamenti a catena). Questo vale specialmente per i nodi ad alta impedenza, per gli ingressi di amplificatori operazionali, per i collegamenti di massa e di alimentazione.

La foto nel seguito è un esempio di come NON si deve eseguire il montaggio (fili lunghi e incrociati, alimentazioni e massa con rinvii a catena, ...).




Figura 28 - Esempio di montaggio dei componenti e collegamenti non accettabili

L'elevatissima impedenza di ingresso dei circuiti CMOS determina che i relativi morsetti di input si portino ad un potenziale che dipende dai campi elettrici esterni. Oltre a modificare il corretto funzionamento, questa condizione può danneggiare il circuito integrato (ad esempio perché porta i circuiti logici ad operare in una zona lineare con una conseguente elevata dissipazione dell'integrato che aumentando la temperatura può determinare anche la distruzione fisica dello stesso). Pertanto gli ingressi dei circuiti digitali CMOS non devono essere mai lasciati "aperti" ovvero non collegati a massa o al positivo dell'alimentazione.

Gli ingressi degli integrati in tecnologia TTL possono essere lasciati "aperti" ovvero non collegati perché si portano automaticamente a livello logico alto (HIGH=1), ma conviene preferibilmente forzare l'input alto con una resistenza di pullup del valore di 10-100Kohm collegata tra l'input e il positivo dell'alimentazione a +5V.

Esercitazione N. 1

Nome progetto: Blink_1.ino

Specifiche del progetto:

Il candidato sulla base delle proprie conoscenze implementi un software in linguaggio C opportunamente commentato per la scheda Arduino, in grado di gestire un led collegato con l'anodo al pin 13 del micro e il catodo a massa.

In particolare si richiede di temporizzare l'accensione e spegnimento del led con un tempo di 0,2 secondi, ovvero per Ton = 0,2 sec. = 200 msec. (si ricorda che 1 secondo è uguale a 1000 millisecondi) il led è acceso poi si spegne per altri Toff = 0,2 secondi e si ripete questo ciclo

all'infinito, quindi la frequenza di lampeggio del diodo led sarà pari a f = 1 / (Ton + Toff) = 1 / (0,2 + 0,2) = 2,5 Hertz

Effettuare sulla scheda Arduino i seguenti collegamenti:

- Collegare al pin 13 l'anodo del led LD1 (LED_A) con il catodo collegato verso massa (GND).
- Si scarichi il file denominato "Blink_1.ino" dal sito "www.istitutoprimolevi.gov.it" quindi selezionare menù "Studenti" ed in seguito selezionare "Progetti e lavori", tale file può essere memorizzato in qualsiasi parte del disco fisso, ad esempio sul desktop può andare altrettanto bene l'importante è ricordarsi la cartella di destinazione.

Lanciare il software Arduino con un doppio clic sull'icona relativa → Selezionare il menu "File" → selezionare "Open" → selezionare la cartella che si trova in C:\Arduino esempi" → selezionare "Apri" → selezionare il file appena scaricato sul desktop denominato "Blink_1.ino", vedere figura 29.



Figura 29 - Finestra per aprire il primo esempio

→ il software in linguaggio C visualizzato in figura 30 è il primo esempio di come si realizza una semplice lampeggio del diodo led interno (quello indicato in figura 31) oppure di un diodo led esterno alla scheda Arduino con l'anodo (A = terminale più lungo) collegato al pin 13 mentre il catodo (K = terminale più corto) collegato a GND (quello indicato in figura 32).

```
I.I.S. Primo LEVI - Torino
  Esercizio N. 1 Progetto: Blink_1
  Autore: Questo e' un esempio di pubblico dominio
  Descrizione: Accendi il LED per 0,2 secondi, in seguito spegnilo
  per 0,2 secondi e ripeti il ciclo all'infinito.
  Data: 03/12/2010 */
void setup () // funzione di configurazione dei Input/Output
 { // inizializza il pin 13 come output, perche' e' collegato un LED
  pinMode(13, OUTPUT);
void loop() // programma principale (main) --> ciclo infinito (loop)
  digitalWrite(13, HIGH); // accendi il LED forzando un livello ALTO sul pin 13
  delay(200);
                            // aspetta 0,2 secondi
  digitalWrite(13, LOW);
                            // spegmi il LED forzando un livello BASSO sul pin 13
  delay(200);
                            // aspetta 0,2 secondi
Figura 30 - Esercizio N. 1 - Accensione a intermittenza acceso / spento (on/off - effetto blink) di un led
```




Figura 31 - Led interno utilizzato nell'esempio N. 1




Figura 32 - Led esterno alla scheda da collegare per l'esempio N. 1

Se possedete una scheda Arduino Uno, il processo di caricamento è abbastanza veloce, basta avviare il caricamento del software. La scheda verrà automaticamente aggiornata con il nuovo software da scaricare. Procedere nel seguente modo per scaricare in nuovo software sulla scheda stessa \rightarrow effettuare un clic sull'icona



Figura 33 - Icona per effettuare l'"UPLOAD" sulla scheda

→ attendere qualche secondo per la compilazione e trasmissione e dopo sarà possibile visualizzare il sequente messaggio

```
Done uploading.

Binary sketch size: 1010 bytes (of a 30720 byte maximum)

17
```

Figura 34 - Fine download del software

- → II LED interno e/o esterno inizierà a lampeggiare con un periodo di 2,5Hz. Come avrete notato il programma, appena scaricato sulla scheda Arduino, inizia subito a "lavorare", cioè ad eseguire il software che è stato implementato e poi compilato.
- N.B. → Se durante la fase di compilazione del software si verifica un **errore** il programma si arresta e indica nella finestra in basso la tipologia di errore riscontrato. In figura 23 è stato simulato un errore di sintassi scrivendo in modo errato l'istruzione "dilay(200);" invece di quella corretta "delay(200);"

```
void loop() // programma principale (main) --> ciclo infinito (loop)
{
    digitalWrite(13, HIGH); // accendi il LED forzando un livello ALTO sul pin 13
    delay(200); // aspetta 0,2 secondi
    digitalWrite(13, LOW); // spegni il LED forzando un livello BASSO sul pin 13
    dilay(200); // aspetta 0,2 secondi
}

**Collo infinito (loop)

### ALTO sul pin 13

##
```

Figura 35 – Esempio di Errore di sintassi incontrato e rilevato durante la compilazione

Esercitazione N. 2

Nome progetto: Digital_Read_Led_1.ino

Specifiche del progetto:

Il candidato sulla base delle proprie conoscenze implementi un software in linguaggio C opportunamente commentato per la scheda Arduino, in grado di gestire un pulsante di tipo n.a. (normalmente aperto) che accende e spegne un led.

In particolare se viene premuto il pulsante di tipo n.a. denominato S1 e per tutto il tempo verrà premuto, il led LD1 si dovrà accendere mentre il led si spegnerà appena il pulsante viene rilasciato.

Effettuare sulla basetta Breadboard esterna alla scheda Arduino i seguenti collegamenti:

• Collegare al pin 13 l'anodo del led LD1 (LED_A) con il catodo collegato verso massa (GND)

- Collegare al pin 7 un terminale del pulsante n.a. denominato S1 (PULS_A) con l'altro terminale collegato a massa (GND)
- Collegare al pin 7 un terminale della resistenza di pull-up da 10Kohm 1/4w 5% (marrone nero arancio oro) mentre l'altro terminale della resistenza dovrà essere collegato al +5V.


Si scarichi il file denominato "**Digital_Read_Led_1.ino**" dal sito "<u>www.istitutoprimolevi.gov.it</u>" quindi selezionare menù "**Studenti**" ed in seguito selezionare "**Progetti e lavori**", tale file può essere memorizzato in qualsiasi parte del disco fisso, ad esempio sul desktop può andare altrettanto bene l'importante è ricordarsi la cartella di destinazione.

Lanciare il software Arduino con un doppio clic sull'icona relativa → Selezionare il menu "File" → selezionare "Open" → selezionare la cartella che si trova in C:\Arduino esempi" → selezionare "Apri" → selezionare il file appena scaricato sul desktop denominato "Digital_Read_Led_1.ino".

Il circuito da utilizzare è estremamente semplice quanto in apparenza "inutile". Ha solo uno scopo didattico perché non ha senso "sprecare" un microcontrollore per accendere un led tramite un pulsante. In particolare si potranno determinare le seguenti condizioni di funzionamento:

Azione sul Pulsante di tipo n.a. (S1) collegato al	Stato del led interno e/o esterno (LD1 se esterno
pin 7 tramite una resistenza di pull-up del valore	deve essere collegato al pin 13)
di 10Kohm (vedere figura 39)	
Pulsante Premuto	Led Acceso
Pulsante Non Premuto	Led Spento

Il pulsante di tipo n.a. (figura 36 - 37 - 38) è un componente che cortocircuita i due contatti collegati al resto del circuito quando viene premuto, quindi permette il passaggio della corrente.



Se non è premuto i due contatti forniscono una elevatissima resistenza (circuito aperto) ovvero la corrente che lo attraversa è uguale a zero ampere.

Esiste anche il pulsante di tipo n.c (normalmente chiuso) può essere collegato alla piastra del micro con una differente configurazione (vedere figura 39 e 40).




Figura 39 - Pulsante normalmente aperto (N.A.)

Circuito con resistenza di pull-up (tipica da 10Kohm) per collegare un pulsante di tipo N.A. oppure N.O. (normaly open) ad un pin del microcontrollore configurato come INPUT.

Pulsante premuto → livello logico acquisito sul pin del micro → 0 → livello LOW

Pulsante rilasciato → livello logico acquisito sul pin del micro → 1 → livello HIGH




Figura 40 - Pulsante normalmente chiuso (N.C.)

Circuito con resistenza di pull-down per collegare un pulsante di tipo N.C. (*normaly close*) ad un pin del microcontrollore configurato come INPUT.

Pulsante premuto → livello logico acquisito sul pin del micro → 0 → livello LOW

Pulsante rilasciato → livello logico acquisito sul pin del micro → 1 → livello HIGH

Procediamo con i collegamenti alla scheda Arduino. Il primo collegamento va da un contatto del pulsante ad uno dei due terminali del resistore di pull-up (in questo caso 10 KOhm). Il secondo collegamento deve essere effettuato sempre dal nodo precedente, ovvero si deve collegare il resistore da 10Kohm e il pulsante, anche al pin 7 della scheda Arduino. Il terzo collegamento si effettua partendo dal terminale libero della resistenza da 10Kohm che deve essere collegato al +5V dell'alimentazione. Il quarto collegamento necessario è quello di utilizzare il contatto ancora libero del pulsante per collegarlo alla massa denominata GND (ground) della piastra Arduino (vedere figura 40 per i collegamenti necessari).




Figura 41 - Collegamenti alla scheda Arduino del pulsante S1 di tipo n.a. e del led verde LD1

Quando il pulsante è aperto (non premuto) non vi è alcuna connessione tra i due contatti del pulsante, in questo modo il pin 7 risulta collegato a +5V (attraverso la resistenza di pull-up che "spinge" ovvero "forza" un livello logico alto), e in tale condizione si dovrà leggere un livello digitale uguale a "1" ovvero LIVELLO HIGH = ALTO. Quando il pulsante viene chiuso (premuto), si ottiene un cortocircuito tra i due contatti o terminali, che collegano il pin 7 direttamente a massa (GND), in tal

modo si otterrà una lettura dell'input sul pin 7 coincidente con uno "0" ovvero LIVELLO LOW = BASSO.

```
J* T.T.S. Prime NEVF - Torino Esercizio N. 2
 Progetto: Digital Read Led 1
 Autore: Questo è un coempio di pubblico dominio
 Descrizione: Lettura di un imput digitale (pulsante collegato al pir 7)
 con accersione/spegnimento di un led (pin 13) e ripetizione del ciclo all'infinito.
 Data: 03/12/2010 */
int led = 13; // definizione della variabile "led" utilizzata per sprivere sul pin 13
inc pulsarte = 7; // definizione della variabile "pulsarte" utilizzata per leggere sul pin 7
int lattura pulsante - 0; // definicione della variabila "lettura pulsante" utilizzata per
                         // memorizzare lo stato del pulsante
void setup() // furzione di iniz-alizzazione del INPUT/DUTPUT
 pinMode(lei, DTTPUT: : // inisializza :1 pin 13 come OUTPUT collecate at led
 pinMode(pulsance, INFUT); // in zializza il pin 7 come INPUT collegato al pulsance n.a.
void loop() // programma principale (nain) --> ciclo infinito (lcop)
{ // acquisisci il valore dell'input prn ? nella variabile "lettura pulsante"
  lettura pulsante = digitalRead(pulsante);
  // Verifics so il pulsante e piemuto (condizione VERA = pulsante n.a. NUA PREMUIU)
  if (letture_pulsence -- HIGH)
   ↓ // possibile slara iscruzione alternativa alla precedente --> if (lectura_pulsante == ')
     ingitalkrite(led, HIGH): // spegn: 1_ LED collegato al pir I: della scheda Arduno
   )
  2192
     digitalWrite(led, LOW); // accord: il LED collegato al pir 15 delle scheda Arduino
Figura 10 - Esercizio N. 2 - Accensione di un led controllato da un pulsante di tipo n.a.
```

Esercitazione N. 3

Nome progetto:

DigitalReadSerial_1.ino

Specifiche del progetto:

Il candidato sulla base delle proprie conoscenze implementi un software in linguaggio C opportunamente commentato per la scheda Arduino, in grado di gestire un pulsante di tipo n.a. (normalmente aperto) e un led con la trasmissione dei valori presenti sull'input del micro all'interfaccia seriale RS232.

Effettuare sulla basetta Breadboard esterna alla scheda Arduino i seguenti collegamenti:

- Collegare al pin 13 l'anodo del led LD1 (LED_A) con il catodo collegato verso massa (GND)
- Collegare al pin 2 un terminale del pulsante n.a. denominato S1 (PULS_A) con l'altro terminale collegato a massa (GND)
- Collegare al pin 2 un terminale della resistenza di pull-up da 10Kohm 1/4w 5% mentre l'altro terminale della resistenza dovrà essere collegato al +5V.

Questa esercitazione è simile alla precedente con la possibilità di fornire la lettura del pulsante tramite la visualizzazione sul Personal Computer con un apposito software che utilizza l'interfaccia seriale USB.

```
/* I.I.S. Primo LEVI - Torino
  Esercizio N. 3
                            Data: 03/12/2010
  Progetto: DigitalReadStrial_1
                                      Autore: Questo è un esempio di pubblico dominio
  Descrizione: Lettura di un input digitale (pulsante collegato al pin7)
  con stampa del livello logico sulla porta seriale e ripetizione del ciclo all'infinito, */
voić setup() // funzione di unizializzazione della seriale RS232
  pinMode (7, INPUT): // inizializza il pin 7 della scheda Arduino coma INPUT (PULSANTE)
  digitalWrite (7, HIGH); // settaggio per la resistenza interna di pull-up da 10Kolm
  pinWode (13, SHTPPF): // iniz alizzs il pin 13 della scheda Archino come CHTPHU (LFD)
  Serial begin (9600); // inizializza la seriala R5232 con 9500 baud, 8 hit dati, nessuna parità e i bit di stop
voic loop() // programa principale (main) --> ciclo infinito (loop)
  irt pu_sant= = digitalkead(/); // acquisisci il valore dell'imput pin / nella variabile 'pulsante"
  if (pulsante -- 0; // verifica se il pulsante è premuto (condizione VEFA - pulsante n.a. PREMUTO)
    Serial.print("Pulsante PREMUTO sellegato al pin ? > Livello:");
    Serial.println(pulsante, DEC); // stanpa sulla seriale il valore dell'imput collegato al pulsante (pir 7)
    digitalWrite(10, HIGH); // accendi :1 LED forzando un livello ALTD sul pin 10
  =15e // altrimenti se il pulsante non è prenuto (condizione FALSA - pulsante n.a. NON PREMUTO).
    Serial.print("Pulsance WOW PREMUTO collegate at pin 7 --> Livello: "); // stampa soila seriale
    Serial.println(pulsante, DEC): // stampa sulla seriale il valore dell'imput collegato al pulsante (pir 7)
    digitalVrite(13, LOW); // spechi il LED forzando un livello BASSO sul pin 13
   }
Figura 43 - Esercizio N. 3
```

Azionando il pulsante S1 si può ottenere una finestra di output sulla seriale (da attivare con un clic sull'icona Monitor seriale si può ottenere una finestra di output sulla seriale (da attivare con un clic sull'icona




Figura 11 - Finestra del Serial Monitor (interfaccia seriale RS232 per stampare sul video del Personal Computer e/o inserire dei dati dalla tastiera)

Esercitazione N. 4

Nome progetto: Alfabeto.ino

Specifiche del progetto:

Il candidato sulla base delle proprie conoscenze implementi un software in linguaggio C opportunamente commentato per la scheda Arduino, in grado di effettuare la trasmissione dei caratteri ASCII compresi tra lo "0" (zero) e il carattere "Z" sull'interfaccia seriale RS232.

```
/* I.I.S. Primo LEVI - Torino
  Esercizio N. 4
                   Progetto: Alfabeto
  Autore: G. Carpignano
  Descrizione: effettuare la trasmissione dei caratteri ASCII compresi tra lo "0" (zero)
               e il carattere "Z" sull'interfaccia seriale RS232.
  Data: 03/12/2010 */
char carattere; // variabile per memorizzare un carattere ASCII
long i; // variabile per memorizzare loop di ritardo di circa 2 secondi
              // funzione di inizializzazione della seriale RS232
 { // inizializza la seriale RS232 con 9600 baud, 8 bit dati, nessuna parità e l bit di stop
  Serial.begin(9600);
}
               // programma principale (main) --> ciclo infinito (loop)
void loop ()
  // ciclo con inizio dal valore 30 Hex (coincidente con il carattere "0" zero)
  // al valore 5A Hex = 5B Hex - 1 (coincidente con il carattere "Z")
  for (carattere = 0x30; carattere < 0x5B; carattere++)
    Serial.print(carattere); // trasmissione sulla seriale del carattere in codice ASCII
  }
  for (i=0; i<2000000; i++); // ciclo di ritardo di circa 2 secondi (loop)
  Serial.print("\n"); // trasmissione sulla seriale del carattere "new line"
                      // (nuova linea) in codice ASCII
Figura 45 - Esercizio N. 4
```




Figura 46 - Videata dell'esercizio N. 4

Esercitazione N. 5


Nome progetto:

stampa_formati.ino

Specifiche del progetto:

Il candidato sulla base delle proprie conoscenze implementi un software in linguaggio C opportunamente commentato per la scheda Arduino, in grado di effettuare la trasmissione del carattere ASCII "!" (punto esclamativo) nei vari formati utilizzando l'interfaccia seriale RS232 (USB). Inoltre deve memorizzare e stampare il valore 211 nei vari formati di stampa disponibili: decimale, binario, esadecimale e ottale.

```
/* I.I.S. Primo LEVI - Torino Progetto: stampa formati
  Descrizione: effettuare la trasmissione del carattere ASCII "!" nei vari formati
               utilizzando l'interfaccia seriale RS232 (USB). Memorizza e stampa il
               valore 211 nei vari formati: decimale, binario, esadecimale e ottale.
  Data: 03/12/2010 */
 int test = 33; // valore numerico della tabella ASCII
 int numero_decimale = 211; // memorizza nella variabile un valore in formato decimale
 int numero binario = B11010011; // memorizza nella variabile un valore in formato binario
 int numero esadecimale = 0xD3; // memorizza nella variabile un valore in formato esadecimale
 int numero ottale = 0323; // memorizza nella variabile un valore in formato ottale
 void setup () // funzione di inizializzazione della seriale RS232
     // inizializza la seriale RS232 con 9600 baud, 8 bit dati, nessuna parità e 1 bit di stop
    Serial.begin(9600);
  }
 void loop ()
              // programma principale (main) --> ciclo infinito (loop)
  {
    Serial.println(test); // stampa i caratteri "33". Di default è il valore DECIMALE
    Serial.write(test); // stampa il carattere ascii "!"
    Serial.println(); // stampa un CR (Carriage Return) e un LF (Line Feed).
    Serial.println(test, DEC); // stampa i caratteri "33".
    Serial.println(test, HEX); // stampa i caratteri "21". Valore in esadecimale (base 16)
    Serial.println(test, OCT); // stampa i caratteri "41". Valore in ottale (base 8);
    Serial.println(test, BIN): // stampa i caratteri "100001". Valore in binario (base 2)
    Serial.print("Valore decimale 211 coincide in decimale: ");
    Serial.println(numero_decimale); // stampa num. decimale 211
    Serial.print("Valore binario 11010011 coincide in decimale: ");
    Serial.println(numero binario); // stampa num. decimale 211
    Serial.print("Valore esadecimale 0xD3 coincide in decimale: ");
    Serial.println(numero_esadecimale); // stampa num. decimale 211
    Serial.print("Valore ottale 0323 coincide in decimale: ");
    Serial.println(numero_ottale); // stampa num. decimale 211
    while(1); // ciclo infinito per bloccare il programma
Figura 47 - Esercizio N. 5
```



Come risulta evidente dal software l'istruzione "Serial.write(test);" produce un output sulla seriale di un solo carattere ASCII che corrisponde al "!", ovvero al punto esclamativo. Questo è coincidente con il valore decimale "33" nella tabella ASCII.


Esercitazione N. 6

Nome progetto: Max count int.ino

Specifiche del progetto:

Il candidato sulla base delle proprie conoscenze implementi un software in linguaggio C opportunamente commentato per la scheda Arduino, in grado di effettuare la stampa del superamento della massima capacità di conteggio di una variabile di tipo "int". Le variabili di tipo "int" possono memorizzare i numeri interi compresi tra -32768 e +32767.

```
Data: 10/07/2014
/* I.I.S. Primo LEVI - Torino
  Progetto: Max count int
                              Autore: G. Carpignano
  Descrizione: Superamento della massima capacità di conteggio di una variabile di tipo INT
Le variabili di tipo "int" possono memorizzare i numeri interi compresi tra -32768 e +32767 */
void setup() // funzione di inizializzazione della seriale USB
  Serial.begin(9600); // inizializza la seriale a 9600 baud
void loop() // programma principale (main) --> ciclo infinito (loop)
  int x = 32767; // definisci X come variabile di tipo "int" con valore 32767
  Serial.print("Valore iniziale memorizzato della variabile X: ");
  Serial.println(x, DEC); // stampa in decimale il numero 32767
  x++; // corrisponde all'incremento unitario ovvero x = x + 1
  Serial.println("\nIncremeta di uno la variabile X");
  Serial.print("\nValore finale memorizzato della variabile X: ");
  Serial.println(x, DEC); // stampa in decimale il numero -32768
  x = -32768; // valore iniziale della variabile x
  Serial.print("\nMuovo valore iniziale memorizzato della variabile X: ");
  Serial.println(x, DEC); // stampa in decimale il numero -32768
  x--: // corrisponde al decremento unitario ovvero x = x - 1
  Serial.println("\nDecrementa di uno la variabile X");
  Serial.print("\nValore finale memorizzato della variabile X: ");
  Serial.println(x, DEC); // stampa in decimale il numero 32767
  while(1); // esegui una sola volta il software
Figura 49 - Esercizio N. 6
```



Esercitazione N. 7

Nome progetto: ipotenusa.ino
Specifiche del progetto:

Il candidato sulla base delle proprie conoscenze implementi un software in linguaggio C per la scheda Arduino opportunamente commentato, in grado di calcolare l'ipotenusa di un triangolo rettangolo.

In formula si avrà: $h = \sqrt{a^2 + b^2}$

```
/* I.I.S. Prino LEVI - Torino
                               Progetto: ipotenusa Autore: Giorgio Carpignano
 Descrizione: Il candidato sulla base delle proprie concscenze implementi un software in linguaggio C per
  la scheda Arcuino opportunamente commentato, in grado ci calcolare l'ipotenusa di un triangolo rettançolo.
 a^2 + b^2 = h^2 ia cui si ottiene: h = radice quadrata(a^2 + b^2)
                                                                          Data: 01/03/2012
 float a = 3.1; // cefinisci il lato a uguale a 3.1 cm (variahil= con la virgola)
 float b = 4.1; // cefinisci il lato b uguale a 4.1 cm (variabile con la virgola)
 float h; // definisci l'ipotenusa come variabile con la virgola
void setup () // funzione ii inizializzazione viene esecuita una sola volta all'inizio
 { // Inizializza la seriale RS232 con 9600 baud, 8 bi. dati, nessuna parità e 1 bit d. stop
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Calcolo dell'ipotenusa");
 Serial.print("Late a = ");
 Serial println(a):
 Serial.print("Latc b - ");
 Serial println(b):
 // la funzione sqrt() calcola la radice quadrata, mentre pow() calcola la potenza di un numero
 h = sqrt(pow(a, 2) + pow(b, 2)): // calcolo ipotenusa
 Serial.print("Ipotenusa h = "):
 Serial.println(h);
void loop() // programma principale (main) --> ciclo infinite (loop)
 // non eseguire nulla nel ciclo infinito
Figura 51 – Esercizio N. 7
```



Esercitazione N. 8

Nome progetto: Pulsante_Antiribalzo.ino

Specifiche del progetto:

Il candidato sulla base delle proprie conoscenze implementi un software in linguaggio C opportunamente commentato per la scheda Arduino, in grado di gestire un pulsante di tipo n.a. (normalmente aperto) e un led con la trasmissione dei valori presenti sull'input del micro all'interfaccia seriale RS232 eliminando i rimbalzi dei contatti sia in fase di chiusura che in fase di apertura del pulsante.

Effettuare sulla basetta Breadboard esterna alla scheda Arduino i seguenti collegamenti:


- Collegare al pin 13 l'anodo del led LD1 (LED_A) con il catodo collegato verso massa (GND)
- Collegare al pin 2 un terminale del pulsante n.a. denominato S1 (PULS_A) con l'altro terminale collegato a massa (GND)
- Collegare al pin 2 un terminale della resistenza di pull-up da 10Kohm 1/4w 5% mentre l'altro terminale della resistenza dovrà essere collegato al +5V.

Questa esercitazione è simile alla N. 3 con la possibilità di fornire la lettura del pulsante sull'interfaccia seriale RS232 del computer.

```
---- Princ -3V- - Corino
   Projetus: Bulsante Antonialalas (Delounce)
   Aurares C. Carpignomo - TIS Tribe NEXT
  Deportatione: Istoura di un imput électele (subsente folleques al pint)
  con stempa del livello logico sulla porte sernale e ripetizione del ficlo ell'intimito
   Doorre eliminade il ciubator dei consator sia in tase il chiusuca one in fase di apertuja del puisanta,
  Selin 132 320010 52
   TT Filance - Air collection; A commission is solve Additional for A notice solvente.
  residued long tempo di campionamento - 1000 g/ valore del rempo esposesso in microsendi una una lettora e la sucressiva dell'imput delativo al pulsante
   unsiqued componentatore: // vanishile one conta il numero di Letture effettuete sull'impub del pulsante
    // verial be the unifere if varies cossion del tagudi riolado de combato del pidasente espresa in ciores and (microstro del 10 cast = 1000 microstro di)
  impligated introduced enterpolation in the second control of the c
  wesqued Louy tempi_minest; L.M.; // among the state utilizate per memorizate i temps des minhalis des contetts ettemnts sull'imput cel pulsante
   wasged at this martifals; 7° variable the steed indementate of 1 ac operations of the ac
Zamplate world the Artifals Advanced SS Zamplate (A. 483.648 (all objects) on the other linear of the more accommodate of the contract of the contrac
   // descriftions il scara gionda il pulgarre e secre 295000 (pro 3 rimulto e l'avella l'egica 3950)
  musiched com blac_tasto_oceantd = 2102 / 2/
  unsigned inti-
 s<mark>crid set πρ()</mark> — // Tunctione d = n wied systicme delle seciale F2023?
   Secial Degin(530); // initialogra La seriale RUSDS con BODC bank, D bit datu, messuna parità e 1 bit 🗈 stop
 proficient LMFUID:
                                           At initializza il più d'della acheda Acompo come IBPCT (aULTAKTE)
  pindo de 13. OCTFOT; : // idicialissa il pin 18 della sobaca Anduno come OCTPOT (185)
cold loop()    // programma scin.fcale (wa.m) --> cist. h.finf.c (Loop)
   🕂 upilestie -- H; 💸 se il pilestie è premito icondizione VERA - pu sante t.e. (66801 H)
     contatite-C: // appera nimer. If fellowe effetthate suff/input del pulsanta
      digitalWrite(13, BIGE); // allendi if LED forsands in fivello ALTO sub yin 13
      while Critisanse -- H. VX resition sent pur sante i premion (condisione Vise - fulsante n.a. Pick T )
               islayKichoseconds tempo ii carpionamento); // pausa per un tempo di alturi michosecondi
                Fints.Ce++; // invrsient. unlianto del musero di Tellude effettuata sull'inpul del pudsante
                it (contante > nav tempo estudimba zo). 🛷 se grere superato sil contenzio massimo dei nacionesticiami e per al cintello dei contanta
                   1
                       'treek: // occorra firzare l'uscita dal ciclo (While) com uma istrusione Freak
                   }
          )
       A paragraph of Correct Limitary and Tempo of Trabbolist and Community grands are summany DH USI (PUIS-Sec URBUIU)
      tempi_rinfsizi [conta_num_rinfslzi] = contatore + flsy_tssto_premuto;
      contagnia_fimbalzi—/ // indesiento unitario del finteccio numero di fimbalsi
      Secial.print("Il Pulsante collegeto E' PPEMUTO\n");
 else // to 11 pulparte non 3 proxito (condizione VZDA - pulparte n.a. NON PGENITO)
      contatres-C: // arrera minero di letture effettuate sull'input del pulsante
      digitalizata (13, 1880). Whytera if NEO torsords in limetto BASSH but gir 15
      while (guicante -- 2) 7/ verifica de 11 puldante non è premuto (dondisione WZFA - puldante n.a. NIN FERMUTO)
                delegWicroseconds (tempo di rexpionemento); // pensa per un tempo di altumi microsecondi
                sonteschett. 🚿 indrehenti unitario del numero il letture ettettuate ell'imput del pui sante
```

```
🚅 (rontaltra > max_tempt_antlrimialzo) // se viene superato il rontecrio massimo dei microsa ond, clile per il gimlalzo dei rontalti
         break: // oddorne forgane l'uspite del didic (while) don une istrugione Break
  // nemorizza nell'array i, valore del tempo il mintalro dei contacti quanco sono rimasti (HIUS. (Filsante PPEBUTI)
  tempi_rimbalsi [romta_mim_rimlalsi] = romta.trs;
  sonta nua rumi elsi—: // incremento unitario dei conteggio numero di rimbalsi
  Sorial print("Il Pulsente collegato KIN E FERNUTO\n");
Serval print("Nov: mobals: "ic
Serial.point(conta_num_ciabalsi, 500);
Serial print("ye");
 🕜 se vista superato il integgio massiri del miscosecchi unila per il mimbalor dei inclani provedere alla stampa dei dali relativi al rimbalai
16 (contatore - 10000)
   tor (1 -- U: 1 < conte nun rimbalzi: 1+; // per ogni minhelmo stempa il telativo tempo
      // se where superets il e' superirus a 4,294.965,236 / 1 = 2,145.400.647 il pulsante e' stato FPERDTC
       🏥 (tempi_cimbalsi [comus_num_rimials.] > flaq_ussto_premito)
        Serial prior "II bulgarne collegate of gin 3 % PREVITE . Time for NOT (6) > Tergor "I: 9/ sampe sulls serials
        Sorial Frint (forg) fixtals: [cryto max ranholes], [DF]); // francolating multi deficie de famou francis de lascite andon
      els-
         Serial print ["II Pulsante collegato al pin 2 KDN E GRANUTO --> Livello: HIGH (L] --> Tempo: "[: -/ stampe sulla seriale
         Serial print (corpt rightle: (corpt rightle), (Cr): // corpusation multi-serial del corpo signato del livelle alto
   conta num rimbalzi - 0; // reset del conteggio numero il rimbala.
```

Figura 53 - Esercizio N. 8




Circuito con porta NOT a trigger per eliminare a livello hardware i tipici rimbalzi dei contatti di un pulsante in apertura / chiusura della durata di 1÷10ms.

Figura 54 - Circuito anrimbalzo (antibounce) per un pulsante N.A.

Il circuito di fig. 54 a differenza dei precedenti non richiede un software aggiuntivo per eliminare i problemi dovuti al rimbalzo dei contatti del pulsante, però come si può vedere incrementa il numero di porte l'hardware necessarie. La porta NOT deve per forza essere del tipo con Trigger (74HC14) o qualsiasi altra porta con circuito interno di Trigger come la porta NAND tipo 74HC13 oppure 4093 per la tecnologia C/MOS. Purtroppo questa tecnica non è utilizzabile con una matrice di pulsanti.

Il fenomeno di rimbalzo è tipico dei contatti meccanici i quali portandosi dallo stato aperto a quello chiuso non lo fanno in maniera istantanea. Ciò che accade a livello macroscopico è il passaggio netto da aperto a chiuso, ma analizzando in dettaglio il comportamento del contatto si nota che il passaggio dallo stato stabile aperto a quello stabile chiuso è caratterizzato da stati intermedi di chiuso e aperto. Il contatto rimbalza nel vero senso della parola cioè prima di portarsi in modo certo alla posizione di contatto chiuso, si apre e si chiude in successione alcune volte.



Tipici rimbalzi dei contatti di un pulsante in chiusura della durata di 1÷10ms. Si noti che i rimbalzi si ottengono anche in fase di apertura del pulsante ovvero quando il pulsante stesso viene rilasciato.

Figura 55 - Rimbalzi dei contatti di un pulsante in chiusura (quando viene premuto). Si ottiene una sequenza simile anche al rilascio del pulsante.

La durata del rimbalzo dipende principalmente dai seguenti fattori:

- 1. il tipo di contatto;
- 2. la presenza di una molla di richiamo;
- 3. la forza con cui viene azionato;
- 4. la presenza di archi elettrici;

Per le applicazioni a microcontrollore si può considerare concluso un rimbalzo quando il contatto assume valore stabile entro un periodo di tempo compreso tra 1 e 10 ms.

Gli stati intermedi (figura 48) che si manifestano in successione durante la chiusura del contatto, rischiano di essere acquisiti dal microcontrollore fornendo un'informazione non corretta al software che gestisce l'applicazione; per questo motivo il rimbalzo va eliminato. Per evitare di aggiungere componenti esterni al microcontrollore (fatto salvo un eventuale resistore di pull-up o pull-down, qualora non si possano utilizzare quelli interni al micro), il metodo che verrà illustrato si basa esclusivamente sull'utilizzo di tecniche software.

Esercitazione N. 8

Nome progetto: 2Pulsanti+2Led.ino

Specifiche del progetto:

Il candidato sulla base delle proprie conoscenze implementi un software in linguaggio C opportunamente commentato per la scheda Arduino, in grado di gestire i 2 pulsanti di tipo n.a. (normalmente aperto) e i 2 led.

Effettuare sulla basetta Breadboard i seguenti collegamenti:

- Collegare al pin 7 l'anodo del led LD1 (LED A) con il catodo collegato verso massa (GND)
- Collegare al pin 8 l'anodo del led LD2 (LED_B) con il catodo collegato verso massa (GND)
- Collegare al pin 3 un terminale del pulsante n.a. denominato S1 (PULS_A) con l'altro terminale collegato a massa (GND)
- Collegare al pin 4 un terminale del pulsante n.a. denominato S2 (PULS_B) con l'altro terminale collegato a massa (GND)
- Collegare al pin 3 un terminale della resistenza di pull-up da 10Kohm 1/4w 5% mentre l'altro terminale della resistenza dovrà essere collegato al +5V.
- Collegare al pin 4 un terminale della resistenza di pull-up da 10Kohm 1/4w 5% mentre l'altro terminale della resistenza dovrà essere collegato al +5V.

In particolare se viene premuto il pulsante di tipo n.a. denominato S1 (PULS_A) e per tutto il tempo che verrà premuto, il corrispondente led LD1 (LED_A) si dovrà accendere mentre si spegnerà appena il pulsante viene rilasciato.


Analoga procedura per quanto riguarda il pulsante S2 (PULS_B) che accenderà o spegnerà il led LD2 (LED_B).

Si tenga presente che inizialmente i due led LD1 e LD2 dovranno essere spenti e che i rimbalzi dei contatti non sono da considerare.

Inoltre nel caso di pressione simultanea dei due pulsanti si consideri l'accensione di un solo led relativo alla pressione del primo pulsante effettivamente acquisito dal software.

Il montaggio dei componenti avviene su una Breadboard esterna alla scheda Arduino.

```
/* T.T.S. Primo IEVT - Torino Progetto: Digital Read 2led 2puls Autore: Giorgio Carp grano
 Descrizione: Il candidato sulla base delle proprie conoscenze implementi un soluvare in linguaggic C per
 la scheda Arduino opportunamente commentato, in grado di:
1) Se viere premuto il pulsante Pl e per tutto il tempo che rimane premuto si deve occendere il led LD1.
2) Se viere premuto il pulsante F2 e per tutto il tempo che rimane premuto si deve accendere il led LD2.
3) All'accensione iniziale i due led LD1 e ID2 devono essere spenti.
4) Se vençono premuti contemporaneamente i due pulsanti Pi e PZ si devono accendere entrambi i led IDI e LDZ
  con una frequenza di 10 Hz per tutto il tempo che rimangono contemporameamente premuti. Data: 01/03/2012 */
byte pin led 1 - 7; // definisione delle variabile utiliseata per perivere sul pin 7 (led 1)
byte pin led 2 = 8; // definizione della variabile utilizzata per scrivere sul pin 8 (led 2)
byte pin_ruls_1 = 3; // definizione della varisbile utilizzata per leggere sul pin 3 (pulsante 1)
byte pin ruls_2 = 4; // definizione della variabila utilizzata per leggere sul pin 4 ipulsante 2)
void setup (  // funzione di inizialiszazione dei INPUT/OUTPUT
 pinMode(pin_led_l, OUTPUT:: // inizializza il pin 7 come DUTFUT collegato alla Ll
 pinMode (pin led 2, OUTPUT: // inizializza il pin 8 come DUTFUT collegato alla L2
 digitalWrite(pin_led_1, LOW): // spegri la lampada l
 digitalWrite(pin led 2, LOW); // spegmi la lempada 2
 pinMode (pin puls 1, INPUT: ; // inizializza il pin 3 come INPUT collegato al pulsante n.a.
 pinMode (pin_puls_2, INPUT: ; // inizializza il pin 4 come INPUT collegato al pulsante n.a.
void loop() // programma principale (main) --> ciclo infinito (loop)
(
if((digitalRead(pin puls 1) || digitalRead(pin puls 2)) == LOW)
{ // se entrambi i pulsanti Pl e P2 sono premuti accendi i led con una frequenza di 10Hz
   digitalWrite(pin led 1, HIGH); // accendi led 1
   digitalWrite(pin_led_2, HIGH); // accendi led 2
  delay(50); // ritardo di 50 millisecondi
  digitalWrite(pin_led_1, LOW); // spegmi led 1
  digitalWrite(pin led 2, LOW); // spegni led 2
   delay(50); // ritardo di 50 millisecondi
}
else // altrimenti controlla ogni singolo pulsante
-{
  if(digitalRead(pin_puls_1) == LOW)
    { // se pulsante l e' premuto
      digitalWrite(pin_led_1, HIGH); // accendi led 1
   else // se pulsante l non e' premuto
      digitalWrite(pin led 1, LOW); // spegni led 1
   if (digitalRead (pin puls 2) == LOW)
    { // se pulsante 2 e' premuto
      digitalWrite(pin_led_2, HIGH); // accendi led 2
   else // se pulsante 2 non e' premuto
      digitalWrite(pin led 2, LOW); // spegni led 2
```



Esercitazione N. 9

Nome progetto: Led_con_n_flash_controllato_da_tastiera_PC.ino Specifiche del progetto:

Il candidato sulla base delle proprie conoscenze implementi un software in linguaggio C opportunamente commentato per la scheda Arduino, in grado di effettuare l'accensione e lo spegnimento di un led da tastiera del Personal Computer tramite interfaccia seriale. Il led è collegato con l'Anodo al pin 13 e il catodo a massa e viene acceso un numero di volte compreso tra "1" e "9" digitando il corrispondente numero sulla tastiera del PC.

P.S. → utilizzare il "Serial Monitor" settato a 9600 baud e digitare il carattere seguito da un carattere "INVIO" oppure effettuando un clic sul pulsante denominato "Invia".

Si ricorda che il PC invia sulla seriale fittizia (USB) solo codici ASCII, quindi il carattere maiuscolo "A" verrà trasmesso sulla seriale e viene ricevuto dal codice presente sulla scheda Arduino come un codice 0x41 (valore espresso in esadecimale per il linguaggio C) che corrisponde al valore decimale 65. Pertanto il codice ASCII corrispondente al numero "0" è uguale a "0x30" in esadecimale (48 in decimale), mentre il numero "9" corrisponde a "0x39".




Figura 57 – Visualizzazione sul terminale dell'esercizio N. 9

```
I.I.S. Primo LEVI - Torino
                                          Data: 14/12/2012
  Projetto: Led con n flash controllato da tastiera PC
                                                            Autore: G. Carpignano
 Software per effettuare l'accensione e lo spegnimento di un led da tastiera del Personal Computer
  tranite interfaccia seriale. Il led e' collegato con l'Anoco al pin 13 e il catodo a massa e viene
  acceso un numero di volte compreso tra 1 e 9 digitando il corrispondente numero sulla tastiera del PC.
  P.S. utilizzare il "Serial Monitor" settato a 9600 baud e cigitare il carattere seguito
 da un carattere TNVTO oppure effettuando un clic sul pulsarte denominato "Send".
 Si ricorda che il PC invia sulla seriale fittizia (USB) solo codici ASCII, quindi il carattere
 maiuscolo "A" verra' trasmesso sulla seriale viene ricevuto dal codice presente sulla scheda
 Arduino come un codice 0x41 (valore espresso in esadecimale per il linguaggio C) che corrisponde
 al valore decimale 65.
int lad = 13: // il led e' collegato con l'Anodo sul pin 13 e il Catodo a GND.
int leggi byte;
void setup (
 pinMode(led, OUTPUT); // configura il pin 13 come output
  Serial.begin(9600); // inizializza la seriale a 9600 baud
  Serial.print(" Digita il N. lampeggi del LED (nin. = 1 - mex. = 9)");
void loop ()
{
 if (Serial.available() > 0) // se e' presente sul buffer della seriale un carattere ASCII
    leggi byte = Serial.read(); // acquisisci il carattere dalla seriale e memorizzalo
    if ((leggi byte > '0') && (leggi byte <= '9') // se il valore letto e' > 0 e <= 9
        leggi byte = leggi byte - '0'; // converti valore da ASCII a valore numerico
Serial.print(" --> LED ON/OFF per ");
        Serial.println(leggi byte, DEC); // ritrasmetti il numero sulla seriale
        // ripeti la sequenza di accensione/spegnimento per il numero inserito da tastiera del PC
        for (int i = 0; i < leggi_byte; i++)</pre>
           {
             digitalWrite(led, HTGH): // accendi il led
             delay (500); // ritardo di 0,5 secondi
             digitalWrite(led, LOW); // spegmi il led
             delay (500); // ritardo di 0,5 secondi
       Serial.print(" Digita il N. lampeggi del LED (min. = 1 - max. = 9)");
      }
}
```

Figura 58 – Esercizio N. 9

Esercitazione N. 10

Nome progetto: Quiz.ino

Specifiche del progetto:

Il candidato sulla base delle proprie conoscenze implementi un software in linguaggio C opportunamente commentato per la scheda Arduino, in grado di ottenere un "indicatore di primo evento" per utilizzatori di un quiz. Si consideri 4 concorrenti che possiedono ognuno un pulsante da premere il più velocemente possibile dopo la lettura di una domanda. La persona che preme per prima il pulsante determina l'accensione del led relativo ed escluderà l'accensione dei led dei concorrenti. Si richiede inoltre un pulsante per spegnere tutti i led.

Effettuare sulla basetta Breadboard i seguenti collegamenti:

- Collegare al pin 6 l'anodo del led LD1 (LED_UTENTE_A) con il catodo collegato verso massa (GND)
- Collegare al pin 7 l'anodo del led LD2 (LED_UTENTE_B) con il catodo collegato verso massa (GND)
- Collegare al pin 8 l'anodo del led LD3 (LED_UTENTE_C) con il catodo collegato verso massa (GND)
- Collegare al pin 9 l'anodo del led LD4 (LED_UTENTE_D) con il catodo collegato verso massa (GND)
- Collegare al pin 2 un terminale del pulsante n.a. denominato S1 (PULS_UTENTE_A) con l'altro terminale collegato a massa (GND)
- Collegare al pin 3 un terminale del pulsante n.a. denominato S2 (PULS_UTENTE_B) con l'altro terminale collegato a massa (GND)
- Collegare al pin 4 un terminale del pulsante n.a. denominato S3 (PULS_UTENTE_C) con l'altro terminale collegato a massa (GND)
- Collegare al pin 5 un terminale del pulsante n.a. denominato S4 (PULS_UTENTE_D) con l'altro terminale collegato a massa (GND)
- Collegare al pin 2 un terminale della resistenza di pull-up da 10Kohm 1/4w 5% mentre l'altro terminale della resistenza dovrà essere collegato al +5V.
- Collegare al pin 3 un terminale della resistenza di pull-up da 10Kohm 1/4w 5% mentre l'altro terminale della resistenza dovrà essere collegato al +5V.
- Collegare al pin 4 un terminale della resistenza di pull-up da 10Kohm 1/4w 5% mentre l'altro terminale della resistenza dovrà essere collegato al +5V.
- Collegare al pin 5 un terminale della resistenza di pull-up da 10Kohm 1/4w 5% mentre l'altro terminale della resistenza dovrà essere collegato al +5V.

In particolare si ricorda che non viene utilizzato nessun altro pulsante per il "reset" del circuito perché verrà sfruttato il pulsante di RESET della scheda Arduino per spegnere tutti i led.

```
I.I.S. Primo LEVI - Torino
  Data: 03/12/2010
                      Autore: G. Carpignano
  Progetto: Quiz
  Descrizione:
  Scftware per un "indicatora di primo avento" per utilizzatori di un quis.
  Si consideri 4 concerrenti che possiedono ognune un pulsante da prenere
  il più velocemente possibile dopo la lettura di una lomande. La persona
 the preme per prima 11 pulsante determina l'accensione del led relativo
  ec escluderà l'accersione dei led dei concorrenti. Si richiede incltre un
 pulsante per spegnere tutti i led.
int led_utente_a = 5; // led dell'UTENTE A collegato al pin 6
int puls utente a = 2: // pulsante dell'UTENTE A da collegare sul pin 2
int led utente b = 7; // led dell'UTENTE B pollegato al pin 7
int puls_utente_b = 3: // pulsante dell'UTENTE B da collegare sul pin 3
int led_utente_c = 3: // led dell'UTENTE C pollegato al pin &
int puls_utente_c = 4: // pulsante dell'HTEVITE C da collegare sul pin 4
int led utente d - 9; // led dell'UTENTE D pollegato al pin 5
int puls utente d - 5: // pulsante dell'UTENTE D éa collegare sul pin 5
byte lettura_utenti = 0; // definizione della variabile "lettura_itenti" utilizzata per
                         // memorizzare lo stato di tutti gli utenti
byte memoria_utente = 0; // resetta il flag del primo evento dell'utente che ha premuto per primo
voic setup() // funzione di inizializzazione dei INPUT/OUTPUT
```

```
rirMode (puls_utente_a, INPUT): // inizializza il pin 2 come INPUT collegato al pulsanta n.a. dell'TIENTE A
  rinMode (led atente b, OUTPUT); // inisialisse il pin 7 come OUTPUT collegato al led UTENTE B
  pirMode(puls_utente_b, INFUT); // inizializze il pin 3 come INFUT collegato al pulsante n.a. dell'JTENTE E
  pirMode(led utente c, OUTPUT): // inizializza il pin 8 come OUTFUT collegato al led UTENTE C
  pirMode (puls utente c, IMPUT): // inizializza il pin 4 come IMPUT collegato al pulsante n.a. dell'UTEMTE C
  pinMode(led_attmite_d, OUTPUT); // inizializza il pin 9 come OUTFUT collegato al led UTENTE D
  rirMode (puls utente d, INPUT); // inizializza il pin 5 come INPUT collegato al pulsante n.a. dell'FIENTE D
 3
 11
void Loop (
  // leggi tutti i pulsanti degli utenti in contemporanea a memorizza in un solo byte
  lettura_utenti = 2^3*digitalRead(puls_utente_d) - 2^2*digitalRead(puls_utente_c)
  + 2^l*digitalRead(puls utente b) + 2^0*digitalRead(puls utente a);
 switch (lettura utenti)
 - {
  case UxUE: // solo l'UTENTE A ha premuto il pulsante (in UUUUIIIL Binario)
     if (nenoria utente == 0)
       d_g_talVrite(led_utente_a, HIGH); // accendi il lel dell'UTENTE A
       memoria utente = 1; // setta il flag del prino evento dell'utente che ha premuto per prino
  break;
  case UxUD: // solo 1'UTENTE B ha premuto 11 pulsante (in UUUUHIUI Binario)
     if (nenoria utente == 0)
        d_g_talWrite(led_utente_b, HIGH); // accendi il lei dell'UTENTE B
       memoria utente = 1; // setta il flag del prino evento dell'utente che ha premuto per prino
  break:
  rase OxOR: // solo l'UTENIE C ba premito il pulsante (in NOMOLOII Bibario)
    if (memoria_::tente == 0)
     9
       digital drite (_ed_utente_c, HIGH); // accendi il lad dell'UTENTE U
       memoria_utente = 1; // setta il ilaq del primo evento dell'utente che ha premito per princ
     ç
  treak:
  case 0x07: // solo l'UTENTE D ha prenuto 11 pulsante (in 00000111 Binario)
    ii (memoria utente == 0)
       digitalWrite(led utente d, HIGH); // accendi il led dell'UTENTE D
       memoria_utente - 1; // sette il flag del prino evento dell'utente che ha premuto per princ
   default: // nessur pulsante prenuts da parte degli utenti (pulsanti di tipe n.a.) oppure più pulsanti prenuti
     // non effettuare nulla
   break:
)
Figura 59 – Esercizio N. 10
```

Esercitazione N. 11

Nome progetto: stringhe_1.ino

Specifiche del progetto:

Il candidato sulla base delle proprie conoscenze implementi un software in linguaggio C opportunamente commentato per la scheda Arduino, in grado di ottenere la stampa del testo "Ciao1", "Ciao2", etc. o della stringa sulla seriale USB. Il carattere "\0" è corrispondente al carattere di fine della stringa.

Le stringhe devono essere terminate con un byte di fine stringa (valore zero).

L'inserimento del byte a zero è automatico nel caso in cui si utilizzano le doppie virgolette. Occorre però ricordarsi di aggiungere un byte nel dimensionamento dell'array.

Si noti la stampa doppia della stringa di testo "Ciao4" che viene prima ottenuta con l'istruzione "Serial.write(testo4);" ed in seguito con l'istruzione "Serial.print(testo4);". La stampa con l'istruzione "Serial.print(testo5);" non risulta possibile a causa del tipo di variabile utilizzata, cioè della variabile "byte" invece della variabile "char".

```
/* I.I.S. Primo LEVI - Torino
   Progetto: stringhe 1.pde
                              Autore: G. Carpignano
  Descrizione: Stampa del testo "Ciaol", "Ciao2", etc. o stringa sulla seriale USB.
   Il carattere "\0" e' corrispondente alla fine della stringa.
  Data: 03/02/2012 */
  char testol[6] = {'C', 'i', 'a', 'o', 'l', '\0'}; // stringa con terminazione
  char testo2[] = "Ciao2"; // stringa senza terminazione (viene chiusa in automatico dal programma)
  char testo3[6] = "Ciao3"; // stringa senza terminazione (viene chiusa in automatico dal programma)
  char testo4[] = {67, 105, 97, 111, 52, 0}; // strings con terminazione (valori decimali)
  byte testo5[] = { 'C', 'i', 'a', 'o', '5', '\0'}; // stringa con terminazione
  void setup() // funzione di configurazione dei Input/Output
   { // inizializza la seriale RS232 con 9600 baud
    Serial.begin(9600);
  void loop() // programma principale (main) --> ciclo infinito (loop)
   {
     Serial.write(testol); // stampa dell'intera stringa
    Serial.println(): // stampa di un CR (carriage Return) e LF (line Feed)
     Serial.write(testo2); // stampa dell'intera stringa
    Serial.println(); // stampa di un CR (carriage Return) e LF (line Feed)
     Serial.write(testo3); // stampa dell'intera stringa
     Serial.println(); // stampa di un CR (carriage Return) e LF (line Feed)
     Serial.write(testo4); // stampa dell'intera stringa
     Serial.println(): // stampa di un CR (carriage Return) e LF (line Feed)
     Serial.print(testo4); // stampa dell'intera stringa
     Serial.println(); // stampa di un CR (carriage Return) e LF (line Feed)
     for(int x=0; x<5; x++) // ciclo con il numero di caratteri da stampare
       Serial.write(testo5[x]); // stampa del singolo carattere ASCII
    while (1); // loop infinito (blocca il micro)
  3}
Figura 60 – Esercizio N. 11
```

