# min snap仿真&实机实验

### 仿真运行方法

- 1. 编译 catkin\_make后source source devel/setup.bash
- 2. 运行仿真 roslaunch min\_snap min\_snap.launch, 可以看到rviz内出现一架悬停飞机
- 3. **设定3D goal方法**:按一下键盘 G键,按住鼠标左键,可以看到一个简单,此时按住左键不松,同时按住右键,移动鼠标可以看到箭头上下移动
- 4. 设定航点: 拖动出若干个z轴高度大于0的3D goal, 最后拖动出一个z轴高度小于0的3D goal, 可以看到规划出一条轨迹, 无人机开始跟随
- 5. 可设置参数: min\_snap.launch 内的 mean\_vel 参数,决定了飞机飞行的平均数据 6.

#### 代码编写

在成功跑通仿真后,将min\_snap下的 min\_snap\_closeform.cpp 替换为src同级下的 min\_snap\_closeform.cpp ,并进行填空,由于本实验较难,大家可以先尝试着自行填空,觉得被 block了可以参考一下原先的正确代码,但不要一上来就看答案。

## 实机注意事项

- 1. workspace下已集成px4ctrl, 当然你可以替换成自己曾经写的那份
- 2. 修改ekf\_pose下launch的动捕topic
- 3. 如果有将7通道设置为kill switch的组,请在地面站中取消,因为7通道需要使用

## 飞行方法

- 1. 确保通道7拨杆在远离飞手的位置(朝外)
- 2. sh min\_snap.sh
- 3. 像悬停实验一样将飞机在auto hover下悬停
- 4. 将7通道拨杆拨向靠近飞手的位置(朝内),此时飞机进入程序控制模式,且保持悬停
- 5. 像仿真一样点出航点,出现轨迹后无人机会沿着轨迹飞行
- 6. 降落方法: 将7通道拨杆拨向外,此时回到auto hover模式,接着像悬停实验一样将飞机降落