

HeatMaster 800°

Model number / ModelInummer: BBP2



FAQs – Häufig gestellte Fragen:

1. Warum zündet mein Grill nicht?

- o Der Piezozünder wird durch die Betätigung des roten Knopfes ausgelöst
- Ein innerer Schlag führt zur Erzeugung eines Funkens
- o Ist der Zünder feucht geworden, löst die Zündung nicht aus

2. Wofür sind die Schrauben?

o Die Schrauben dienen zum Befestigen der Dreheinheit

3. Wie drehe ich den Pizzastein?

 Der Pizzastein sollte w\u00e4hrend des Aufheizvorgangs in regelm\u00e4\u00dfigen Abst\u00e4nden gedreht werden

4. Wie werden die Standfüße befestigt?

 Die Standfüße werden durch M8 Gewinde an den unteren vier Bohrungen des Heatmasters befestigt.

5. Wie mache ich Pizza und wie Steak?

- o Zum Pizzabacken wird der Brenner in die vertikale Position gedreht
- o Hierzu muss der Knopf an der Vorderseite gezogen werden
- o Anschließend kann der Keramikbrenner gedreht werden

Inhalt

Spare parts / Ersatzteile	4
Application / Einsatzbereich	4
Contact / Kontakt	4
Safety advises / Sicherheitshinweise	5
Exploided view / Explosionsdarstellung	6
Information about gas types / Informationen zu Gasarten	7
Regulator and hose / Regler und Schlauch	7
Positioning oft the appliance / Aufstellung des Geräts	8
Storage of appliance / Lagerung des Geräts	8
Gas cylinder / Gasflasche	8
Connection to appliance / Anschluss an das Gerät	9
Lighting instructions for barbecue / Zündanleitung für den Grill	10
Change of mode / Wechsel des Betriebsmodus	10
Cleaning and care / Reinigung und Pflege	11
Cleaning / Reinigung	11
Interior of barbecue / Innenseite	11
Cooking grid / Grillfläche	11
Cleaning the burner assembly / Reinigung der Brennereinheit	11
Servicing / Wartung	12
Pating / Finctufung	12

Spare parts / Ersatzteile

If a replacement is necessary, please contact either our customer service department or your local dealer. The use of unauthorized parts can create unsafe conditions and environment. Wenn Ersatzteile benötigt werden, wenden Sie sich bitte an unseren Werksservice oder an Ihren Händler vor Ort. Der Einsatz nicht zugelassener Teile führt zur Gefährdung von Menschen und Umgebung.

Application / Einsatzbereich

Use Outdoors only Please read instructions carefully before assembly. Retain this manual for future reference. Nur für den Einsatz im Freien. Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig vor dem Zusammenbau. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf.

Contact / Kontakt

Heatmaster e.K.

Lohrtalweg 10

74821 Mosbach

Germany / Deutschland

+49 123456789

www.heatmaster.de

Certified by DIN ISO 9001:2015 for the production and distribution of gas powered BBQs

Zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015 für die Herstellung und den Vertrieb von Gasgrillgeräten

Safety advises / Sicherheitshinweise

WARNING

There is a risk of fire and explosion if the instructions are disregarded.

It is the user's responsibility to ensure that the barbecue is assembled, installed and maintained. Failure to follow the instructions in this manual may result in injury and property damage.

FOR YOUR SAFETY, IF YOU SMELL GAS:

- Turn off the shut-off valve on the gas cylinder
- Extinguish all flames, do not operate any electrical appliances
- Ventilate the surrounding area
- Check for leaks as described in these instructions
- If the smell of gas does not disappear, contact your dealer or gas supplier immediately

Precautionary measures

Check the tightness of all screw connections after changing the cylinder. Do not search for leaks with a match or an open flame. Do not store unused gasoline or other highly flammable gases or liquids near this or any other appliance.

Assembly

Caution: Although every effort has been made to avoid sharp edges when assembling the grill, use the grill with caution to prevent injury. Note: make sure that all plastic covers have been removed before the barbecue is assembled.

Warning

Do not move the appliance when it is in use. Close the gas valve on the cylinder when the appliance is not in use. Do not make any modifications to the appliance.

The barbecue must be kept away from all flammable materials when in use. The minimum distance from flammable structures is 3 m to the sides and rear. Do not block ventilation openings where the gas cylinder is installed.

WARNIJNG

Feuer- und Explosionsgefahr bestehen, wenn die Anweisungen missachtet werden.

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, dass der Grill zusammengebaut, installiert und gepflegt wird. Das Missachten der Anweisungen in dieser Anleitung kann zu Verletzungen und Sachschaden führen. ZU IHRER SICHERHEIT, WENN SIE GAS RIECHEN:

- Drehen Sie das Absperrventil an de Gasflasche zu
- Löschen Sie alle Flammen, betreiben Sie keine elektrischen Geräte
- Lüften Sie die Umgebung
- Prüfen Sie auf Undichtigkeiten, wie in dieser Anleitung beschrieben
- Wenn der Gasgeruch nicht verschwindet, kontaktieren Sie unverzüglich ihren Händler oder Gaslieferanten

Vorsichtsmaßnahmen

Überprüfen Sie die Dichtigkeit aller Verschraubungen nach dem Flaschenwechsel. Suchen Sie nicht nach Undichtigkeiten mit einem Streichholz oder einer offenen Flamme. Lager Sie kein unbenutztes Benzin oder andere leicht entflammbare Gase oder Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder anderer Geräte.

Zusammenbau


Vorsicht: Auch wenn alles wurde, um scharfe Kanten bei der Herstellung des Grills zu vermeiden, benutzen Sie den Grill mit Vorsicht, um Verletzungen zu verhindern. Hinweis: stellen Sie sicher, dass alle Kunststoffabdeckungen entfernt wurden, bevor der Grill zusammengebaut wird.

Warnung

Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es in Gebrauch ist. Schließen Sie das Gasventil an der Flasche, wenn das Gerät nicht eingesetzt wird. Führen Sie keine Veränderungen am Gerät durch.

Der Grill muss bei Benutzung ferngehalten werden von allen brennbaren Materialien. Der Mindestabstand zu brennbaren Konstruktionen beträgt 3m zu den Seiten und nach hinten. Blockieren Sie nicht Ventilationsöffnungen am Aufstellungsort der Gasflasche.

Exploded view / Explosionsdarstellung



Information about gas types / Informationen zu Gasarten

Important

Read the following instructions carefully and ensure that the barbecue has been properly assembled and set up.

Failure to follow these instructions may result in damage to health and property. If you have any questions about assembly or operation, please contact your dealer or gas supplier.

If the appliance is operated on the floor, make sure that the gas cylinder is securely placed on a level surface. Your barbecue can be operated with gas cylinders from 5 to 12.75 kg. The best operation is achieved with propane gas or propane/butane mixtures. Butane alone can also be used, but due to the performance of the appliance, the gas cylinder may freeze and the reduced gas pressure will limit the performance of the appliance.

Note for the user: For future use, remember how to connect the gas cylinder to the appliance. This grill is only designed for use with low pressure gases propane, butane or mixtures of these, together with the appropriate regulator and a flexible hose. The hose should be secured to the regulator and appliance with hose clamps or compression sleeves.

Wichtig

Lesen Sie folgende Anleitung sorgfältig und stellen Sie sicher, dass der Grill ordnungsgemäß zusammengebaut und aufgestellt wurde. Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Gesundheits- und Sachschäden führen. Haben Sie irgendwelche Fragen zum Zusammenbau oder der Bedienung, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Gaslieferanten.

Wenn das Gerät auf dem Boden betrieben wird, stellen Sie sicher, dass die Gasflasche sicher auf ebenem Untergrund steht. Ihr Grill kann mit Gasflaschen von 5 bis 12,75kg betrieben werden. Die beste Betrieb wird mit Propangas oder Mischungen aus Propan/Butan erzielt. Butan alleine kann auch benutzt werden, aber aufgrund der Leistungen des Geräts kann die Gasflasche einfrieren und der reduzierte Gasdruck schränkt die Leistung des Geräts ein. Hinweis für den Benutzer: Merken Sie sich für zukünftige Einsätze, wie die Gasflasche mit dem Gerät verbunden wird. Dieser Grill ist nur konzipiert für den Einsatz mit Niederdruckgasen Propan, Butan oder Mischungen aus diesen, zusammen mit dem passenden Regler und einem flexiblen Schlauch. Der Schlauch sollte an Regler und Gerät mit Schlauchschellen oder Presshülsen fixiert sein.

Bitte kontaktieren Sie ihren Gashändler für Informationen für einen passenden Gasregler.

Regulator and hose / Regler und Schlauch

Only use regulators and hoses that are approved for use with LPG gases at the corresponding pressures. The service life of a regulator is 2 years. The use of incorrect regulators and hoses is dangerous. Always ensure that you have the correct parts for using the barbecue. The hose must comply with the legal requirements of the country of use. The length

Benutzen Sie nur Regler und Schläuche, die für den Einsatz mit LPG-Gasen bei den entsprechenden Drücken zugelassen sind. Die Lebensdauer eines Reglers liegt bei 2 Jahren. Der Einsatz falscher Regler und Schläuche ist gefährlich. Stellen Sie stets sicher, die richtigen Teile für die Benutzung des Grills zu haben. Der Schlauch muss den gesetzlichen

of the hose must not exceed 1.5 m. Worn or damaged hoses must be replaced. Make sure that the hose is not blocked or kinked and does not touch the grill anywhere except at the screw connection.

Bestimmungen des Einsatzlandes entsprechen. Die Länge des Schlauchs darf maximal 1,5m betragen. Verschlissene oder beschädigte Schläuche müssen ersetzt werden. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht verstopft oder abgeknickt ist und nirgends, außer an der Verschraubung den Grill berührt.

Positioning oft the appliance / Aufstellung des Geräts

If the barbecue is to be used on a table: The table material must not be flammable. The material should be marble, cement or similar. If the table is made of wood, place a stainless steel plate on the table.

As this barbecue is not subject to any restrictions on the emission of non-combustible gases, it must be set up outdoors in a sufficiently ventilated position.

Place the barbecue in a sufficiently ventilated location.

Wenn der Grill auf einem Tisch benutzt werden soll:

Darf das Tischmaterial nicht brennbar sein. Das Material sollte Marmor, Zement oder ähnliches sein. Wenn der Tisch aus Holz besteht, legen Sie eine Edelstahlplatte auf den Tisch. Das dieser Grill keinen Einschränkungen unterliegt bei der Emission von nicht verbrannten Gasen, muss er im Freien in einer ausreichend belüfteten Position aufgebaut werden.

Stellen Sie den Grill an einen ausreichend belüfteten Ort.

Storage of appliance / Lagerung des Geräts

The appliance may only be stored if the gas cylinder is unscrewed and removed from the appliance. If the barbecue is not to be used for a longer period of time, it should be stored in its original packaging in a dust-free environment.

Die Lagerung des Gerätes ist nur zulässig, wenn die Gasflasche abgeschraubt und vom Gerät entfernt wird. Soll der Grill für eine längere Zeit nicht benutzt werden, sollte er in der Originalverpackung in einer staubfreien Umgebung lagern.

Gas cylinder / Gasflasche

The gas cylinder should never be dropped and should always be handled with care. Always keep the gas cylinder upright. When using the appliance, ensure that the cylinder is kept away from ignition sources before changing it. When the appliance is not in use, the gas cylinder must be unscrewed. Replace the protective cap on the gas cylinder when the cylinder has been disconnected from the appliance. The gas cylinder must be located outside the barbecue, unless it has a storage area for the cylinder. The

Die Gasflasche sollte nie fallen gelassen, sondern stets sorgsam behandelt werden. Halten Sie die Gasflasche stets aufrecht. Stellen Sie bei der Benutzung sicher, dass die Flasche ferngehalten wird von Zündquellen, bevor sie gewechselt wird. Wenn das Gerät nicht eingesetzt muss die Gasflasche abgeschraubt werden. Setzen Sie die Schutzkappe der Gasflasche wieder auf, wenn die Flasche vom Gerät getrennt wurde. Gasflaschen müssen im Freien und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden.

maximum size of the gas cylinder is 305 mm diameter and a height of 390 mm including regulator.

Gas cylinders must be stored outdoors and out of the reach of children. The storage location must not exceed 50°C. Never store the gas cylinder near fire, pilot lights or other sources of ignition. Never smoke near the barbecue.

This appliance is designed for outdoor use, away from flammable materials. It is important to keep the space above the appliance clear and maintain a distance of 3m to the sides and rear. It is important that the ventilation slots of the appliance are not blocked. The grill must be placed on a flat, stable surface. It should be protected from direct draughts and should be protected from splashing water.

Parts sealed by the manufacturer or dealer must not be modified by the user. Modifications to any parts of the grill are not permitted. Der Lagerort darf 50°C nicht überschreiten. Lagern Sie die Gasflasche nie in der Nähe von Feuer, Zündflammen oder anderen Zündquellen. Rauchen Sie niemals in der Nähe des Grills.

Dieses Gerät ist für den Einsatz im Freien entworfen, entfernt von brennbaren Materialien. Es ist wichtig, den Raum über dem Gerät frei zu halten und ein Abstand von 3m zu den Seiten und nach hinten einzuhalten. Es ist wichtig, dass die Lüftungsschlitze des Geräts nicht blockiert werden. Der Grill muss auf einer ebenen, stabilen Fläche afugestellt werden. Er sollte geschützt werden vor direktem Luftzug und sollte geschützt werden vor Spritzwasser.

Durch den Hersteller oder Händler eingedichtete Teile dürfen nicht durch den Anwender verändert werden. Veränderungen an beliebigen Teilen des Grills sind nicht zulässig.

Connection to appliance / Anschluss an das Gerät

Before connecting, make sure that there is no dirt in the connection of the gas cylinder, the burner or the burner connections. Spiders or insects can nest there and block the Venturi tube at the burner inlet. A blocked burner can cause a fire around the appliance. A blocked burner can be cleaned with sandpaper and wire. Use an open-end wrench to connect the hose firmly to the thread. If the hose is replaced, it must be secured with hose clamps or crimp sleeves. Disconnect the regulator from the gas cylinder according to the instructions supplied with the regulator when the appliance is not in use. The barbecue must be used in well-ventilated areas. Do not block the exhaust flow of the burner when it is in use. Only use the appliance outdoors.

Vor dem Anschließen stellen Sie sicher, dass sich kein Dreck im Anschluss der Gasflasche, dem Brenner oder den Brenneranschlüssen befindet. Spinnen oder Insekten können sich dort einnisten und die Venturi-Röhre am Eingang des Brenners verstopfen. Ein verstopfter Brenner kann zu einem Feuer im Umfeld des Gerätes führen. Ein verstopfter Brenner kann mit Schleifpapier und Draht gereinigt werden. Benutzen Sie einen Maulschlüssel, um den Schlauch fest am Gewinde anzuschließen. Wenn der Schlauch ausgetauscht wird, muss er mit Schlauchschellen oder Presshülsen gesichert werden.

Trennen Sie den Regler entsprechend den Anweisungen, die mit dem Regler geliefert wurden, von der Gasflasche, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

Der Grill muss in gut gelüfteten Bereichen eingesetzt werden. Blockieren Sie nicht den Abgasstrom des Brenners, wenn er benutzt wird. Benutzen Sie das Gerät nur im Freien.

Lighting instructions for barbecue / Zündanleitung für den Grill

Connect the regulator and gas cylinder. Open the cylinder. Use soapy water to check for leaks between the cylinder and the appliance.

Press the control knob and turn it to the maximum position. You will hear a clicking sound and the burner will ignite. Check whether the burner is lit. If not, repeat the process. The grill has fully automatic ignition.

- If the burner does not ignite even after repeated attempts, wait 5 minutes and repeat the third step
- Set the desired temperature using the control knob.
- To switch off the barbecue, close the gas cylinder and then turn the control valve on the appliance to the OFF position.

Warning: Accessible parts can be very hot. Keep small children away from the hot appliance at all times (even during the cooling phase).

- Drehen Sie den Regler in OFF-Position
- Verbinden Sie Regler und Gasflasche.
 Öffnen Sie die Flasche. Prüfen Sie mit Seifenwasser auf Dichtigkeit zwischen Flasche und Gerät.
- Drücken Sie den Regelknopf und drücken Sie den Piezozünder. Ein Klacken wird hörbar, und der Brenner wird gezündet. Prüfen Sie, ob der Brenner brennt. Falls nicht, wiederholen Sie den Vorgang. Der Grill hat eine Vollautomatische Zündung.
- Wenn der Brenner auch beim wiederholten Versuch nicht zündet, warten Sie 5 Minuten und wiederholen Sie den dritten Schritt
- Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit dem Regelknopf ein.
- Um den Grill auszuschalten, schließen Sie die Gasflasche und drehen Sie anschließen das Regelventil am Gerät in OFF-Position

Warnung: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Halten Sie kleine Kinder jederzeit entfernt vom heißen Gerät (auch während der Abkühlphase).

Change of mode / Wechsel des Betriebsmodus



Caution: The operating mode may only be changed and the burner unit rotated when the barbecue has cooled down and the fuel supply to the gas cylinder has been switched off.

Achtung: Ein Wechsel des Betriebsmodus und damit Drehen der Brennereinheit darf ausschließlich bei abgekühltem Grill und bei abgeschalteter Brennstoffzufuhr an der Gasflasche durchgeführt werden.

To change the operating mode, the entire burner unit must be rotated. This also involves turning the cable for the piezo igniter and the thermal switch.

The safety lock must be opened to turn the unit: Pull the locking knob on the front of the housing vertically outwards while carefully moving the burner into the correct position using the rotary knob. The locking knob can be released shortly before the position is reached. The spring tension causes the burner to automatically lock into the next position. Make sure that the rotation path is always clear and

Zum Wechsel des Betriebsmodus ist das Drehen der gesamten Brennereinheit erforderlich. Damit verbunden ist auch das Drehen des Kabels für den Piezozünder sowie des Thermoschalters.

Zum Drehen muss die Sicherheitsarretierung geöffnet werden: Ziehen Sie den Rastknopf an der Gehäusefront senkrecht nah außen, während Sie den Brenner am Drehknauf vorsichtig in die richtige Position bewegen. Kurz vor Erreichen der Position kann der

is not blocked by any objects or food.	Rastknopf losgelassen werden. Durch die	
	Federspannung rastet der Brenner	
	selbstständig in der nächsten Position ein.	
	Achten Sie darauf, dass der Drehweg stets	
	frei ist und durch keine Gegenstände oder	
	Lebensmittel blockiert wird.	

Cleaning and care / Reinigung und Pflege



Caution: All cleaning and maintenance should be carried out when the barbecue is cool and with the fuel supply turned OFF at the gas cylinder.

Achtung: Sämtliche Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten bei abgekühltem Grill und bei ausgeschalteter Brennstoffzufuhr an der Gasflasche durchgeführt werden.

Cleaning / Reinigung

Burning out the grill after each use (for about 15	Ausbrennen des Grills nach jedem Gebrauch (für	
minutes) reduces food residues to a minimum.	ungefähr 15 Minuten) reduziert die	
	Lebensmittelrückstände auf ein Minimum	

Interior of barbecue / Innenseite

Remove residues with a brush, scraper or	Entfernen Sie Rückstände mit einer Bürste,	
cleaning sponge, then clean with soapy water	einem Schaber oder einem Reinigungsschwamm,	
and clear water. Then allow the appliance to dry.	dann reinigen Sie mit Seifenlaugen und klarem	
	Wasser. Lassen Sie anschließend das Gerät	
	trocknen.	

Cooking grid / Grillfläche

Use mild soapy water. Non-abrasive scouring	Benutzen Sie milde Seifenlauge. Nicht-abrasives	
powder can be used for stubborn stains. Then	Scheuerpulver kann für hartnäckige	
rinse with clean water.	Verschmutzungen benutzt werden. Spülen Sie	
	danach mit klarem Wasser ab.	

Cleaning the burner assembly / Reinigung der Brennereinheit

Turn off the gas at the cylinder valve and remove the cylinder.

Clean the burner with a soft brush or blow it free with compressed air and clean it with a soft cloth. Clean blocked pores with a pipe cleaner or a wire

Inspect the burner for damage (cracks or holes). If you find any damage, replace the burner. Install the new burner, make sure that the gas nozzle is in the correct position and secured in the venturi tube at the burner inlet.

Brush the soapy water over the entire hose and

Drehen Sie das Gas am Flaschenventil ab und entfernen Sie die Flasche.

Reinigen Sie den Brenner mit einer weichen Bürste oder blasen Sie ihn mit Druckluft frei und reinigen Sie ihn mit einem weichen Lappen. Reinigen Sie verschlossene Poren mit einem Pfeifenreiniger oder einem Draht. Untersuchen Sie den Brenner auf Beschädigungen (Brüche oder Löcher) . Wenn Sie einen Schaden feststellen, tauschen Sie den Brenner aus. Installieren Sie den neuen Brenner, stellen Sie sicher, dass die Gasdüse in richtiger all connections. If bubbles are visible, you have localized a leak. This must be repaired before further use. Test again after eliminating the leak. Turn off the gas supply to the gas cylinder after

If leaks are found again that cannot be repaired, do not attempt to repair the leak any further, but contact your gas dealer.

NEVER clean the burner unit in the dishwasher.

Position und im Venturirohr am Brennereingang gesichert ist.

Bürsten Sie mit der Seifenlauge über den gesamten Schlauch und alle Verbindungen. Wenn Bläschchen sichtbar werden, haben Sie eine Undichtigkeit lokalisiet. Diese muss zwingend vor der weiteren Benutzung behoben werden. Testen Sie erneut nach Beseitigung der Undichtigkeit. Stellen Sie die Gaszufuhr an der Gasflasche nach Gebrauch ab.

Werden erneut Undichtigkeiten gefunden, die sich nicht beiseiten lassen, versuchen Sie nicht weiter, die Undichtigkeit zu beheben, sondern wenden Sie sich an ihren Gashändler.
Reinigen Sie die Brennereinheit NIEMALS in der Spülmaschine.

Servicing / Wartung

Ihr Grill sollte jährlich von einer qualifizierten	Ihr Grill sollte jährlich von einer qualifizierten
Person gewartet werden.	Person gewartet werden.

Rating / Einstufung

Hersteller	Heatmaster e.K., Mosbach, Germany
Manufacturer	
Modell	
Model	
Gas Category	
Gas Kategorie	
Gasart und	
Gasdruck	
Types of Gas and	
Gas Pressure	
Heizleistung	F
Heat Input	
Gasverbrauch	
Gas consumption	
Düsengröße	
Burner injector	
size	
PIN	

For Use Outdoor Only.

Warning: Accessible parts may be very hot.

Keep young children away.

Read the instructions before using the appliance.

Nur für die Benutzung außerhalb geschlossener Räume.

Warnung: Zugängliche Teile können sehr heiß sein.

Kleinkinder vom Grill entfernt halten.

Lesen Sie die Anleitung vor der Benutzung des Gerätes.

