ПРОЦЕССОРЫ ЭВМ Архитектура процессора

- 1 Основные определения.
 - 1.1 Архитектура и программистская структура.
 - 1.2 Система данных и система команд.
- 2 Система команд: набор операций.
- 3 Модификации команд.
- 4 Число адресных полей в команде.
- 5 Способы адресации.

- Знать: понятие архитектуры процессора, основные виды и особенности операций, модификации команд арифметико-логических операций, форматы команд с различным числом адресов, основные способы адресации: вычисление исполнительного адреса, достоинства и недостатки.
- <u>Уметь:</u> для заданного числа операций, объема адресуемой памяти, числа адресов и способов формирования исполнительных адресов определить формат команды; представить схему формирования исполнительного адреса для заданного сочетания способов формирования адреса.
- Помнить: о сочетании различных способов адресации при формировании исполнительного адреса операнда.
- Литература: [1,14].

1 Основные определения

1.1 Архитектура и программистская структура



- Архитектура описание процессора с точки зрения системного программиста.
- Программистская структура множество программно доступных регистров иногда соединенных в соответствии направлениями пересылок данных, выполняемых командами.

1.2 Система данных и система команд

- Система данных определена, если заданы виды данных (числовые, графические, символьные) и для каждого вида данных определены необходимые характеристики. Например: для числовых данных система счисления; формы представления чисел (ФЗ, ПЗ); используемые коды (ПК, ДК,..).
- Система команд определена, если заданы следующие составляющие: набор операций, способы адресации, форматы и модификации команд, а также описаны функции, выполняемые каждой командой.

2 Система команд: набор операций Арифметические операции

- Арифметические операции над данными в форме с фиксированной запятой: сложение, сложение модулей, вычитание, вычитание модулей, инкремент, декремент, умножение, деление и другие.
- *Арифметические операции* над данными в форме с плавающей запятой: сложение, вычитание, умножение, деление или вычисление обратной величины, суммирование произведений, вычисление элементарных функций и другие.

Сдвиги и вспомогательные операции

- Сдвиги логические в сторону младших (старших) разрядов на один разряд или на заданное число разрядов.
- Сдвиги арифметические в сторону младших (старших) разрядов на один разряд или на заданное число разрядов.
- Сдвиги циклические в сторону младших (старших) разрядов на один разряд или на заданное число разрядов.
- Подсчет числа единиц (нулей) в двоичном коде.
- Определение номера первого по порядку разряда, начиная с младших (старших) разрядов двоичного кода, содержащего цифру «0» («1»).

Погические операции и операции установки значений

- Инверсия.
- Конъюнкция.
- Сумма по модулю два и поразрядные операции из других логических функций.
- Установка регистра или отдельных его разрядов в единичное (нулевое) состояние.

Операции пересылки

- Пересылки данных из регистра в регистр (R R).
- Пересылки данных из регистра в память (R M), в том числе и запись в стек.
- Пересылки данных из памяти в регистр (M-R), в том числе и чтение из стека.
- Пересылки данных из памяти в память (М М).

Операции управления

- Безусловного перехода.
- Условного перехода по прямому (инверсному) значению признака, при этом признак может выбираться с помощью маски.
- Условного (безусловного) обращения к подпрограмме.
- Условного (безусловного) возврата из подпрограммы.
- Инициализации программных прерываний.
- Возврата из прерывающий программ.
- Останова.

Операции ввода и вывода

- *Ввод данных* из регистров внешнего устройства (ВУ) осуществляется с помощью специальных команд путем пересылки данных в регистры процессора (ПР) или память.
- Ввод данных из регистров ВУ производится с помощью команд чтения данных из памяти в регистр ПР (или память). В этом случае регистры ВУ отображаются в адресном пространстве памяти, с которой работает процессор, и рассматриваются как ячейки памяти.
- Вывод данных из регистров ПР в регистры ВУ осуществляется с помощью специальных команд путем пересылки данных из регистра ПР в регистр ВУ (из памяти в регистр ВУ).
- Вывод данных из регистров ПР в регистры ВУ с помощью команд записи данных в память. В этом случае регистры ВУ отображаются в адресном пространстве памяти.

Специальные операции

- Операции диагностики.
- Операции чтения и загрузки системных регистров процессора.
- Операции установки значений определенным полям системных регистров процессора.
- Другие операции привилегированных команд.

В простейшем случае в команде выделяются две части.

КОП Адресная часть

• КОП — код операции. Разрядность поля КОП определяется следующим образом: $n_{KO\Pi} = E(\log_2 K)$, K — число различных операций.

3 Модификации команд Одноместные и двухместные арифметикологические операции

- Арифметико-логические операции можно поделить на двухместные c:=a*b и одноместные d:=#a,
 - где а источник первого; b второго операнда; c, d приемники результатов; *, # символы операций.
- Двухместные операции требуют введения в команду трех указателей: a, b, c.
- Число указателей может быть сокращено до двух, если результат операции помещается на место одного из операндов: a:=a*b или b:=a*b.

Модификации команд двухместных арифметико-логических операций

• Например, если используются одноадресные команды и а,b∈{AC,A} (AC – идентификатор аккумулятора, A – адрес ячейки памяти), то возможны четыре модификации команд двухместных арифметико-логических операций:

(AC):=(AC)%M[A],

M[A] := (AC) % M[A],

(AC):=M[A]%(AC),

M[A]:=M[A]%(AC);

где (AC) – содержимое AC, а M[A] – содержимое ячейки памяти с адресом A, % – операция.

Модификации команд одноместных арифметикологических операций

- Одноместные операции (d:=#a) предполагают использование двух указателей: a и d.
- Число указателей можно сократить до одного, если результат операции помещать на место операнда: a:=#a.
- Например, если a,d∈ {AC,M[A]}, то будет четыре модификации команд одноместных арифметико-логических операций:

```
(AC):=\#M[A],
```

$$M[A]:=\#(AC),$$

$$(AC):=\#(AC),$$

$$M[A] := \# M[A].$$

Число адресных полей

• Безадресные команды

КОП Пример. (AC):=(AC)+1.

• Одноадресные команды

КОП а

Примеры.

- 1) a=A адрес ячейки памяти. (AC):=(AC)+ M[A].
- 2) a=i- номер регистра. R[i]:=R[i]+(AC), где R[i]- содержимое регистра с номером i.
- Двухадресные команды

коп а в

Примеры. 1) a=A1, b=A2. M[A1]:=M[A1]+M[A2].

2) a=i1, b=i2. R[i1]:=R[i2]+(AC).

Число адресных полей (трех- и четырехадресные команды)

• Трехадресные команды

КОП а в с

Примеры.

- 1) a=i1, b=i2, c=A1. R[i1]:=R[i2]+M[A1].
- 2) a=A1, b=A2, c=A3. M[A1]:=M[A2]+M[A3].
- Четырехадресные команды

КОП	a	b	c	K	К
		_			A
КОП	a	b	С	ACK	

К – константа, АСК – адрес следующей команды

Пример.

a=i1, b=i2, c=i3, K=1. R[i1]:=R[i2]+ R[i3]+1.

4 Способы адресации

• *Неявная адресация*. Источники операндов и приемник результата указываются неявно, обычно с помощью кода операции команды.


Пример.
$$(AC):=(AC)+1$$
.

• Непосредственная адресация. В коде команды задается сам операнд (операнды).


КОП Операнд (О)

Пример. (АС):=(АС)+О.


• Прямая (абсолютная) адресация. В коде команды задается адрес (А) операнда.



• Регистровая (прямая регистровая) адресация. В коде команды задается номер N_R регистра, содержащего операнд.




• *Косвенная адресация*. В коде команды при одноступенчатой косвенной адресации задается адрес (A) ячейки памяти, в которой хранится адрес операнда (A_O). Косвенная адресация может быть многоступенчатой, в том числе и с произвольным числом ступеней.




(AC):=(AC)+M[M[A]]. (AC):=(AC)+M[...M[A]].

• Косвенная регистровая адресация. В коде команды задается номер N_R регистра, содержащего адрес (A_O) ячейки памяти, в которой хранится операнд.




 $(AC):=(AC)+M[R[N_R]].$


• *Базовая адресация*. Исполнительный адрес вычисляется путем суммирования адреса (D) из команды (смещения) и базы (B), которая берется из специального регистра базы (RB) или регистра общего назначения (POH), выбираемого по номеру, указанному в команде. A_E =(RB)+D или A_E =R[N_R]+D.



Отиносительная адресация. Исполнительный адрес вычисляется путем суммирования адреса (D) из команды (смещения) и содержимого программного счетчика (PC). Обычно поле D интерпретируется как двоичное число в дополнительном коде, что позволяет, задавать как положительное, так и отрицательное смещение.



• Индексная адресация. Исполнительный адрес вычисляется путем суммирования адреса (A) из команды и индекса (I), который берется из специального регистра индекса (RI) или РОН. Индекс может быть умножен на масштабный множитель m=1,2,4,8. $A_F=(RI)\times m+A$ или $A_F=R[N_R]\times m+A$.



• Автоиндексация. При индексной адресации осуществляется уменьшение или увеличение содержимого индексного регистра до или после обращения к нему с помощью дополнительной команды. Обычно изменение содержимого регистра происходит на единицу, поэтому целесообразно сделать это «автоматически» микропрограммно в команде, использующей индексную адресацию.


Автоинкр	рементная	Автодекрементная		
Постинкре-	Преинкре-	Постдекре-	Предекре-	
ментная	ментная	ментная	ментная	
$A_E = (RI) + A,$	(RI):=(RI)+1,	$A_E = (RI) + A$	(RI):=(RI)-1,	
(RI):=(RI)+1	$A_E = (RI) + A$	(RI) := (RI) - 1	$A_{E}=(RI)+A$	

Способы адресации

- 1. Неявная
- 2. Непосредственная
- 3. Прямая
 - 1. К памяти
 - 2. К регистру
- 4. Косвенная
 - 1. Регистровая
 - 2. К памяти
 - 1. Одноступенчатая
 - 2. Многоступенчатая

- 5. Базовая (с регистром базы, с общими регистрами)
- б. Относительная
- 7. Индексная (с индексным регистром, с общими регистрами)
 - 1. Общая
 - 2. Автоинкрементная
 - 1. Постинкрементная
 - 2. Преинкрементная
 - 3. Автодекрементная
 - 1. Постдекрементная
 - 2. Предекрементная

• Косвенная регистровая автоинкрементная адресация. В коде команды задается номер N_R регистра, содержащего адрес (A_O) ячейки памяти, в которой хранится операнд. После формирования исполнительного адреса содержимое регистра с номером N_R увеличивается на единицу.



• Базово-индексная адресация. Исполнительный адрес формируется следующим образом: $A_E = (RB) + D + (RI) \times m$


ИЛИ

 $A_E = R[N_{RB}] + R[N_{RI}] \times m + D$

где RB — регистр, а N_{RB} — номер регистра базы; RI — регистр, а N_{RI} — номер регистра индекса; D — смещение адреса, указанное в команде; m — масштабный множитель для умножения индекса.

• *Косвенная автодекрементная адресация*. Исполнительный адрес формируется следующим образом:

M[A]:=M[A]-1, $A_F=M[A].$ • Страничная адресация. Исполнительный адрес вычисляется путем конкатенации (присоединения) К-разрядного адреса (D) операнда на странице, указанного в команде к старшим разрядам адреса (A_P) , которые рассматриваются как адрес страницы и берутся из специального регистра адреса страницы (RA_P) . $A_E = (RA_P) \leftrightarrow D$.



• Особенности задания способов адресации

- Для указания способа адресации в формате команды может быть специальное поле для каждого адреса. Разрядность этого поля определяется числом различных способов формирования адреса, применяемых в команде.
- Исполнительные адреса первого и второго операндов команды могут формироваться различными способами. Например, для первого операнда применяется непосредственная, а для второго косвенная регистровая адресация.
- При формировании исполнительного адреса операнда может использоваться сочетание различных способов формирования адреса.

- 1. Неявная
- 2. Непосредственная
- 3. Прямая
 - 1. К памяти
 - 2. К регистру
- 4. Косвенная
 - 1. Регистровая
 - 2. К памяти
 - 1. Одноступенчатая
 - 2. Многоступенчатая

- 5. Базовая
 - 5. С регистром базы
 - 6. С общими регистрами
- 6. Относительная
- 7. Индексная
 - 1. Общая
 - 2. Автоинкрементная
 - 1. Постинкрементная
 - 2. Преинкрементная
 - 3. Автодекрементная
 - 1. Постдекрементная
 - 2. Предекрементная