## 16. Временная диаграмма.

Временная диаграмма представляет графическое изображение синусоидальной величины в заданном масштабе в зависимости от времени

$$i(t) = I_{m} \sin(\omega t - \psi_{i}).$$

$$\Psi_{i}$$

$$\omega t = 2\Pi$$

Наибольшее распространение получили токи, изменяющиеся по синусоидальному (гармоническому) закону.

Синусоидальный ток характеризуется следующими параметрами:

a) 
$$\omega = 2\pi f = 2\pi/T$$

- угловая частота, где Т - период (с),

$$f$$
 - частота (  $f = \frac{1}{T}$  ) (Гд),

- б)  ${\cal I}_m$  амплитудное значение тока,
- в)  $\psi_i$  начальная фаза.
- в) начальная фаза.

В европейских странах в качестве стандартной промышленной частоты принята  $f = 50 \, \Gamma$ ц, в США и Японии  $f = 60 \, \Gamma$ ц.

Разность начальных фаз двух синусоидальных величин одинаковой частоты называется сдвигом фаз между ними:

$$\varphi = \psi_1 - \psi_2$$

Синусоидальный ток имеет ряд преимуществ перед постоянным током, в связи с чем он получил очень широкое распространение:

- а) его легко трансформировать из одного напряжения в другие,
- б) при передаче на большие расстояния (сотни и тысячи километров) от источника до потребителя при многократной трансформации напряжение остается неизмененным, т.е. синусоидальным,

в) с его помощью может быть достаточно просто получено вращающееся магнитное поле, используемое в синхронных и асинхронных машинах.