## 17. Действующее и среднее значение синусоидальных токов, ЭДС и напряжений.

Для характеристики энергетического действия синусоидального тока пользуются понятием действующего значения тока и напряжения. Действующее значение синусоидального тока численно равно постоянному току, который за время периода Т выделяет в резистивном элементе с сопротивлением R такое же количество тепла ( $Q_{-}$ ), как и ток синусоидальный ( $Q \sim$ ). Иными словами, действующее значение синусоидального тока и эквивалентный ему постоянный ток оказывают одинаковый тепловой эффект.  $Q_{-} = Q \sim (33)$ 

Количество тепла, выделяемое за период T синусоидальным током в элементе цепи с сопротивлением R:

$$Q_{-} = \int_{0}^{T} Ri^{2} dt = \int_{0}^{T} RI_{m}^{2} sin^{2}(\omega t) dt = \frac{1}{2} RI_{m}^{2} T$$
 (34)

Количество тепла, выделяемое за тот же период времени T постоянным током:  $Q = RI^2T \quad (35)$ 

С учетом (34) 
$$RI^2T = \frac{1}{2}RI_m^2T$$
 (36)

Отсюда действующее значение синусоидального тока:  $I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$  (37)

Действующее значение синусоидального тока является его среднеквадратичным значением за период. Аналогичные выражения можно записать для действующих значений синусоидальных ЭДС и напряжения:

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \qquad E = \frac{E_m}{\sqrt{2}} \tag{38}$$

Следует отметить, что электроизмерительные приборы электромагнитной, электродинамической и тепловой систем измеряют действующие значения соответствующих величин.

Иногда при анализе электрических цепей синусоидального тока необходимо знать его среднее значение.

Под средним значением синусоидального тока (Іср) понимают его среднеарифметическое значение за положительный полупериод:

$$I_{\rm cp} = \frac{1}{\frac{T}{2}} \int_{0}^{\frac{T}{2}} i dt = \frac{1}{\frac{T}{2}} \int_{0}^{\frac{T}{2}} I_m \sin(\omega t) dt = \frac{2I_m}{\pi}$$
 (39)

Аналогично для средних значений синусоидальных напряжения и ЭДС:

$$U_{\rm cp} = \frac{2U_m}{\pi}$$
  $E_{\rm cp} = \frac{2E_m}{\pi}$  (40)