Тест по прошлой лекции





https://forms.gle/KeoVcGCEZdeM13f37

Архитектура ЭВМ и операционные системы

Архитектура ЭВМ

Направление «Искусственный интеллект и наука о данных», 23.Б16-мм, 23.Б18-мм

20.10.2023

Разностная машина





Фрагмент разностной машины Бэббиджа

- Разностная машина механический «компьютер», предназначенный для автоматизации вычислений
- Изобретена английским математиком Чарльзом Бэббиджем в начале 19 века
- В свое время машина так и не была построена до конца, но считается прообразом современного компьютера

dscs.pro 1/2

Аналитическая машина




- Аналитическая машина все еще механический «компьютер», который считался более мощным и универсальным инструментом, чем разностная машина
- Изобретена всё тем же английским математиком Чарльзом Бэббиджем в первой половине 19 века
- В этой машине впервые появились память (перфокарты), вычислительное устройство и устройства ввода и вывода.
- Механизм был программируемым: для него были написаны первые в мире программы (Ада Лавлейс)



Аналитическая машина Бэббиджа и какая-то женщина (не Ада Лавлейс)

Первый электромеханический компьютер Mark





Mark I и какой-то мужчина (не Говард Эйкен)


- Mark I программируемый автоматический вычислитель, один из первых электромеханических компьютеров
- Изобретен и реализован американским инженером IBM Говардом Эйкеном в 1940ых годах
- Главное отличие от предшественников использование электромеханических реле

dscs.pro 3/25

Электромеханическое реле




- При подаче тока на входы (снизу), в катушке образуется электромагнитное поле
- Поле притягивает серую металлическую штуку, которая деформирует контакты справа
- Таким образом, если подать ток на входы, то положение реле переключается



Принцип работы электромеханического реле

Первый электронный компьютер ENIAC





ENIAC и какие-то женщины (не Эккерт и Мокли)

- ENIAC программируемый автоматический вычислитель, первый электронный компьютер
- Изобретен и реализован группой инженеров под руководством американских ученых Эккерта и Мокли в 1943-44 годах. В качестве научного консультанта выступал Джон фон Нейман венгеро-американский математик
- Главное отличие от предшественников использование электрических ламп
- В дальнейшем и по сей день применяются более совершенные транзисторы

dscs.pro 5/2

Электронная лампа и транзистор



- Электронная лампа и транзистор работают по схожему принципу: на вход №1 подается ток и «открывает» основной поток
- Принцип работы можно сравнить с краном на трубе: открытие и закрытие крана это подача и отсутствие сигнала на базе транзистора
- Главные преимущества резисторов перед лампами заключается в том, что резисторы меньше по размеру и дешевле ламп





Схема работы транзистора

Общие положения архитектуры фон Неймана





- При создании ENIAC фон Нейман заложил архитектуру компьютера, которая активно используется до сих пор
- Архитектура содержит в себе управляющий модуль (Control Unit), который достает из памяти (Memory Unit) команды и данные и передает их в арифметико-логическое устройство (ALU), которое умеет производить вычисления и отдавать ответ обратно в управляющий модуль
- Помимо этих трех элементов в ней есть устройства ввода и вывода

dscs.pro

Общие положения архитектуры фон Неймана



Архитектура фон Неймана удовлетворяет трем принципам:

- Принцип однородности памяти: команды и данные (которые использует управляющее устройство) хранятся в одной и той же памяти и внешне неразличимы
- Принцип адресности: ячейки памяти имеют адреса, по которым управляющее устройство может получать их содержимое
- Принцип программного управления: алгоритм выполнения задач состоит из команд. Команды хранятся в памяти в виде слов




Недостатки архитектуры фон Неймана

Санкт-Петербургский государственный университет

- Устройства в архитектуре фон Неймана общаются по общей шине транспортному каналу, который блокируется одним из устройств для передачи в него данных или инструкций
- Как это влияет на скорость работы?
 Сначала нужно получить команды, а потом данные
- Проблему решает гарвардская архитектура, которая имеет отдельную память для данных и для команд: управляющее устройство может одновременно доставать инструкции и данные по разным шинам
- Однако, она не прижилась из-за сложности построения отдельной памяти для команд





Выводы по разделу



- Современные компьютеры прошли эволюцию от полностью **механических вычислителей**, которые работали от паровой энергии и на шестеренках, до электромеханических реле, электронных ламп и транзисторов
- Главными отличительными признаками современных компьютеров от машин 18-19 веков являются возможность их программирования и наличие памяти
- Популярная модель архитектуры ЭВМ архитектура фон Неймана была придумана автором в середине 20 века и используется по сей день





Архитектура ЭВМ и предпосылки возникновения сетей


Устройство АЛУ и памяти ЭВМ

Направление «Искусственный интеллект и наука о данных», 23.Б16-мм, 23.Б18-мм

20.10.2023

Почему транзисторы так важны





Основные логические вентили


- Транзисторы помогают собирать более нетривиальные структуры **логические вентили**
- Логические вентили моделируют работу одной из логических операций, то есть имеют один или два входа и один выход


dscs.pro

11/25

Схемы логических вентилей







dscs.pro

12/25

Схемы логических вентилей






Схема логического вентиля AND




Схема логического вентиля **ОR**

Сумматор двоичных чисел






Схема сумматора одноразрядных двоичных чисел

- С помощью логических вентилей можно строить логические схемы
- Одна из таких сумматор одноразрядных двоичных чисел
- На вход подаются два числа, на выходе после конкатенации слов — их сумма


x	у	х+у
0	0	00
0	1	01
1	0	01
1	1	10

dscs.pro

13/25

Сумматор многоразрядных чисел





- Примерно по таким же принципам строится сумматор многоразрядных двоичных чисел
- Верхний из выходов бит разряда, который запоминается, пока остальные не будут вычислены. Вычисление начинается с младшего разряда
- Нижний из выходов в каждой из схем бит переноса, который используется в следующей схеме
- Арифметико-логическое устройство почти полностью состоит из таких и похожих схем для умножения, деления и др.

Как быстро происходит вычисление?



- Конечно, любая физическая реализация такой комбинационной логики будет срабатывать не мгновенно, а с некоторой задержкой
- Например, если у каждого вентиля задержка d, то в схеме многоразрядного сумматора s0 будет вычислено с задержкой d, s1 с задержкой 2d, s3 с задержкой 3d и так далее
- Длина задержки (которая, вообще говоря, всегда одинакова) регулируется тактовым генератором
- Этот механизм **похож на внутренние часы**, по которым синхронизируются все устройства
- При этом устройства делятся на быстрые и медленные: первые выполняют операции за меньшее число тактов



dscs.pro

15/25

А что значит «бит запоминается?»




- Очень неудобно, когда разряды числа оказываются вычислены в разные моменты времени
- Хотелось бы научиться **в некоторых точках схемы остановиться и подождать**, пока какие-то значения не стабилизируются (например, дождаться вычисления всех разрядов числа)
- Чтобы подождать, нам потребуется некоторое время «помнить» значения в нужных точках схемы. Как добиться такого эффекта?



На чем основана любая память компьютера?






R	S	Q
1	0	0
0	1	1
0	0	Q ⁻¹
1	1	_


- Чтобы добиться такого эффекта, мы выйдем за пределы комбинационной логики (в которой сигнал течет только «вперед») и добавим в схему цикл
- Теперь сигнал на выходе Q передается на один из входов
- Если подать сигнал на R, а на S оставить 0, то на выходе Q всегда получим 0
- Если подать сигнал на S, а на R оставить 0, то на выходе Q всегда получим 1
- Если переключить R и S в состояние 0, то схема перейдет в состояние **хранения последнего «записанного» значения**

dscs.pro

Как на самом деле выглядит триггер







- Идея, которую мы поняли на предыдущем слайде, лежит в основе RS-триггера (R reset, S — set)
- Его схема еще более запутана, но принцип остается тот же: мы добавили в схему цикл и замкнули сохраненное значение в схеме



Типы памяти ЭВМ



По типу удаленности памяти от управляющего устройства выделяют три уровня:

- **Первый уровень**: регистры и кэш процессора. Эта память доступная управляющему устройству без задержек, ее регистры находятся прямо в процессоре
- **Второй уровень**: оперативная память. Эта память доступна процессору по общей шине, ее объем меньше и она работает быстрее, чем память третьего уровня
- **Третий уровень**: вся остальная память, включая внешние устройства. Самая большая по объему, самая дешевая и самая отдаленная от процессора память

При этом реализация всех трёх уровней так или иначе основана на идее **RS-триггера** (то есть является **программируемой**)



Выводы по разделу



- В основе арифметико-логического устройства и памяти лежат так называемые **логические вентили**, которые состоят из транзисторов
- Логические вентили собираются в логические схемы, которые имеют несколько входов и выходов
- Ячейка памяти основывается на RS-триггерах, в его основе лежит идея обратной связи — добавления цикла в комбинационную схему





Архитектура ЭВМ и предпосылки возникновения сетей

Операционные системы

Направление «Искусственный интеллект и наука о данных», 23.Б16-мм, 23.Б18-мм

20.10.2023

Многослойная абстракция






- Понятно, что обычному человеку будет очень сложно, например, передавать биты в АЛУ, читать выход и расшифровывать ответ
- Более того, человек будет узким местом в этой системе, потому что современные компьютеры выполняют операции гораздо быстрее, чем человек сможет на них среагировать
- Поэтому работа с низкоуровневыми элементами любого компьютера скрыта под несколькими слоями абстракции
- Для удобного взаимодействия пользователя с компьютером разрабатываются операционные системы

dscs.pro

Определение ОС



- Операционная система комплекс программ, обеспечивающий управление аппаратными средствами компьютера, организующий работу с файлами и выполнение прикладных программ, осуществляющий ввод и вывод данных
- На сегодняшний день операционная система — это первый и основной набор программ, загружающийся в компьютер



dscs.pro

Функции ОС



Если говорить подробнее, то в функции ОС будут включены:

- Управление процессами
- Управление памятью
- Управление файлами и внешними устройствами I/O
- Защита данных и администрирование
- Интерфейс прикладного программирования
- Пользовательский интерфейс

Чтобы обеспечить **эффективный контроль использования памяти**, ОС должна выполнять следующие функции:

- отображение адресного пространства процесса на конкретные области физической памяти
- распределение памяти между конкурирующими процессами
- контроль доступа к адресным пространствам процессов
- выгрузка процессов (целиком или частично) во внешнюю память, когда в оперативной памяти недостаточно места
- учет свободной и занятой памяти



dscs.pro

23/25

Сложность разработки ОС



- Разработка ОС сложный процесс, требующий миллионов строк кода и сотен тысяч человеко-часов
- Он требует знания об аппаратуре, безопасности, о современных представлениях об интерфейсе, об алгоритмах, о представлении данных и т.д.
- Поэтому **операционных систем «мало»**

- Кроме того, большинство нужных знаний **быстро** устаревает:
 - конкретные программные решения (2-3 года)
 - о архитектура и операционная платформа (5-7 лет)
 - основные идеи организации ОС (7-10-15 и более лет, циклически)
 - фундаментальные знания, математические основы (десятки и сотни лет)

Выводы по разделу



- Абстракция над низкоуровневыми аппаратными элементами нужна не только для удобного использования компьютера человеком, но и для организации эффективного хранения памяти, безопасности и быстродействия
- Операционная система является **прослойкой** между человеком и написанными им программами и аппаратными устройствами компьютера
- Разработка ОС сложный процесс, требующий огромных ресурсов и знаний, поэтому **таких систем очень мало**



Архитектура ЭВМ и операционные системы

Направление «Искусственный интеллект и наука о данных», 23.Б16-мм, 23.Б18-мм

20.10.2023