
第2章服務資料篇




服務資料

一般規格

機型	FZR150		
機型編號	3KW		
引擎打刻開始號碼	3KW-000101		
尺寸:			
全長	1,960mm		
全宽	680mm		
全高	1,060mm		
座髙	745mm		
軸間距離	1,345mm		
最低地上高	140mm		
基本重量:			
(含機油及汽油滿箱)	144kg		
最小回轉半徑:	2,800mm		
引擎:			
引擎型式	單頂上凸輪、四行程氣冷式引擎		
汽缸排列	V型, 二汽缸		
總排氣量	149 cm ³		
缸徑×行程	45×47mm		
壓縮比	10.7:1		
壓縮壓力	10kg/cm ² /300r.p.m.		
起動方式	電動式		
潤滑方式:	油槽式		
機油:			
引擎機油	YAMAHA EFFE O級機油		
機油容量			
定期換油量	1,800cc		
定期換油量(包含拆換機油濾蕊時)	2,000cc		
總油量	2,250cc		
空氣濾清器:	溼式濾蕊		
燃料:			
型式	無鉛汽油		
油箱容量			
全部油量	10公升		
備用油量(RES)	1.9公升		
化油器:			
型式/製造廠商/數量	BDS26/MIKUNI/2		
火星塞:			
型式/製造廠商/數量	C7HSA/NGK/2		
間隙	0.6~0.7mm		

一般規格





機型	FZR150
雕合器型式:	溼多片式
傳動機構:	
一次減速機構	正齒輪
一次减速比	85/25 (3, 400)
二次減速機構	驅動鏈條
二次減速比	50/13 (3,846)
變速箱型式	六段常嚙合齒輪式
齒輪比	
1 檔	43/16 (2.688)
2 檔	38/21(1.810)
3 檔	33/24(1.375)
4 檔	30/27(1.111)
5 檔	28/30(1.933)
6 檔	26/32(0.813)
車架:	
車架型式	方管鑽石型車架
傾斜度	25.5°
導距	89mm
輪胎:	
型式	無内胎式高速輪胎
尺寸(前)	90/80-17 46S
尺寸(後)	110/80-17 57S
磨耗限度	1 mm
胎壓(冷胎):	
前(1人乘騎)	1.75 kg/cm ²
後(1人乘騎)	2kg/cm ²
前(2人乘騎)	1.75 kg/cm ²
後(2人乘騎)	2.25 kg/cm ²
刹車:	
前	双碟液壓刹車
操作	右手操作
後	單碟液壓刹車
操作	右腳操作
懸吊方式:	
前懸吊系統	望遠鏡式前叉
後懸吊系統	搖臂式
緩衝器:	
前叉	使用圈狀彈簧及油壓減震
後緩衝器	使用圈狀彈簧、高壓氣體及油壓減震
輪距:	
前輪距	140mm
後輪距	112mm


機型	FZR150	
電裝:		
點火系統	C.D.I. (電容放電)	
發電機型式	三相交流發電機	
蓄電池型式	GM7Z-4A-2	
蓄電池容量	12V8AH	
前燈型式:	石英燈泡(鹵素)	
燈泡W×數量:		
前燈	12V 30W/30×2	
後燈/刹車燈	12V 5W/21W×2	
方向燈	12V 10W×4	
儀錶燈	12V 1.7W×4	
空檔指示燈	12V 3.4W×1	
方向指示燈	12V 3.4W×1	
遠光指示燈	12V 3.4W×1	
標示燈	12V 5W×1	

引擎

機	ñ	FZR150		
汽缸頭: 翹曲極限 *	*	0.03mm 米 圖面上標線,系指使用鋼尺測量汽缸上各部位翹 曲度。		
汽缸:缸徑尺寸/測量點 *	L *	44.99~45.03mm/45mm		
磨耗限度		0.1mm		
凸輪軸: 驅動方式		鏈條驅動 (1.2缸)		
凸輪尺寸:	進氣 "A" "B" "C" 排氣 "A" "B" "C"	25.917mm 21.066mm 4.917mm 25.917mm 21.107mm 4.917mm		
凸輪軸失圓度極限: 搖臂和搖臂軸: 搖臂軸孔內徑 搖臂軸外徑		0.015mm 10.000~10.015mm 9.981~9.991mm		
軸孔與搖臂軸之間間隙 〈極限〉		0.009~0.034mm 0.08mm		
正時鏈條: 型式/節數 調整方式		軸襯鏈條/110 自動調整式		

1446	ŦII	T2D150			
機 型		FZR150			
閥門、閥門座、閥門導管:					
閥門間隙(冷時)	0.212 122				
	進汽	0.08~0.12mm			
	排汽	0.10~0.14mm			
閥門尺寸	1.				
1.1	The same of the same				
	"в"	"c"			
		——————————————————————————————————————			
	ML NE	1 00 0 04 1			
閥門頭直徑 "A"	進汽	23.9~24.1mm			
	排汽	19.9~20.1mm			
閥門面寬度 "B"	進汽	1.4~3.0mm			
	排汽	1.7~2.8mm			
閥門座寬 "C"	進汽	0.9~1.1mm			
	排汽	0.9~1.1mm			
〈極限〉	進汽	1.6mm			
	排汽	1.6mm			
閥門頭厚度 "D"	進汽	0.4~0.8mm			
	排汽	0.8~1.2mm			
閥門桿直徑	進汽	4.975~4.990mm			
	排汽	4.960~4.975mm			
〈極限〉	進汽	4.95mm			
	排汽	4.953mm			
閥門導管内徑	進汽	5.000~5.012mm			
	排汽	5.000~5.012mm			
〈極限〉	進汽	5. 03mm			
	排汽	5. 93mm			
閥門桿與閥門導管之間間隙	進汽	○·)10~0.037mm			
	排汽	J25~0.052mm			
〈極限〉	進汽	C C8mm			
	排汽	O. 1 mm			
閥門桿失圓度	ъ.П	0.02mm			
A-					
7777777 閥門座寛:	////////////////////////////////////	0.9~1.1mm			
	排汽	0.9~1.1mm			
〈極限〉	進汽	1.6mm			
186127	排汽	1.6mm			
	AZT T. C.				


服務 分 9



機	型	FZR150		
活塞環:				
油環:				
規格(B×T)		1.5×1.6mm		
端間隙(安裝在汽缸後	(t) -T-	0.2~0.7mm		
連桿:				
油隙(大端及小端)	9///	0.016~0.050mm		
曲軸: 曲軸寬度 "A" 失圓極限 "B" 連桿大端邊間隙 "C"		67.95~68.00mm 0.03mm 0.40~1.05mm		
油隙(連桿大端)		0.016~0.050mm		
離合器:		0.010 0.03011111		
摩擦板	厚度	2.9~3.1mm		
77 78 18	数量	5片		
	磨耗極限	2.5mm		
離合板	厚度	1.9~2.1mm		
140 100	數量	4片		
	翹曲極限	0.05mm		
離合器彈簧	自由長度	34.6mm		
	數量	4片		
	最小長度	33.6mm		
推動桿彎曲極限		0.5mm		
傳動機構:				
主軸偏斜度		0.08mm		
驅動軸偏斜度		0.08mm		
		El III Ince		
變速機構:				
變速方式		移位凸輪、移位叉及導桿		
移位叉導桿彎曲極限		0.025mm		



機	機 型 FZR150	
化油器:		
型式標記		3KW 00
主噴油口	(M.J.)	# 97.5
主空氣噴口	(M. A. J.)	# 65
油針	(J. N.)	4DLV8-3
針閥	(N.J.)	N-2
引導噴口	(P.J.)	#12.5
引導空氣噴口	(P. A. J.)	#130
引導螺絲	(P.S.)	2
引導出口	(P.O.)	0.7
旁路 1	(B. P. 1.)	0.9
旁路 2	(B. P. 2)	0.9 (B.P.3:0.9)
針閥座尺寸	(V.S.)	1.2
起動噴口	(G.S.)	G.S1:#15 G.S2:0.5
油面高度	(F.L.)	7 mm
怠速狀況:		
引擎怠速		1450~1550 r/min
HC		7000 p. p. m. 以下
CO		4.0%
進汽眞空		190 mm Hg
汽油泵浦:		
型式		真空式
潤滑系統:		
過濾方式		紙式濾蕊
機油泵浦型式		
端間隙		O. 15mm
邊間隙		0.03~0.09mm
安全閥釋放壓力		4.5~5.5 kg/cm ²



鎖緊扭矩

鎖 緊 場 所	螺絲尺寸	鎖緊尺寸	數量	備註
业只 子代 产物 「7」	5/R /V/r /C 1	米・公斤	数里	1/相 市土
凸輪鏈盤蓋	M6	0.65	4	
側蓋(搖臂蓋)	M45	0.7	4	
汽缸本體汽缸頭同時鎖緊	M8	2.2	8	
大星塞	M10	1.25	2	
汽缸頭鏈條室	M6	1.2	8	1+4
排氣管螺栓(汽缸頭)	M6	0.7	4	
廢氣通氣孔板	M6	0.7	1	
AC發電機	M12	8.0	1 -	
閥門調整固定螺帽	M5	0.65	4	44-10
凸輪軸軸親	M6	1.2	2	
凸輪軸鏈輪	M8	2.6	2	
鏈條引導片固定座 2	M6	1.0	4	使用螺栓固定劑
張力器總成	M6	1.0	4	
張力器端蓋螺栓	M8	0.75	2	1.2.1953
止檔片	M6	1.0	2	
轉子轂×泵浦蓋	M6	0.7	1	
機油泵浦總成	M6	0.7	3	
機油過濾器蓋(側邊)	M6	0.7	3	
機油濾網螺栓(引擎底部)	M35	3.2	1	
化油器接頭×汽缸頭	M6	1.0	4	
化油器×化油器接頭1	M4	0.25~0.3	2	
空氣濾清器×車架	M6	0.7	2	
排氣彎管接頭	M8	2.0	1	
排氣管×汽缸頭	M6	1.0	4	
消音器固定座	M8	2.0	1	
排氣瓦斯測試螺栓	M6	1.0	2	
曲軸箱1×曲軸箱2	M6	0.7	13	
排油螺栓	M14	3.4	1	
曲軸箱機油測試螺栓	M6	0.65	1	檢查機油用
曲軸箱 2	M8	0.5	2	
曲軸箱蓋1	M6	0.7	8	
曲軸箱蓋1	M6	0.7	1	含夾子
曲軸箱蓋 2	M6	0.7	9	77775000046
蓋1取付	M5	0.5	2	
曲軸箱蓋 3(鏈條蓋)	M6	0.7	3	
蓋2取付	M6	0.7	4	
起動離合器	M8	3.0	3	螺栓頭銃孔

鎖緊場所	AB 44 D -	鎖緊扭力	elter IIII	liti: No.
	螺絲尺寸	米・公斤	數 量	備注
從動齒輪	M16	8.0	1	
離合器骰	M16	7.5	1	使用固定圈
離合器彈簧	M6	0.8	4	4.5
推動桿間隙調整螺帽	M6	0.8	1	
推動桿螺絲	M8	1.2	1	
驅動鏈輪	M16	6.0	1	使用固定墊圈
移位凸輪弓形齒輪	M5	0.35	1	
變速桿止檔螺栓	M8	2.2	1	
踏板連桿	M6	0.8	1	
踏板高度調整	M6	0.8	1	
空檔燈開關	M10	2.0	1	
充電線圈	M6	0.7	3	
脈動線圈	M6	0.7	4	14.00.5
起動馬達	M6	1.0	2	or it, it seems to

2

車體 **FZR150** 機 型 轉向系統: 鋼珠軸承 轉向軸承型式 19顆/0.25in 轉向鋼珠軸承數量/尺寸:上 19顆/0.25in 下 前懸吊系統: 140mm 前叉行程 前叉油10W 前叉油等級 後懸吊系統: 45mm 後緩衝器行程 後臂: 後臂端間隙 1 mm 後臂邊間隙 1 mm 前輪: 鑄造 型式 17×MT2.15 輪圈尺寸 輪圈材質 鋁合金 輪圈失圓度極限:從向(Vertial) 2.0mm $2.0 \mathrm{mm}$ 横向 (Lateral) 後輪: 鑄造 型式 17×MT2.50 輪圈尺寸 鋁合金 輪圈材質 2.0mm 輪圈失圓度極限:從向(Vertical) 2.Omm 横向(Lateral) 驅動鏈條: 型式 428VC2 132 鏈條節數 25~35mm 鏈條鬆緊度 前碟刹車: 双碟式 型式 245×4mm 刹車圓盤直徑×厚度 5.5mm 刹車片厚度(内側或外側) 0.5mm (極限) *

機型	FZR150
主缸内徑	14 mm
卡鉗主缸内徑	38. 1 mm
刹車液	#DOT3
後碟刹車:	
型式	單碟式
刹車圓盤直徑×厚度	210×5mm
刹車片厚度(内側或外側)	5. 5mm
(極限) ★	0.5mm
主缸内徑	14 mm
卡鉗主缸内徑	38.1mm
刹車液	#DOT3
後緩衝器簧位置:	
單人騎乘	彈簧調整座第2格
刹車把手和刹車踏板:	
刹車把手自由間隙	2~12mm
刹車踏板高度	52mm
雕合器把手:	
把手自由間隙	2~3mm





And the state of the	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	鎖緊扭力	for all	
鎖 緊 場 所	螺紋尺寸	米・公斤	一備 註	
引擎和車架組合螺栓(前)	M 8 ×1. 25	3.0		
引擎和車架組合螺栓(後下)	M 8 ×1.25	3.3		
引擎和車架組合螺栓(後上)	M 8 ×1.25	3.3		
引擎1組立固定座	M 8 ×1.25	2.75		
整流罩組立固定座	M 6 ×1.0	0.75		
軸支點	M12×1.25	4.25	1 3 3 3 3 4 3	
臂接力	M10×1.25	3.5	17773120	
臂1組立(臂接力和後臂)	M10×1.25	3.5		
後緩衝器組立(上)	M10×1.25	3.5		
後緩衝器組立(下)	M10×1.25	3.5	TO THE STATE OF	
把手冠座	M 8 ×1.25	2.3	Sect a	
下座	M 8 ×1.25	2.25	at the standards	
三角架(軸心部)環狀螺帽	M25×1.0	_	見註	
三角架(頂部)螺栓	M14×1.25	7.5		
前輪軸	M12×1.25	7.35	S 1-00 G1-15	
前輪軸固定螺栓	M 8 ×1.25	2.0	85.44	
利車圓盤(前)	M 8 ×1.25	1.95		
前卡鉗總成(前左右)	M10×1.25	3.5		
卡鉗排氣螺絲	M 7 ×1.0	0.6		
鏈輪	M 8 ×1.25	3.2		
扭力桿(前後)	M 8 ×1.25	2.3		
後輪軸	M14×1.5	8.5		
後輪軸固定螺帽	M14×1.5	4.5		
利車圓盤(後)	M 8 ×1.25	1.95		
後卡針總成	M10×1.25	3.5		
卡鉗排氣螺絲	M 7 ×1.0	0.6		
把手	M 8 ×1.25	2.5		
把手	M 6 ×1.0	0.85		
刹車油管(前)	M10×1.25	2.55		
前刹車主缸	M 6 ×1.0	0.85		
置脚踏(左右)	M10×1.25	5.5		
置脚踏座 2/3	M 8 ×1.25	3.2		
置脚踏	M 8 ×1.25	1.55		
置脚踏座 4/5	M 8 ×1.25	3.2	Valence in a least of the second	
側支架	M10×1.25	1.55		
側支架座	M10×1.25	3.5		
刹車油管(後)	M10×1.25	2.55	48 - 31 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00	
後主缸	M 8 ×1.25	1.95		
油槽(後)	M 6 ×1.0	0.5	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	
座 1	M 8 ×1.25	2.3		
前上本體	M 6 ×1.0	0.4		

註:_____

- 1. 使用轉向螺帽扳手,將轉向螺帽鎖緊至3.5~5.6 m·kg。
- 2. 將轉向螺帽完全放鬆後, 再次鎖緊至1.7~2.2 m·kg。





鎖緊場所	カツ 糸立 戸 →ナ	鎖緊扭力	Idt: =4.
	螺紋尺寸	米・公斤	備註
前窗	M 5 ×0.8	0.03	
前下本體 1/2(對上)	M 5 ×0.8	0.25	
前下本體 1/2(對車架)	M 6 ×1.0	0.40	
前下本體1和2	M 5 ×0.8	0.07	
嵌板 1/2(對上)	M 5 ×2.12	0.32	
嵌板 1/2(對下)	M 5 ×0.8	0.07	
嵌板内 1	M 5 × 0.8	0.07	
CDI組件	M 6 ×1.0	0.4	
汽油發送機	M 6 ×1.0	0.45	Same and the same
主開關轉向鎖	M 6 ×1.0	1.3	
前方向燈	M 5 ×0.8	0.4	1.10
前方向燈(燈罩)	M 4 ×1.41	0.09	
後方向燈	M 8 ×1.25	0.5	
標示燈	M 5 ×2.12	0.09	STATE TO SEPTEMBER TO SOME AND
標示燈(對上整流罩)	M 5 ×1.59	0.17	10年3年
後燈	M 6 ×1.0	0.25	ammin on selection and

電装

機型	FZR150		
電壓:	12V		
點火系統:			
點火正時(上死點前,即B.T.D.C.)	4° (1,500r/min時)		
點火提前(上死點前, 即B.T.D.C.)	35°(4,000r/min時)		
點火提前方式	電子式		
C. D. I.:			
脈動線圈電阻(測量電線顔色)	304~456公(白/紅一白/藍)		
	304~456Q(白/黃一白/藍)		
源頭線圈(高)	7.8~11.7Ω(黑/紅ー綠/藍)		
(低)	580~870Ω (綠/白-綠/藍)		
C.D.I.元件型式/製造廠商	3KW/T.IIC		
點火線圈			
型式/製造廠商	3KW/T.IIC		
低壓線圈電阻(一次線圈)	0.9~1.3 Ω		
高壓線圈電阻(二次線圈)	5.3~7.9♀		
火星塞蓋電阻	10kΩ		
充電系統:			
型式	三相交流發電機		
三相交流發電機:			
型式/製造廠商	3KW/T.IIC		
標準輸出	14V 13A 5,000r/min		
充電線圈電阻(測量電線頻色)	參閱 7-36頁		
電壓調整器:			
機型	半導體一短路式		
型式	3KW		
無負荷時調整電壓	14.3~15.3V		
整流器:			
型式/製造廠商	3K W/T. IIC		
容量	25A		
抗壓値	240 V		
蓄電池			
比重	1.280		
起動系統			
型式	時常嚙合式		


機型	FZR150
起動馬達:	
型式/製造廠商	3KW/T.IIC
輸出功率	0. 4kW
電樞線圈電阻	0.011∼0.031Ω
碳刷長度	10mm
〈極限〉	3.5mm
碳刷彈簧彈力	560~840g
整流子直徑	22mm
〈極限〉	21 mm
雲母片溝槽深度	1.5mm
起動開關	The second secon
型式	3KW
安培數	100A
喇叭	
機型/數量	平板式/1個
型式	3KW
最大安培數	2.5A
方向繼電器	PARTIES AND
機型	電容式
型式	1MH
自動消除訊號裝置	無
閃光頻率	75~95次/分
瓦特數	$10W \times 2 + 3W$
起動電流切斷電器	
型式	3KW
半導體	有
電路系統切斷:	
方式	保險絲
保險絲規格/數量	20A/1個

總扭矩規格 (標準螺絲)

本表是依據國際標準化協會所製作之螺絲鎖緊規格。 爲了避免鎖螺絲時發生扭曲或不平衡現象,請交叉鎖 緊或依指定順序進行。

※測量扭力時,必須使用標準的扭力測試扳手。

A	В	總扭矩規格
(螺帽)	(螺栓)	m·kg
10毫米	6 毫米	0.6
12毫米	8 毫米	1.5
14毫米	10毫米	3.0
17毫米	12毫米	5.5
19毫米	14毫米	8.5
22毫米	16毫米	13.0



- A 螺帽外徑
- B 螺栓直徑

單位的定義

單 位	讀法	定 義	測 定
mm	毫米	10-3米	長度
cm	厘米	10-2米	長度
kg	公斤	10 ³ 克	重量
N	牛頓	1公斤×米/秒	カ
Nm	牛頓米	牛頓×米	扭矩
m·kg	米公斤	米×公斤	扭矩
Pa	帕	牛頓/米2	壓力
N/mm	每毫米牛頓	牛頓/毫米	彈簧剛度
L	公升		温度 まれ かかまれ
cm ³	立方厘米		體積或容積
r/min	毎分鐘轉數		引擎轉速

潤滑部品和潤滑類型

引擎

潤滑部品	圖號	潤 滑 類 型	
油封唇部	_115	鋰皀基黃油	
軸承	—(E	引擎機油	
汽缸頭	—(E	引擎機油	
搖臂軸軸受部		鋰皂基黃油	
汽缸頭側蓋1,3〇型油環		鋰皀基黃油	
汽缸襯套○型油環	— €	引擎機油	
曲軸銷外周部	→ (E)	引擎機油	
連桿大小端部	→ €	引擎機油	
活塞、活塞銷	—(E	引擎機油	
凸輪軸	—Œ	引擎機油	
閥門(吸氣、排氣)桿部	— (€	引擎機油	
閥門(吸氣、排氣)桿端部	—(E	引擎機油	
凸輪鏈條	—(E	引擎機油	
機油泵浦、内部	—(Ē	引擎機油	
檢視窗	—(B	引擎機油	
惰齒輪-1 内面	—(E	引擎機油	
惰齒輪-2 内面	—(E	引擎機油	
起動離合器	—(E	引擎機油	
起動馬達O型油環	_155	鋰皀基黃油	
變速桿總成軸孔	—(E	引擎機油	
惰齒輪内面、端面	—(E	引擎機油	
驅動齒輪内側端面	—(B	引擎機油	
推動桿軸	—(E	引擎機油	
推動桿油封	—(E	引擎機油	
推動桿	_965	黄油	
推動桿O型油環	B	黄油	
主軸	—Œ	引擎機油	
從動軸	—(E	引擎機油	
移位凸輪軸溝部、軸部	—(E	引擎機油	
移位又導桿	—(E	引擎機油	
變速軸		鋰皀基黃油	
鏈條導片取付	-0	固定劑	
曲軸箱1、2合面		接合劑(四行程用)	
AC發電機靜子線圈	-0	固定劑	
素環取付部		接合劑(四行程用)	
脈動線圏夾取付	-0	螺絲固定劑	
脈動線圏座	-0	螺絲固定劑	
曲軸箱蓋(左)(參閱4-41頁)	-0	固定劑	
起動離合器取付螺栓	— (E)	機油	
移位凸輪弓形齒輪取付螺栓	-@	固定劑	
變速桿止檔螺栓	-0	固定劑	


潤滑部品和潤滑類型





車體

潤滑部品	圖號	潤滑類型
車架前管上下軸承部	_565	黄油
齒輪組速度齒輪、驅動齒輪	B	輪用黃油
前輪軸受部、油封唇部		輪用黃油
後輪軸受部、油封唇部	B	輪用黃油
後輪離合器轂	LS	鋰皂基黃油
後臂襯套、隔筒		鋰皂基黃油
後臂的臂組立油封唇部		鋰皂基黃油
後臂軸		鋰皂基黃 油
後緩衝器上部組立隔筒		鋰皂基黃油
後臂的臂1組立部軸承内周面		鋰皂基黃油
臂接力軸承内周面		鋰皂基黃油
臂接力油封内側唇部		鋰皂基黃油
主支架軸作動面		黄油
變速踏板作動部	B	黄油
利車踏板作動部		黃油
右握把作動部		黃油
節流鋼索組立部		黄油
離合器把手鋼索組立部		黄油
雕合器把手組立隔筒外周面		黄油
刹車把手組立螺栓軸部		黄油
置脚架		黄油
後置脚架	B	黄油
側支架		黄油

潤滑油路圖








鋼索及配線裝置圖


- ① 阻風油路扳桿
- ② 汽油油面感應器接頭
- ③ 汽油箱排溢管
- ④ 整流/調整器
- ⑤ C.D.I. 元件
- ⑥ 蓄電池排油溢管
- ⑦ 汽油箱及蓄電池之排溢管
- 图 後臂
- 9 發電機線組
- 10 喇叭
- ① 速度錶鋼索
- 固定帶(固定電線總成於整流單固定架上)。 N 喇叭線組需穿越固定板缺口處。
- B 往把手開關(左)。
- C 固定帶(固定左把手開關線組於前叉上)。

- D 引導鈎(電線總成及左、右把手開關、主開關及 發電機等線組,於裝配時需在導鈎内)。
- E 往汽油箱。
- F 固定帶(固定電線總成於座墊軌條上)。
- G (一)極線(與整流/調整器一起固定)。
- Ⅱ 電線總成穿過 C.D.I. 元件座。
- Ⅱ 二條排溢管需固定於後臂固定支架内)。
- ☑ 車架固定座(汽油箱排溢管需穿越此孔)。
- K 二條排溢管需位於搖臂連桿内側。
- □ 固定夾二個(固定發電機線組)。
- M 車架固定座(固定發電機線組)。
- 固定座(固定刹車油管)。
- P 固定座(速度錶鋼索須穿越此座)。



- ① 右方向燈線組
- ② 左方向燈線組
- ③ 節流鋼索
- 4 右把手開關線組
- ⑤ 主開關線組
- ⑥ 雕合器鋼索
- ⑦ 左把手開關線組
- ⑧ 方向燈斷續器
- ⑨ 起動馬達
- ⑩ 起動馬達線
- ① 後刹車燈開關
- ① 後刹車油槽

- A 固定座(左、右方向燈線組需分別穿越左、右固定座)。
- B 往速度錶總成。
- C 往標示燈。
- D 固定帶(固定蓄電池(一)極線、後刹車燈線組及起動 馬達線於座墊軌條上)。
- E 車架固定座(後刹車燈開關線組及起動馬達線需穿越此座)。
- F 點火線圈(-) 極線與點火線圈一起固定。
- G 往右把手開關。
- H 車架固定座(離合器鋼索需穿越此座)。
- Ⅱ 固定座(起動馬達線需穿越此座)。
- J 固定座(固定方向燈線組於座墊軌條上)。





鋼索及配線裝置圖



- ① 點火線圈
- ② 高壓線 1
- ③ 起動馬達線
- 4 (-)極線
- ⑤ 後刹車燈開關線組
- ⑥ 後刹車燈開關線組接頭
- ⑦ 起動繼電器
- ⑧ 起動電流切斷繼電器
- ⑨ 保險絲總成
- 10 汽油管 1
- ① 汽油回油管
- 12 高壓線 2
- (13) 阻風油路鋼索

- A 主開關、右把手開關等線組及節流鋼索須穿越右小側蓋孔。
- B平衡管斷面圖。
- C 高壓線斷面圖。
- D 固定夾帶(固定平衡管及高壓線)
- E 車架固定夾固定後燈線組。另後燈線組接頭需位於左、右 固定夾之間)。
- F 固定夾帶(直徑大者,固定汽油回油管;直徑小者, 固定汽油管1)。
- G 車架固定座(電線總成需穿越此座)。
- H 車架固定座(固定汽油回油管)。
- 電線總成和左把手開關線組需穿越左小側蓋孔。
- J 引導鈎(主開關及右把手開關之線組需在導鈎上)。

