Aula 02 – Arquitetura de Computadores – 11/08/08 Universidade do Contestado – UnC/Mafra Curso Sistemas de Informação Prof. Carlos Guerber

OS COMPONENTES BÁSICOS DE UM COMPUTADOR

A função de um computador é processar dados. Para processá-los é preciso movê-los até a unidade central de processamento, armazenar resultados intermediários e finais em locais onde eles possam ser encontrados mais tarde e controlar estas funções de transporte, armazenamento e processamento. Portanto, tudo que um computador faz pode ser classificado como uma destas quatro ações elementares: processar, armazenar, mover dados e controlar estas atividades.

Por mais complexas que pareçam as ações executadas por um computador, elas nada mais são que combinações destas quatro funções básicas.

Tendo isto em vista, pode-se concluir que todo computador digital, por mais complexo que seja, pode ser concebido como uma combinação de um número finito de apenas dois dispositivos básicos, portas lógicas e células de memória, interligados por condutores elétricos.

COMPONENTES DE UM COMPUTADOR E ARQUITETURAS CONVENCIONAIS

Um computador típico possui três componentes básicos:

- Unidade Central de Processamento (UCP ou CPU, como é mais conhecida):
- Memória Principal e
- sistema de Entrada e Saída.

A CPU exerce o controle do computador, sendo responsável pela **busca** das instruções (as quais estão em seqüência), pela sua **decodificação** (ou **interpretação**) e **execução**. A busca e a decodificação das instruções são realizadas pela **Unidade de Controle**, enquanto que a execução fica ao encargo da **Unidade Operativa**. A unidade operativa, por sua vez, é composta pela **Unidade Lógica e Aritmética** e por um conjunto de **Registradores** de uso genérico.

- A **Memória Principal** armazena as **instruções** e os **dados** a serem processados pela CPU.
- O Sistema de Entrada e Saída (I/O Input/Output system, em inglês) têm como função conectar o computador ao meio externo, a fim de torná-lo verdadeiramente útil ao ser humano.

Este sistema é composto por um meio físico de conexão chamado barramento (bus) e um conjunto de dispositivos de entrada e saída, chamados periféricos. Os periféricos geralmente são sistemas mistos, do tipo eletromecânicos, que permitem ao ser humano entrar com os dados ou obter ou visualizar os resultados.

Exemplos de periféricos são teclado, vídeo, impressora, *mouse*, unidades de disco flexível (disquetes), unidades de disco rígido (*winchester*), unidades de fita magnética, modem, placa de som, *scanner*, vídeo *touch-screen*, plotter etc.

Alguns periféricos permitem somente a entrada de dados (e.g., teclado), outros só permitem a saída (e.g., vídeo e impressora) e outros permitem tanto a entrada como a saída (e.g., unidades de discos magnéticos e unidades de fitas magnéticas). Associado a cada periférico existente num computador, há um circuito específico de controle de interface de E/S (I/O interface processor), cuja função é adaptar os sinais gerados pelo periférico conforme as necessidades do computador.


A estrutura descrita nos últimos parágrafos é mostrada na Figura 1.

As funções possíveis de serem executadas pela CPU estão definidas no seu conjunto de instruções. Um computador típico possui algo entre 50 e 200 instruções distintas. As instruções podem ser divididas em três grupos, conforme sua natureza.

- instruções de transferência de dados:
- instruções de processamento de dados e
- instruções de controle.

As instruções de transferência de dados apenas movem as informações, sem alterar seu conteúdo. As transferências podem ocorrer dentro da CPU, entre a CPU e a memória principal, entre algum periférico e a CPU ou entre algum periférico e a memória principal.

As instruções de processamento de dados transformam as informações utilizando os recursos de hardware disponíveis na unidade operativa da CPU. Neste grupo encontram-se as instruções aritméticas, tais como adição, subtração, multiplicação e incremento, e as instruções lógicas, tais como adição lógica (ou), multiplicação lógica (e), complementação (ou inversão) e ou-exclusivo.



As instruções de controle determinam à seqüência segundo a qual as instruções são executadas, permitindo que o controle seja transferido de uma parte do programa para outra, ou entre diferentes subprogramas. Exemplos de instruções deste tipo são *jump* (salto), chamada de sub-rotina e retorno de sub-rotina.

A unidade de controle é responsável pelo controle do endereço da memória principal no qual estão armazenadas as instruções. Para tanto, existe um registrador especial, denominado **contador de programa** (*program counter* - PC), cuja função é armazenar o endereço no qual está armazenada a instrução que está sendo executada. Como normalmente as instruções são armazenadas e carregadas em seqüência, a operação mais comum realizada sobre o conteúdo do PC é o incremento (soma um). Na realidade, o PC é um registrador-contador.

Adicionalmente, instruções de controle podem influenciar a seqüência de execução de um programa alterando o conteúdo do PC. Existem ainda outros registradores que facilitam o acesso a instruções e dados.

Por exemplo, uma região contínua da memória, denominada pilha (*stack*), é utilizada enquanto da transferência do controle do sistema (computador) entre subprogramas. O **apontador de pilha** (*stack pointer - SP*), é um registrador usado no controle da posição de memória para colocar/retirar dados do topo da pilha.

A informação é armazenada, transferida e manipulada em grupos de bits chamados **palavras**. Num mesmo computador são empregadas palavras de tamanhos diferentes. A memória principal armazena palavras de um tamanho fixo, as quais recebem o nome específico de **palavra de memória**.

Um tamanho típico para palavra de memória é 8 bits (1 byte). O tamanho da palavra utilizada para **endereçar** a memória depende do número de endereços disponíveis. Assim, para uma memória com 1024 endereços, por exemplo, o tamanho da palavra para endereçamento da memória será 10 (pois 210 = 1024). A palavra **interna** à CPU, por sua vez, geralmente tem tamanho distinto do das demais. Uma CPU projetada para trabalhar com *n* bits é dita ser um processador de *n* bits. Existem processadores de 1 a 64 bits (ou até mais). Nos computadores pessoais tipo IBM/PC' compatíveis, são empregados processadores de 16 e 32 bits, conforme o modelo.

O diagrama de blocos da Figura 1 representa o modelo convencional de computador, também conhecido como **modelo** (ou **arquitetura**) **de von Neumann**, por ser descendente direto do computador desenvolvido em 1946 por von Neumann e sua equipe.

As maiores partes dos computadores ainda hoje apresentam traços desta arquitetura. Suas principais características são:

- possuir uma unidade de processamento central, para a execução de operações lógicas e aritméticas;
- possuir uma unidade de controle de programa, a qual determina o seqüenciamento das instruções a serem executadas por meio de sinais de controle:
- instruções dos programas armazenadas de maneira seqüencial, facilitando sua busca;
- existência de registradores dedicados ao armazenamento dos operandos e dos resultados das operacões;
- unidade de armazenamento central, na qual são guardados programas e dados, de forma compartilhada;
- existência de um único barramento do sistema, o qual deve ser usado de forma compartilhada para a transferência de dados e instruções entre os diversos blocos.

Dentre todas as características, as duas últimas resultam em restrições severas para a tentativa de aumento do desempenho de computadores baseados no modelo de von Neumann.

O fato de instruções e dados utilizarem o mesmo caminho para serem transferidos da memória principal para a CPU inviabiliza a possibilidade de se explorar o paralelismo de operações para acelerar o processamento. Levando-se em conta que os tempos de execução das instruções que envolvem apenas operações internas à CPU são muito menores do que o tempo necessário para transferências entre memória e CPU, caso fosse possível carregar instruções e dados ao mesmo tempo, o computador como um todo ficaria mais veloz.

HARDWARE - COMPONENTES FUNCIONAIS DO COMPUTADOR

Unidade Central de Processamento

- Unidade de Controle
- Unidade Lógica e Aritmética

Memória

- Memória Principal (RAM, ROM)
- Memória Secundária

Unidades de Entrada e Saída

- Teclado
- Drive
- Disco Rígido ou HD
- Vídeo ou Monitor
- Caneta Óptica
- Mouse
- Joystick
- Impressoras (Matricial, Jato de Tinta, Laser)
- Modem
- Scanner
- Multimídia

Equipamentos de processamento

Placa Mãe

REFERÊNCIAS

TANENBAUM, A. S. **Structured Computer Organization.** Ed. Prentice Hall. 1976. cap.1 p.1-16.

HAYES, J.P. **Digital System Design and Microprocessors.** Tokyo Ed. McGraw-Hill. 1985. cap. 5, p.365-451.

WEBER, R. F. e JANSCH-PÔRTO, I. E. S. Introdução à Arquitetura de Computadores: Notas de Aula. Porto Alegre, Instituto de Informática da UFRGS Primeira Versão - Março de 1994. cap. 6, p.55-74.