1. Download in EMB-Labor:

Für die Installation von Microchip MPLAB zuhause benötigen Sie:

1 MPLAB IDE v8.76

⇒ MPLAB IDE mit Assembler + Linker

und

2 MPLAB C for PIC18 v3.40 in LITE mode

⇒ C-Compiler für PIC18

Dies sind Studentenversionen, die Sie im Internet von Microchip frei herunterladen können unter: http://www.microchip.com/ > Development Tools

Im EMB-Labor können Sie diese unter dem Desktop-Link

"EMB-Labor Download" > Software > microchip.com

kopieren zusammen mit dieser Beschreibung "MPLAB Bedienung.pdf"

Kopieren Sie ebenfalls die Programmiervorlagen vom Library-Verzeichnis

"EMB-Labor Download" > Lib-Krauß\PIC\

oder die Zip-Datei "Lib-Krauß < Datum >.zip"



2. Installation zuhause:

Installieren Sie **zuerst** die IDE und **dann** den C-Compiler.

Bei der IDE:

- Entpacken Sie zuerst die Zip-Datei MPLAB IDE xxxx.zip und starten Sie dann setup.exe
- Bei "Setup Type" brauchen Sie nicht die Complete-Version, es genügt die Custom-Installation mit Standardvorgaben.
- Falls Sie bei der Installation auf Schwierigkeiten stoßen sollten, finden Sie als Hilfe im Unterverzeichnis Install Screenshots die Aufzeichnung eines Installationsdurchgangs.

Explorer-Einstellung (Dateinamenerweiterungen):

Windows-Explorer öffnen mit Tastenkombination **■** - E und im Menü [Ansicht] das Häkchen bei Dateinamenerweiterungen setzen (ab Windows 8):

[Ansicht]

□ ⇒ ☑ **Dateinamenerweiterungen** (das Häkchen setzen)

Für ältere Windows-Versionen muss man in die **Ordneroptionen** gehen:

In Windows 7 zunächst die Menüleiste einschalten (entfällt in Windows XP):

Organisieren > Layout > Menüleiste (✓)

Extras > Ordneroptionen... > [Ansicht]

☑ ⇒ □ Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden (das Häkchen entfernen)

Demo-Projekt starten:

Kopieren Sie aus dem Library-Verzeichnis "Lib-Krauß\PIC\" den Ordner

"PIC Befehle.asm Demo" auf den Desktop und öffnen Sie das darinliegende Projekt durch Doppelklicken der Projektdatei "_Befehle.mcp" oder der Workspace-Datei "_Befehle.mcw".

Als Zielsystem ist in diesem Demoprojekt der Simulator **MPLAB SIM** voreingestellt.

Starten Sie in Project > **Make** [F10], um das Projekt zu kompilieren.

Nun können Sie mit Debugger > **Step into** [F7] das Programm schrittweise ausführen.

Wenn Sie das **Watch-Fenster** in den Vordergrund holen, können Sie dabei die Änderung der SFR-Registerinhalte beobachten.

3. Arbeit im EMB-Labor und Erstellung eigener Projekte:

Windows-Anmeldung:


- Im EMB-Labor (S/012): als "Laborbenutzer" mit Passwort "mct&emb"
- Im DK-Labor (R/010): als "Labor" ohne Passwort

Anlegen von Projekten:

- Projektordner auf dem Desktop (**nur temporär**, wieder löschen!)
- oder in reservierten lokalen Verzeichnissen auf Laufwerk D:

D:\DMC MTB\<Gruppenordner>\<Projektordner> für DMC 3MTB Ackermann **D:\DMC NebTib**\<*Gruppenordner*>\<*Projektordner*> für DMC 3NEB/TIB Ackermann **D:\DTMC**\<*Gruppenordner*>\<*Projektordner*> für DTMC 4MEB Krauß

- Legen Sie in den vorgesehenen Verzeichnissen zuerst einen Ordner für Ihre Laborgruppe an.
- Darin platzieren Sie Ihre Projektordner: Erstellen Sie grundsätzlich für jedes Projekt ein neues Verzeichnis und kopieren Sie alle nötigen Dateien mit dem Explorer dort hinein, bevor Sie in MPLAB das Projekt anlegen. So vermeiden Sie Probleme mit relativen Pfad-Einträgen, die nach Verschieben oder Umbenennen von Projektordnern nicht mehr stimmen und Ihr Projekt ist unter jedem Pfad eigenständig lauffähig.



Active Toolsuite:

> Microchip MPASM Toolsuite

> Microchip C18 Toolsuite

für ein reines **Assembler-Projekt** (keine C-Quelltexte) für C-Projekte oder gemischte Projekte

<Weiter>

Step Three: Create a new project

x Create new project file: (Hier Pfad + Name der Projektdatei angeben)


C:\Users\Laborbenutzer\Desktop\PIC Befehle.asm Demo\ Befehle.mcp

<Weiter>

Step Four:

Hier alle für das Projekt notwendigen Dateien markieren und mit **<Add>** in die Liste auf der rechten Seite hinzufügen.


Alle Dateien sollten sich zuvor in diesem Projektverzeichnis befinden, um später ungültige Pfadverweise beim Umbenennen oder Verschieben des Projektordners zu vermeiden.



Summary

<Fertig stellen>

Das Projekt ist angelegt. Doppelklick auf Befehle.asm öffnet den Quelltext:



Kompilieren des Projekts:

 Mit Project > Make oder Project > Build All kompilieren Sie Ihr Projekt.



Alle veränderten **Quelltexte werden** dabei **automatisch gespeichert.** Bei "Build All" werden grundsätzlich alle Quelltexte neu kompiliert, bei "Make" nur diejenigen, die seit dem letzten Kompilerdurchlauf geändert wurden oder neu hinzu gekommen sind.

 Beim ersten Kompileraufruf werden Sie gefragt, ob der Linker den Code absolut oder relokierbar platzieren soll. Wählen Sie < Absolute > aus, um im Watch-Fenster Symbole zur Verfügung zu haben.

Absolute: Vorgebebene Adressen werden fest übernommen ohne Kontrolle für Mehrfachbelegung von Adressen. Relocatable: Der Linker übernimmt automatisch die Platzierung von Speicherobjekten und garantiert damit, dass es keine Überschneidungen gibt.

Die Einstellung Absolute/Relocatable kann nachträglich geändert werden unter > Project > Build Options... > Project [MPASM/C17/C18 Suite] Single File Assembly Projects x Generate relocatable code

Erfolgreicher Build-Durchlauf:

I	■ Output
	Build Version Control Find in Files MPLAB SIM
	Debug build of project `C:\Users\Laborbenutzer\Desktop\PIC Befehle.asm Demo_Befehle.mcp' started. Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.43, mplink.exe v4.41, mplib.exe v4.41 Preprocessor symbol `DEBUG' is defined. Mon Nov 21 18:45:27 2011
	Make: The target "C:\Users\Laborbenutzer\Desktop\PIC Befehle.asm Demo\Befehle.o" is out of date. Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p18F452 "Befehle.asm" /l"Befehle.lst" Make: The target "C:\Users\Laborbenutzer\Desktop\PIC Befehle.asm Demo\Befehle.cof" is out of date. Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\mplink.exe" /p18F452 "Befehle.o" /u_DEBUG /zMPLAB_EMPLINK 4.41, Linker Device Database Version 1.5 Copyright (c) 1998-2011 Microchip Technology Inc. Errors : 0
ı	Loaded C:\Users\Laborbenutzer\Desktop\PIC Befehle.asm Demo\Befehle.cof.
	Debug build of project `C:\Users\Laborbenutzer\Desktop\PIC Befehle.asm Demo_Befehle.mcp' succeeded. Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.43, mplink.exe v4.41, mplib.exe v4.41 Preprocessor symbol `DEBUG' is defined. Mon Nov 21 18:48:51 2011
	BUILD SUCCEEDED

Auswahl des Zielsystems:

Für die Vorbereitung zuhause ohne Zielsystem wählen Sie den **Simulator** mit > **Debugger** > Select Tool > **MPLAB SIM**


Für die Arbeit mit der Hardware im EMB-Labor (S/012) oder im DK-Labor (R/011) schauen Sie bitte zuerst nach, ob das **Demoboard eingeschaltet** ist (Schalter "**Zielsysteme**" an der Tischfront) und wählen Sie in der Software-Entwicklungsphase den ICD 2 oder ICD 3 als Debugger mit > **Debugger** > Select Tool > **MPLAB ICD 2 (ICD 3)**

Kompilieren Sie erneut mit **<Build All>** für die Anpassung auf das neue Zielsystem.

Debuggen mit dem Zielsystem:

Laden Sie Ihr Programm in den Flash-Speicher mit < Program target device>.

Nun können Sie mit **<Run>** Ihr Programm laufen lassen oder mit **<Step Into>** schrittweise abarbeiten. Wenn Sie dabei das **Watch-Fenster** in den Vordergrund holen, können Sie dort eingetragene SFR-Register und Variablen beobachten. **<Animate>** startet einen Durchlauf in Zeitlupe, d.h. es werden aufeinanderfolgende Einzelschritte durchgeführt mit Aktualisierung des Watch-Fensters.



Endstadium - Anwendung ohne PC starten (Flashen mit Programmer):

Wenn Sie Ihr Programm fertig entwickelt haben und es ohne PC eigenständig auf der Hardware lauffähig sein soll, wählen Sie den ICD 2 / ICD 3 statt als Debugger nun als Programmer:

> Programmer > Select Programmer > MPLAB ICD 2 (ICD 3)

Wählen Sie als Build Configuration statt Debug jetzt **Release**, kompilieren Sie und führen Sie **<Program target device>** aus.




Wenn Sie nun das graue **Programmierkabel** vom Demoboard **abziehen**, startet Ihr Programm auf dem Board. Auch bei erneutem Einschalten der Versorgungsspannung läuft das Programm jetzt eigenständig los (Power-On-Reset).

4. Labor-Ende:

- Stellen Sie Ihr Projekt auf MPLAB Sim als Debugger ein. Damit vermeiden Sie Äger, wenn Sie das nächstemal nicht den richtigen ICD-Debugger (ICD2 / ICD3) angeschlossen haben.
- Sichern Sie Ihre Projekte auf USB-Stick!





PCs bitte immer herunterfahren und Schalter an der Tischfront ausschalten.

"Green IT" – Danke!