第2章 物理层




韩老师QQ 458717185 韩老师视频课程学习路线 www.91xueit.com 韩老师博客 http://91xueit.blog.51cto.com

> 讲师: 韩立刚 河北师大软件学院讲师 微软最有价值专家(MVP) 微软企业护航专家(ESS)

2016年10月30日下午录制

物理层涉及到的内容



本章内容

- ■2.1物理层的基本概念
- ■2.2数据通信基础
- ■2.3信道和调制
- ■2.4传输技术
- ■2.5信道复用技术
- ■2.6宽带接入技术



2.1物理层的基本概念

- 物理层定义了与传输媒体的接口有关的一些特性。
 - □ 机械特性
 - □ 电气特性
 - □ 功能特性
 - □ 过程特性




2.2数据通信基础


- 数据通信模型
- 数据通信一些常用术语
- 模拟信号和数字信号
- 模拟信号转换成数字信号

2.2.1数据通信模型


局域网通信模型



广域网通信模型




广域网通信模型




2.2.2数据通信一些常用术语


- 信息(message):通信的目的是传送信息,如文字、图像、视频和 音频等都是消息。
- 数据(date):信息在传输之前需要进行编码,编码后的信息就变成数据。
- 信号(signal):数据在通信线路上传递需要变成电信号或光信号。



2.2.3模拟信号和数字信号


■ 模拟信号或连续信号






数字信号和模拟信号优缺点


■ 模拟信号在传输过程中如果出现信号干扰发生波形发生变形, 很难纠正



■ 数字信号波形失真可以修复




2.3.4模拟信号转换成数字信号



2.3.4模拟信号转换成数字信号

采样频率和采样精度决定音乐的品质




2.3信道和调制

- 信道
- 单工和半双工以及全双工通信
- 调制
- 信道极限容量

2.3.1信道

■ 信道(Channel)是信息传输的通道,即信息进行传输时所经过的 一条通路,信道的一端是发送端,另一端是接收端。一条传输介 质上可以有多条信道(多路复用)。



2.3.2单工和半双工以及全双工通信

■单向通信

又称为单工通信,即信号只能向一个方向传输,任何时候都不能 改变信号的传送方向。无线电广播或有线电视广播就是单工通信, 信号只能是广播电台发送,收音机接收。


■ 双向交替通信


又称半双工通信,信号可以双向传送,但是必须是交替进行,一个时间只能向一个方向传。有些对讲机就是用半双工通信,A端说话B端接听,B端说话A端接听,不能同时说和听。


■双向同时通信

又称全双工通信,即信号可以同时双向传送。比如我们手机打电话,听和说可以同时进行。


- 来自信源的信号通常称为基带信号(即基本频带信号)。
- 调制可以分为两大类。
 - 一类仅仅对基带信号的波形进行变换,使它能够与信道特性相适应。变化后的信号仍然是基带信号,这类调制称为基带调制。由于这种基带调制十八数字信号转换成另一种形式的数字信号,因此大家更愿意把这种过程称为编码(coding)
 - □ 另一类则需要使用载波(carrier)进行调制,把基带信号的频率范围搬移到较高的频段以便在信道中传输,经过载波调制后的信号称为带通信号(即仅在一段频率范围内能够通过信道),而使用载波的调制称为带通调制。









■ 有失真但可识别






- 信道带宽
 - □ 信道带宽=能够通过的最高频率-最低频率



■ 模拟信号谐波成数字信号

数字信号是由基波加上谐波叠加而成



■ 数字信号高频带宽不能通过



数字信号

数字信号高频分量不能通过信道


接收端收到波形前沿和后沿不陡峭


如果信道的频带越宽,也就是能够通过的信号高频分量越多,那么就可以使用更高速率传递码元而不出现码间串扰。

理想低通信道的最高码元传输速率=2WBaud

- □ W是理想低通信道的带宽,单位为HZ。
- Baud是波特,是码元传输速率的单位。
- □ 使用奈氏准则给出的公式,可以根据信道的带宽,计算出码元的最高传输速率。

在码元传输速率一定作片。一定一个大大大





- 香农公式(适用于模拟信号和数字信号)
 - □ 有噪声的信道的极限信息传输速率C:


$$C=W \log_2 (1+S/N)$$
 (b/s)

- □ 式中,W为信道的带宽(以Hz为单位);S为信道内所 传信号的平均功率;N为信道内部的高斯噪声功率
- 信噪比
 - □ 所谓信噪比就是信号的平均功率和噪声的平均功率之比,常记为S/N,并用分贝(dB)作为度量单位。即:

□ 例如, 当S/N=10时, 信噪比为10dB, 而当S/N=1000时, 信噪比为30dB。


- 导向传输媒体
- 非引导型传输媒体

■ 导向传输媒体



网线RJ-45接头(水晶头)排线示意图








T568A

T568B




一、直连线互连

网线的两端均按 T568B 接

- 1. 电 脑←→ADSL 猫
- 2. ADSL 猫←—→ADSL 路由器的 WAN 口
- 3. 电 脑←→ADSL 路由器的 LAN 口
- 4. 电 脑←→集线器或交换机

12345678 12345678



二、交叉互连

网线的一端按 T568B 接,另一端按 T568A 接


- 1. 电 脑 → 电 脑,即对等网连接
- 2. 集线器+→+集线器
- 3. 交换机→→交换机
- 4. 路由器←─→路由器

- 导向传输媒体
 - □ 同轴电缆


- 光缆




■ 光纤



光线在光纤中折射



光波在纤芯中的传播




单一模光纤的光源要使用昂贵的半导体激光器,而不能使用较便宜的发光二极管。但单模光纤的衰耗较小,在2.5Gb/s的高速率下可传输数十公里而不必采用中继器。

- 光纤不仅具有通信容量非常大的优点,而且还具有其他的一些特点:
 - 传输损耗小,中继距离长,对远距离传输特别经济。
 - 抗雷电和电磁干扰性能好。这在有大电流脉冲干扰的环境下尤为重要。
 - □ 无串音干扰,保密性好,也不易被窃听或截取数据。
 - 体积小,重量轻。


2.4.2非引导型传输媒体

■ 无线电频段





2.4.2非引导型传输媒体

- ■短波通信
 - □ 短波通信即高频通信, 主要是靠电离层的反射。



- ■微波通信
 - □ 微波在空间主要是直线传播






2.4.2非引导型传输媒体

■ 无线局域网

要使用某一段无线电频谱进行通信,通常必须得到本国政府有关无线电频谱管理机构的许可证。但是,也有一些无线电频段是可以自由使用的(只要不干扰他人在这个频段中的通信),这正好满足计算无线局域网的需求。



2.5信道复用技术

- 2.5.1频分复用
- 2.5.2时分复用
- 2.5.3波分复用
- 2.5.4码分复用

2.5.1频分复用


■ 频分复用FDM(Frequency Division Multiplexing)适合于模拟信号。


频率▲

-		
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	信道n频带n
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	•••
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	信道3频带3
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	信道2频带2
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	信道1频带1

时间


2.5.1频分复用






2.5.2时分复用

- 数字信号的传输更多使用时分复用(Time Division Multiplexing, TDM)技术。
 - □ 时分复用采用同一物理连接的不同时段来传输不同的信号, 时分复用则 是将时间划分为一段段等长的时分复用帧(TDM帧)。




2.5.2时分复用




2.5.3波分复用

光纤技术的应用使得数据的传输速率空前提高。目前一根单模光纤的传输速率可达到2.5Gb/s。再提高传输速率就比较困难了。为了提高光纤的传输信号的速率,也可以进行频分复用,由于光载波的频率很高,因此习惯上用波长而不用频率来表示所使用的光载波。这样就得出了波分复用这一名词。



■ 码分复用CDM(Code Division Multiplexing)又称码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)。是扩频通信技术(数字技术的分支)上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术。



■码片正交

什么是相互正交呢?两个不同站的码片序列正交,就是向量A和B的规格化内积 (inner product)都是0,令向量A表示站A的码片向量。
令B表示其他任何站的码片向量。


$$A \cdot B = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} A_i B_i = 0$$

□ 码片序列,自己和自己的格式化内积,为1。

$$A \cdot A = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} A_i \cdot A_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} A_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (+1)^2 = 1$$

□ 自己和自己的反码序列-A格式化内积,为-1。

$$-A \cdot A = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} -A_i \cdot A_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} -A_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} - (+1)^{2} = -1$$



- 假如基站发送了码片序列 (0 0 -2 +2 0 -2 0 +2)。
 - □ A手机的码片序列为 (-1-1-1+1+1-1+1+1)
 - □ B手机码片序列为 (-1-1+1-1+1+1-1)
 - □ C手机码片序列为 (-1 +1 -1 +1 +1 -1 -1)
- 问这三个手机,分别收到了什么信号?

2.6宽带接入技术


- 铜线接入技术(电话线接入Internet)
- 光纤同轴混合网(HFC网)(有线电视同轴电缆)
- 光纤接入技术(专门为小区居民铺设光缆)
- 移动互联网接入技术(手机)

2.6.1铜线接入技术

- 铜线宽带接入技术也就是xDSL(各种类型DSL(Digital Subscriber Line)数字用户线路的总称)技术,就是用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造,使它能够承载宽带业务。
- ADSL属于DSL技术的一种,全称Asymmetric Digital Subscriber Line(非对称数字用户线路),亦可称作非对称数字用户环路。是用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造,使其能够承载带宽数字业务。ADSL考虑了用户访问Internet的主要是获取网络资源,更多的下载流量,较少的上行流量,因此ADSL上行和下行带宽设计成为不对称。上行指从用户到 ISP,而下行指从ISP 到用户。

2.6.1铜线接入技术

■ ADSL信道




2.6.1铜线接入技术

■ 基于ADSL的接入网的组成



2.6.2光纤同轴混合网(HFC网)

■ 光纤同轴混合网(HFC网)在1988年被提出,HFC是Hybrid Fiber Coax的缩写。HFC网是在目前覆盖面很广的有线电视网CATV的基础上开发的一种居民宽带接入网。HFC网除可传送CATV外,还提供电话、数据和其他宽带交互型业务。




2.6.3光纤接入技术

- 从技术上讲,光纤到户FTTH(Fiber To The Home)应当是最好的选择。所谓光纤到户,就是把光纤一直铺设到用户家庭,在用户的家中才把光信号转换成电信号,这样用户可以得到更高的上网速率。
- 根据光纤到用户的距离来分类,可分成光纤到小区(Fiber To The Zone即FTTZ)、光纤到路边(Fiber To The Curb即FTTC)、光纤到大楼(Fiber To The Building即FTTB)、光纤到户(Fiber To The Home即 FTTH)以及光纤到桌面(Fiber To The Desk即FTTD)等。

2.6.4移动互联网接入技术

- ■移动互联网,就是将<u>移动通信</u>和<u>互联网</u>二者结合 起来,成为一体。
- ■4G全IP网络



2.6.4移动互联网接入技术

■ 基于子网的4G IP网络

