

内涝点位外部数据源接口说明

概述

一、获取 Token

请求地址

GET https://10.1.228.132:7008/api/gisMsgDataService/serviceApply/application/getKongApiKey?
secret=3e5480fd-d5d0-436c-a5ee-aade8b0c51f2

请求方式

GET, 无 Header

返回格式

```
{
  "code": "200",
  "msg": "操作成功",
  "data": {
    "apikey": "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx"
  }
}
```

解析方式

取 data.apikey 字段值，作为后续接口的 apikey 参数。

二、内涝点位基础数据同步

用于获取低洼区监测点位的静态基础信息（名称、坐标、地址等），**全量覆盖**。

请求地址

GET https://10.1.228.132:7009/V_ST_STBPRP_B_DW

请求参数

参数名	类型	必填	说明	示例
apikey	String	☒	Token 接口获取的 apikey	xxxx-xxxx-xxxx
pageNum	Integer	☒	页码，从 1 开始	1
pageSize	Integer	☒	每页条数（建议 1000）	1000
orderName	String	☒	排序字段	esstdt
orderType	String	☒	排序方向（asc/desc）	desc

请求示例

```
GET https://10.1.228.132:7009/V_ST_STBPRP_B_DW?apikey=xxxx-xxxx&pageNum=1&pageSize=1000&orderName=esstdt&orderType=desc
```

返回格式

```
{
  "status": "OK",
  "total": 120,
  "query_rows": "[{...},{...}]"
}
```

返回字段说明

`query_rows` 为 JSON 数组字符串，每个元素字段如下：

字段名	类型	说明
STCD	String	站点编码（唯一标识）
STNM	String	站点名称
LGTD	Double	经度
LTTD	Double	纬度
STLC	String	站点具体位置描述
ADDVCD	String	行政区划代码
ESSTD	String	首次上报时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
USE_FLAG	String	使用状态（1=启用，0=停用）

三、内涝点实时数据同步

用于获取低洼区监测点的水位超限实时数据，增量同步。

请求地址

GET https://10.1.228.132:7009/V_ST_DW_RIVER_R_WLLZB

请求参数

参数名	类型	必填	说明
apikey	String	☒	Token 接口获取的 apikey
pageNum	Integer	☒	页码，从 1 开始
pageSize	Integer	☒	每页条数（建议 1000）
betweenKey	String	☒	范围查询的字段名
orderName	String	☒	排序字段
orderType	String	☒	排序方向（asc/desc）
minBetweenValue	String	☒	范围起始值（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss）
maxBetweenValue	String	☒	范围结束值（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss）

请求示例

GET https://10.1.228.132:7009/V_ST_DW_RIVER_R_WLLZB?apikey=xxxx-xxxx&pageNum=1&pageSize=1000&betweenKey=TM&orderName=TM&orderType=desc&minBetweenValue=2025-07-16%2008:00:00&maxBetweenValue=2025-07-16%2010:00:00

Header

AppKey: 945627669616132096

返回格式

```
{
  "status": "OK",
  "total": 5000,
  "query_rows": "[{...},{...}]"
}
```

返回字段说明

`query_rows` 为 JSON 数组字符串，每个元素字段如下：

字段名	类型	说明
STCD	String	站点编码（关联基础信息表）
TM	String	监测时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
Z	Double	水位超限值（单位：米）
status	Integer	状态码