Mikrokontrolery

ENCADNIENIA

- Przykłady płyt wykorzystujące mikrokontrolery
 - Sudowa płyty

am zawierający: procesor, pamięć RAM i układy wejścia-wyjścia, które się programuje. rokontroler (mikrokomputer) to system mikroprocesorowy zawarty w układzie scaloaze on zawierać również:

- przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe,
- zegar czasu rzeczywistego,
- controlery transmisji szeregowej, np.: USB, 12C, SPI, UART, 1 Wire,
 - nieulotną pamięć typu EEPROM,
 - kontrolery przerwań,
 - układy czasowo-licznikowe.

gramowanie mikrokontrolerów

Do programowania mikrokontrolerów najczęściej używa się języków C/C++ i Python oraz pecjalnego środowiska.

zykłady płyt wykorzystujących popularne mikrokontrolery:

- Arduino,
- Raspberry Pi.


Tmega 328 lub ATmega 2560. Większość układów Arduino zawiera regulator napięcia 5 V est to platforma programistyczna do programowania mikrokontrolera za pomocą komutera oraz języka C. Arduino składa się z 8-bitowego kontrolera AVR firmy ATMEL, np. rezonator kwarcowy 16 MHz.

Na płycie znajduje się 14 lub więcej pinów wejścia-wyjścia, wśród których sześć może v twarzać sygnały PWM (np. do sterowania jasnością diody), oraz sześć wejść analogowych.

Tabela 26.1. Przykładowe rodzaje płyt


	Mikrokontroler	Liczba pinów cyfrowych	Liczba pinów analogowych	Pamięć Flas
Arduino UNO	ATmega328	14	9	32kB
Arduino Mini	ATmega328	14	8	32kB
Arduino Nano	ATmega328	14	8	32kB
Arduino Micro	ATmega32u4	20	12	32kB
Arduino Mega 2560	ATmega2560	54	16	256kB
Arduino Leonardo	ATmega32u4	20	12	32kB

III. UKŁADY CYFROWE



Rys. 26.1. Płytki Arduino: od lewej Mega2560, UNO, Nano, ProMini

Budowa płyty na przykładzie Arduino UNO



Rys. 26.2. Budowa Arduino UNO

Piny na dole płytki:

- IOREF sygnalizacja dla modułów rozszerzających, jakim napięciem operują piny cyfrowe;
 - RESET działa jak standardowy przycisk reset;
 - 3,3 V napięcie zasilania; 5 V – napięcie zasilania;

 - GND masa (-);
- VIN napięcie zasilające płytę Arduino;
- A0-A5 wejściowe piny analogowe, np. do czujników.


Piny na górze płytki:

- RX, TX transmisja szeregowa danych RS-232;
- 0-13 piny cyfrowe wejścia-wyjścia, np. do urządzeń, czujników, diod;
- $\bullet~\sim$ piny z możliwością sterowania PWM (regulacja mocy, np. jasność diody, prędkość silnika);
 - GND masa (-);
- AREF podawanie napięcia odniesienia dla przetwornika analogowo-cyfrowego;
 - SDA (sygnał danych), ŚCL (sygnał zegara) tworzą szeregowy interfejs 12C.

Oprogramowanie Arduino IDE

Do programowania płyty Arduino najczęściej stosuje się środowisko Arduino IDE, czyli platformę napisaną w języku Java. IDE zawiera edytor kodu i pozwala na: podświetlanie kodu, automatyczne wcięcia oraz kompilowanie i wgranie gotowego programu do mikrocoturolera. Oprogramowanie można pobrać ze strony https://www.arduino.cc/.

Aby uruchomić program w środowisku Arduinio IDE, należy zdefiniować i zaprogramować dwie funkje: loop i setup, jak na rys. 26.3.




Rys. 26.3. Uruchamianie programu

Przed wgraniem na płytkę Arduino należy ustawić odpowiednią płytkę w środowisku IDE (rys. 26.4) i wybrać port do komunikacji (rys. 26.5).



Rys. 26.4. Wybór rodzaju płyty Arduino

III. UKŁADY CYFROWE




Rys. 26.5. Wybór portu do komunikacji

Po wykonaniu tych czynności możemy wgrać program. Efektem wgrania programu będzie migająca z częstotliwością co 1 s dioda LED wbudowana w płytę.

Oprogramowanie Code Designer

To oprogramowanie służące do zaprogramowania mikrokontrolera bez znajomości programowania. Jest to świetne rozwiązanie dla osób zaczynających przygodę z Arduino. Program tworzymy za pomocą prostych bloków. Możemy programować ustawienia początkowe i pętlę programu, które wykonuje się w nieskończoność. Oprogramowanie można pobrać ze strony http://code-designer.eu/.



Rys. 26.6. Oprogramowanie Code Designer: a) programowanie blokowe, b) podgląd kodu

Oprogramowanie automatycznie rozpoznaje numer portu i działa z rozszerzeniem (shieldem) nakładanym na Arduino. Umożliwia również współpracę z wbudowanymi czujnikami w shield.


26.7. Oprogramowanie Code Designer: a) szybkie uruchamianie programu, b) monitor portów budowanych czujników


zszerzenia – shieldy

pinu 13. Jeżeli chcemy utworzyć ciekawy projekt, będziemy zmuszeni użyć elementów ektronicznych, które podłączymy do naszej płytki, lub zastosować odpowiednią nakładma płyta Arduino wystarczy jedynie do zaprogramowania wbudowanej diody podpiętej tzw. shield.

Rozróżniamy wiele rodzajów shieldów, np.:

- z wbudowanymi czujnikami,
- z wyświetlaczem i przyciskami,
 - z modułem LAN,
- z możliwością podłączenia dodatkowych czujników,
 - do projektowania, do Arduino Nano.







z modułem LAN

D. ...

do projektowania

z możliwością pod-łączenia dodatko-wych czujników

do Arduino Nano

z możliwością pod-łączenia dodatko-wych czujników

Rys. 26.8. Przykłady shieldów

III. UKŁADY CYFROWE 94

Dzięki skorzystaniu z oprogramowania Code Designer i połączeniu naszej płyty Arduino Uno i shield z wbudowanymi czujnikami możemy w prosty sposób oprogramować projekty z użyciem:

czujnika temperatury i wilgotności,

X

- czujnika światła,
- odbiornika podczerwieni,
 - diod LED oraz RGB,
- przycisków microswitch,

potencjometru,

- podłączanych dodatkowo:
 - wyświetlacza LED,
 - Bluetooth,

serwomechanizmu.

Rys. 26.9. Arduino UNO i shield z wbudowanymi czujnikami

Raspberry Pi

Jest to jednopłytkowy minikomputer pracujący pod systemem Linux. Płytka Raspberry umożliwia podłączenie klawiatury i myszy przez złącze USB oraz monitora lub telewizora przez złącze HDMI. Urządzenie jest oparte na układzie Broadcom BCM2835, który składa się z CPU ARM1176 o częstotliwości 700 MHz, Video Core quad processor oraz pamięci RAM: 256, 512 lub 1024 MB.

Płyta nie ma własnego dysku twardego, ale oferuje złącze kart micro SD do instalacji systemu operacyjnego i przechowywania danych.

Oprogramowanie

Aby korzystać z możliwości Raspberry, warto zainstalować na karcie SD system Linux przeznaczony dla tej platformy. Jednym z systemów dostosowanych do Raspberry jest Raspbian.






Rys. 26.11. Konfiguracja Raspberry w systemie

Programowanie Raspberry

Python 3 Shell lub Thonny.


Płytkę możemy programować w różnych językach programowania, np.: C++, Java, PHP, Python, oraz stosować do tego celu różne środowiska. Popularnym językiem jest obecnie Python. Linux Raspbian ma wbudowane środowiska do programowania w tym języku, np.

26.12. Python 3 Shell



26.13. Thonny

III. UKŁADY CYFROWE



	Funkcjonalność	Pamięć RAM	Pamięć Flash		Taktowanie	Bluetooth Interfejsy	Interfejsy	Pozostałe interfejsy
Arduino	zestaw uruchomieniowy z prostym mikrokontrolerem	2 kB	32 kB 256 kB (tylko Mega)	8 bit AVR ATmega 328	16 MHz	możliwość 1× USB podłączenia zewn. układu	1× USB	I2C, UART, SPI
Raspberry	Raspberry w pełni funkcjonalny do pi komputer z systemem operacyjnym	do 1024 MB	do Do 64 GB 64 bit, 1024 MB na karcie 4-rdze SD Broad BCM2	64 bit, 4-rdzeniowy Broadcom BCM2835	cztery wb rdzenie po 4.1 1,2 GHz	cztery wbudowany 4×USB, dzenie po 4.1 HDMI, 1,2 GHz audio jack	4 × USB, HDMI, audio jack	I2C, UART, SPI, CSI, DSI

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

- Jakie element może zawierać typowy mikrokontroler?
 Wymień przykładowe rodzaje płyt Arduino.
 Jakie możliwości dają rozszerzenia płyt Arduino?
 Dlaczego Raspberry Pi jest lepszym rozwiązaniem do profesjonalnego zastosowanie.