



Manual de Usuario

Sistema Taller AEG

Portal de administracion — Taller de Motores Electricos

Cotizaciones · Ordenes de Trabajo · Reportes de Trabajo · Facturacion



Indice

1. Introduccion	3
2. Inicio de Sesion	4
3. Panel Principal (Dashboard)	5
4. Clientes	7
5. Inventario	8
6. Cotizaciones	9
7. Ordenes de Trabajo	11
8. Reportes de Trabajo	13
9. Facturacion	15
10. Maquinas y Mantenimientos	17
11. Configuracion	19
12. Usuarios, Roles y Permisos	21
13. Preguntas Frecuentes	24



1. Introduccion

Que es el sistema y para que sirve

El Sistema Taller AEG es el portal interno de administracion de Taller AEG, un taller de reparacion y mantenimiento de motores electricos. Desde este portal se maneja todo el negocio: los clientes, el inventario de repuestos y mano de obra, las cotizaciones, las ordenes de trabajo, la documentacion fotografica de cada reparacion, y la facturacion.

El sistema se accede desde un navegador de internet (Chrome, Edge, etc.), sin necesidad de instalar nada en la computadora. Cada persona que lo usa tiene su propio usuario y contrasena, y ve solo las opciones para las que tiene permiso.

Flujo principal del taller

El proceso normal de un trabajo sigue estos 4 pasos, en orden, y cada uno alimenta al siguiente automaticamente:

- Cotizacion: se cotiza el trabajo a realizar (mano de obra y repuestos) y se le entrega al cliente.
- Orden de Trabajo: cuando el cliente aprueba, se crea la orden de trabajo con los datos del equipo recibido.
- Reporte de Trabajo: el tecnico documenta con fotos y firmas el antes, durante y despues de la reparacion.
- Factura: al finalizar el reporte, el sistema genera la factura automaticamente, lista para certificar.

Quien puede ver que

El sistema usa "roles y permisos": cada usuario tiene un rol (por ejemplo Administrador, Operador o Consulta) y ese rol determina que pantallas y botones puede usar. Un cambio de permisos de un usuario se aplica de inmediato, sin necesidad de que esa persona vuelva a iniciar sesion.



2. Inicio de Sesion

Como entrar al sistema

Para entrar al sistema, abre la direccion del portal en tu navegador. Veras la pantalla de inicio de sesion, donde debes escribir tu correo electronico y tu contrasena, y presionar "Iniciar sesion".

Pantalla de inicio de sesion.


Si escribes mal el correo o la contrasena, el sistema te avisara con un mensaje de error. Si olvidaste tu contrasena, comunicate con el administrador del sistema para que te la restablezca.



3. Panel Principal (Dashboard)

La primera pantalla que ves al iniciar sesion


Al iniciar sesion llegas al Dashboard, el panel principal. Aqui puedes ver de un vistazo las proximas fechas importantes (mantenimientos programados y entregas de ordenes) y un calendario del mes con esos eventos marcados.



Panel principal con el calendario de mantenimientos y entregas.


El menu lateral

A la izquierda de la pantalla esta el menu principal, agrupado en secciones: Operaciones (Clientes, Cotizaciones, Ordenes de Trabajo, Reportes de Trabajo, Facturacion), Inventario, Servicios (Maquinas y Mantenimientos), CRM, Administracion (Usuarios, Roles, Permisos) y Configuracion. Al hacer clic en una seccion se despliega un submenu con sus pantallas.



Submenu "Operaciones" desplegado.

En esta pantalla se administran los clientes: personas o empresas a las que el taller les da servicio. Cada cliente tiene su NIT o DPI, datos de contacto, un tipo de cliente y (opcionalmente) un nivel de fidelización.



Taller AEG
Panel de administracion

Buenos días, Administrador

Administrador

Clientes
4 clientes registrados

+ Nuevo cliente

Buscar por nombre, NIT, DPI...

Todos los tipos

Validados y pendientes

NOMBRE	NIT / DPI	TELEFONO	TIPO	ESTADO	ACCIONES
PEDRO GOMEZ pedro@correo.com	CF 3	55550000	—	Activo ✓ Validado	👁️ ✎️ 🗑️
JUAN RAMIREZ juan@correo.com	CF 2	55552222	—	Activo ✓ Validado	👁️ ✎️ 🗑️
MARIA LOPEZ maria@correo.com	CF	55551111	—	Activo ✓ Validado	👁️ ✎️ 🗑️
CLIENTE DE PRUEBA prueba@correo.com	1234567-8	12345678	—	Activo ✓ Validado	👁️ ✎️ 🗑️


<< Contraer

Lista de clientes, con buscador y filtros.

Que puedes hacer aqui

- Buscar un cliente por nombre, NIT o DPI.
- Crear un cliente nuevo con el boton "Nuevo Cliente".
- Ver el detalle completo de un cliente (icono de ojo).
- Editar los datos de un cliente (icono de lapiz).
- Los clientes creados "rapido" desde una cotizacion u orden quedan marcados como "Pendiente" hasta que un administrador los valida.

El inventario lleva el control de los artículos que maneja el taller: maquinas, repuestos, componentes electronicos y mano de obra. Cada articulo tiene un codigo, un tipo, una bodega, cantidad en existencia, precio, y opcionalmente una imagen.




CODIGO	NOMBRE	TIPO	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO	ACCIONES
ROD-0001	ROD	Repuesto	Bodega de Repuestos	0.00 unidad	Q 0.00	[Ver] [Editar] [Eliminar]
MO-0001	TEST	Mano de Obra	Servicios	1.00 servicio	Q 500.00	[Ver] [Editar] [Eliminar]

Lista de articulos del inventario.

Que puedes hacer aqui

- Crear un articulo nuevo, con imagen (subida o por URL) y sus piezas/mano de obra asociadas.
- Cargar muchos articulos de una vez con una plantilla de Excel ("Carga masiva").
- Editar o eliminar un articulo existente.
- Los catalogos de "Tipos de articulo" y "Bodegas" se administran desde Configuracion.

Una cotizacion es la propuesta de precio que se le presenta al cliente antes de iniciar un trabajo. Una cotizacion puede incluir varios equipos, y cada equipo tiene su propia lista de mano de obra y repuestos, con cantidad y precio unitario. El sistema calcula el subtotal y el total automaticamente.



Taller AEG
Panel de administracion

Buenos dias, Administrador

Administrador A

Cotizaciones

7 cotizaciones registradas

+ Nueva Cotización

Buscar por No., cliente o equipo...

No.	Estado	Cliente	Total	Acciones
No. 0007	Aprobada	PEDRO GOMEZ Sin equipo Fecha: 2026-07-22	Q 600.00	Crear Orden, Descargar, Ver, Editar, Eliminar
No. 0006	Aprobada	JUAN RAMIREZ Sin equipo Fecha: 2026-07-22 - Válida hasta: 2026-07-31	Q 5812.00	Crear Orden, Descargar, Ver, Editar, Eliminar
No. 0005	Aprobada	JUAN RAMIREZ Sin equipo Fecha: 2026-07-22	Q 22683.00	Crear Orden, Descargar, Ver, Editar, Eliminar
No. 0004	Aprobada	JUAN RAMIREZ Sin equipo Fecha: 2026-07-18	Q 1250.00	Crear Orden, Descargar, Ver, Editar, Eliminar
No. 0003	Aprobada	MARIA LOPEZ Sin equipo Fecha: 2026-07-15	Q 450.00	Crear Orden, Descargar, Ver, Editar, Eliminar

Lista de cotizaciones, con su numero, cliente, estado y total.

Crear una cotizacion nueva

Taller AEG
Panel de administracion

Buenos días, Administrador

Volver Nueva Cotizacion Borrador Guardar Cotizacion

INFORMACION GENERAL

CLIENTE * FECHA * VALIDA HASTA

Buscar cliente por nombre, NIT o DPL... 23/07/2026 dd/mm/yyyy

TIPO DE TRABAJO ESTADO

Seleccionar... Borrador

OBSERVACIONES

EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO / MAQUINA MARCA MODELO / SERIE

Ej: Motor trifasico

Mano de Obra Q 0.00

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
Seleccionar o escribir...	O escribir	1	0

+ Agregar linea

Repuestos Q 0.00

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
Seleccionar o escribir...	O escribir	1	0

+ Agregar linea

<< Contraer

Formulario de nueva cotizacion: cliente, equipo, mano de obra y repuestos.


Que puedes hacer aqui

- Crear una cotizacion con uno o varios equipos.
- Elegir mano de obra/repuestos ya existentes en el inventario, o crear uno nuevo sin salir de la pantalla.
- Cambiar el estado de la cotizacion (Borrador, Enviada, Aprobada, Rechazada, Vencida).
- Descargar el PDF de la cotizacion para enviarselo al cliente.
- Una vez la cotizacion esta "Aprobada", aparece el boton "Crear Orden" para pasar al siguiente paso.

7. Ordenes de Trabajo

El equipo ya esta fisicamente en el taller

La orden de trabajo es la ficha del equipo que el cliente dejo en el taller: sus datos tecnicos (marca, modelo, serie, KW, voltaje, amperaje, RPM, HP, frame), el tipo de trabajo a realizar, los tecnicos asignados, y el checklist de piezas que trae el equipo. A proposito, esta pantalla NO muestra precios: eso ya quedo definido en la Cotizacion.



Taller AEG
Panel de administracion

Buenos dias, Administrador

Administrador

Ordenes de Trabajo
7 ordenes registradas

+ Nueva Orden

Buscar por No., cliente o equipo...

No. 0007	Listo	PEDRO GOMEZ Bomba de agua Recibido: 2026-07-22
No. 0006	En Proceso	JUAN RAMIREZ TESTSTSTS - STSTSTS Recibido: 2026-07-22 - Entrega: 2026-07-31
No. 0005	Recibido	CLIENTE DE PRUEBA Test Recibido: 2026-07-21
No. 0004	Listo	JUAN RAMIREZ Motor monofasico Recibido: 2026-07-18
No. 0003	Listo	MARIA LOPEZ Bomba de agua Recibido: 2026-07-15

<< Contraer

Lista de ordenes de trabajo.

Crear una orden nueva

Una orden se crea normalmente desde el boton "Crear Orden" de una cotizacion aprobada (el formulario se prellena solo con los datos del cliente y del equipo cotizado). Tambien se puede crear una orden manualmente desde "Nueva Orden".

Taller AEG
Panel de administracion

Buenos días, Administrador

Administrador

Volver Nueva Orden de Trabajo Recibido Guardar Orden

• INFORMACION GENERAL

CLIENTE * FECHA RECIBIDO * FECHA ENTREGA

Buscar cliente por nombre, NIT o DPL... 23/07/2026 dd/mm/yyyy

AUTORIZADO POR PROYECTO NO. COTIZACION ESTADO

Recibido

• DATOS DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO MARCA SERIE / MODELO

KW VOLTAJE AMPERAJE RPM HP FRAME

• TRABAJO A REALIZAR

TIPO DE TRABAJO

Seleccionar...

DTE NO. O.C. NO.

OBSERVACIONES

TECNICO DESARMA TECNICO ARMA

• PARTES DEL EQUIPO

☐ Polea ☐ Caja de conexion ☐ Tapa de conexion ☐ Bornera

☐ Argolla ☐ Ventilador ☐ Lazo ☐ Tolda

☐ Placa de datos ☐ Impulsor ☐ Difusor ☐ Housing de impulsor

☐ Caja reductora ☐ Cadena ☐ Tapa capacitor ☐ Base quebrada de motor


☐ Tapas quebradas ☐ Capacitores ☐ Cua ☐ Retenedor

Formulario de nueva orden de trabajo.

Que puedes hacer aqui

- Registrar los datos del equipo recibido y el checklist de piezas.
- Cambiar el estado de la orden (Recibido, En Proceso, Listo, Entregado, Cancelado).
- Descargar el PDF de la orden (documento fisico para el taller).
- Abrir o crear el Reporte de Trabajo de esa orden con el icono de camara.

El reporte de trabajo documenta con fotos y notas como fue la reparacion, en 4 etapas fijas: Antes de Desarmar, Desarmado + Piezas Nuevas, Piezas Instaladas + Piezas Usadas, y Armado Final. No se crea vacio: nace automaticamente al presionar el boton de camara en la orden de trabajo correspondiente.



Taller AEG
Panel de administracion

Buenos días, Administrador

Reportes de Trabajo
6 reportes registrados

Buscar por No. de reporte, orden o cliente...

Reporte No.	Estado	Cliente	Orden No.	Acciones
Reporte No. 0006	Finalizado	PEDRO GOMEZ	Orden No. 0007	Ver, Descargar, Editar
Reporte No. 0005	Finalizado	JUAN RAMIREZ	Orden No. 0006	Ver, Descargar, Editar
Reporte No. 0004	En Progreso	CLIENTE DE PRUEBA	Orden No. 0005	Ver, Descargar, Editar
Reporte No. 0003	Finalizado	JUAN RAMIREZ	Orden No. 0004	Ver, Descargar, Editar
Reporte No. 0002	Finalizado	MARIA LOPEZ	Orden No. 0003	Ver, Descargar, Editar
Reporte No. 0001	Finalizado	CLIENTE DE PRUEBA	Orden No. 0001	Ver, Descargar, Editar

Lista de reportes de trabajo.

Llenar el reporte

Cada una de las 4 etapas necesita al menos una foto y una nota escrita. Al final del reporte se capturan dos firmas dibujadas a mano (con el mouse o el dedo, sobre la pantalla): la del tecnico que entrega el trabajo, y la de quien recibe el equipo.

Taller AEG
Panel de administracion

Buenos días, Administrador

Volver **Reporte No. 0006** Orden No. 0007 - PEDRO GOMEZ Finalizado Guardar Notas

Este reporte ya está **finalizado**. Como administrador puedes editar sus fotos y notas, pero la factura ya generada no se vuelve a crear ni a recalcular.

• ANTES DE DESARMAR
Estado del equipo antes de intervenirlo.

Foto [Placeholder] Agregar foto(s)

NOTA DE LA ETAPA
ok

• DESARMADO + PIEZAS NUEVAS
Equipo desarmado, junto a las piezas nuevas a colocar.

Foto [Placeholder] Agregar foto(s)

NOTA DE LA ETAPA
ok

• PIEZAS INSTALADAS + PIEZAS USADAS
Piezas nuevas ya instaladas, junto a las piezas usadas retiradas.

Foto [Placeholder] Agregar foto(s)

<< Contraer


Formulario del reporte: fotos y nota por cada etapa.

Finalizar el reporte

IMPORTANTE: el boton "Finalizar Reporte" no se puede usar si falta algo (una foto, una nota o alguna de las dos firmas) — el sistema no deja cerrar un reporte incompleto. Al finalizar, se genera automaticamente la factura correspondiente y el sistema lleva directo a la pantalla de Facturacion.

Una vez finalizado, el reporte queda de solo lectura para todos. Solo un Administrador (con un permiso especial) puede seguir editando sus fotos y notas despues, pero la factura ya generada no se vuelve a crear ni a recalcular.


Aqui se ven todas las facturas que el sistema genero automaticamente al finalizar cada reporte de trabajo. Se pueden filtrar por cliente, por rango de fechas, o mostrar solo las que estan pendientes de certificar.



Lista de facturas con filtros por cliente y fecha.

Certificar una factura


Al presionar "Certificar" en una factura pendiente, se abre una ventana donde se confirma el correo del cliente (prellenado automaticamente con el que tiene registrado) y se marca la factura como certificada.



Ventana para certificar una factura.

Nota importante: la certificación fiscal FEL (ante la SAT) todavía no está conectada a un proveedor autorizado, ni el envío automático del correo. "Certificar" aquí solo marca la factura como revisada internamente por el taller; el PDF se puede descargar y enviar manualmente mientras tanto.


Independiente de las ordenes de trabajo, el sistema lleva un catalogo de las maquinas que pertenecen a cada cliente, y un calendario de mantenimientos programados (con su frecuencia y proxima fecha de servicio).



Catalogo de maquinas por cliente.

Mantenimientos programados


Cada mantenimiento programado tiene una frecuencia (mensual, trimestral, semestral, anual o personalizada) y muestra su estado: al día, proximo a vencer, o vencido.



Calendario de mantenimientos programados.

La sección de Configuración administra los catálogos "base" que usan las demás pantallas: bodegas, tipos de artículo, categorías de pieza, tipos de cliente y niveles de fidelización. Cambios aquí afectan lo que aparece disponible al crear un artículo, un cliente, etc.

Bodegas




Bodegas
Catálogo de bodegas del inventario

NOMBRE	DESCRIPCION	ESTADO	ACCIONES
Bodega Central	Bodega principal	Activo	 
Bodega de Almacén de repuestos	Almacén de repuestos	Activo	 
Bodega lógica para artículos de mano de obra/servicios	Bodega lógica para artículos de mano de obra/servicios, sin stock físico	Activo	 

Catálogo de bodegas del inventario.

Categorías de Pieza

Este catálogo se usa al dar de alta un repuesto rápido desde una cotización: cada categoría tiene un nombre y un prefijo (usado para generar el código del repuesto automáticamente, por ejemplo "ROD-0001" para Rodamientos).




Catalogo de categorias de pieza.

Algunas pantallas de Configuracion (Configuracion General, Parametros del Sistema, Catalogos) todavia estan "En construccion" y no tienen funcionalidad real por el momento.

Esta seccion (dentro de "Administracion") es donde se controla el acceso al sistema: los usuarios que pueden iniciar sesion, los roles que existen (por ejemplo Administrador, Operador, Consulta), y el catalogo completo de permisos que se le pueden asignar a cada rol.

Usuarios




The screenshot displays the 'Usuarios' (Users) management page. On the left is a dark green sidebar with navigation links: Dashboard, Operaciones, Inventario, Servicios, CRM, Administracion (highlighted), and Configuracion. The top header shows 'Buenos días, Administrador' and a user profile for 'Administrador'. The main content area is titled 'Usuarios' and shows '1 usuarios registrados'. A table lists the users:

NOMBRE	CORREO	ROL	ESTADO	ACCIONES
Administrador	admin@talleraeg.com	Administrador	Activo	[Edit] [Delete]

Lista de usuarios del sistema.

Roles


Cada rol agrupa un conjunto de permisos. En vez de asignar permisos uno por uno a cada usuario, se le asigna un rol, y ese rol ya trae consigo todos sus permisos.



Lista de roles del sistema.

Permisos

El catalogo de permisos muestra todas las acciones que se pueden controlar en el sistema (ver, crear, editar, eliminar, certificar, etc., por cada modulo).



Catalogo de permisos del sistema.

Nota: si un administrador le cambia los permisos a un usuario mientras esta con la sesion abierta, el cambio se aplica de inmediato — no hace falta que esa persona cierre y vuelva a iniciar sesion.

¿Por que no veo precios en la Orden de Trabajo?

Es a proposito: la Orden de Trabajo la usan los tecnicos, y no deben ver precios. Los precios se definen en la Cotizacion (que maneja Administracion) y vuelven a aparecer hasta la Factura.

¿Por que no me deja finalizar un Reporte de Trabajo?

Revisa que las 4 etapas tengan al menos una foto y una nota escrita, y que esten las dos firmas (tecnico y quien recibe). El sistema no permite finalizar un reporte incompleto.

¿Que significa "Certificar" una factura?

Por ahora, marca la factura como revisada internamente por el taller. La certificacion fiscal ante la SAT (FEL) todavia no esta conectada a un proveedor autorizado — ver la nota en la seccion de Facturacion.

¿Puedo editar un reporte despues de finalizado?

Solo un usuario con rol Administrador puede seguir editando las fotos y notas de un reporte ya finalizado. La factura generada no cambia aunque se edite el reporte despues.

¿Que hago si el sistema me dice que no tengo permiso para algo que si deberia poder hacer?

Comunicate con tu Administrador para que revise tu rol y permisos asignados. Si te acaban de dar un permiso nuevo y aun asi no te aparece, cierra sesion (boton de salir, arriba a la derecha) y vuelve a iniciar sesion.