

ORGANISASI ARSITEKTUR KOMPUTER PENINGKATAN KINERJA KOMPUTER

STT TERPADU NURUL FIKRI TEKNIK INFORMATIKA 2017



TOPIK UTAMA DALAM PENGEMBANGAN KOMPUTER DARI WAKTU KE WAKTU

BAGAIMANA MEMBUAT KERJA KOMPUTER LEBIH CEPAT... DAN LEBIH CEPAT LAGI?



Cara Meningkatkan Kinerja Komputer

Membuat sistem pipelining dalam processor Meningkatkan jumlah transistor & clock frekuensi kerja prosesor Membuat paralel processing

Menambah cache memory




1. Menambah cache memory

- Dalam kerjanya prosesor harus bekerjasama dengan main memory
- Kecepatan main memory DRAM ternyata tidak secepat prosesor
- Cepatnya prosesor menjadi tidak berarti jika ternyata pada kenyataannya harus banyak menunggu kerja main memory
- Cache memory berbahan SRAM dibuat untuk mengurangi kesenjangan kecepatan antara prosesor dan main memory



CACHE MEMORY


- Merupakan Sejumlah Kecil Memori Cepat SRAM
- Ada Di Antara Jalur Main Memory Dan CPU
- Secara Fisik Ada Dalam Chip Atau Modul CPU
- Menduplikasi Sebagaian Block Data Di Main Memory
- Sehingga Dapat Memberikan Data Ke CPU Jika Membutuhkan Tanpa CPU Harus Menunggu Lama Main Memory






Cara Kerja Cache Memory


- CPU Meminta Data Dari Suatu Lokasi Di Main Memory
- Cache Mengecek Data Tersebut Apakah Ada Di Dalam Dirinya
- Jika Ada, Maka Ambil Dari Cache (Disebut HIT, Akan Menjadi Cepat)
- Jika Tidak Ada, Ambil Dari Main Memory Untuk Dikopi Ke Cache Dan Dibawa Ke CPU (Disebut MISS, Akan Tetap Menjadi Lambat)







(a) Single cache





2. Membuat sistem pipelining dalam prosesor

- Setiap eksekusi instruksi melalui beberapa tahapan yang berurutan
- Setiap tahapan dilakukan oleh bagian mikroprosesor yang berbeda
- Pipelining adalah eksekusi tahapan instruksi secara parallel
- Tanpa penerapan pipelining, maka setiap instruksi baru akan mulai dieksekusi jika instruksi sebelumnya telah selesai semua tahapannya
- Dengan penerapan pipeling, maka setiap instruksi dapat mulai dieksekusi ketika instruksi sebelumnya telah selesai satu tahap



Contoh kegiatan Laundry untuk ilustrasi kerja Pipelining

Adi, Budi, Cici dan Dedi masing-masing punya 1 kantong pakaian untuk dicuci, dikeringkan dan disetrika



Hanya ada 1 mesin cuci.
Tahap mencuci butuh waktu **30 menit**



Hanya ada 1 mesin pengering.



Tahap mengeringkan butuh waktu **40 menit**




Hanya ada 1 meja setrika.








Jika tiap orang mulai menunggu orang sebelumnya selesai semua tahap, maka butuh 6 jam





Metode pipelining: tiap orang bisa mulai ketika orang sebelumnya selesai satu tahap, maka butuh 3.5 jam






1. Fetch	2. Decode	3. Calculate	4. Fetch	5. Execute Instruction	6. Store
Instruction	Instruction	Operand	Operand		Result
yaitu proses mengambil instruksi yang harus dieksekusi, dari memori ke IR	yaitu proses menerjemah kan isi instruksi untuk diketahui apa yang harus dilakukan oleh prosesor	yaitu proses menghitung / mengidentifi kasi letak operand yang harus disiapkan untuk operasi instruksi	yaitu proses mengambil operand yang diperlukan untuk siap dioperasikan	yaitu proses melaksanakan operasi instruksi (biasanya di ALU)	yaitu proses menyimpan hasil operasi instruksi





Tanpa Pipelining



Dengan Pipelining

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
а																		
b																		
С																		

Terjadi speed up (peningkatan kecepatan) sebesar 18/8 = 2,25 kali



3. Meningkatkan jumlah transistor & clock frekuensi kerja dari processor


- Semakin banyak jumlah transistor, semakin banyak dan cepat kerja prosesor\
- Semakin tinggi clock frekuensi, semakin cepat kerja prosesor
- Namun kerapatan transistor dan tingginya frekuensi menyebabkan peningkatan panas dalam prosesoTerdapat batasan \
- alamiah, yaitu kemampuan silikon sebagai bahan semikonduktor untuk prosesor dalam menahan panas yang terjadi saat kerja prosesor
- Batasan maksimal mulai tercapai pada tahun 2000an



Generasi Komputer

Generation	Approximate Dates	Technology	Typical Speed (operations per second)
1	1946–1957	Vacuum tube	40,000
2	1958-1964	Transistor	200,000
3	1965–1971	Small and medium scale integration	1,000,000
4	1972-1977	Large scale integration	10,000,000
5	1978-1991	Very large scale integration	100,000,000
6	1991-	Ultra large scale integration	1,000,000,000









(a) 1970s Processors

	4004	8008	8080	8086	8088
Introduced	1971	1972	1974	1978	1979
Clock speeds	108 kHz	108 kHz	2 MHz	5 MHz, 8 MHz, 10 MHz	5 MHz, 8 MHz
Bus width	4 bits	8 bits	8 bits	16 bits	8 bits
Number of transistors	2,300	3,500	6,000	29,000	29,000
Feature size (µm)	10		6	3	6
Addressable memory	640 Bytes	16 KB	64 KB	1 MB	1 MB

(b) 1980s Processors

	80286	386TM DX	386TM SX	486TM DX CPU
Introduced	1982	1985	1988	1989
Clock speeds	6 MHz-12.5 MHz	16 MHz-33 MHz	16 MHz-33 MHz	25 MHz-50 MHz
Bus width	16 bits	32 bits	16 bits	32 bits
Number of transistors	134,000	275,000	275,000	1.2 million
Feature size (µm)	1.5	1	1	0.8-1
Addressable memory	16 MB	4 GB	16 MB	4 GB
Virtual memory	1 GB	64 TB	64 TB	64 TB
Cache	-	_	-	8 kB






(c) 1990s Processors

	486TM SX	Pentium	Pentium Pro	Pentium II
Introduced	1991	1993	1995	1997
Clock speeds	16 MHz-33 MHz	60 MHz-166 MHz,	150 MHz-200 MHz	200 MHz-300 MHz
Bus width	32 bits	32 bits	64 bits	64 bits
Number of transistors	1.185 million	3.1 million	5.5 million	7.5 million
Feature size (µm)	1	0.8	0.6	0.35
Addressable memory	4 GB	4 GB	64 GB	64 GB
Virtual memory	64 TB	64 TB	64 TB	64 TB
Cache	8 kB	8 kB	512 kB L1 and 1 MB L2	512 kB L2

(d) Recent Processors

	Pentium III	Pentium 4	Core 2 Duo	Core 2 Quad
Introduced	1999	2000	2006	2008
Clock speeds	450-660 MHz	1.3-1.8 GHz	1.06-1.2 GHz	3 GHz
Bus sidth	64 bits	64 bits	64 bits	64 bits
Number of transistors	9.5 million	42 million	167 million	820 million
Feature size (nm)	250	180	65	45
Addressable memory	64 GB	64 GB	64 GB	64 GB
Virtual memory	64 TB	64 TB	64 TB	64 TB
Cache	512 kB L2	256 kB L2	2 MB L2	6 MB L2







Overclocking

- Overclocking adalah meningkatkan frekuensi kerja yang diterapkan ke prosesor agar prosesor dipacu bekerja lebih cepat
- Dilakukan dengan cara menaikkan settingan multiplier frekuensi di BIOS/firmware melebihi settingan standar






Efek Overclocking


- (+) prosesor bekerja lebih cepat
- (-) prosesor lebih cepat panas
- (-) sistem bisa menjadi tidak stabil

Karena itu biasanya ditambahkan kipas dan sistem pendingin





Meningkatkan frekuensi clock sudah tidak lagi efektif meningkatkan kecepatan komputer






4. Membuat Paralel Processing

- Paralel processing adalah eksekusi program secara paralel oleh dua atau lebih prosesor sehingga diharapkan hasil lebih cepat
- Syarat paralel processing adalah program dapat dipecah-pecah menjadi beberapa bagian yang dapat dijalankan secara parallel
- Implementasi paralel processing yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan membuat multi core processor (dual core, quad core, dan seterusnya)






Syarat paralel processing adalah program dapat dipecah-pecah menjadi beberapa bagian independen yang dapat dijalankan secara paralel




Contoh Organisasi Multicore Processor



Beberapa core processor dengan cache masing-masing, bekerja terhadap satu main memory & I/O modules pada suatu komputer



Bagaimana hasilnya?





TERIMA KASIH



Thank you very much for your kind attention