


1.1 Basic Components of computer



- องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
 - หน่วย input/output
 - ๑๓ monitor
 - Mouse, keyboard
 - Port usb, serial, parallel
 - หน่วยประมวลผล
 - Central Processor Unit
 - หน่วยความจำ
 - Harddisk
 - RAM

Microcontrollers



Microcontroller มาจากคำว่า "Micro" ที่แปลว่าเล็ก ๆ รวมกับคำว่า "Controller" ซึ่งหมายถึง ตัว
ควบคุมหรืออุปกรณ์ควบคุม ดังนั้น Microcontroller หมายถึง อุปกรณ์ควบคุมที่มีขนาดเล็ก
ซึ่งตัว microcontroller เปรียบเสมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดย่อมๆ เพราะว่า ประกอบด้วย CPU,
memory และ Port ต่างๆ ที่รวมกันใน IC ตัวเดียว

โครงสร้างโดยทั่วไปของ Microcontroller

- 1. CPU (หน่วยประมวลผลกลาง) : ทำหน้าที่ประมวลผลทุกอย่างเหมือนกับ CPU ในคอมพิวเตอร์
- 2. Memory (หน่วยความจำ): มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลต่างๆ แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ Program Memory และ Data Memory โดยที่ Program Memory นี้จะเก็บข้อมูลหลักของโปรแกรมเอาไว้ เสมือน Harddisk ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ แต่ Data Memory หรือ RAM เป็นที่พักข้อมูลชั่วคราว ถ้าไม่ได้ จ่ายไฟเลี้ยง ข้อมูลก็จะหายไป

โครงสร้างโดยทั่วไปของ Microcontroller

- 3. Port (ส่วนติดต่อภายนอก) : มี 2 แบบ คือ Input กับ Output
- Input ทำหน้าที่เพื่อ รับข้อมูลเข้ามา เช่นรับข้อมูลจาก Switch ,Sensor
- Output ทำหน้าที่เพื่อ ส่งข้อมูลออกไป เช่นส่งข้อมูลไปยัง หลอดไฟ LED หน้าจอ LCD หรือส่งไปยังคอมพิวเตอร์
- 4. Bus (ช่องทางเดินของสัญญาณ): คือเส้นทางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสัญญาณ ข้อมูลระหว่าง CPU, Memory และ Port ซึ่งแบ่งเป็น Data Bus, Address Bus และ Control Bus

23

Where we can find microcontroller?









1.2 สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์

- MCS-51 (8-bit) ออกแบบโดย intel
- MCS-96 (16-bit) ออกแบบโดย intel
- PIC ออกแบบโดย Microchip Technology
- AVR คอกแบบโดย Atmel
- ARM ออกแบบโดย ARM Holdings
- 68HC11 คอกแบบโดย Motorola
- Rabbit 2000 ออกแบบโดย Rabbit Semiconductor











1.3 สถาปัตยกรรมของ AVR

- แบ่งออกเป็น 2 ตระกูลคือ 8-bit AVR และ 32-bit AVR
- ในที่นี้จะกล่าวถึงสถาปัตยกรรมของ AVR ขนาด 8 บิตเท่านั้น
- สถาปัตยกรรม AVR ออกแบบโดย ATMEL เมื่อปี 1996 เป็นซีพียูแบบ RISC (Reduced Instruction Set Computer)
- มีสถาปัตยกรรมการต่อหน่วยความจำแบบ Harvard ซึ่งแยกหน่วยความจำ โปรแกรมและหน่วยความจำข้อมูล ออกจากกันโดยเด็ดขาด
- ใช้หน่วยความจำแบบ Flash สำหรับเป็นหน่วยความจำโปรแกรม
- ใช้หน่วยความจำแบบ **SRAM** สำหรับ<u>หน่วยความจำข้อมล</u>
- นอกจากนี้ยังมีหน่วยความจำแบบ **EEPROM** ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลเอาไว้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีไฟเลี้ยง

1.4 ประเภทการใช้งาน AVR ขนาด 8 บิต

• tinyAVR เป็นซีพียูในรุ่นเล็ก ซึ่งต้องการความเล็กกะทัดรัดของวงจร โดยเหมาะกับระบบควบคุมขนาดเล็กๆ ที่ต้องการหน่วยความจำและ วงจรสนับสนุนไม่มากนัก ซีพียูในรุ่นนี้จะมีราคาถูกกว่ากลุ่มอื่น





• megaAVR จะมีชื่ออีกอย่างว่า ATmega โดยมีวงจรสนับสนุน ภายในเพิ่มเติมตลอดจนเพิ่มขนาดของหน่วยความจำให้ใช้งานมากกว่า ตระกูล Tiny เหมาะกับงานควบคุมทั่วๆ ไป





• XMEGA เพิ่มความละเอียดของวงจร A/D จากปกติมีความละเอียด 10 บิตในรุ่นเล็กกว่าเป็น 12 บิต และวงจร DMA controller ซึ่งช่วยลด ภาระของซีพียูในการควบคุมการรับส่งข้อมูลระหว่าง อุปกรณ์ I/O กับ หน่วยความจำ

• FPSLIC (AVR core with FPGA) สำหรับงานที่ต้องการควบคุมที่ ต้องการความยืดหยุ่นในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา โดยผู้ออกแบบ สามารถออกแบบวงจรในระดับฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมด้วยภาษาบรรยาย ฮาร์ดแวร์ (HDL: Hardware Description Language) เช่น ภาษา VHDLหรือภาษา Verilog และให้วงจรที่ออกแบบทำงานร่วมกับ ซีพียู AVR core

• Application Specific AVR เป็นซีพียูที่ออกแบบมาโดยเพิ่ม วงจรควบคุมเฉพาะด้านเข้าไปซึ่งไม่ พบในซีพียูกลุ่มอื่นๆ เช่นวงจร USB controller หรือวงจร CAN bus เป็นต้น

AVR มีให้เลือกใช้งานหลายเบอร์ แต่ละเบอร์จะมีขนาด ราคา ความสามารถ และขนาด หน่วยความจำตลอดจนถึงวงจรสนับสนุน ภายในที่แตกต่างกันออกไป

29

1.5.1 ATmega168


- หน่วยความจำโปรแกรมแบบ FLASH ขนาด 16 Kbyte
- หน่วยความจำข้อมูลแบบ SRAM ขนาด 1 Kbyte
- หน่วยความจำข้อมูลแบบ EEPROM ขนาด 512 byte
- พอร์ตอินพุตเอาต์พุตจำนวน 20 ports
- วงจรสื่อสารอนุกรม
- วงจรนับ/จับเวลาขนาด 8 บิต จำนวน 2 ตัว และขนาด 16 บิตจำน
- สนับสนุนช่องสัญญาณสำหรับสร้าง PWM จำนวน 6 ช่องสัญญา เผ
- วงจรแปลงอนาลอกเป็นดิจิตอลขนาด 10 บิตในตัว จำนวน 6 ช่อง
- ทำงานได้ตั้งแต่ย่านแรงดัน 1.8-5.5 Volts
- ความถี่ใช้งานสูงสุด 20 MHz



(C) HVWTech, 2008

รายละเอียด ขา ต่างๆ ของ ATmega168

Atmega168 Pin Mapping




Digital Pins 11,12 & 13 are used by the ICSP header for MISO, MOSI, SCK connections (Atmega168 pins 17,18 & 19). Avoid low-impedance loads on these pins when using the ICSP header.

1.5.2 ATmega328

- หน่วยความจำโปรแกรมแบบ FLASH ขนาด 32 Kbyte
- หน่วยความจำข้อมูลแบบ SRAM ขนาด 2 Kbyte
- หน่วยความจำข้อมูลแบบ EEPROM ขนาด 1 Kbyte
- สนับสนุนการเชื่อมต่อแบบ I²C bus
- พอร์ตอินพุตเอาต์พุตจำนวน 22 ports
- วงจรสื่อสารอนุกรม
- วงจรนับ/จับเวลาขนาด 8 บิต จำนวน 2 ตัว และขนาด 16 บิตจำนวน 1 ตัว
- สนับสนุนช่องสัญญาณสำหรับสร้าง PWM จำนวน 6 ช่องสัญญาณ
- วงจรแปลงอนาลอกเป็นดิจิตอลขนาด 10 บิตในตัว จำนวน 8 ช่อง
- ทำงานได้ตั้งแต่ย่านแรงดัน 1.8-5.5 Volts
- ความถี่ใช้งานสูงสุด 20 MHz

รายละเอียด ขา ต่างๆ ของ ATmega328



33

1.6 Platform

Platform หมายถึง การทำงานร่วมกันของ Hardware และ Software สำหรับการทำงานของ Application

Hardware

หมายถึง สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผล ตัวอย่างเช่น
 CPU ที่ใช้สถาปัตยกรรม x86 หรือ x86-64 เป็นต้น

Software

หมายถึง ระบบปฏิบัติการ หรือสภาพแวดล้อมทางโปรแกรมมิ่ง
 ตัวอย่างเช่น Microsoft Windows, Mac OS X x86, Mac OS X PowerPC, Linux x86, Java Platform

1.7 What is Arduino? [1]

- Arduino เป็นโครงการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ของตระกูล AVR แบบ Open
 Source โดยเป็นชื่อเรียกของ platform ซึ่งประกอบไปด้วย
 - Development Board ที่ใช้ microcontroller ตระกูล AVR
 - IDE เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรม โดย IDE พัฒนาโดยภาษา Java ส่งผลให้
 สามารถทำงานได้ทุก OS เช่น Linux, MAC OS, Windows
 และ IDE มี library มาตรฐาน ในการอ้างอิงกับบอร์ด Arduino จำนวนมาก ทำ
 ให้สะดวกในการพัฒนาโปรแกรม
- โดย AVR ที่เอามาใช้นั้น <u>จะต้องมีการติดตั้ง Firmware ไว้แล้ว</u>โดยหน้าที่หลักของ Firmware คือ การรับโปรแกรมที่ Compile แล้ว จาก IDE มาเขียนไว้ที่ตัวมันเอง เพื่อทำงานตามโปรแกรมที่เขียน

35

What is Arduino ? [2]

The word "Arduino" can mean 3 things

A physical piece of hardware




A programming environment



A community & philosophy




1.7.1 Arduino Hardware Variety



Openness has its advantages, many different varieties. Anyone can build an Arduino work-alike in any form-factor they want. Product images from Sparkfun.com and Adafruit.com

1.7.2. Arduino Software



- Like a text editor
- View/write/edit sketches
- But then you program them into hardware

38

1.7.3 ข้อดี-ข้อเสีย Arduino

ข้อดี


- พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา c++ จึงสามารถใช้คุณสมบัติ OOP ได้
- ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ ISP ในการโหลดโปรแกรมไปยัง microcontroller
- โครงสร้างการเขียนเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
- ต้นทุนมีราคาถูก
- เป็นโครงการ opensource จึงทำให้มีผู้ให้ความสนใจมาก และมี Library ให้ใช้งานเป็นจำนวนมาก

ข้อเสีย


- เนื่องจากพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา **C++** จึงใช้ทรัพยากรมากพอสมควร

39

Arduino Board




2. การส่งข้อมูลออกพอร์ต



arduino cube

Digital? Analog?


- Digital only has two values: on/off
- Analog has many (infinite) values



- · Computers don't really do analog
- So they fake it, with quantization

2.1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมด้วย Arduino (Development Circle)

- Make as many changes as you want
- Not like most web programming: edit → run
- Edit → compile → upload → run



2.2 Arduino Language

Language is standard C (but made easy)

core function **Random Numbers** Math Digital I/O Advanced I/O randomSeed() min() tone() • pinMode() random() max() <u>noTone()</u> digitalWrite() <u>abs</u>() shiftOut() digitalRead() constrain() shiftIn() Analog I/O map() pulseIn() analogReference() pow() Time analogRead() sqrt() analogWrite() - PWM • millis() **Trigonometry** micros() Communication sin() delay() <u>Serial</u> delayMicroseconds() • cos()

<u>tan()</u>

2.3 Some useful function

- pinMode()
- set a pin as input or output
- digitalWrite()
- set a digital pin high/low
- digitalRead()
- read a digital pin's state
- analogRead()
- read an analog pin
- analogWrite()
- write an "analog" value

•delay()

- wait an amount of time

• millis()

– get the current time


2.4 การเขียนโปรแกรมบน Arduino

การเขียนโปรแกรมบน Arduino จะคล้ายกับการเขียนโปรแกรม C/C++ ไฟล์โปรแกรม ที่ทำการเขียนจะเรียกว่า sketch files มีส่วนประกอบสาม ส่วน คือ


- Declare variables at top
- Initialize
 - setup() run once at beginning, set pins
- Running
 - loop() run repeatedly, after setup()

2.5 การส่งค่าออกพอร์ต แบบดิจิตอล

การทดลองที่ 2.1 LED Blink : Hello world of Microcontroller



To turn on LED use digitalWrite(13,HIGH)




รายละเอียดขา อยู่หน้า 19

47

Blinky LED circuit

"hello world" of microcontrollers




wiring diagram


schematic

LEDs


- LED = Light-Emitting Diode
 - · electricity only flows one way in a diode
- Needs a "current limiting" resistor, or burns out







Solderless Breadboards




โปรแกรม LED Blink แบบที่ 1

51

โปรแกรม LED Blink แบบที่ 2


แบบฝึกหัดที่ 2.1 โปรแกรมควบคุม Color LED

จงเขียนโปรแกรมแสดงสี 8 สี โดยเว้นช่วงสีละ 1 วินาที กำหนดสีเอง ตามใจชอบ




แบบฝึกหัดที่ 2.2 โปรแกรมควบคุม 7-segment

ดัดแปลงวงจร จากการทดลองที่ 1
 โดยแทน LED ด้วย 7-segment



 จงเขียนโปรแกรมแสดง 0-9 โดยเว้น ช่วงละ 1 วินาที



54

More details of 7-segments

http://commandronestore.com/learning/7segment.php