# Applikationsmodeller Part 3 Systemer med subsystemer

12ISE

#### Dagens emner

- Resume regler og guide lines
- Applikationsmodeller for systemer med subsystemer

#### Kommunikationsregler

- Det er *control* klassen der tager alle logiske beslutninger derfor gælder:
  - Boundary klasser kalder KUN til control klassen/r!
    - (og evt. nødvendige domain klasser der bruges som parametre (Data Transfer Objects - DTO))!
  - Boundary klasser kalder IKKE direkte til andre boundary klasser!
    - (medmindre man har en lagdelt boundary struktur)!
  - Domain klasser kalder IKKE til boundary klasser!
  - Domain klasser kalder IKKE noget på eget initiativ!


#### Kommunikationsregler

#### Principielle kommunikationsregler i arkitekturen


	Til Boundary	Til Domain	Til Control
Fra Boundary	Nej!	Nej!	Ja!
Fra Domain	Nej!	Nej!	Nej!
Fra Control	Ja!	Ja!	Ja!


#### Pragmatiske kommunikationsregler i arkitekturen


	Til Boundary	Til Domain	Til Control
Fra Boundary	(Lagdelt I->I og O->O)	(Data Transfer Object)	Ja!
Fra Domain	Nej!	(Komposition)	Nej!
Fra Control	Ja!	Ja!	Ja!



Alle klasser på sekvensdiagrammet skal også være på klassediagrammet!







- Alle klasser på sekvensdiagrammet, skal også være på klassediagrammet (men ikke nødvendigvis omvendt)
- Alle metoder skal tilknyttes den klasse på klassediagramet, der står for enden af pilen på sekvensdiagrammet
  - Det er et metodekald fra den ene klasse til den anden
- Alle associationer skal pege samme vej på klassediagrammet, som de gør på sekvensdiagrammet
  - For at den ene klasse kan kalde den anden, skal den have en association til den
- Associationer kan være tovejs, hvis begge klasser kalder den anden i løbet af UC


#### **Guidelines** "control"

- Control klassen er IKKE det samme som hardware controlleren eller μ-controlleren eller "control unit" på BDD/IBD!
- Control klassen er en del af softwaren som kører på
   CPUen i disse hardware controllers!
- Control klassen har navn efter den UC, den udfører!

#### **Guideline Actor**


- Man må gerne bruge en UC Actor (tændstiksmand) på Applikationsmodellens sekvensdiagram – MEN:
  - Den faktiske Actor og boundary klassen/r for aktøren og den domain klasse som bruges til at gemme attributter for aktøren – er 3 forskellige ting!
  - En faktisk Actor har IKKE metoder og kan IKKE kalde
     metoder det kan kun boundary klassen/r for aktøren!
    - Ikke alle tegneværktøjer kan tegne messages uden () på sekvensdiagrammer :-(

#### **Guideline Actor**



• Løsning Smartfridge

#### Virkeligheden og systemet – med subsystemer!



#### Applikationsmodellen – Step 1 Version 3!

- Applikationsmodellen opbygges skridt for skridt, hvor hvert skridt styres af én UC
- Èn for hvert subsystem!

Step 1.1: Vælg den næste fully-dressed UC til at designe for

Step 1.2a: Identificer alle involverede aktører og subsystemer i UC for dette

subsystem → Boundary klasser

Step 1.2b: Hvis man har et IBD som definerer de faktiske hardware

interfaces, også mellem subsystemerne: opsplit Boundary klasserne i

relevante hardware interface Boundary klasser!

Step 1.3: Identificer **relevante klasser i Domænemodellen** som er

involveret i UC → *Domain* klasser

Step 1.4: Tilføj én UC control → Control klasse


#### Applikationsmodellen – Step 2 Version 3

- Samarbejdet mellem klasserne udledes nu fra UC og fra System sekvensdiagrammer for UC
- For hvert subsystem!
- Step 2.1: Gennemgå UC's hovedscenarie skridt-for-skridt **og/eller System sekvensdiagrammet for UC** og udtænk hvordan klasserne kan samarbejde for at udføre skridtet!


  Man skal kun se på de skridt/messages, der involverer det pågældende subsystem!
- Step 2.2: Opdater sekvens- og klassediagrammet for at beskrive samarbejdet (metoder, associationer, attributter)
- Step 2.3: Hold øje med, om der er state-baserede aktiviteter og opdater STMs for disse klasser (tilstande, triggere, overgange, aktioner)

  (Step 2.3 springes over hvis der ikke er nogen tilstandsbaserede klasser)
- Step 2.4: Verificer at diagrammerne passer med UC (postconditions, test)
- Step 2.5: Gentag 2.1 2.4 for alle UC extentions. Finpuds modellen.
- Alle 3 diagrammer (cd, SEQ, STM) opdateres parallelt/samtidigt for et subsystem af gangen under dette arbejde


### Applikationsmodeller for samarbejdende subsystemer




#### System med subsystemer




#### Domænemodellen for hele systemet




### IBD for systemet




## 1. Version af klassediagram for Benzinstanderstyringen (BSS)




### System SD for UC Optank Bil



# Start på Applikationsmodellens SD for BSS for UC Optank Bil



#### System SD for UC Optank Bil



### Your turn: System Application Model for Benzinstanderstyring – UC Optank Bil

- Førdiggør Applikationsmodellen for subsystemet
   Benzinstanderstyringen for "UC Optank Bil"
- Brug som input
  - BDD og IBD
  - System sekvensdiagrammet
  - Domænemodellen
  - Den 1. version af klassediagrammet (se ovenfor)
- Check at steps 1.1-1.4 er gennemført korrekt for den 1. version af klassediagrammet
- 2. Gennemfør steps 2.1-2.5 ved at fortsætte med at arbejde med 1. version af klassediagrammet og lav det tilhørende sekvensdiagram
- 3. Tænk og check om der mangler domæneklasser, hardware interface klasser, etc, eller om der nogen, der er overflødige for dette subsystem!