
Fonctionnement et utilisation du système de détection automatique de sirène de l'Arduino RP2040

Table des matières :

| Fonctionnement des codes Arduino : | 2 |
|---|--------|
| 1. Installation des libraries | 2 |
| 2. Enregistrement d'un signal audio avec le microphone PDM et envoi du signal sous format PCM par le port série avec le code "ArduinoRecording.ino" | s 3 |
| 3. Prédiction de la classe d'un signal audio avec le code "SirenDetection.ino" | 4 |
| Schéma de fonctionnement de la carte Arduino Nano RP2040 Connect | 6 |
| . Utilisation de l'Arduino Nano RP2040 Connect | 7 |
| 1. Par rapport au code git ("SirenDetection.ino") implémentant le modèle CNN de | |
| détection | 7 |
| 2. En décommentant les parties suivantes du code "SirenDetection.ino" : envoi poss | ible |
| des prédictions par le port série | 7 |


- I. Fonctionnement des codes Arduino :
 - 1. Installation des libraries
 - a. Installation des libraries de la carte : depuis un IDE Arduino (ici IDE 2.0) : Tools \rightarrow Board \rightarrow Boards Manager



Chercher "RP2040" ou "Arduino Mbed OS Nano Boards" et installer :



b. Importer les libraries git avec l'IDE Arduino (Sketch → Include Library → Add
 .ZIP Library) ou copier les libraries git dans le dossier "libraries" d'Arduino :



- 2. <u>Enregistrement d'un signal audio avec le microphone PDM et envoi du signal sous format PCM par le port série avec le code "ArduinoRecording.ino"</u>
 - Envoi d'1s de valeurs PCM par le port série (fréquence de 8kHz);
 1s d'enregistrement et ~1s de communication du port série.
 - a. Initialise le port série :

```
dans la fonction setup():
  // put your setup code
  Serial.begin(115200);
  // comment out the bel
  while (!Serial);
```

 b. Initialise le microphone PDM et l'espace mémoire dédié au stockage des valeurs :

appelé dans setup():

```
if (microphone_inference_start(RAW_SAMPLE_COUNT) == false) {
     bool microphone_inference_start(uint32_t n_samples)
  inference.buffer = (int16_t *)malloc(n_samples * sizeof(int16_t));
  if(inference.buffer == NULL) {
      Serial.println("Could not allocate");
      return false;
  inference.buf_count = 0;
inference.n_samples = n_samples;
inference.buf_ready = 0;
  PDM.onReceive(pdm_data_ready_inference_callback);
  PDM.setGain(40);
  PDM.setBufferSize(2048);
  delay(250);
  if (!PDM.begin(1, FREQUENCY)) {
      Serial.println("ERR: Failed to start PDM!");
      microphone inference end();
      return false;
  return true;
```

c. Rempli le buffer de valeurs PCM : appelé dans loop() :

```
bool m = microphone_inference_record();
```

```
static bool microphone_inference_record(void)
{
    bool ret = true;
    record_ready = true;
    while (inference.buf_ready == 0) {
        | delay(10);
    }
    inference.buf_ready = 0;
    record_ready = false;
    return ret;
}
```

```
static void pdm_data_ready_inference_callback(void)
{
   int bytesAvailable = PDM.available();

   // read into the sample buffer
   int bytesRead = PDM.read((char *)&sampleBuffer[0], bytesAvailable);

   if ((inference.buf_ready == 0) && (record_ready == true)) {

        for(int i = 0; i < bytesRead>>1; i++) {
            inference.buffer[inference.buf_count++] = sampleBuffer[i];

            if(inference.buf_count >= inference.n_samples) {
                inference.buf_ready = 1;
                break;
            }
        }
}
```

d. Envoie les valeurs du buffer sur le port série :

```
dans la fonction loop():
```

```
for(uint16_t i=0; i<inference.n_samples; i++){
  //count +=1;
  Serial.println(inference.buffer[i]);
}</pre>
```

- 3. Prédiction de la classe d'un signal audio avec le code "SirenDetection.ino"
 - a. Traitement audio (après avoir rempli un buffer de valeurs PCM comme dans le programme "AudioRecording.ino") :
 - Instantiation des métriques pour récupérer les features voulues lors du traitement audio :

ii. dans la fonction loop():

```
int8 t framesCounter = 0;
for(uint8_t s=0; s<SPLIT_AUDIO_LENGTH;s++){ //si le traitement du signal se fait sur des parties indépendantes
 double* framesBuffer = new double[nbFrames * (windowSize >> 1)];
 for(uint8_t n = 0; n<nbFrames; n++){</pre>
   double* bufferData = new double[windowSize];
   double* bufferImag = new double[windowSize];
   for(uint16_t i = 0; i<windowSize; i++){</pre>
     bufferData[i] = normalization(double(inference.buffer[i+(n*hopLength)+(s*(RAW_SAMPLE_COUNT/SPLIT_AUDIO_LENGTH))]), inference.min, inference.max);
     bufferImag[i] = 0;
   //FFT et calcul des magnitudes
   FFT.Windowing(bufferData, windowSize, FFT_WIN_TYP_HAMMING, FFT_FORWARD); // Weigh data
   FFT.Compute(bufferData, bufferImag, windowSize, FFT_FORWARD); // Compute FFT
   FFT.ComplexToMagnitude(bufferData, bufferImag, windowSize); // Compute magnitudes
   delete[] bufferImag;
   for(uint16_t i = 0; i<windowSize>>1; i++){
     framesBuffer[n * (windowSize >> 1) + i] = bufferData[i];
   delete[] bufferData;
 FFT.MelCoefficients(framesBuffer, nbFrames, windowSize, nbFilters, FREQUENCY);
 for (int i = 0 ; i < nbFrames; i++)
   for (int j = 0; j < nbFilters; j++){
     coefficients[i+framesCounter][j] = (float) framesBuffer[i * nbFilters + j];
 delete[] framesBuffer;
 framesCounter += nbFrames;
```

Fenêtres glissantes sur les valeurs PCM \rightarrow normalisation sur ces valeurs \rightarrow pondération par fenêtre de Hamming \rightarrow calcul des FFT de ces valeurs \rightarrow calcul des magnitudes \rightarrow calcul des Mel-scale filter bank coefficients

- b. Prédiction à partir du modèle importé et des données traitées :
 - Fonction utilisée par la librairie du modèle pour réaliser plus efficacement les prédictions :

```
int raw_feature_get_data(size_t offset, size_t length, float *out_ptr) {
    memcpy(out_ptr, coefficients + offset, length * sizeof(float));
    return 0;
}
```

ii. Prédiction réalisée sur la totalité des Mel-scale filter bank coefficients de l'audio analysé :

dans la fonction loop():


```
//Prédiction à partir des frames de Mel-scale filterbanks
ei_impulse_result_t result = { 0 };

// the features are stored into flash, and we don't want to load everything into its signal_t features_signal;
features_signal.total_length = sizeof(coefficients) / sizeof(coefficients[0][0]);
features_signal.get_data = &raw_feature_get_data;

//Prédiction à partir des features traitées en mémoire flash et résultat stocké
EI_IMPULSE_ERROR res = run_classifier(&features_signal, &result, false);// debugg
if (res != EI_IMPULSE_OK) {
    //ei_printf("ERR: Failed to run classifier (%d)\n", res);
    return;
}

//Accès à la valeur prédite
float value = result.classification[0].value;
```

II. Schéma de fonctionnement de la carte Arduino Nano RP2040 Connect



III. <u>Utilisation de l'Arduino Nano RP2040 Connect</u>

- 1. <u>Par rapport au code git ("SirenDetection.ino") implémentant le modèle CNN</u> de détection
 - brancher la carte par micro-usb pour l'alimenter (PC ou batterie externe),
 - le modèle tourne; lorsque le son analysé est prédit sirène, la led s'allume en bleue, sinon s'éteint.
- 2. <u>En décommentant les parties suivantes du code "SirenDetection.ino"</u>: <u>envoi</u> possible des prédictions par le port série

dans la fonction setup():

-Permet d'établir la communication série à un baud rate de 115200 :

```
// put your setup code h
//Serial.begin(115200);

// comment out the below
//while (!Serial);
```

dans la fonction loop():

-Permet d'envoyer la valeur prédite par le port série :

```
//Traitement de la valeur prédite
//Serial.println(value);
```

- brancher la carte à un appareil permettant une communication série (PC),
- les prédictions peuvent être lues par l'IDE Arduino ou par un programme récupérant les communications séries.