## MeasuringTool

---

+ MeasuringTool()
+ ~MeasuringTool()
+ isItemRunningIn()
+ isItemAltimetry()
+ isItemInAltimetryTolerance
Range()
+ isItemSwitch()
+ isItemMetal()
+ isSwitchOpen()
+ isSkidFull()
+ isItemRunningOut()