COSTRUISCI I TUOI CERCHI CROMATICI

Due cerchi cromatici di carta da ritagliare e montare: uno per mescolare i colori, l'altro per trovare i colori che stanno bene insieme.

TI SERVE

- Una stampante e 4 fogli A4, meglio se spessi (160-250 g/m²), oppure carta normale incollata su cartoncino sottile.
- Forbici, un taglierino e un tappetino da taglio.
- Due fermacampioni di circa 10 mm.
- Facoltativo: colla stick e plastificazione, per far durare di più i dischi.

1. STAMPA


- Stampa le pagine da 3 a 6 a grandezza reale (100 %, senza "adatta alla pagina").
- Ogni pagina ha una barra di 100 mm: misurala per controllare la scala.
- Su carta sottile, incolla ogni pagina su cartoncino prima di ritagliare.

2. RITAGLIA

- Ritaglia ogni disco lungo la linea esterna continua.
- Togli ogni finestra tratteggiata con il taglierino, sul tappetino. Taglia dagli angoli verso l'interno tenendo la lama dritta.
- Fora il centro di ogni disco sulla piccola croce, con la punta del taglierino o un ago.

3. MONTA

- Appoggia il disco posteriore (quello con tutti i colori) con il lato stampato in su.
- Metti sopra il disco anteriore (quello con le finestre), anch'esso con il lato stampato in su, con i centri allineati.
- Infila un fermacampione nei due centri e apri le alette dietro. Non stringere troppo: il disco posteriore deve girare liberamente.



I PEZZI

- Pagina 3 - Disco 1, retro: i 12 colori e le loro mescolanze.
- Pagina 4 - Disco 1, fronte: 5 finestre di mescolanza, scala dei grigi e definizioni.
- Pagina 5 - Disco 2, retro: i 12 colori con tinta chiara, tono e ombra.
- Pagina 6 - Disco 2, fronte: 20 finestre e il diagramma delle armonie.

COME SI USANO

DISCO 1 - MESCOLARE I COLORI

- Gira il disco posteriore. Ogni linguetta colorata sul bordo del disco anteriore indica un colore da aggiungere: rosso, giallo, blu, bianco o nero.
- Il colore dell'anello esterno, appena oltre una linguetta, è il colore di base. La finestra della linguetta mostra il risultato della mescolanza dei due in parti uguali.
- Esempio: porta l'arancio sulla linguetta "+ blu"; la finestra mostra il colore scuro e spento dell'arancio mescolato al blu (sono complementari).
- La scala dei grigi nella metà inferiore va dal valore 1 (nero) al valore 10 (bianco). Accostale un colore per capire quanto è chiaro o scuro.

DISCO 2 - RELAZIONI TRA I COLORI

- Gira il disco posteriore finché il colore che vuoi compare nella finestra in alto, segnata "colore puro", dove punta la freccia.
- Complementare: la finestra opposta, in basso.
- Complementari divisi: le due finestre ai lati del complementare.
- Triade: le finestre agli angoli del triangolo equilatero.
- Tetrade: le finestre agli angoli di uno dei due rettangoli.
- Diade: le finestre a due passi da quella in alto, da entrambi i lati.
- Ogni finestra grande mostra anche il suo colore come tinta chiara (con il bianco), tono (con il grigio) e ombra (con il nero).

LE PAROLE DEL COLORE

Colori primari: rosso, giallo e blu: non si ottengono mescolando altri colori.

Colori secondari: arancio, verde e viola: due primari mescolati.

Colori terziari: un primario mescolato con un secondario vicino, come il rosso-arancio.

Colori caldi: rossi, arancioni e gialli: sembrano venire avanti.

Colori freddi: verdi, blu e viola: sembrano allontanarsi.

Tinta: un altro nome per un colore, come rosso o blu-verde.

Tinta chiara: un colore più bianco.

Tono: un colore più grigio.

Ombra: un colore più nero.

Valore: quanto un colore è chiaro o scuro.

Croma: quanto un colore è vivo o spento (anche intensità o saturazione).


Grigio neutro: nero e bianco mescolati, senza tinta.

Colore chiave: il colore principale di uno schema di colori.

I colori stampati sono indicativi: le vere pitture si mescolano in modo un po' diverso, secondo i loro pigmenti.

DISCO 1 - RETRO (GIRA)


0 Stampa al 100 %: questa barra deve misurare 100 mm. 100 mm



Ritaglia lungo le linee continue Tratteggio: da togliere Croce: fora qui

DISCO 1 - FRONTE (FINESTRE)

0 Stampa al 100 %: questa barra deve misurare 100 mm. 100 mm



GUIDA ALLA MESCOLANZA DEI COLORI

COME SI USA: gira il disco posteriore. Il colore oltre una linguetta, mescolato con quello della linguetta, compare nella sua finestra.

Primari: rosso, giallo, blu: non derivano da altri.

Secondari: due primari: arancio, verde, viola.

Terziari: un primario e un secondario.

Caldi: rossi, arancioni, gialli: avanzano.

Freddi: verdi, blu, viola: arretrano.

Tinta: altro nome per colore.

Tinta chiara: colore + bianco.

Tono: colore + grigio.

Ombra: colore + nero.

Valore: chiaro o scuro.

Croma: vivo o spento.

Grigio neutro: nero + bianco.

Ritaglia lungo le linee continue — Tratteggio: da togliere — Croce: fora qui

DISCO 2 - RETRO (GIRA)


0 Stampa al 100 %: questa barra deve misurare 100 mm. 100 mm



Ritaglia lungo le linee continue Tratteggio: da togliere Croce: fora qui

DISCO 2 - FRONTE (FINESTRE)

0 Stampa al 100 %: questa barra deve misurare 100 mm. 100 mm



Ritaglia lungo le linee continue Tratteggio: da togliere Croce: fora qui