
Übung: Logik Analyse

MCB32 APP Logik Analyse am SPI Bus des Displays



MCB32 - Embedded Programmierung

Version: 1.01A

Bitte beachten. Diese Unterlagen können ohne Vorankündigung jederzeit angepasst, verbessert und erweitert werden. Wir bitten Sie Wünsche und auch Fehler zu melden. (info@mcb32.ch)

SPI-Bus





Übung: Logik Analyse

1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	. 2
2	Entwicklungsumgebung KEIL aufsetzen	. 3
2.1	Neues Projekt einrichten mit Keil μV ision 5	
2.2	Weitere Projekt- und Prozessor (Target)-Einstellungen	. 5
3	Anhang Anschlüsse am µC-Board MCB32	. 7
4	Anhang: Referenzen	. 9
5	Anhang Literaturverzeichnis und Links	. 9
6	Anhang Wichtige Dokumente	. 9



Übung: Logik Analyse

2 Entwicklungsumgebung KEIL aufsetzen

Wir arbeiten mit der IDE der Firma Keil. Damit können wir die Programme bis zu 32kB Programmcode schreiben. Das genügt für die ersten Schritte während der Ausbildung.



IDE: Integrated Development Environment von

http://www2.keil.com/mdk5/install

ARM: Advanced RISC Machines

2.1 Neues Projekt einrichten mit Keil µVision 5

1. Schritt: Ein Rumpfprogramm in Keil einrichten (siehe P0toP1.c Muster)

2. Schritt: Display Schema Analyse


Aus dem Schema lesen wir folgende Pins:

PC 8: CS

PC10: RS (SCK3) PC11: MISO (SDO)

PC12: MOSI (SDI -> Daten zu

Display)



3. Schritt: Display Board Anschlüsse

Logik-Analyser wird wie folgt angeschlossen:

Kanal 0: SPI-MOSI

Kanal 1: SPI-MISO (nicht genutzt) Kanal 2: SPI-Clock (pos Flanke) Kanal 3: SPI-CS-Enable (LowAk)

Weitere Einstellungen:

- MSB First
- Daten gültig bei ansteigender Flanke
- ACHTUNG: Display ILI9341 wird mit 9 Bit angesteuert.
 Das heisst wir erwarten 9Bit Daten pro Transfer.




Bild zeigt Display von oben wo an der Stirnseite alle Signale herausgeführt sind.



Übung: Logik Analyse

Bild mit angeschlossenem Logik-Analyser.



4. Schritt: Logik Analyser Setup

Nebenstehend das Setup des Saleae Logik Analysers.

Analyzer Settings

MOSI	0 - 'Channel 0' 🔻
MIS0	None 🔻
Clock	2 - 'Channel 2' 🔻
Enable	3 - 'Channel 3' ▼
	Most Significant Bit First (Standard) ▼
	9 Bits per Transfer ▼
	Clock is Low when inactive (CPOL = 0) ▼
	Data is Valid on Clock Leading Edge (CPHA = 0) 🔻
	Enable line is Active Low (Standard) 🔻



5. Schritt: Testprogramm schreiben

Im Main Loop wird regelmässige ein Kommando und die dazugehörigen Daten gesandt.

```
Dies erlaubt die Daten auf dem SPI zu verfolgen. Im nebenstehenden Programm ist die Idee umgesetzt.
```

```
while ( 1 )
{
  P1=P0;
  GLCD_Write_Command(0x2A); // Schreibe Kommando an Display
  GLCD_Write_Data16(0xAA55); // Sende die Daten zum Kommando
}
```




SPI-Bus



APP-Note

Übung: Logik Analyse


6. Analyse starten und Daten aufzeichnen



Man sieht schön wie das Programm umgesetzt wird. Das Kommando zuerst und dann die Daten.

Übung: Logik Analyse

3 Anhang Schema







Übung: Logik Analyse

4 Anhang Anschlüsse am μC-Board MCB32

Entwicklungsanschlüsse




Digitale Ein- und Ausgaben am µC-Board MCB32. ACHTUNG mit Potentiometer (Pot)




```
// In TouchPOP1.h definierte Pin-Bezeichnungen PA_0 .. PD_11, ohne Bezeichner wie Button .. !
                                              // Bitwert 1/0, aktiv low, prellt wenig
      Button0
                     = PA_0;
char
char
      Button1
                     = PC_13;
char
      Stick
                     = PD High;
                                              // als Byte 0xF8 open, aktiv low, alle entprellt
                     = PD_15
      StickSelect
                                              // Bitwert
                                                           1/0; Bytewert
                                                                            0x80
char
char
      StickDown
                     = PD 14;
                                              //
                                                           1/0;
                                                                            0x40
char
      StickLeft
                     = PD 13;
                                              //
                                                           1/0;
                                                                            0x20
      StickUp
                     = PD 12;
                                              //
                                                           1/0;
                                                                            0x10
char
char
     StickRight
                                              //
                                                           1/0;
                                                                            0x08
```

Übung: Logik Analyse

Button 0 (PA 0)




Button 1 (PC 13)



Potentiometer (PC 4) // resp. P0_4 (Library)

Wenn der Port PC4 als Analog-Input (AD-Wandler) geschaltet ist kann mit dem Potentiometer eine Spannung von 0 .. 3.3V an den gelegt werden.



APP-Note
Übung: Logik Analyse

5 Anhang: Referenzen

[1]	Robert Weber / Berufsschulzentrum Uster / Projektvorlagen (div) Danke Robi für die tollen Vorlagen.
[2]	E. Schellenberg, E. Frei / TBZ. Programmieren im Fach HST
[3]	Unterlagen MCB32 / Cityline / E. Malacarne
[4]	Link zu Wikipedia. http://de.wikipedia.org/wiki/ARM_Cortex-M3 (1.9.14)
[5]	D. Schoch; TBZ; « C-Grundlagen.doc 29.5.2001 »; Neu erstellt
[6]	E. Frei ; TBZ ; Erweiterungen in [2] « C-Grundlagen.doc 29.5.2001 «
[7]	Dirk Louis ; C++ « Programmieren mit Beispielen », MT-Verlag
[8]	Link zu Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Einerkomplement

6 Anhang Literaturverzeichnis und Links

- [1] R. Jesse, Arm Cortex M3 Mikrocontroller. Einstieg und Praxis, 1 Hrsg., www.mitp.de, Hrsg., Heidelberg: Hütigh Jehle Rehm GmbH, 2014.
- [2] J. Yiu, The definitive Guide to ARM Cortex-M3 and M4 Processors, 3 Hrsg., Bd. 1, Elsevier, Hrsg., Oxford: Elsevier, 2014.

7 Anhang Wichtige Dokumente

Die folgende Liste zeigt auf die wichtigsten Dokumente welche im WEB zu finden sind. Beim Suchen lassen sich noch viele nützliche Links finden.

- Datenblatt (<u>STM32F107VC</u>) Beschreibung des konkreten Chips für Pinbelegung etc.
- Reference Manual (<u>STM32F107VC</u>) (>1000Seiten in Englisch)
 Ausführliche Beschreibung der Module einer Familie. Unter Umständen sind nicht alle Module im eingesetzten Chip vorhanden siehe Datenblatt.
- Programming Manual (<u>Cortex-M3</u>)
 Enthält beispielsweise Informationen zum Interrupt Controller (NVIC).
- Standard Peripheral Library (<u>STM32F10x</u>)
 Im Gegensatz zu anderen MCUs sollen die Register der STM32 nicht direkt angesprochen werden. Dafür dienen die Funktionen der Standard Peripheral Library.
 Sie ist auf http://www.st.com/ zusammen mit einer Dokumentation (Datei: stm32f10x_stdperiph_lib_um.chm) herunterladbar.