
Fach HST

HST: Datenübertragung

Datenübertragung

Serielle Übertragung von Daten



Version: 2143.00

1 Inhaltsverzeichnis


HST: Datenübertragung

1	Inhaltsverzeichnis	2
2	Serielle Datenübertragung RS232	3
2.1	Stecker 9 Polig	
2.2	Stecker aus Sicht eines PC's	3
2.2.1	Hardware-Datenflusskontrolle	
2.2.2	Software- Datenflusskontrolle	
2.3	Elektrische Eigenschaften / Pegel [2]	
2.4	Datenübertragungsbeispiel	
3	Die serielle Schnittstellen auf dem MCB32: System	
3.1	System Architektur	
3.2	Betriebsarten STM32F107VC MCU	
4	Die serielle Schnittstelle MCB32: Details	
4.1	Betriebsarten	
4.2	Blockdiagramm USART	
4.3	Baudratengenerierung	
4.3.1 4.4	Auszug aus dem Referenz Manual für USART_BRR Programmierung der seriellen Schnittstelle USART2	
4.4.1	Referenz Manual: APB2 peripheral clock enable register (RCC APB2ENR) (Zeile 4:)	
4.4.2	Referenz Manual: 8.3.8 APB1 peripheral clock enable register (RCC_APB1ENR) (Zeile 5:)	
4.4.3	Referenz Manual: Port configuration register low (GPIOx_CRL) (x=AG) (Zeile 6 & 7)	
4.4.4 4.4.5	Referenz Manual: AF remap and debug I/O configuration register (AFIO_MAPR) (Zeile 8)	
4.4.6	Referenz Manual: Status register (USART_SR) (Zeile 12 und 15)	
5	Programmbeispiele und Aufgaben	
5.1	Beispiel 1: Der μC sendet Zeichen an den PC	
5.2	Beispiel 2: Der PC sendet Zeichen an den μC	
6	Aufgaben SERIAL Programmierung	14
7	Hausaufgabe/ Übung: Serielle Schnittstelle	15
Anne	endix	
дрр. А 1	Ascii Tabelle	10
A2		
	Abkürzungen	
A 3	Anhang Referenzen	
A4	Programmierung der seriellen Schnittstelle USART2 mit der Touch-Library	
A4.1	Auszug aus TouchP0P1 Library Befehlsliste	
A 5	Auftrag: Serielle Schnittstelle	23
A 7	Lösungen Serial 1 Serial 4	25

2 Serielle Datenübertragung RS232

2.1 Stecker 9 Polig

Schnittstellenanschluss am 9-poligen D-Sub-Stecker Minimalkonfiguration



Aus Sicht des OSI-Schichtenmodells ist die Schnittstelle dem Layer 1 (Physical Layer) zuzuordnen.

2.2 Stecker aus Sicht eines PC's

Die folgende Tabelle zeigt die Anschlussbeschreibung aus Sicht eines PC's. Der Stecker mit seinen 9 Anschlüssen ist wie folgt definiert

Pin	Beschreibung	Abkürzung	Richtung (vom PC aus gesehen)	Bemerkung
1	carrier detect	CD	in	
2	receive data	RxD	in	Daten zum PC
3	send data	TxD	out	Daten vom PC
4	data terminal ready	DTR	out	PC bereit
5	ground		GND	
6	data set ready	DSR	in	Mikrocontroller bereit
7	request to send	RTS	out	PC möchte Daten senden
8	clear to send	CTS	in	Mikrocontroller bereit zum Daten empfangen
9	ring indicate	RI	in	Eingehender Anruf (bei Modems

2.2.1 Hardware-Datenflusskontrolle

Neben dem Empfangen und Senden von Daten gibt es noch Anschlüsse für die Datenflusskontrolle. Sie wird benötigt um den Datenfluss zu steuern. Das wird dann nötig wenn ein Gerät die Daten schneller liefert als das Andere es empfangen kann.

- Vorteil: Transparente Datenübertragung, d.h. es müssen keine Steuerbytes übertragen werden
- Nachteil: Es werden zwei zusätzliche Leitungen benötigt

Die Empfangsbereitschaft des PCs wird gemäss obiger Tabelle über das Signal DTR angezeigt.

2.2.2 Software- Datenflusskontrolle

Die Datenflusskontrolle findet über zwei «Steuerzeichen» statt:

XOFF (0x13) stoppt den Datenfluss

XON (0x11) setzt Datenübertragung fort.

Wenn z.B. der PC ein XOFF sendet, bedeutet dies für den Mikrocontroller, dass er keine Daten mehr an den PC senden darf. Diese beiden Zeichen dürfen aber im normalen Datenverkehr nicht vorkommen! [1]

HST

2.3 Elektrische Eigenschaften / Pegel [2]

Achtung. Die Signalspannung darf nie zwischen +3 -3V zu liegen kommen.


Logik Pegel uP	Signalpegel auf der RS232 Lei- tung	Spannung auf der Datenleitung	Spannung auf den Steuer- und Meldeleitungen
1	L (low)	-3V15V	+3V +15V
0	H (high)	+3V +15V	-3V15V

Bei RS232 Verbindungen ist die maximale Kabellänge vom Kabeltyp, von der Übertragungsrate sowie der Signalstärke abhängig. Je höher die Rate desto kürzer das Kabel. Im Normalfall ist ein Kabel zw. 6 – 8 m lang. Bei optimalen Voraussetzungen kann es auch bis zu 40m sein.

HST

2.4 Datenübertragungsbeispiel

Man beachte im folgenden Beispiel die Spannungspegel. Sie bewegen sich zwischen -15 und +15Volt, im folgenden Beispiel +/-12V.



Aufgabe: Welches ASCII-Zeichen ist im obigen Signalverlauf dargestellt? Lösung:

Wertigkeit:	20	2 ¹	2 ²	2 ³	2^4	2 ⁵	2^6	27	
Wert:									


Übertragungsgeschwindigkeit: Baudrate = Anzahl Bit pro Sekunde

bei 9600 Baud: T_{Bit}

 $\mathsf{T}_{\mathsf{Frame}}$

Die hohen Spannungspegel kommen nicht aus dem Kontroller sondern sie werden von speziellen Modulen / Chips erzeugt welche die TTL-Pegel der Kontroller in die RS232-Pegel umwandeln. (Beide Richtungen)

Das Schema zeig eine mögliche Schaltung mit einem MAX232 Chip. Der Chip kann entweder 2 Kanäle verarbeiten oder die Hardwaresignale für die Datenflusskontrolle lieferen. ((DSR an Pin 7 und RTS an Pin 8 usw).




3 Die serielle Schnittstellen auf dem MCB32: System

3.1 System Architektur

Zu beachten ist, dass die USARTs verschiedene Quellen betreffend Ansteuerung haben. Einerseits den APB1 (APB-Advanced Peripherial Bus) und den APB2. Der APB2 kann mit bis zu 72MHz arbeiten und der APB1 nur bis zu 36MHz. Dieser Umstand muss bei der Planung der Schnittstellen und auch bei der Programmierung beachtet werden:

USART1 via **APB2** (72MHz) und

USART2 via **APB1** (36MHz)



3.2 Betriebsarten STM32F107VC MCU

Die seriellen Schnittstellen haben folgende Eigenschaften:

Table 199. USART mode configuration⁽¹⁾

USART modes	USART1	USART2	USART3	UART4	UART5
Asynchronous mode	X	Х	X	Х	X
Hardware Flow Control	X	X	Х	NA	NA
Multibuffer Communication (DMA)	Х	X	X	X	NA
Multiprocessor Communication	X	X	X	X	X
Synchronous	X	X	X	NA	NA
Smartcard	X	X	Х	NA	NA
Half-Duplex (Single-Wire mode)	X	X	X	X	X
IrDA	X	X	X	Х	X
LIN	X	X	X	X	Х

^{1.} X = supported; NA = not applicable.

Die 3 USART's besitzen alle Möglichkeiten um programmiert werden zu können. Also Hardware-Flusssteuerung, asynchrinen und synchronen Betrieb usw.

Wir werden bei unseren Anwendungen USART1 und 2 benutzen weil diese als echte RS232 Schnittstelle ausgeführt sind.

4 Die serielle Schnittstelle MCB32: Details

4.1 Betriebsarten

Das MCB32 Board stellt 2 vollwertige RS232-Kanäle zur Verfügung. Das bedeutet die Pegel sind im Bereich von +/-15V und es muss entsprechend vorsichtig gearbeitet werden.

Grundsätzlich können die Signale auch direkt an den Ports des STM32F107VC abgenommen werden. In unserem Fall sind das die Ports PB(6/7) und PD(5/6). Pegel von 0/3.3V.

4.2 Blockdiagramm USART

USART1 und USART2 sind auf dem MCB32-Board durch Remap auf Alternativpins umgeleitet; siehe AFIO_MAPR. Das folgende Bild zeigt USART2 (max. 36MHz)




Abbildung 1: USART Blockdiagramm

4.3 Baudratengenerierung

HST: Datenübertragung

Die Baudrate wird mit einem separaten Baudratengenerator USART_BRR erzeugt. Der Timer wird mit der halben Oszillator-Frequenz getaktet.

$$T_X/R_X$$
Baudrate = $\frac{f_{ck}}{16 * USARTDIV}$ [4-1]


USARTDIV ist der Teilerfaktor. Dieser Wert wird aufgeteilt und der Ganzzahl sowie der Dezimalzahl-Teil im Register **DIV_Mantisse** und **DIV_Fraction** gespeichert.

Beispiel: USART2 (36MHz), 9600Baud: ergibt einen USARTDIV von 234.375. Nun wird 234 in HEX → 0xEA als *DIV_Mantisse* und der Dezimalteil 0.375 mit 16 multipliziert =0x6 in *DIV_Fraction* umgesetzt. *DIV_Mantisse* muss noch richtig platziert werden.

Konkret wird das Register BRR mit diesem Wert geladen.

Man kann dies für den des USART2 Kanal auch direkt codieren:

USART_BRR2 = DIV_Mantisse_{Hex} <<4 + (16* DIV_Fraction)_{Hex}



Aufgabe: Der Schnittstelle 2 soll als 8-Bit-UART mit einer Baudrate von 19200 Bd codiert werden. Welcher HEX-Wert muss in das Register USART_BRR2 geladen wer-

Lösung:

4.3.1 Auszug aus dem Referenz Manual für USART_BRR

den?

27.6.3 Baud rate register (USART BRR)

Note: The baud counters stop counting if the TE or RE bits are disabled respectively.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	erved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	DIV_Mantissa[11:0]										_		DIV_Fra	ction[3:0]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

HST

4.4 Programmierung der seriellen Schnittstelle USART2

Die Programmierung erfolgt bei Benutzung der hardwarenahen Programmierung über mehrere Register (Siehe Referenz Manual). Die Bedeutung der einzelnen Bits wird im nachfolgenden Beispiel erläutert.

```
// Serielles Einlesen eines Buchstabens
// an USART2 PD6 und 1 erhöht Ausgabe an PD5.
// Per Terminal am PC via Hypterterminal einlesen
#include <stm32f10x.h>
                                              //1:uC Mikrocontrollertyp
#include "TouchP0P1.h"
                                              // P0/P1,8Bit,Touchscreen/ Grafik
int main(void)
                                              // 2:Hauptprogramm
 char c = '0';
                                              // 3:USART2 initialisieren:
 RCC->APB2ENR \mid = (1<<5)\mid 1;
                                              // 4:PortD + AFIO Enable
 RCC->APB1ENR |= 1<<17;
                                             // 5:USART2 Clock ON 36MHz
                                             // 6:PD5 AF Out 50MHz und ..
GPIOD->CRL &= 0xF00FFFFF;
GPIOD->CRL = 0 \times 04B00000;
                                             // 7:PD6 In Floating
                                             // 8:USART2 Remap TX-PD5 RX-PD6
 AFIO->MAPR = 1<<3;
 USART2->BRR = 0xEA6;
                                             // 9:9600Bd @ 36MHz
 USART2->CR1 |= 3<<2;
                                             //10:TX und RX Enable
 USART2->CR1 |= 1<<13;
                                              //11:USART Enable
 while(1)
                                              // Endlosschlaufe
 {
 if(USART2->SR&(1<<5))
                                              //12:Zeichen empfangen
    { c = USART2->DR;
                                              //13:Zeichen lesen von RX
                                              //14:Zeichen +1 an TX
      USART2->DR = c+1;
      while(!(USART2->SR&(1<<7)));</pre>
                                              //15:Warte bis TX frei
             // while(1)
 }
}
             // Main
```

4.4.1 Referenz Manual: APB2 peripheral clock enable register (RCC_APB2ENR) (Zeile 4:)

In der Zeile // 4: wird mit dem Code: RCC->APB2ENR /= (1<<5)/1; das Bit 0 und das Bit 5 im Register RCC_APB2ENR auf 1 gesetzt. Die Bedeutung der Bits ist im Auszug des Ref. Manuals sofort klar.

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res.	USART 1EN	Res.	SPI1 EN	TIM1 EN	ADC2 EN	ADC1 EN	Rese	Reserved		IOPD EN	IOPC EN	IOPB EN	IOPA EN	Res.	AFIO EN
	rw	8	rw	rw	rw	rw			rw	rw	rw	rw	rw		rw

Bit 5 IOPDEN: I/O port D clock enable

Set and cleared by software.

0: I/O port D clock disabled

1: I/O port D clock enabled

Bit 0 AFIOEN: Alternate function I/O clock enable

Set and cleared by software.

0: Alternate Function I/O clock disabled 1:Alternate Function I/O clock enabled

HST

Referenz Manual: 8.3.8 APB1 peripheral clock enable register (RCC_APB1ENR) (Zeile 5:) 4.4.2

das Bit 17 im Register In der Zeile // 5: wird mit dem Code: RCC->APB1ENR |= 1<<17; RCC APB1ENR auf 1 gesetzt. Damit wird der USART2 eingeschaltet.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16		
Rese	erved	DAC EN	PWR EN	BKP EN	CAN2 EN	CAN1 EN	Reserved		Reserved		I2C2 EN	I2C1 EN	UART5E N	UART4E N	USART3 EN	USART2 EN	Res.
		rw	rw	rw	rw	rw			rw	rw	rw	rw	rw	rw			
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
SPI3 EN	SPI2 EN	Res	erved	WWD GEN		despitate	Reserved		-	TIM7 EN	TIM6 EN	TIM5 EN	TIM4 EN	TIM3 EN	TIM2 EN		

Bit 17 USART2EN: USART 2 clock enable

Set and cleared by software.

0: USART 2 clock disabled

1: USART 2 clock enabled

4.4.3 Referenz Manual: Port configuration register low (GPIOx_CRL) (x=A..G) (Zeile 6 & 7)

GPIOD->CRL Mit der Befehlssequenz: &= 0xF00FFFFF; und | = 0x04B000000;wird der Port D mit seinen beiden Ports PD5 und PD6 GPIOD->CRL richtig für die Anwendung als USART-Pins konfiguriert. Die erste Sequenz setzt die Pins zurück (Reset State) und mit der zweiten Sequenz wird PD6 als Input floatend gesetzt und PD5 in dem Mode Output, Push-Pull AF (AlternateFunction) mit 50MHz Speed gesetzt.

31	30	29	28		Bit	PD6			Bit	PD5		19	18	17	16
CNF	7[1:0]	MODE	E7[1:0]	CNF	6[1:0]	MODE	E6[1:0]	CNF	5[1:0]	MODE	E5[1:0]	CNF	4[1:0]	MODE	E4[1:0]
rw	rw	rw	rw												
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CNF	3[1:0]	MODE	E3[1:0]	CNF	2[1:0]	MODE	E2[1:0]	CNF	1[1:0]	MODE	Ξ1[1:0]	CNF	0[1:0]	MODE	0[1:0]
rw	rw	rw	rw												

MODEy[1:0]: Port x mode bits (y= 0 .. 7)

00: Input mode (reset state)

01: Output mode, max speed 10 MHz.

10: Output mode, max speed 2 MHz.

11: Output mode, max speed 50 MHz.

CNFy[1:0]: Port x configuration bits (y= 0 .. 7)

In input mode (MODE[1:0]=00):

11: Reserved

00: Analog mode

01: Floating input (reset state)

10: Input with pull-up / pull-down

In output mode (MODE[1:0] > 00): 00: General purpose output push-pull

01: General purpose output Open-drain

10: Alternate function output Push-pull

11: Alternate function output Open-drain

Bemerkung: Alternative Funktion Open-Drain und Alternative Funktion Push-Pull müssen gewählt werden, falls der Pin als Ausgang eines Moduls wie etwas USART, SPI, I22, etc. genutzt wird

4.4.4 Referenz Manual: AF remap and debug I/O configuration register (AFIO MAPR) (Zeile 8)

Wir wollen nun dem USART2 die Pins PD5 und PD6 zuordnen. Dies geschieht über die Remapping -Funktion mit dem Befehl: AFIO->MAPR *|= 1<<3*:

Alternate functions	USART2_REMAP = 0	USART2_REMAP = 1(1)
USART2_CTS	PA0	PD3
USART2_RTS	PA1	PD4
USART2_TX	PA2	PD5
USART2_RX	PA3	PD6
USART2 CK	PA4	PD7

		No.	The same of the sa	~~~	W	W	w		····	myrun		~~	~~		rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PD01_ REMA P	1 2 2 2 2 2 2 2	REMAP :0]	TIM4_ REMA P		REMAP :0]	100000000000000000000000000000000000000	REMAP :0]		REMAP :0]	USA REMA	RT3_ \P[1:0]	USART2 REMAP	USART1 REMAP	I2C1_ REMA P	SPI1_ REMA P
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bit 3 USART2 REMAP: USART2 remapping

This bit is set and cleared by software. It controls the mapping of USART2 CTS, RTS,CK,TX and RX alternate functions on the GPIO ports.

- 0: No remap (CTS/PA0, RTS/PA1, TX/PA2, RX/PA3, CK/PA4)
- 1: Remap (CTS/PD3, RTS/PD4, TX/PD5, RX/PD6, CK/PD7)


HST: Datenübertragung

Als nächsten Schritt programmieren wir die Baudrate von USART2 mit 9600Baud.

USART2->BRR = 0xEA6; Die Berechnung des Wertes 0xEA6 ist beschrieben, siehe 4.3.

4.4.5 Referenz Manual: Control register 1 (USART_CR1) (Zeile 10 und 11)

Zum Schluss wird nun der USART eingeschaltet. Das geschieht in 2 Schritten. Zuerst werden die Pins eingeschaltet USART2->CR1 \mid = 3<<2; und dann der gesamte USART USART2->CR1 \mid = 1<<13;



So. Nun läuft der USART Kanal2 und wir können Daten empfangen und versenden. Dies passiert in den Zeilen 12 / 13 und 14. In der Zeile 12 werten wir ein Bit aus. Dieses Bit zeigt ob der Empfangsbuffer ein Zeichen empfangen hat. In der Zeile 15 machen wir das Gleiche mit den Senderbuffer. Auch dies ist eine Art der Datenflusskontrolle.

4.4.6 Referenz Manual: Status register (USART_SR) (Zeile 12 und 15)

Codezeilen welche Daten empfangen und senden:

```
while(1)
                                                  // Endlosschlaufe
  if(USART2->SR&(1<<5))
                                                  //12:Zeichen empfangen
    { c = USART2->DR;
                                                  //13:Zeichen lesen von RX
      USART2->DR = c+1;
                                                  //14:Zeichen +1 an TX
      while(!(USART2->SR&(1<<7)));</pre>
                                                  //15:Warte bis TX frei
    }
 }
Und das Statusregister mit seinem Bits.
                                                8
                                                             6
                                                                    5
                                                                          4
                                                                                 3
                                                                                       2
                      12
                                                                                              1
                                                      TXE
                                         CTS
                                               LBD
                                                             TC
                                                                  RXNE
                                                                         IDLE
                                                                                ORF
                                                                                      NF
                                                                                             FE
```

rc w0

r

rc w0

Bit 7 TXE: Transmit data register empty

This bit is set by hardware when the content of the TDR register has been transferred into the shift register. An interrupt is generated if the TXEIE bit =1 in the USART_CR1 register. It is cleared by a write to the USART_DR register.

- 0: Data is not transferred to the shift register
- 1: Data is transferred to the shift register)

Note: This bit is used during single buffer transmission.

Reserved

Bit 5 RXNE: Read data register not empty

rc_w0

This bit is set by hardware when the content of the RDR shift register has been transferred to the USART_DR register. An interrupt is generated if RXNEIE=1 in the USART_CR1 register. It is cleared by a read to the USART_DR register. The RXNE flag can also be cleared by writing a zero to it. This clearing sequence is recommended only for multibuffer communication.

- 0: Data is not received
- 1: Received data is ready to be read

rc_w0

0

PF

5 Programmbeispiele und Aufgaben

```
//----
// Titel : Datentransfer MCB32 -> PC
// Datei : SER_BSP1.C
// Erstellt : 12.2.2016 / rma
// Funktion : Die Zeichen von 'A' .. 'z' werden von der USART2-
             Schnittstelle des MCB32 an den PC gesendet.
// ---- Includes
#include <....>
void InitUsart2(void) // USART2 mit 9600 Baud initialisieren
// Code einfügen
//
}
void ZeichenSenden (char ch)
     // Code einfügen
     // Ausgabepuffer <-- Zeichen
     // warten bis Zeichen gesendet
     // ev. Flags loeschen loeschen
}
void main ()
  char Zeichen;
  InitUsart2();
  for (Zeichen = 'A'; Zeichen <= 'z'; Zeichen++)</pre>
    ZeichenSenden(Zeichen);
  while (1);
}
```

5.1 Beispiel 1: Der μ C sendet Zeichen an den PC

Aufgabe: Das Beispiel SER BSP1.C ist einzugeben, fertig zu stellen und zu testen.

5.2 Beispiel 2: Der PC sendet Zeichen an den μ C

```
/** @file SER BSP2.C
  @brief Serielles Einlesen eines Buchstabens vom Keyboard des PC
         an USART2 PD6 und Ausgabe an PD5 via Terminal am PC
         USART Init via spezielle Funktionen der TouchP0P1-Library
  @author rma / TBZ
//======Inclu-
#include <stm32f10x.h>
                           // Mikrocontrollertyp
#include "TouchP0P1.h"
                           // P0/P1,8Bit,Touchscreen und Grafik
int main(void)
                        // Hauptprogramm
  char c = '0';
                        // Starte mit Zeichen 0
  USARTInit(2, 0);
                        // Default: USART2 ohne Intr. mit 9600Bd, 1,8,1,n
  InitTouchP0P1 ("1");
                        // Endlosschlaufe
  while(1)
  {
     if(USARTtoRead(2)) // 1= Zeichen empfangen, 0 = kein Zeichen -
     c = USARTRead(2);  // Zeichen lesen von RX
     P1=c;
                        // Zeichen an P1 ausgeben
     USARTWrite(2,c);  // Sende Zeichen c
  }
```

Aufgabe:

- a) Das Beispiel SER BSP2.C ist einzugeben und zu testen.
- b) Beispiel 2 soll so angepasst werden, dass dieselbe Funktion über die Schnittstelle USART1 realisiert werden kann.

Studiere dazu das Manual [3] mit allen Befehlen der Library oder dieses Skript (Seite 21 / A4). Grund: USART1 Baudrate hat eine höhere Clockfrequenz f_{ck} .

Special (Special to United by Co-Sheek 1 of the 100 bits of th

Serielle Schnittstellen

Die Aufgabe ist als SER BSP3.C zu codieren und zu testen.

HST

6 Aufgaben SERIAL Programmierung

- **SERIAL1** Das MCB32 soll eine Bereitschaftsanzeige 'Ready' an das Terminal senden.
- SERIAL2 An das Terminal ist in einer Endlosschleife ein ASCII-Zeichen zu senden, das den Schalterstellungen von Port P0 im HEX-Code entspricht. Das Programm ist so zu codieren, dass jedes Zeichen nach einer Änderung nur einmal gesendet wird!
- **SERIAL3** Ein Zeichen soll an das MCB32 gesendet, dort um den Wert 1 erhöht und an das Terminal zurückgesendet werden.

Programmstruktur

UP: InitUsart2 ()
UP: ZeichenEmpfangen ()
UP: ZeichenSenden ()
main
InitUsart2 ()
Wiederhole endlos
ZeichenEmpfangen ()
ZeichenSenden ()
ende

SERIAL4 Der Wert des Potentiometers auf dem MCB32 soll via einen Analog-Digitalwandler (ADC 1) soll im HEX-Code an das Terminal gesendet werden. Die Messungen sollen beliebig gemittelt werden können.

Programmstruktur

UP: InitADC ()	// ADC initialisieren		
UP: char ADC_TP(nmal)	// nmal messen und F	Resultat gemittelt retour	
UP: InitUsart2 ()	// COM initialisieren		
UP: ZeichenSenden ()	// Zeichen an PC-COI	Mxx senden	
UP: Dez_Hex ()	// Dezial-Hex-Wandlu	ng	
main			
InitADC ()			
InitUsart2 ()			
Wiederhole endlos			
J —		Wert geändert	Ν
ZeichenSenden (Dez	ZeichenSenden (Dez_Hex(Sechzehner))		
ZeichenSenden (Dez	ZeichenSenden (Dez_Hex(Einer))		
ZeichenSenden (Spa	ZeichenSenden (Space)		
ende			

HST

7 Hausaufgabe/ Übung: Serielle Schnittstelle

	Frage	Lösung
1.	Zeichne den Signalverlauf an einer RS232 Schnittstelle für das Zeichen "A". Wie lange dauert die Datenübertragung? Die Schnittstelle läuft mit 9600Baud, 1 Startbit, 1 Stopbit, oddParity.	Losung
2.	Wieviel Start und Start-Bits kann ein Zeichen in einer seriellen Datenübertragung haben. Kann die Länge des Symboles auch variieren. Wenn Ja in welchem Bereich.	[4][5]
3.	Eine Datenübertragung mit 19200Baud sendet das Zeichen H und dann sofort das Zeichen 3. Wie lange dauert die Übertragung. Die Schnittstelle läuft mit 19200Baud, 1 Startbit, 1 Stopbit, No Parity.	
4.	Welche Zeichen werden mit folgender Sequenz (1 dann2) übertragen. (TTL-Pegel) 2 Die Schnittstelle läuft mit TTL, xxBaud, 1 Startbit, 1 Stopbit, No Parity.	
5.	Die Übertragung des ersten Zeichens in obiger Aufgabe (4) beträgt 4.16ms. Wir gross ist die Baudrate.	

HST

Sem: 5

	Frage	Lösung
10.	Erkläre den Begriff synchron und asynchron	bei der seriellen Datenübertragung.
11.	Zähle mindestens 4 Anwendungen für die serielle Datenübertragung auf!	
12.	Studiere im Referenz Manual das Kapitel USART. a) Welches Kapitel beschreibt die UART's? b) Was für Besonderheiten haben die USART's? c) Welche Betriebsarten sind möglich? d) Wieviel Uart's hat der STM32F107VC? e) Welche Bits können im Statusregister abgefragt werden.? f) Welche Befehle für die serielle Schnittstelle bietet die Touch-Library welche mit dem MCB32 zur Verfügung steht.? g) Ist es möglich die serielle Schnittstelle USART2 via Interrupt zu steuern? h) Was ist der Unterschied UART- USART?	

A1 Ascii Tabelle

Dec Hx Oct Char	Dec Hx Oct	Html Chr	Dec	HX Oct	t Htm	Chr	Dec	ž	Oct Html	nl Chr	.1
0 0 000 NUL (mull)	20 0	#32;		Т	9#°	• •	96	Т	ø	9	,
1 1 001 SOH (start of heading)			65	41 10	¢#6	٠.	97	7	41 c#	~	ø
2 2 002 STX (start of text)	22 0	34;	99	Ч	9#3	٠.	86	7	ø	∞	۵
3 3 003 ETX (end of text)	23 0	က	63	Ч	¢#6	٠.	66	Ч	ø	σ	0
4 4 004 EOT (end of transmission)	24 0	$^{\circ}$	89	Ч	9#≫	٠.	0	٦	ø	8	9
5 5 005 ENQ (enquiry)		က	69	Ч	¢#6	٠.	0		45 c#	5	a)
6 6 006 ACK (acknowledge)	26 0	$^{\circ}$	2	46 10	¢#3	٠.	0		9	02	¥
7 7 007 BEL (bell)	23	, 46E#3	71	Ч	¢#3	٠.	0	-	47 c#		b
8 8 010 BS (backspace)	28	c#40; (72		0 ¢#7		0	-	ø	04	а
9 9 011 TAB (horizontal tab)	53	c#41;)	73	49 11	1 ≪#7	٠.	0	Н	ø	05	·H
10 A 012 LF (NL line feed, new line	42 2A	6#42; #	74	4A 11	2 c#7	٠.	0	6A 1	ø	9	'n
<pre>11 B 013 VT (vertical tab)</pre>	SB		75		3 6#7	٠.	0	Ч	ø	03	м
FF (NP form feed, new pag	e) 44 2C	4.	26	4C 11	4 c#7	٠.	0	Ч	54 ≪#	8	_
13 D 015 CR (carriage return)	8	4	77		5 6#7	٠.	60	Ч	ø	69	a
	ZE	46;	28		6 ¢#7	٠.	07	Ч	ø	110	d
15 F 017 SI (shift in)	2F	47;	79	4F 11	7 ६#7	٠.	11	Ч	ø	111	
16 10 020 DLE (data link escape)	9	48;	8		0 6#8	٠.	12	Ч	ø	112	o.
17 11 021 DC1 (device control 1)	31	#49;	81		1 6#8	٠.	13	Ч	61 «#	113	ש
DC2 (device control	32	20;	82		2 	••	14	Ч	ø	114	и
DC3 (device control	33	#21;	8		3 	٠.	15	Ч	63 c#	115	00
20 14 024 DC4 (device control 4)	34	#52;	84		4 ≪#8	٠.	16	Ч	ø	116	ų
21 15 025 NAK (negative acknowledge)	35	#23;	82		5 «#8	٠.	17	Т	ø	117	3
22 16 026 SYN (synchronous idle)	36	54;	98		6 	٠.	18	Т	ø	118	ь
23 17 027 ETB (end of trans. block)	55 37 067	<#55; 7	83	57 12	7 ¢#87	M	119	77 1	67 ≪#	119;	ь
24 18 030 CAN (cancel)	88	26;	8		0 %#8	٠.	20	Т	ø	20	×
25 19 031 EM (end of medium)	39	57;	8		1 6#8	٠.	21	Ч	71 ≪#	21	ы
26 1A 032 SUB (substitute)	34	28;	8		2 ¢#9	٠.	22	Ч	Ø	122	N
27 1B 033 ESC (escape)	æ	S	91	ω	3 ¢#9	٠.	23	Ч	Ø	23	_
28 1C 034 FS (file separator)	30	9	92	SC 13	4 ¢#9		$^{\prime\prime}$	70 1	ø	24	_
29 1D 035 GS (group separator)	8	9	93	۵	****	_	$^{\circ}$	Ч	75 ≪#		_
1E 036	핊	#,6	94	SE 13	6 % # 9		$^{\circ}$	7E 1	ø	26	2
31 1F 037 US (unit separator)	ЗF	9	95	Ŀ	2 €#9	.,1	$^{\circ}$	Ч	ø	23	DEL
					•	Source		ww.L	.Lookup Tables		COM.

HST

A2 Abkürzungen

Abkürzung	Begriff	Bedeutung	
IDR	Port Input Data Register		
BSRR	Port Bit Set/Reset Register		
BRR	Port Bit Reset Register		
ODR	Port Output Data Register		
CRL	Configuration Register Low		
CRH	Configuration Register High		
GPIO	General purpose input output		
RTEM	Run-Time Environment Manage	Liste der Software Komponenten welche für das Projekt und die MCU zur Verfügung stehen.	
CMSIS	Cortex Microcontroller Software Interface Stand- ard	Der "Cortex Mikrokontroller Software Interface Standard" (CMSIS) bietet eine Standard-Plattform für alle Cortex-M Anbieter. Code-Wiederverwendung wird damit unterstützt. Siehe auch: http://www.keil.com/cmsis	
АНВ	Advanced High Performance Bus	AHB (Advanced High Performance Bus) to APB (Avanced Peripheral Bus) bridge: This bridge divides AH bus into two buses, APB1 and APB2. APB1 is for perpheral which their frequency is 36 MHz and APB2 is for peripherals which they operate with 72 MHz frequency	
APB	Advanced Peripheral Bus		

A3 Anhang Referenzen

- [1] O. Saal, «rs232,» [Online]. Available: http://www.oliver-saal.de/elektronik/rs232.php. [Zugriff am 12 02 2016].
- [2] EKomp, «www.elektronik-kompendium.de,» [Online]. Available: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0310301.htm. [Zugriff am 12 2 2016].
- [3] Malacarne, «MCB32_Befehlsliste_LIB_Vxxyy.pdf,» rma, 2016.
- [4] «RS232-Stopbit,» [Online]. Available: https://de.wikipedia.org/wiki/Stoppbit. [Zugriff am 12 2 2016].
- [5] «RS232,» Wiki, [Online]. Available: https://de.wikipedia.org/wiki/RS-232. [Zugriff am 2016 2 12].

HST

A4 Programmierung der seriellen Schnittstelle USART2 mit der Touch-Library

Die Programmierung der Schnittstelle kann auch ohne Registerprogrammierung und ohne CMSIS via die Library TouchP0P1 erfolgen. Die entsprechenden Befehle sind auf der nächsten Seite erläutert.


```
/** @brief Serielles Einlesen eines Buchstabens an USART2 PD6
         und um 1 erhöht Ausgabe an PD5 via Terminsl an PC
         USART Init via spezielle Funktionen der TouchP0P1-Library
#include <stm32f10x.h> // Mikrocontrollertyp
#include "TouchP0P1.h"
                          // P0/P1,8Bit,Touchscreen und Grafik
int main(void)
                             // Hauptprogramm
  char c = '0';
                             // Starte mit Zeichen 0
  USARTInit(2, 0);
                             // Default: USART2 ohne Intr. mit 9600Bd, 1,8,1,n
  InitTouchP0P1 ("0");
                             // Endlosschlaufe
  while(1)
    if(USARTtoRead(2))
                             // 1=Zeichen empfangen, 0=kein Zeichen empfangen
     c = USARTRead(2);
                             // Zeichen lesen von RX
     c = c+1;
                             // Zeichen +1 an TX
     USARTWrite(2,c);
                             // Sende Zeichen c
  }
}
```

Der Befehl USARTInit(2,0) startet den USART 2 mit 9600 Baud mit einem Start und einem Stopbit. Somit ist die Schnittstelle bereit. Mit USARTtoRead(2) wird geprüft ob an der Schnittstelle ein Zeichen eingetroffen ist. Siehe Code oben.

HST

Auszug aus TouchPOP1 Library Befehlsliste A4.1

Die 4 Befehle erlauben ein einfaches Handling der Schnittstelle. Für eine erweiterte Programmierung siehe Kapitel 4.



A5 Auftrag: Serielle Schnittstelle

Name / Datum:		Datum:	Punkte
Absicht	Ziel und Weg	Serielle Schnittstelle verstanden und mit Hilfe einer Zusammenfassung (Spick) das Wissen weiterzugeben (Vortrag). Sie sind in der Lage ein einfaches Kommunikationsprogramm zu entwerfen und dies zu demonstrieren.	
	Studium	Lese den Auftrag (Kap.: 6) und Plane das Vorgehen: Studiere das aktuelle Skript mit den schon gelösten Aufgaben. Fasse das Gelesene <i>kurz</i> , <i>präzis</i> und <i>einfach</i> formuliert zusammen.	Plan 3 ZF 6
ag	Entwerfen	Plane das Erstellen der SW. Struktogramm Skizzen. Mind-Map.	
Auftrag	Entwickeln	Wie kann der PC mit dem MCB kommunizieren? Hyperterminal?	
Αľ	Ausarbeiten	Erstelle das Programm nach den gelernten Regeln. Dokumentation vollständig im Programmcode (Header, Code).	6
	Zusammenfassen	Überprüfe und vervollständig die Zusammenfassung (Q1).	
	Präsentieren	Präsentiere die Lösung dem Lehrer.	6
		Speichere die Lösung im Namensdirectory unter 20160225 ab	2
	Opt 1:	2 MCB32 miteinander verbinden. Wie geht das?	+2
nen	Opt 2:	Verbessere die Programme so, dass sie mit Interrupts arbeiten.	+2
ptio	Opt 2: Verbessere die Programme so, dass sie mit Interrupts arbeit Opt 3: Anstelle eines Terminal-Programmes soll ein eigenes Proentwickelt werden. Vorlagen vom Lehrer.		+2
0	Opt 4:	Sende vom PC ein Datenfile mit X-Y Daten (CSV oder TXT Format) und Stelle die Daten auf dem MCB32 grafisch dar.	+4
	Excellent (6)	Punkte: (max 29 ohne +Punkte und ohne Q's)	
פֿר	Very Good (5)	(Q1) Qualität Zusammenfassung:	6
tur	Good (4)	(Q2) Qualität Präsentation:	6
ver	Average (3) Poor (2)	(Q3) Qualität Code/Dokumentation:	6
Auswertung	Kommentar:		
Punkte:		Note:	

Merkblatt MAL / 2143.00 sce Sem: 5

HST: Datenübertragung

P5_Serial_MCB32_2143v06.docm

HST



A7 Lösungen Serial 1 ... Serial 4

Merkblatt MAL / 2143.00 sce Sem: 5

HST: Datenübertragung

P5_Serial_MCB32_2143v06.docm

HST

