


0
IMSTP
robot:O.Data[0].0
SFSPD
robot:O.Data[0].2
HOLD
robot:O.Data[0].1
ENABLE
robot:O.Data[0].7
1
Reset Button
Local:2:I.Data.2
FAULT RESET
robot:O.Data[0].4
2
Push Button 1
(Restart)
Local:2:I.Data.3
START
robot:O.Data[0].5
3
Stop Button (paused)
Local:2:I.Data.1
CYCLE STOP
robot:O.Data[0].3
4
RSR1/PNS1/STYLE1
robot:O.Data[0].8
ACK1/SNO1
robot:I.Data[0].10
Prod start
robot:O.Data[0].17
5
HOPEN
robot:I.Data[0].20
Hand Closed
robot:O.Data[0].19
Robot Hand Open
Local:3:O.Data.8
Push Button 2
Local:2:I.Data.4
6
HCLOSED
robot:I.Data[0].21
Hand Open
robot:O.Data[0].18
Robot Hand Closed
Local:3:O.Data.9
Push Button 3
Local:2:I.Data.5
7
Front Panel Start
Local:1:I.Data.0
HOME
robot:O.Data[0].6
8
TARE
robot:I.Data[0].22
IMU_Tare.0
9
Data_Stop
robot:I.Data[0].23
Db_Stop.0


Data_Start
robot:I.Data[0].24
Data_Start.0
10
(End)