

AXP202部分方案及item配置说明V1.0

上海盈方微电子股份有限公司

Shanghai InfoTM Microelectronics Co., Ltd.



- 2 概述
- **2** item说明
- 3 硬件差异及item配置
- 4 其他说明





概述

1. 概述





概述

目前IMAPX15+AXP202的方案根据模具结构和电路连接的不同需要支持多种不同的配置,通过item项的配置软件可以自行进行切换。不同的配置,需要同步uboot和kernel代码。所以版本均支持"交流电充电"和"充电模式"运行,以及USBOTG功能。





item说明

2. item说明





item说明

使用AXP202的item说明如下:

- 1. batt.cap 电池容量,单位mAh,如果不使用或者不填,默认2300
- 2. charger.pattern 充电器模式配置,共支持6种模式,后续给出,必须填写
- 3. batt.ocv 电池开路电压对应容量,由测试板对电池测试后获取,一共**16**个值,如果不使用或者不填,则使用默认值:

0.0.0.0.5.15.20.26.36.47.53.62.73.84.92.100

备注:

batt.ocv的获取见另一文档《AXP202_电量工具使用说明Vx_x.ppt》





3. 硬件差异及ITEM说明

- 3.1 USB/AC一体化接口充电
- 3.2 USB/AC双接口,仅AC充电方式1
- 3.3 USB/AC双接口,仅AC充电方式2
- 3.4 USB/AC双接口充电






3.1 USB/AC一体化接口充电







I7AV3公版项目

模具:仅一个USB口,无专用AC_IN充电

硬件: AC与USB短接,只有一个USB一体化口,使用AP的ADC

ITEM配置: charger.pattern mode2






3.2 USB/AC双接口,仅AC充电方式1 (USB_IN与AC_IN在PCB上短接)







模具:有Micro USB接口和专用AC充电口

硬件: AC与USB短接, 仅支持专用充电器充电, 使用AXP202的ADC

ITEM配置: charger.pattern mode3

示例: 冠泓Y81第二版






3.3 USB/AC双接口,仅AC充电方式2 (PCB上仅连接AC_IN)







模具:有Micro USB接口和专用AC充电口

硬件: PCB上仅连接AC_IN,另一路USB_IN悬空,使用AXP202的ADC

ITEM配置: charger.pattern mode4

示例:金百盛第1版






3.4 USB/AC双接口充电







模具: 有Micro USB接口和专用AC充电口

硬件: USB和AC均支持充电,开机和休眠唤醒,使用AXP202的ADC

ITEM配置: charger.pattern mode5

示例:金百盛第2版





其他说明

1. 上述应该已经能覆盖到各种功能。



Thank You!



盈量而知芯,方行天下

地 址:上海市张江高科技园区碧波路572弄115号11幢

电 话: 86-21-50277721 传 真: 86-21-50277736

业务 邮箱: sales@infotmic.com.cn 技术 支持: support@infotmic.com.cn

