




Sintonización de PSS en un sistema multimáquina

Considere el sistema de la figura, que consta de once barras y que está dividido en dos áreas. Los transformadores y las líneas del área de la izquierda son idénticos a los de la derecha y los cuatro generadores son muy similares. Sin embargo, existe una diferencia entre las cargas L_7 y L_9 que produce un flujo de potencia activa de izquierda a derecha. Además, las líneas ubicadas entre las barras 7 y 9, que sirven como enlace entre las dos áreas, son unas diez veces más largas que el resto de líneas del sistema.



- 1. En Ramses, cargue el archivo volt_load_low.dat, que describe al sistema anterior en un punto de operación de baja carga, y simule un aumento de 1% en la potencia activa de L_9 .
- 2. Determine si el sistema es estable o inestable.
- 3. Sustituya el archivo volt_load_low.dat por volt_load_high.dat, que corresponde a un punto de operación de alta carga, y simule la misma perturbación.
- 4. Determine si el sistema es estable o inestable.

Suponga ahora que se toman la consigna v_{ref} y la velocidad ω de G_1 como entrada u y salida z, respectivamente. Después de linealizarlo, el sistema es entonces descrito por un modelo en variables de estado de la forma:

$$\Delta \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \Delta \mathbf{x} + \mathbf{B} \Delta u,$$

$$\Delta z = \mathbf{C} \Delta \mathbf{x} + \mathbf{D} \Delta u.$$

Las matrices **A**, **B**, **C** y **D** para el caso de alta carga se extrajeron con RAMSES y ahora están disponibles como archivos de texto (A.txt, por ejemplo).

- 5. Con ayuda del archivo PSSTuning11barras.py, determine los modos de oscilación inestables a partir de los valores propios de A (líneas 26–35).
- 6. Vuelva a calcular los modos inestables pero a partir de los polos de la función de transferencia G(s) = z(s)/u(s) (líneas 37–50).
- 7. Determine el residuo asociado al modo inestable (líneas 52–65).
- 8. Sintonice los parámetros de los bloques de adelanto y atraso del PSS.
- 9. Tras aplicar los parámetros anteriores al PSS de los cuatro generadores, simule otra vez el aumento en L_9 . Empiece con una ganancia $K_{\rm PSS}=1$ y auméntela hasta que el sistema se vuelva estable. (Recuerde que el parámetro KPSS de RAMSES corresponde, en realidad, al producto $K_{\rm PSS}T_w$.)
- 10. Siga aumentando la ganancia del PSS en los cuatro generadores hasta que se observen oscilaciones de alrededor de 5 Hz. Una vez alcanzado este punto, recomiende un valor para dicha ganancia.
- 11. Utilice ahora un solo PSS a la vez, iniciando con G_1 y terminando con G_4 , y simule la misma perturbación. Compare los resultados.
- 12. Simule el sistema pero utilizando cargas con potencia constante.