
Microcontroladores


Prof. Marcos Chaves

Set Instructions Assembly


Atmega328P







Arquitetura Microcontrolador Atmega328





Assembly

- A linguagem Assembly é atrelada à arquitetura de uma certa CPU, ou seja, ela depende completamente do hardware
- Por essa razão Assembly não é uma linguagem portável, ao contrário da maioria das linguagens de alto nível

Linguagem de programação -Assembly


As linguagens mais populares para programação de microcontroladores são:

- •Assembly: É a linguagem nativa que tem uma abordagem direta ao seu núcleo. Muito importante conhecer mesmo com o melhor compilador em outras linguagens, pois possibilita desenvolver códigos com melhor eficiência, ou seja, mais rápido, melhor utilização dos recursos e menor consumo de memória.
- •<u>C</u>: Por excelência, é a linguagem da engenharia por causa de sua estrutura, portabilidade e reutilização de recursos de processamento. Os compiladores dessa linguagem estão cada vez mais otimizadas.

Assembly - Assembler

- A linguagem Assembly é de baixo nível, porém ainda precisa ser transformada na linguagem que a máquina entende
- Quem faz isso é o Assembler. O Assembler é um utilitário que traduz o código Assembly para a máquina

Compilação



Efeito do Compilador:

o Exemplo:

Antes -> mov al, 061h (\times 86/IA-32)

Depois -> 10110000 01100001

Formato Linguagem Assembly

- Rótulo (demarca uma posição, endereço)
 - Está na margem esquerda
 - Deve iniciar por letra ou _
 - 2º letra p frente pode ser qquer caractere alfanumérico
 - Correto: INICIO35b, ABC3FG etc
 - Errado: 3fby, OPÇÃO, VX%
 - Rótulo especial \$: indica o próprio endereço
- Referência a rótulo: quando o símbolo do rótulo é um parâmetro de uma instrução ou diretiva (refere-se a um rótulo)

Rótulo:

Um Label (etiqueta/rótulo) é uma designação textual (geralmente de fácil leitura) de uma linha num programa ou de uma seção de um programa para onde um microcontrolador deve saltar ou, ainda, o início de um conjunto de linhas de um programa.

O comprimento de uma label pode ir até 32 caracteres. É também importante que a Label comece na primeira coluna.

Formato Linguagem Assembly

Comentários

- Iniciam por ; Tudo que vem depois até o final da linha é ignorado durante a montagem.
- Mnemônico
 - Abreviatura da instrução.
- Parâmetros
 - A maioria das instruções possui parâmetros.


Instruções

As instruções são específicas para cada microcontrolador, assim, se quisermos utilizar a linguagem assembly temos que estudar as instruções desse microcontrolador. O modo como se escreve uma instrução é designado por


"sintaxe". Operandos

Operandos são os elementos da instrução necessários, para que a instrução possa ser executada. Normalmente são registros, variáveis e constantes. As constantes são designadas por

"literais". A palavra literal significa "número".



AVR assembly - Instruções



Criando um programa Assembly AVR

- Estruturar um programa
- Comentários ;
- Arquivos de definição: INCLUDES #include <nomedoarquivo.inc> #include "C:\MICRO1\arquivo.inc"
- Constantes e definições: .equ

Tipos de instruções

- Lógica e aritmética
- Desvios e chamadas
- Movimentação de dados
- Manipulação de bits
- Teste de bit

AVR assembly – Instruções

Lógica e Aritmérica

a+b	ADD
a-b	SUB
a&b	AND
a b	OR
a++	INC
a	DEC
-a	NEG
a=0	CLR

Move

reg1=reg2	MOV
reg=17	LDI
reg=mem	LDS
reg=*mem	LD
mem=reg	STS
*mem=reg	ST
periperal	IN
peripheral	OUT
heap	PUSH
heap	POP

Operadores de Bit

a<<1	LSL
a>>1	LSR,
ØC	ROL,
(not avail. In C)	ROR
Status bits	SEI, CLI, CLZ
No op.	NOP

AVR assembly – Desvios (rjump)

RJMP: Pula para linha do programa incondicionalmente
 Exemplo Loop Em C:

```
M_LOOP: while (1) {
    ...instructions...
    rjmp M_LOOP }
```

CALL, RET: Chama Rotina e retorna

Exemplo Subrotina:

Lógica e aritmética

AND	Rd, Rr	Lógica E entre registradores	Rd ← Rd • Rr	Z, N, V	1
ANDI	Rd, K	Lógica E entre registrador e constante	$Rd \leftarrow Rd \bullet K$	Z, N, V	1
OR	Rd, Rr	Lógica OU entre registradores	Rd ← Rd v Rr	Z, N, V	1
ORI	Rd, K	ógica OU entre registrador e Rd ← Rd v K		Z, N, V	1
ADD	Rd, Rr	Soma dois registradores	Rd ← Rd + Rr	Z, C, N, V, H	1
ADC	Rd, Rr	Soma dois registradores com Carry	Rd ← Rd + Rr + C	Z, C, N, V, H	1
SUB	Rd, Rr	Subtrai dois registradores	Rd ← Rd - Rr	Z, C, N, V, H	1
CLR	Rd	Limpa registrador	Rd ← Rd ⊗ Rd	Z, N, V	1
			· · · · ·	1	-
INC	Rd	Incrementa registrador	Rd ← Rd + 1	Z, N, V	1
DEC	Rd	Decrementa registrador	Rd ← Rd - 1	Z, N, V	1

Desvios e chamadas

RJMP	k	Desvio relativo	PC ← PC + k + 1	Nenhum	2
RCALL	k	Chama de sub-rotina	PC ← PC + k + 1	Nenhum	3
RET	<u>.</u>	Retorno de sub-rotina	PC ← STACK	Nenhum	4
RETI		Retorno de interrupção	PC ← STACK	1	4
RETI		Retorno de interrupção	PC ← STACK	I	ļ

Movimentação de dados

MOV	Rd, Rr	Movimento entre registradores	Rd ← Rr	Nenhum	1
LDI	Rd, K	Carrega valor imediato	Rd ← K	Nenhum	1
	1.0,	- Carroga valor miloarato	110	11011110111	
IN	Rd, P	Leitura de registrador de I/O	Rd ← P	Nenhum	1
OUT	P, Rr	Escrita de registrador de I/O	P ← Rr	Nenhum	1
LDS	Rd, k	Carrega diretamente da SRAM	Rd ← (k)	Nenhum	2
STS	k, Rr	Carrega diretamente para SRAM	(k) ← Rd	Nenhum	2
ATTACA CONTRACTOR		The second secon	1 1	The second of th	_

Manipulação de bits

	SBI	P, b	Ativa o bit no registrador de I/O	I/O(P,b) ← 1	Nenhum	2	
	CBI	P, b	Limpa o bit do registrador de I/O	I/O(P,b) ← 0	Nenhum	2	
- 1							1


Teste de bit

SBIC	P, b	Pula se o bit do registrador de I/O estiver limpo (0)	if(P(b)=0) PC ← PC + 2 ou 3	Nenhum	1/2/3
SBIS	P, b	Pula se o bit do registrador de I/O estiver ativo (1)	if(P(b)=1) PC ← PC + 2 ou 3	Nenhum	1/2/3
			1	1	
BREQ	k	Desvia se igual	if(Z=1) PC ← PC + k + 1	Nenhum	1/2
BRNE	k	Desvia se diferente	if(Z=0) PC ← PC + k + 1	Nenhum	1/2


Observações:

Todos as instruções que operam com registradores de uso geral tem acesso direto em um único ciclo a todos eles. As exceções são as cinco instruções lógicas e aritméticas entre uma constante e um registrador, SBCI, SUBI, CPI, ANDI e ORI, e a instrução para carga de constante imediata, LDI. Essas instruções se aplicam somente a metade superior dos registradores de uso geral (R16..R31). As instruções SBC, SUB, CP, AND, OR e as demais operações entre um ou dois registradores se aplicam a todo o banco de registradores.


MOVIMENTAÇÃO DE REGISTROS



ULA e Registradores de Trabalho



Registrador de Status (SREG)




I – Global Interrupt EnableChave Geral, habilita as interrupções

T – Bit Copy Storage Bit de cópia temporária de um registrador

H – Half Carry Flag Carry de um nibble

S – Sign Bit

Registrador de Status (SREG)




V – Two's Complement Overflow Flag estouro do complemento de dois

N – Negative Flag Indica uma operação aritmética ou lógica resulta em um valor negativo.

Z – Zero Flagindica quando uma operação resulta em zero.


C – Carry Flag houve um estouro







AVR Atmega 328P

Porta D









REGISTRADORES DE I/O


PORTx: registrador de dados, usado para escrever nos pinos do PORTx em saída ou ativar pull-up entrada.


PINx: registrador de entrada, usado para ler o conteúdo dos pinos do PORTx.

DDRx: registrador de direção, usado para definir se os pinos do PORTx são entrada ou saída.










Manipulação de bits

SBI – Set Bit in I/O

CBI – Clear Bit in I/O



CBI - Limpa "0", no bit especificado CBI PINB, 3

*Apenas registradores I/O (PORTx, PINx, DDRx

Movimentação de Valores

• STS - Copia o valor do registrador para memória

STS
$$0x100$$
, R17 \longrightarrow R17 = valor armazenado no endereço $$0x100$


LDS - Copia o valor da memória para o registrador

R17 = valor armazenado no endereço da memória SRAM \$0x100

STS - Store Direct to SRAM

LDS - Load Direct to SRAM


Testa se bit em LOW (0)



SBIC P, b Pula se o bit do registrador de I/O estiver limpo (0)

Consulta o estado de um bit de um registrador de I/O (DDRx, PORTx e PINx). Pula a próxima linha se 0.

Testa se bit em HIGH (1)



SBIS P, b Pula se o bit do registrador de I/O estiver ativo (1)

Consulta o estado de um bit de um registrador de I/O (DDRx, PORTx e PINx). Pula a próxima linha se 1.

Comparando Valores

```
LDI R17,200

→ Decrementa: ← Label

DEC R17

BRNE Decrementa

Não zerou
```

Verifica se a última operação resultou em valor zero no registrador. Se não ocorreu pula para o label indicado.

Exercício:

1) Escreva um programa em mnemônicos que carrega 15 no Registrador R16 e 34 no Registrador R17, a seguir, soma-se e escreve no R17 da memória.

O Resultado deve aparecer em PORTD.

Resolução:

```
LDI R19, 0b111111111 OUT DDRD, R19 R16 \longleftarrow 15<sub>10</sub> LDI R16,15 R17 \longleftarrow 34<sub>10</sub> LDI R17,34 R17 \longleftarrow R17+R16 ADD R17,R16 PORTD \longleftarrow R17 OUT PORTD,R17
```

Exemplo programa assembly AVR

```
ATRASO:
                                                          LDI R19,80
// EXEMPLO /
                                                      volta:
                                                         DEC R17
.ORG 0x000 ; endereço de inicio de gravação memoria Flash
                                                         BRNE volta
                                                         DEC R18
                                                         BRNE volta
INICIO:
                                            comentários DEC R19
  LDI R19, 0b11111111 ; carrega R19
                                                          BRNE volta
  OUT DDRB,R19 ; configura todos os pinos saida
                                                          RET
  LDI R19, 0b00000000
  OUT PORTB, R19 ; coloca em zero todos pinos
 PRINCIPAL: ← Rótulos
  SBI PORTB,5
  CALL ATRASO
  CBI PORTB,5
  CALL ATRASO
  RJMP _PRINCIPAL
```

; rotina de delay.

Bibliotecas, variáveis e Constantes

; Comentários

```
; Arquivos de definição
#include <nomedoarquivo.inc>
#include "C:\MICRO1\arquivo.inc"

; Variaveis
.def tempo = R21 ; registrador GPR
.def temperatura = 0x100 ; memória livre sram

; Constantes
.equ VALOR_HEXA = 0x0003
.equ VALOR_BINARIO = 0b00000001
.equ VALOR_DECIMAL = 123
```

Variáveis: espaço guardar valores utilizados no programa

Exemplo: Elabore um programa Início Assembly que utilize pinos do Define entradas e PortB como saídas para LEDs que saídas dos pinos representem um semáforo simples Acender de 3 luzes (vermelho, amarelo e Verde verde) com intervalo de 3 segundos para cada acionamento atraso em loop contínuo. Acender amarelo atraso saídas Acender Vermelho atraso

Blocos funcionais em ASSEMBLY

Define entradas e saídas dos pinos

; define entradas e saídas Inicio: ORG 0x00 LDI R16, 0b00111000 OUT DDRB, R16


> Acender Verde

Acender_verde:
SBI PORTB,3; verde
CBI PORTB,4; amarelo
CBI PORTB,5; vermelho

atraso

; rotina de atraso LDI delay_time, 3 ; estabelece valor RCALL delay_seconds ; rotina de atraso

Exercício: Escreva um programa em mnemônicos que controle o seguinte misturador.




Misturador

Start


Defina pinos de entrada e saída. As entradas com push button em terra e pull up ativos. O Programa aguarda "Start" ser pressionado, que liga a Valvula 1 até que sensor cheio seja acionado. O misturador é acionado por 2 segundos. Esvazia-se o tanque até o sensor vazio ser acionado. Voltando ao estado inicial. Considere clock 16Mhz.

Resolução:



Ligando pull-up nas entradas

Resolução:



; define entradas e saídas
Inicio:
 ORG 0x00
 LDI R16, 0b00000111
 OUT DDRB, R16
 LDI R16, 0b00111000
 OUT PORTB, R16

; testa sensor ou botão
PRINCIPAL:
 SBIC PINB,5
RJMP PRINCIPAL


RJMP ENCHER

; testa sensor cheio
ENCHER:
SBI PORTB,0
SBIC PINB,3
RJMP ENCHER
CBI PORTB,0
RJMP MISTURAR

; liga valvula por tempo MISTURAR: SBI PORTB,2 RCALL ATRASO RCALL ATRASO CBI PORTB, 2 RJMP ESVAZIAR

; aguarda sensor vazio ESVAZIAR: SBI PORTB,1 SBIC PINB,4 RJMP ESVAZIAR CBI PORTB,1 RJMP PRINCIPAL

Resolução:




```
; Liga válvula 2 aguarda sensor vazio ESVAZIAR:
   SBI PORTB,1
   SBIC PINB,4
   RJMP ESVAZIAR
   CBI PORTB,1
   RJMP PRINCIPAL

; rotina de atraso 1 segundo.
ATRASO:
```

```
; rotina de atraso 1 segundo.
ATRASO:
LDI R19,80
volta:
DEC R17
BRNE volta
DEC R18
BRNE volta
DEC R19
BRNE volta
RET
```


Ambientes de Desenvolvimento p/ AVR

AVR Studio 4 e Atmel Studio 7 - desenvolvimento em assembly e C, com simulador/depurador. Freeware fornecido pela Atmel. AVR Studio. No desenvolvimento em C pode ser usado com o compilador GNU GCC WinAVR e com o AVR To-olchain da Atmel.



Exercício:

3) Escreva um programa em mnemônicos que controle o seguinte misturador.



O Programa aguarda "Start" ser pressionado, que liga a V1 durante 3 segundos. Aciona-se V2 durante 2 segundos. O misturador é acionado por 2 segundos. Em seguida aciona-se V3 até que sensor cheio seja acionado(0). Esvazia-se o tanque até o sensor vazio ser acionado(0). Voltando ao estado inicial. Consider clock 16Mhz.

REGISTRADORES de Entrada/Saída (I/O)

