Exemplo Programação de Microcontroladores TIMER 0/TIMER 1/CONVERSOR AD/LCD/USART

Elabore as rotinas do programa em C que atenda ao seguinte projeto. Através de uma leitura analógica de um potenciômetro ligado a entrada PC0, valor lido (binário entre 0 e 1023) é utilizado para ajuste do PWM da saída PB2, saída na qual esta conectado um LED. Este valor binário é convertido para a escala (0 a 100) e enviado para o LCD e para a porta serial pré-configurada em 9600 bauds. O pino PC1 deve alternar a cada 100ms. Utilize as seguintes funções para configuração.

```
void configura_AD(){// configura
ADMUX = (1<<REFS0) | (1<<MUX2) | (1<<MUX0);
ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); }
signed int le temp()
{ set bit(ADCSRA, ADSC);//inicia a convers,,o
 while(tst_bit(ADCSRA,ADSC));
                                 //espera a conversao ser finalizada
 return (ADC); }
ISR(TIMER0_OVF_vect) // interrupção estouro do TC0
{ conta++;
  TCNT0=100; // 156 contagens equivalem a 10ms em 16mhz
  if(conta==100) // 100* 10ms = 1 seg
     { cpl bit(PORTB,0); conta=0; } }
ISR(TIMER1 OVF vect) // interrupção estouro timer 1
{ TCNT1=49910;
 cpl_bit(PORTB,3); }
ISR(TIMER1_COMPA_vect) // interrupção comparação valor A
{ cpl_bit(PORTB,5); }
void set pwm pd6(unsigned char valor) // timer 1
{ TCCR0A |= (1<< COM0A1) | (1 << WGM01) | (1<<WGM00);
TCCR0B = 0b00000011;
OCR0A=valor; sei(); }
void set pwm pd5(unsigned char valor) // timer 0
    TCCR0A |= (1<< COM0B1) | (1 << WGM01) | (1<<WGM00);
{
     TCCR0B = 0b00000011:
     OCR0B=valor:
     sei(); }
void set pwm pb1(unsigned int valor) // timer 1
     ICR1 = 1023; // estabelece o valor TOP para o PWM em 1023 = 10bit
     TCCR1A = (1 < COM1A1);
     TCCR1B = (1 << WGM13)|(1 << CS11); //T = 20ms prescaler 64
     TCCR1C = 0;
     OCR1A = valor; //inicializa PWM para saida em tens"o = 0 Vcc
     sei(); }
void set pwm pb2(unsigned int valor) // timer 1
     ICR1 = 1023; // estabelece o valor TOP para o PWM em 1023 = 10bit
     TCCR1A = (1 < COM1B1);
     TCCR1B = (1<< WGM13)|(1<< CS11); //T=20ms //T=20ms prescaler 64
     TCCR1C = 0:
     OCR1B = valor; //inicializa PWM para saida em tens, o = 0 Vcc
     sei(); }
void set timer1 overflow(unsigned int valor) // estouro timer 1
     TCCR1A=0b01010000;
     TCCR1B = (1<<CS12) | (1<<CS10); // prescaler 1024
```

```
TIMSK1= 1 << TOIE1;
    TCNT1=valor;
    OCR1A=52000;
    OCR1B=60000:
    sei(); }
void set timer0 overflow(unsigned int valor) // estouro timer 0
{ TCCR0A = 0b01010000;
  TCCR0B = (1<<CS02) | (1<<CS00); //TC0 com prescaler de 1024,
 TIMSK0 = 1<<TOIE0 ; //habilita a interrupÁ,,o estouro TC0
 TCNT0= valor; // contagem iniciando
 sei(); }
#include "LCD.h"
#include "def_principais.h"
                                         //inclus"o do arquivo com as principais
definiÁles
#include "USART.h"
#include "LCD.h"
void main() {
    DDRC= 0b00000000; // entrada
    unsigned char digitos[tam_vetor];
    unsigned int valorbinario;
    USART_Inic(MYUBRR);
    inic LCD 4bits();
    configura_AD();
while (1){
valorbinario=
 // imprime valor binário LCD
 ident num(valorbinario, digitos); // separa digitos
 cmd LCD(0xCC,0);
 cmd_LCD(digitos[3],1);
 cmd LCD(digitos[2],1);
 cmd LCD(digitos[1],1);
 cmd LCD(digitos[0],1);
 // imprime valor binário serial
 USART_Transmite(digitos[3]);
USART_Transmite(digitos[2]);
USART Transmite(digitos[1]);
USART_Transmite(digitos[0]);
USART Transmite('\n');
}
```