```
// Programme d'exemple, marche arrêt avec deux boutons poussoir,
// il faut cliquer cinq fois sur le start pour démarrer le moteur
// un clic sur le stop remet à zéro le compteur et arrête le moteur s'il tourne
// Déclarations
defs
      start,I1
                   // définir l'entrée start
defs
    stop,I2
defs
      motor,01
               // définir la sortie wagonRight
// +--- | |---+ contact normalement ouvert, contact interne ou entrée I1 à I8
// +--- | \cdot | ---+ contact normalement fermé
// +---( )---> relai interne ou sortie 01 à 08
// TIM1 à TIM8 relai temporisé, retard à l'enclencement
//
      start
                              /- SHT1 -\
// <-+--- | |---+----------| D
    stop
    //
    | SHT1.8
//
   //
//
//
                               \----/
//
//
    SHT1.4
                                motor
    +---| |---+---( )--->
//
//
LD
      start
              // chargement parallèle avec 0000 0000 0000 1010
MOV
      SHT1,10
             // équation du signal data
LD
      FALSE
LD
            // équation du signal d'horloge
      SHT1,8 // equation du signal reset
LD
      SHT1
SHT
      SHT1,4
LD
OUT
      motor
```