```
// Programme d'exemple, marche arrêt avec deux boutons poussoir,
// il faut cliquer cinq fois sur le start pour démarrer le moteur
// un clic sur le stop remet à zéro le compteur et arrête le moteur s'il tourne
// Déclarations
defs
      start, I1
                 // définir l'entrée start
defs
     stop, I2
defs
      motor,01
              // définir la sortie wagonRight
// +--- | |---+ contact normalement ouvert, contact interne ou entrée I1 à I8
// +--- | \cdot | ---+ contact normalement fermé
// +---( )---> relai interne ou sortie 01 à 08
// TIM1 à TIM8 relai temporisé, retard à l'enclencement
//
      start
                              CNT1 5
stop
   //
//
//
//
   CNT1
   +---| |---+---( )--->
//
//
//
     start
                             CNT1 5
stop
//
   //
//
      start // équation du signal compté
LD
LD
      stop // équation du signal de reset
      CNT1,5 // chargement du compteur
CNT
//
   CNT1
                             motor
//
   +--- | |---+---( )--->
//
LD
      CNT1
OUT
      motor
```