# **SEGGER\_RTT To Telnet**

# -- 通过Telnet 转发 SEGGER\_RTT 数据

#### mcujackson

适用于能通过JLink调试的嵌入式芯片,支持SEGGER\_RTT 通道0 和 通道1,支持多种目标接口包括但不限于以下目标接口类型:SWD、JTAG、CJTAG、FINE,连接速度可选,两路telnet服务器端口号可选


### 1 简述

#### 1.1 背景

在项目调试过程中,遇到串口较少的芯片,除去必须用作与其他外设通讯的串口外,已无剩下可用作调试打印的串口。另外,每次整机调试不仅需要携带j-link 或 st-link此类的烧录工具外,还需要携带串口线用作调试输出,而且大多数情况,为了保证调试串口的问题,许多公司都将芯片输出ttl电平接入RS-232或 485电平转换芯片转换,使用十分不便,所以开发此工具,用SEGGER\_RTT模拟出两路串口,只需通过telnet便可访问两路通道的数据,使用非常方便,绝大多数芯片都能完美兼容。完美解决因串口线连接不稳定而导致调试不便问题

#### 1.2 实现方式

- 1.在工程文件里面加入SEGGER\_RTT模块代码,调用读写函数就可以将指定的数据发送给J-link的RTT
- 2.利用本软件开启telnet服务器,并读取指定通道的RTT数据,将数据转发给telnet客户端
- 3.从客户端读取用户输入的信息,将数据转发给j-link的RTT,再由RTT将数据送入嵌入式设备中



### 3 移植过程

#### 3.1 为MCU移植SEGGER\_RTT模块

首先你需要有一个j-link,在安装完驱动后,可以在C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink\_V632f\Samples\RTT路径下找到

SEGGER\_RTT\_Vxxxf.zip(xxx是版本号),如果找不到该路径,可以使用搜索工具以 SEGGER\_RTT 为关键字搜索,在找到SEGGER RTT Vxxxf.zip后,解压该压缩包,在RTT目录找到以下这四个文件

- SEGGER\_RTT.c
- SEGGER\_RTT.h
- SEGGER\_RTT\_Conf.h
- SEGGER\_RTT\_printf.c

不过,由于SEGGER\_RTT有多个版本,高版本的api做的比较好,所以建议直接用我在工程提供的模块包即可,以上只是说明若有新版本更新,如何去移植最新的版本

将这四个文件加入到代码工程中,没出问题的话,你可以正常编译通过,无需修改任何代码,但 SEGGER\_RTT提供的这部分的代码只实现通道0的数据收发,并没有实现通道1。

所以如果想使用通道1,需要在此基础上进行通道的添加,以下为调用提供的api配置的通道1

```
#include "SEGGER_RTT.h"
char rttLogWriteBuffer[512];
char rttLogReadBuffer[512];
void rttLogInit(void)
{
    //调用SEGGER_RTT的api,配置通道1,若只用作日志输出,可不配置读缓冲,减少RAM空间
    //共中 1 代表通道1,rttLogWriteBuffer为该缓冲区的写buffer,512为该buffer的大小,"Log"代表通道1的
    SEGGER_RTT_ConfigUpBuffer(1, "Log", rttLogWriteBuffer, 512, SEGGER_RTT_MODE_DEFAULT);//配置至
    //rttLogReadBuffer为该缓冲区的读buffer
    SEGGER_RTT_ConfigDownBuffer(1, "Log", rttLogReadBuffer, 512, SEGGER_RTT_MODE_DEFAULT);//配置
}
```

另外可根据需求修改通道0的缓冲区带下,在#include "SEGGER\_RTT\_Conf.h",个人修改为512,基本满足数据收发需求

```
#define BUFFER_SIZE_UP (512) // Size of the buffer for terminal out #define BUFFER_SIZE_DOWN (512) // Size of the buffer for terminal i
```

至此,SEGGER RTT 模块就简单的移植完成了

为了方便测试,在main.c函数中需要调用SEGGER\_RTT的发送函数当做测试,可以使用

SEGGER RTT printf(unsigned BufferIndex, const char \* sFormat, ...);

BufferIndex代表通道号,后面的填写跟printf一模一样(不过对浮点型的支持似乎不是那么好,有兴趣的同学可以多试试

个人的例子是用它所提供的写函数

```
while (1)
{
    while (SEGGER_RTT_GetAvailWriteSpace(0) < 24)//判断通道 0 写buffer是否有足够的空间写
    {
        HAL_Delay(1);//你自己的延迟函数
    }
    SEGGER_RTT_Write(0, "channel0:mcujackson666\r\n", 24);//将数据发送
    while (SEGGER_RTT_GetAvailWriteSpace(1) < 23)//判断通道 1 写buffer是否有足够的空间写
    {
        HAL_Delay(1);//你自己的延迟函数
    }
    SEGGER_RTT_Write(1, "channel1:mcujackson666\r\n", 24);//将数据发送
    HAL_Delay(1000);
}</pre>
```

#### 3.2 使用RTT 转 Telnet工具 生成两个通道的Telnet服务



#### 1.首先打开工程目录下的chipList.json


这是一个json格式的文件,可以将自己常用的芯片型号添加进列表中,如果加上逗号哦,不然程序解析错误可能会出现奔溃的情况,还可以将 "default":"STM32L031G6" 修改为自己最常用的芯片型号,这样在程序打开的时候就会直接选择该型号的芯片


芯片型号:	STM32L031G6 ▼
目标接口:	STM32L031G6 STM32F407IG STM32F407VE
速度:	STM32F407ZG STM32F427ZI
通道0对应端口号:	6198
通道1对应端口号:	6199
开启	隐入托盘


若无需修改端口,直接点击开启按钮即可

#### 3.3 使用SecureCRT登录Telnet服务器

1.如果在本机开启该软件,可以用直接用127.0.0.1的地址范围,如下图








## 4 结合Shell使用

暂无,后续会进行补充

有兴趣的同学可以使用letter大神写的嵌入式shell

https://github.com/NevermindZZT/letter-shell,结合本软件可以实现比较实用的调试功能,下面先放一张效果图



## 5 修改记录

2020/06/09 1.0

• 第一次提交