

Guia de uso




Figura B.1. Pantalla de inicio de sesión de AmpacityGIS.




Figura B.2. Interfaz principal de la aplicación, con el panel de configuración y el mapa antes de cargar ningún trazado.




Figura B.5. Panel de resultados, con el rating de diseño global, el detalle por estación y la tabla de tramos.




Figura B.6. Consulta de líneas, casos de estudio y cálculos guardados mediante los selectores en cascada