

南京拓微集成电路有限公司 NanJing Top Power ASIC Corp.

数据手册 DATASHEET

TP5100 2A开关降压 8. 4V/4. 2V锂电池 充电器芯片



概述

TP5100是一款开关降压型双节8.4V/单节4.2V锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封装与简单的外围电路,使得TP5100非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时,TP5100内置输入过流、欠压保护、芯片过温保护、短路保护、电池温度监控。

TP5100具有5V-12V输入电压,对电池充电分为涓流预充、恒流、恒压三个阶段,涓流预充电电流、恒流充电电流都通过外部电阻调整,最大充电电流达2A。TP5100采用频率400kHz的开关工作模式使它可以使用较小的外围器件,并在大电流充电中仍保持较小的发热量。TP5100内置功率PMOSFET、防倒灌电路,所以无需防倒灌肖特基二极管等外围保护。

特性

- 双/单节8.4V/4.2V锂电池充电
- 内置功率MOSFET, 开关型工作模式, 器件发热少, 外围简单
- 可编程充电电流, 0.1A--2A
- 可编程预充电电流, 20%--100%
- 红绿LED充电状态指示
- 芯片温度保护,过流保护,欠压保护
- 电池温度保护、电池短路保护
- 开关频率400KHz, 可用电感4.7uH-22uH
- PWR ON-电源、电池供电切换控制
- 小于1%的充电电压控制精度
- 涓流、恒流、恒压三段充电,保护电池
- 采用QFN16 4mm*4mm 超小型封装

绝对最大额定值

- 静态输入电源电压 (VIN): 18V
- BAT: 0V~9V
- BAT 短路持续时间: 连续
- 最大结温: 120℃
- 工作环境温度范围: -20℃~85℃
- 贮存温度范围: -30℃~125℃
- 引脚温度 (焊接时间 10 秒): 260℃

应用

- 便携式设备、各种充电器
- 智能手机、PDA、移动蜂窝电话
- MP4、MP5 播放器、平板电脑
- 航模、电动工具、对讲机

典型应用




图 1 TP5100 为 8. 4V 双节锂离子电池 1. 5A 充电应用示意图 (如需更高耐压, LX 端 RC 电路需接入)







图 2 TP5100 为 4.2V 单节锂离子电池 1.5A 充电应用示意图

封装/订购信息





TP5100 功能方框图




图 3 TP5100 功能框图



电特性


表1 TP5100电特性能参数

凡注●表示该指标适合 8.4V、4.2V模式, 否则仅指 8.4V, T_A=25℃, VIN=9V, 除特别注明。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VIN	输入电源电压		• 4.5		12	V
Icc		无电池模式, R _S =0.1Ω	•	150	180	μΑ
	松》由海由海	待机模式 (充电终止)	•	120	140	μΑ
	输入电源电流	停机模式(CS=GND,	•	120	140	μΑ
		$V_{in} < V_{BAT}$, $\overrightarrow{\mathbb{Q}}V_{in} < V_{UV}$)		120	140	
37	大山耕山山田	4.2V 锂离子电池	4.158	4.2	4.242	V
V _{FLOAL}	充电截止电压	8.4V 锂离子电池	8.316	8.4	8.484	V
	DAT 引脚由流。	R _S =0.1Ω,恒流模式	900	1000	1100	mA
T	BAT 引脚电流:	R _S =0.067Ω,恒流模式	● 1400	1500	1600	mA
I_{BAT}	(电流模式测试条件是 CS=VREG、电池=7.5V)	待机模式,V _{BAT} =8.4V	• 0	-1	-1	μΑ
	CS=VREG、电径=7.5V)	VIN=0V , V_{BAT} =8.4V	• 0	-1	-1	μΑ
T	涓流预充电电流	$1.2V < V_{BAT} < V_{TRIKL}$,	• 240	200	260	mA
I _{TRIKL}	R _{TRICK} =50K	R _S =0.067	• 240	300	360	
F	振荡频率		• 350	400	500	KHz
DMAX	最大占空比		•	100%		
Dmin	最小占空比		0%			
V	涓流充电门限电压(8.4V)	R _S =1Ω,V _{BAT} 上升	5.6	5.8	6.0	V
V _{TRIKL}	涓流充电门限电压(4.2V)	K _S =122, V _{BAT} /	2.8	2.9	3.0	
V _{TRHYS}	涓流充电迟滞电压	$R_S=1\Omega$	60	80	100	mV
$V_{\rm UV}$	VIN欠压闭锁门限	从Vin低至高	• 3.5	3.6	3.8	V
V _{UVHYS}	V _{IN} 欠压闭锁迟滞		• 150	200	300	mV
		V _{IN} 从低到高	60	100	140	mV
$V_{ m ASD}$	V _{IN} -V _{BAT} 闭锁门限电压	V _{IN} 从高到低	5	30	50	mV
$V_{\overline{CHRG}}$	CHRG引脚输出低电压	$I_{\overline{CHRG}} = 5 \text{mA}$	•	0.3	0.6	V
$V_{\overline{ ext{STDBY}}}$	STDBY 引脚输出低电平	$I_{\overline{\text{STDBY}}} = 5 \text{mA}$	•	0.3	0.6	V
V _{TEMP-H}	TEMP 引脚高端关机电压		•	>80	82	%*VREG
V _{TEMP-L}	TEMP 引脚低端关机电压		• 43	<45		%*VREG
ΔV_{RECHRG}	再充电电池门限电压	V _{FLOAT} -V _{RECHRG}	• 80	150	200	mV
T_{LIM}	芯片保护温度			110		${\mathbb C}$
Ron	功率 FET "导通"电阻			170		mΩ
t_{ss}	软启动时间	I _{BAT} =0至I _{BAT} =0.1V/Rs		20		uS
t _{RECHARGE}	再充电比较器滤波时间	V _{BAT} 高至低	0.8	1.8	4	mS
t _{TERM}	终止比较器滤波时间	I _{BAT} 降至C/10 以下	0.8	1.8	4	mS




典型性能指标(CS设置为8.4V锂电池充电模式)



截止电压与电源电压关系

截止电压与环境温度关系

充电电流与电池电压关系



效率与电源电压关系



引脚功能

VIN (引脚 1、4、5、16): 输入电压正输入端。此管脚的电压为内部电路的工作电源,VIN的变化范围在 5V至 12V之间,串接 0.2 欧姆的耗散电阻,并通过一个 10μF和 0.1μF的电容进行旁路。当VIN和V_{BAT}压差低于 30mV时,TP5100进入停机模式,从而使I_{BAT}降至 1μA。

LX (引脚 2、3): 內置 PMOS 功率管漏极连接点。LX 为 TP5100 的电流输出端与外部电感相连作为电池充电电流的输入端。 高输入电压下外部需接 RC 电路。

PWR ON-(引脚 6): 电源切换控制引脚。

当芯片接电源时,PWR_ON-被内部开关拉到低电平,驱动PMOS导通,当芯片不接电源时,PWR_ON-被内部开关拉到高电平为BAT端电池电压,驱动PMOS关断。此引脚可以用于电源供电切换,也可用作检测电源上电建立是否正常。

GND (引脚 7): 电源地。

VS (引脚 8): 输出电流检测的正极输入端。

BAT (引脚 9): 电池电压检测端。将电池 的正端连接到此管脚。

VREG (引脚 10): 内部电源。VREG 是一个内部电源,它外接一个 0.1uF 旁路电容到地,可以最大驱动 5mA。

TS (引脚 11): 电池温度检测输入端。将TS 管脚接到电池的NTC (负温度系数热敏电阻) 传感器的输出端。如果TS 管脚的电压小于VREG的45%或者大于VREG电压的80%,意味着电池温度过低或过高,则充电被暂停。如果TS直接接GND,电池温度检测功能取消,其他充电功能正常。

RTRICK (引脚 12): 涓流预充电流设置端。将 RTRICK 引脚接 50K 电阻到地则预充电电流为 20%设置恒流,通过外接电阻可以设置预充电电流。如果 RTRICK 悬空则预充电电流等于恒流电流。

CS (引**脚 13): 锂离子状态片选输入端**。 CS 端高输入电平 (VREG) 将使 TP5100 处于锂离子电池充电 8.4V 关断电压状态。 CS 端悬空使 TP5100 处于锂离子电池 4.2V 关断电压状态。低输入电平使 TP5100 处 于停机状态。CS 端可以被 TTL 或者 CMOS 电平驱动控制。

STDBY (引脚 14): 绿灯电池充电完成指示端。当电池充电完成时STDBY 被内部开关拉到低电平,表示充电完成。除此之外,STDBY 管脚将处于高阻态。

CHRG (引脚 15): 红灯充电中状态指示端。当充电器向电池充电时,CHRG管脚被内部开关拉到低电平,表示充电正在进行;否则CHRG管脚处于高阻态。

工作原理

TP5100 是专门为双节 8.4V/单节 4.2V 锂离子电池而设计的开关型大电流充电器 芯片,利用芯片内部的功率晶体管对电池进行涓流、恒流和恒压充电。充电电流可以用外部电阻编程设定,最大持续充电电流可达 2A,不需要另加防倒灌二极管。 TP5100 包含两个漏极开路输出的状态指示输出端,充电状态指示端 CHRG 和电池充满状态指示输出端 STDBY。芯片内部的功率管理电路在芯片的结温超过 145℃时自动降低充电电流,这个功能可以使用户最大限度的利用芯片的功率处理能力,不用担心芯片过热而损坏芯片或者外部元器件。

当输入电压大于芯片启动阈值电压和芯片使能输入端接高电平(VREG)或者悬空时,TP5100开始对电池充电,CHRG管脚输出低电平,表示充电正在进行。如果双节锂离子电池电压低于 5.8V(单节锂电子池电压低于 2.9V),充电器用小电流对电池进行涓流预充电(预充电电流通过外接电阻可调)。恒流充电电流由 VS 管脚和 VBAT 管脚之间的电阻确定。当双节锂离子电池电压接近 8.4V(单节锂离子电池接近 4.2V)时,距离充电截止电压约 50mV(根据不同的电路连接电阻与电池内阻电压不同),充电电流逐渐减小,TP5100 进入恒压充电模式。当充电电流减小到截止



电流时,充电周期结束, CHRG端输出高阻态, STDBY 端输出低电位。当电池电压降到再充电阈值(双节锂离子电池 8.1V/单节锂离子电池 4.05V)时,自动开始新的充电周期。芯片内部的高精度的电压基准源,误差放大器和电阻分压网络确保电池端截止电压的精度在±1%以内,满足了锂离子电池的充电要求。当输入电压掉电或输入电压低于电池电压时,充电器进入低功耗的停机模式,无需外接防倒灌二极管,电池从芯片的漏电接近 1μA。

充电截止电压选择

TP5100 具有双节/单节锂电池两种充电截止电压的选择。当 CS 端连接高电位 VREG 时,为 8.4V 双节锂离子电池充电标准,截止电压 8.4V。当 CS 端悬空,为单节锂离子电池电池充电标准,截止电压 4.2V。当将 CS 端接低电平 GND 时,充电器停止充电。TP5100 的 CS 端的复合设计,可以通过外部控制决定 TP5100 处于充电模式与停机模式的切换。当 CS 端悬空,表示 TP5100 为单节锂离子电池充电。

8.4V 双节锂离子电池充电状态与停机模式的切换。如图 4 所示,通过一个开漏输出端口与 CS 端连接,如果 NMOS 管栅极输入低电平,N1 截止,此时 CS 端接高电平,则充电截止电压为 8.4V,TP5100 为双节锂离子电池充电。当 NMOS 管栅极输入高电平,N1 导通,此时 CS 端被下拉到 GND,TP5100 为停机模式。VREG 引脚可以输出 5mA 驱动电流,上拉电阻可选1K-100K。




图 4 受外部控制的 8.4V 锂离子电池充电 状态与停机状态的切换

充电电流设置

电池充电的电流I_{BAT},由外部电流检测电阻Rs确定,Rs可由该电阻两端的调整阈值电压Vs和恒流充电电流的比值来确定,恒流状态下Rs两端的电压为100mV。




图 5 电池的充电电流设置 设定电阻器和充电电流采用下列公式来计算:

$$R_{\scriptscriptstyle S} = rac{0.1 V}{I_{\scriptscriptstyle RAT}}$$
(电流单位 A,电阻单位 Ω)

举例:

需要设置充电电流 1A,带入公式计算得 $Rs=0.1\,\Omega$

表 2 给出了一些设置不同电流对应的 Rs 电阻,方便快速设计所需电路。

表 2: Rs 及其对应的恒流充电电流

Rs (Ω)	I _{BAT} (mA)		
1	100		
0.2	500		
0.1	1000		
0.067	1500		
0.05	2000		

涓流预充电流设置

如果电池电压低于预充电门限电压, TP5100 将启动一个预充电过程对电池充 电,TP5100的预充电电流可以通过TRICK 端口设置。预充电电流是采用一个连接在 TRICK 管脚与地之间的电阻器来设定的。






图 6 TRICK 端内部电路图

从上图 6 中可以看出,如果 R_{TRICK} 端口接 50K 电阻到地,那么预充电电流为恒流充电电流的 1/5。此引脚仅更改涓流电流,关断电流不受此影响,仍为 10%恒流电流。

设定电阻器和预充电电流采用下列公 式来计算:

$$R_{TRICK} = \frac{400kI_{TRICK} - 40kI_{BAT}}{I_{BAT} - I_{TRICK}}$$

为了方便客户快速设计,表3给出了R_{TRICK} 及其设定的预充电涓流电流与恒流电流 I_{RAT}的关系。

表 3: R_{TRICK} 及其设定的涓流电流与恒流电流 I_{BAT} 的关系:

R _{TRICK} (K)	I _{TRICK} (mA)
50K	20% I _{BAT}
114K	30% I _{BAT}
320K	50% I _{BAT}
引脚悬空	100% I _{BAT}

充电终止

恒压阶段,当充电电流降到最大恒流值的 1/10 时,充电循环被终止。该条件是通过采用一个内部滤波比较器对 Rs 的压降进行监控来检测的。当 Rs 两端电压差至 10mV 以下的时间超过 t_{TERM} (一般为 1.8ms)时,充电被终止。充电电流被关断,TP5100 进入待机模式,此时输入电源电流降至 $120\mu A$,电池漏电流流出约 $1\mu A$ 。

在待机模式中, TP5100 对 BAT 引脚

电压进行连续监控。如果双节锂离子电池 该引脚电压降到 8.25V(单节锂电池电压降到 4.05V)的再充电电门限 V_{RECHRG} 以下,则新的充电循环开始并再次向电池供应电流。

充电状态指示器

TP5100 有两个漏极开路状态指示输出端,CHRG和STDBY。当充电器处于充电状态时,CHRG被拉到低电平,在其他状态,CHRG处于高阻态。当电池的温度处于正常温度范围之外,CHRG和STDBY管脚都输出高阻态。当不用状态指示功能时,可将不用的引脚连接到地。

表 4: 充电指示状态

- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10			
绿灯 STDBY	红灯 CHRG	充电状态	
灭	亮	正在充电状态	
亮	灭	电池充满状态	
灭	灭	欠压,电池温度过 高、过低等故障状 态或无电池接入 (TS端使用)	
	红灯闪烁 .5-1 S	BAT端接10u电容, 无电池待机状态 (TS接地)	

电源、电池供电切换控制

TP5100集成了电源、电池供电切换控制引脚 PWR_ON-。当 VIN 输入后,PWR_ON-输出低电位,可以导通 PMOS。当 VIN 去掉后, PWR_ON-输出高电位(电池电压)可以关闭 PMOS。




图 7 供电切换控制示意图



电池温度监测

为了防止温度过高或者过低对电池造成的损害, TP5100 内部集成有电池温度监测电路。电池温度监测是通过测量 TS管脚的电压实现的, TS管脚的电压是由电池内的 NTC 热敏电阻和一个电阻分压网络实现的,如图 1 所示。

TP5100 将 TS 管脚的电压同芯片内部的两个阈值 VLOW 和 VHIGH 相比较,以确认电池的温度是否超出正常范围。在TP4056 内部, V_{LOW} 被固定在 $45\% \times VREG$, V_{HIGH} 被固定在 $80\% \times VREG$ 。如果 TS 管脚的电压 $V_{TS} < V_{LOW}$ 或者 $V_{TS} > V_{HIGH}$,则表示电池的温度太高或者太低,充电过程将被暂停;如果 TS 管脚的电压 V_{TS} 在 V_{LOW} 和 V_{HIGH} 之间,充电周期则继续。

如果将 TS 管脚接到地线,电池温度 监测功能将被禁止。

确定 R1 和 R2 的值

R1 和 R2 的值要根据电池的温度监测范围和热敏电阻的电阻值来确定,现举例说明如下:

假设设定的电池温度范围为 $TL\sim TH$, (其中 TL<TH); 电池中使用的是负温度系数的热敏电阻(NTC),RTL 为其在温度 TL 时的阻值, $R_{TL}>R_{TH}$,那么,在温度 TL 时,第一管脚 TS 端的电压为:

$$V_{TSL} = \frac{R2//R_{TL}}{R1 + R2//R_{TL}} \times VREG$$

在温度TH时,第一管脚TS端的电压为:

$$V_{TSH} = \frac{R2//R_{TH}}{R1 + R2//R_{TH}} \times VREG$$

然后由

V_{TSL}=V_{HIGH}=K2×VREG (K2=0.8) V_{TSH}=V_{LOW}=K1×VREG (K1=0.45) 则可解得:

$$R1 = \frac{R_{TL}R_{TH}(K_2 - K_1)}{(R_{TL} - R_{TH})K_1K_2}$$

$$R2 = \frac{R_{TL}R_{TH}(K_2 - K_1)}{R_{TL}(K_1 - K_1K_2) - R_{TH}(K_2 - K_1K_2)}$$

同理,如果电池内部是正温度系数 (PTC)的热敏电阻,则>,我们可以计算得到:

$$R1 = \frac{R_{TL}R_{TH}(K_2 - K_1)}{(R_{TH} - R_{TL})K_1K_2}$$

$$R2 = \frac{R_{TL}R_{TH}(K_2 - K_1)}{R_{TH}(K_1 - K_1K_2) - R_{TL}(K_2 - K_1K_2)}$$

从上面的推导中可以看出,待设定的温度范围与电压 VREG 是无关的,仅与R1、R2、RTH、RTL 有关;其中,RTH、RTL 可通过查阅相关的电池手册或通过实验测试得到。

在实际应用中,若只关注某一端的温度特性,比如过热保护,则 R2 可以不用,而只用 R1 即可。R1 的推导也变得简单,在此不再赘述。

芯片内部热限制

如果芯片温度试图升至约 110℃的预设值以上,则一个内部热反馈环路将减小设定的充电电流。该功能可防止 TP5100 过热,并允许用户提高给定电路板功率处理能力的上限而没有损坏 TP5100 的风险。在保证充电器将在最坏情况条件下自动减小电流的前提下,可根据典型(而不是最坏情况)环境温度来设定充电电流。

限流及输出短路

TP5100 内部集成多种保护,芯片输入端限流最大峰值电流 3A,以防止电流过大引起芯片损坏。当输出端电压低于约1.2V,芯片进入短路保护模式,芯片输入电流限流为最大峰值电流的 10%约450mA。电流大小随输入电压的不同有差异。

自动再启动

一旦充电循环被终止,TP5100 立即采用一个具有 1.8mS 滤波时间($t_{RECHARGE}$)的比较器来对 BAT 引脚上的电压进行连续监控。当电池电压降至电池容量的 90% 以下时,充电循环重新开始。这确保了电

10 REV 2.3



池被维持在(或接近)一个满充电状态。 在再充电循环过程中,CHRG 引脚输出重 新进入一个强下拉状态。




图 9 一个典型锂离子电池充电循环状态

图

欠压闭锁

一个内部欠压闭锁电路对输入电压进行监控,并在 Vin 升至欠压闭锁门限以上之前使充电器保持在停机模式。UVLO 电路将使充电器保持在停机模式,电池无放电电流。如果 UVLO 比较器发生跳变,则在 VIN 升至比电池电压高 50mV 之前充电器将不会退出停机模式。这样客户不用担心在输入电源不足情况下电池电量被泄放。

输入、输出、VS 端电容

可以使用多种类型电容器,但需要高品质的功率电容。用多层陶瓷电容器时尤其必须谨慎,有些类型的陶瓷电容器具有高EMI值的特点,因此,在某些条件下(比如将充电器输入与一个工作中的电源相连)有可能产生高的电压瞬态信号损坏芯片,建议串联一个0.2 欧姆的耗散电阻(选用功率大的电阻),以及采用10μF和0.1μF电容或 X5R 或 X7R 材质陶瓷电容,并且电容连接位置务必靠近芯片引脚。

热考虑

虽然 QFN16 封装的外形尺寸很小,但 其散热特性很好,然而需要 PCB 版的设计 配合为佳,最好采用一个热设计精良的 PCB 板布局以最大幅度地增加可使用的充 电电流。用于耗散 IC 所产生的热量的散热 通路从芯片至引线框架,并通过芯片底部 散热片到达 PCB 板铜面。引脚相连的铜箔 面积应尽可能地宽阔,并向外延伸至较大 的铜面积,以便将热量散播到周围环境中。 建议至内部或背部铜电路层的多加通孔, 改善充电器的总体热性能。当进行 PCB 板 布局设计时,电路板上与充电器无关的其 他热源也是必须予以考虑的,因为它们将 对总体温升和最大充电电流有所影响。

电感选择

为了保证系统稳定性,在预充电和恒流充电阶段,系统需要保证工作在连续模式(CCM)。根据电感电流公式:

$$\Delta I = \frac{1}{L \times FS} \left(\frac{V_{IN} - V_{BAT}}{V_{IN}} \right) \times V_{BAT}$$

其中 ΔI 为电感纹波、FS 为开关频率,为了保证在预充电和恒流充电均处于 CCM 模式, ΔI 取预充电电流值,即为恒流充电的 1/5,根据输入电压要求可以计算出电感值。


电感取值 4.7uH-22uH, 推荐使用推荐 10uH。

电感额定电流选用大于充电电流,内阻较小的功率电感。



封装描述

4mm*4mm 16 引脚 QFN 封装



Slde Vlew

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches		
Symbol	Min.	Max.	Min.	Max.	
Α	0.700/0.800	0.800/0.900	0.028/0.031	0.031/0.035	
A1	0.000	0.050	0.000	0.002	
A3	0.203REF.		0.008REF.		
D	3.900	4.100	0.154	0.161	
E	3.900	4.100	0.154	0.161	
D1	2.000	2.200	0.079	0.087	
E1	2.000	2.200	0.079	0.087	
k	0.200MIN.		0.008MIN.		
b	0.250	0.350	0.010	0.014	
е	0.650TYP. 0.026TYF		TYP.		
L	0.450	0.650	0.018	0.026	



TP5100 其他应用电路




图 10 TP5100 为 4.2V 锂离子电池无电池温度保护恒流 1.5A 充电应用示意图

TP5100 使用注意事项

- 1. 电路中电容都应尽量靠近芯片。
- 2. VS端VIN端与BAT端使用0.1uF并上10u电解电容、X5R或X7R级别陶瓷电容。
- 3. 电感请选用电流能力足够的功率电感。
- 4. 肖特基二极管选用导通压降小电流能力大于等于2A的肖特基二极管。
- 5. 对于VIN及LX通过电流回路的走线应比普通信号线更宽。
- 6. 注意各电容接地线节点位置,应尽量使接地点集中,良好接地。
- 7. 使用芯片在大电流工作中,应考虑芯片底部散热片与PCB的良好连接,保证散热良好。

版本历史

日期	版本说明	版本
2012.10.31	旧版本	
2020.11.17	修改电路中二极管的图标;修改部分描述	REV_2.0
2021.5.13	修改输入参数,以及温度检测方式	REV_2.1
2022.7.19	修改涓流比例。	REV_2.2
2022.9.5	修改电路,提升耐压。	REV_2.3