
3.17. Soru

Yüzme kursuna giden Derin, antrenman sonrası duşa girmiştir. Duş aldıktan sonra yalın ayak yere basan Derin, saçlarını kurutmak istemiştir. Saç kurutma makinesinin fişini yuvasından çıkmış durumdaki prize takmıştır. Saçlarını kuruttuktan sonra fişi prizden çıkarmış ve kablonun bir kısmının sıyrılmış olduğunu fark etmiştir.

Buna göre Derin, saçlarını kurutmaya başlamadan önce elektrik çarpması riskini azaltmak için neler yapmalıdır? Bu bilgilere dayanarak metni yeniden yazınız.



Kontrol Noktası



Elektrik akımından kaynaklanan tehlikelerden korunmak için alınabilecek tedbirlerden bazıları şunlardır:

- Elektrik uyarı levhaları dikkate alınmalıdır.
- Elektrikli aletler ve prizler ıslak elle tutulmamalıdır.
- Elektrikli aletler ıslak zeminde kullanılmamalıdır.
- Prizler topraklı olmalıdır.
- Prizlere emniyet kapağı takılmalıdır.
- Bir prize birden fazla fiş takılmamalıdır.
- Yuvalarından çıkmış prizler tamir edilmelidir.
- Prizlere çıplak elle dokunulmamalı ve iletken cisimler sokulmamalıdır.
- Hasar görmüş kablolar kullanılmamalıdır.
- Kullanılmayan elektrikli aletlerin fişi prizden çıkarılmalıdır.