অনুচ্ছেদ-১১

বিভিন্ন প্রকার প্রিপিয়ার্ড চার্জের হিসাব ও লাগানোর নিয়ম

১১০১। প্রিপিয়ার্ড চার্জের প্রকারভেদ। প্রিপিয়ার্ড চার্জ ০৬ প্রকার, যথাঃ

ক। কাটিং চার্জ।

খ। প্রেশার চার্জ।

গ। ব্রিচিং চার্জ।

ঘ। পিয়ার ফুটিং চার্জ।

ঙ। কনকাশন চার্জ।

চ। বারিড চার্জ।

- (১) মাইভ চার্জ।
- (২) বোরহোল চার্জ।
- (৩) অগারহোল চার্জ।

১১০২। <u>কাটিং চার্জ স্থাপনের নিয়মাবলী</u>।

ক। চার্জ প্রয়োজনীয় কাটিং এর সম্পূর্ন দৈর্ঘ্যতে স্থাপন করতে হবে।

খ। লক্ষ্যবস্তুর সাথে সংযুক্ত করে চার্জ স্থাপন করতে হবে। ফাঁকা জায়গা কাদা মাটি ও প্লাষ্টিক বারুদ দ্বারা পূর্ণ করতে হবে।

গ। চার্জের প্রস্থ পুরুত্বের দিগুণ হবে। পুরুত্ব র্ড এর বেশী হবে না।

ঘ। বিশেষ কারণে পুরুত্ব র্ড এর বেশী হলে প্রস্থ বাড়াতে হবে।

ঙ। কাটিং চার্জ যদি লক্ষ্যবস্তুর উভয় পাশে করতে হয়, এক পাশের চার্জ সরাসরি অন্য পাশের চার্জের বিপরীতে না হয়ে স্টেগার্ড পজিশনে স্থাপন করতে হবে।

চ। ষ্টেগার্ড পজিশনে ভালো সিজার ইফেক্ট পাওয়া যায়।

ছ। অগ্নিসংযোগ কেন্দ্রবিন্দু লক্ষ্যবস্তুর বিপরীত পার্শে স্থা^{পন} করতে হবে।

> ১১-১ সীমিত

জ। একটানা দৈর্ঘ্যের চার্জের ক্ষেত্রে, যেমন ব্রীজের রোডওয়ের জন্য কাটিং চার্জে প্রতি ৫ ফিট অন্তর অন্তর একটি অগ্নি সংযোগ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

ঝ। অগ্নি সংযোগের দিক অবশ্যই লক্ষবস্তুর দিকে হবে।

১১০৩। কাটিং চার্জের হিসাবকরণ।

ক। চৌকোনা লোহাঃ $C=rac{1}{8}\,bt^2$ পাউন্ড জিসি স্ল্যাব।

খ। গোল ষ্টীল রশিঃ $C=rac{2}{3}\ d^2$ পাউন্ড জিসি স্ল্যাব।

গ। মেশনারী ওয়ালঃ $C = \frac{1}{2} \, BT^2$ পাউন্ড জিসি স্ল্যাব।

ঘ। আরসি স্ল্যাবঃ $C=20BT^2$ পাউন্ড জিসি স্ল্যাব।

ঙ। চৌকোনা কাঠঃ $C=3BT^2$ পাউন্ড জিসি স্ল্যাব।

চ। গোল কাঠঃ $C = 3D^3$ পাউন্ড জিসি স্ল্যাব।

নোটঃ এখানে C= পাউন্ড জিসি স্ল্যাব, B= প্রস্থ (ফুট), T= পুরুত্ব (ফুট), D= ব্যাস (ফুট), D= প্রস্থ (ইঞ্চি) d= ব্যাস (ইঞ্চি) t= পুরুত্ব (ইঞ্চি) l=

১১০৪। প্রেশার চার্জ।

ক। **চার্জের হিসাব করণ।**

সুত্রঃ $C=4~H^2T$ পাউন্ড এখানে, C= পাউন্ড জিসি স্ল্যাব, H= রোড ওয়ে সহ বীমের উচ্চতা (ফুট), T= পুরুত্ব (ফুট)।

১১-২ সীমিত

খ। চার্জ স্থাপনের নিয়মাবলী।

- (১) চার্জের পুরুত্ব ও চওড়া সমান হতে হবে। অনুপাত ১ঃ১।
- (২) চার্জের দৈর্ঘ্য পুরুত্বের দিগুণ হবে। অনুপাত ২ঃ১।
- (৩) চার্জের লম্বা দিক ব্রীজের লম্বা দিক বরাবর হবে।
- (৪) প্রয়োজন মত টেম্পিং দিতে হবে।
- (৫) টেম্পিং দেওয়ার জন্য প্রতি পাউন্ড বারুদের জন্য একটি স্যান্ড ব্যাগ দিতে হবে। যার উচ্চতা কমপক্ষে ১০ হতে হবে।
- (৬) টেম্পিং এর আকৃতি পিরামিড এর ন্যায় হবে।
- (৭) গার্ডারের পুরুত্ব যদি 🗴 এর কম হয় তবুও 🕉 ধরতে হবে।
- (৮) চার্জের ভিতরে এয়ার কোন (৪´×৪´×৪´) আকৃতি দিতে হবে।
- (৯) চার্জ সব সময় স্প্যানের মধ্যখানে হবে।

১১০৫। <u>ব্রিচিং চার্জ</u>।

ক। <u>চার্জের হিসাব করণ।</u>

সুত্রঃ গ্যাপের প্রস্থ × উচ্চতা × দেওয়ালের পুরুত্ব = ঘনফুট। প্রতি ঘনফুটে বারুদ লাগে = ১ পাউন্ড

খ। <u>চার্জ স্থাপনের নিয়মাবলী</u>

- (১) দেওয়াল যদি আরসিসি হয় এবং র্চ পর পর লোহার রড থাকে তবে প্রতি ঘনফুটে ২ পাউন্ড বারুদ লাগবে।
- (২) মেশনারী ওয়াল প্রতিবন্ধক, যেমন ড্রাগন টিথ, আরসি কিউব ইত্যাদির জন্য প্রতি ঘনফুটে ১ পাউভ বারুদ লাগবে।

১১-৩ সীমিত

- (৩) রি-ইনফোর্সমেন্ট নাই এমন ওয়ালের জন্য প্রতি ঘনফুটে ১ পাউন্ড বারুদ লাগবে।
- (8) আরসি ওয়াল যার মধ্যে রি-ইনফোর্সমেন্টের ঘনত্ব খুব বেশী উহার জন্য প্রতি ঘনফুটে ৪ পাউন্ড বারুদ লাগবে।
- (৫) ওয়ালের নীচ থেকে 🖇 বাদ দিয়ে চার্জ স্থাপন করতে হবে।
- (৬) চার্জ ইংরেজী E অক্ষরের মতো উল্টো করে লাগাতে হবে।
- (৭) চার্জ দেওয়ালের সম্মুখভাগে লাগাতে হবে।
- (৮) বেশী কার্যকরী ফল পাওয়ার জন্য মোট বারুদের ৩/৪ অংশ দেওয়ালের দুই পার্শ্বে এবং নীচে, বাকী ১/৪ অংশ মাঝখানে লাগাতে হবে।

১১০৬। পিয়ার **ফুটিং চার্জ**।

ক। <u>চার্জের হিসাব করণ</u>। সুত্রঃ পিয়ারের দৈর্ঘ্য × পিয়ারের পুরুত্ব = চার্জের সংখ্যা। (সমস্ত পরিমাপ ফুটে হবে)

খ। চার্জ স্থাপনের নিয়মাবলী।

- (১) পিয়ারের যে পাশে চার্জ স্থাপন করতে হবে সেই পাশে পিয়ারের দৈর্ঘ্য বরাবর সার্ফেস লেভেল থেকে ১৮ মাটি গর্ত করে দ্রেন তৈরী করতে হবে।
- (২) বিপরীত পাশে লেভেল থেকে নীচে ১৮´ মাটি খুড়তে হবে।
- (৩) চার্জ থেকে চার্জের দূরত্ব হবে পিয়ারের দূরত্বের সমান।
- (৪) পিয়ারের দুই প্রান্তের চার্জদ্বয় প্রান্ত থেকে পিয়ারের পুরুত্বের অর্ধেক দূরত্বে হবে।

১১-৪ সীমিত

- (৫) চার্জ অবশ্যই পিয়ারের সাথে সংযুক্ত করে স্থাপন করতে হবে।
- (৬) মজবুত টেম্পিং পাওয়ার জন্য চার্জকে সার্ফেস লেভেল থেকে ১৮´ নীচে স্থাপন করতে হবে।
- (৭) টেম্পিং করা কোন ভাবে সম্ভব না হলে দ্বিগুন চার্জ ব্যবহার করতে হবে।
- (৮) পিয়ারের পুরুত্ব র্ড হলে প্রতি চার্জ পিয়ারের পুরুত্বের (ফুটে) ১০ গুন (পাউন্ডে)।
- (৯) পিয়ারের পুরুত্ব ও হতে র্চ পর্যন্ত প্রতি চার্জে বারুদের পরিমান (পাউন্ড) পিয়ারের পুরুত্বের (ফুটে) ২০ গুন হবে।

১১০৭। কনকাশন চার্জ।

ক। চার্জের হিসাবকরণ।

ক্র/নং	টার্গেটের প্রকার	চার্জ পাউন্ডে
١٤	সিজিআই শীট, কাঠ, ইট, মেশনারী	VT
		100
રા	বিল্ডিং হালকা আরসিসি	<u>2 VT</u>
		100
৩।	বিল্ডিং হেভী আরসিসি	DT A VT
		RT √VT

C = চার্জ পাউন্ডে।

T = দেওয়াল/ছাদের পুরুত্ব (ফুটে)।

V = বিল্ডিং এর আয়তন (ঘনফুটে)।

K = ফ্যাক্টর (যার মান ০.১ থেকে ১.১ পর্যন্ত)।

খ। **চার্জ লাগানোর নিয়মাবলী**।

- (১) চার্জ স্হাপনের সময় সর্বাধিক স্যাটারিং ও লিফটিং ইফেক্টের বিষয়টি মনে রাখতে হবে।
- (২) সকল প্রকার ছিদ্র বন্ধ করতে হবে।
- (৩) যদি ছিদ্রপথ বন্ধ করা সম্ভব না হয় তবে দ্বিগুণ বারুদ ব্যবহার করতে হবে।
- (8) দালানের ভিতরে প্রতি কোনায় বারুদ সমানভাবে লাগাতে হবে।
- (৫) দুটি পার্শ্ববর্তী কক্ষে ব্যবহৃত পাশাপাশি চার্জের অনুপাত হবে ২ঃ১।

১১০৮। <u>বোরহোল চার্জ</u>।

ক। চার্জের হিসাব করণ।

(১) বোরহোল চার্জের সুত্র।

(T) পুরুত্ব ফুটে	গর্তের গভীরতা	সারি	সারি হতে সারির
			দূরত্ব
র্ড পর্যন্ত	<u>2 T</u>	2	2 T
	3		3
র্ড হতে র্৯ পর্যন্ত	<u>2 T</u>	3	<u>2 T</u>
	3	,	3
র্ম হতে ১২ পর্যন্ত	<u>T</u>	6	$\underline{\mathbf{T}}$
	2		2

(T) পুরুত্ব ফুটে	গর্তের গভীরতা	সারি	সারি হতে সারির
			দূরত্ব
র্ড পর্যন্ত	<u>2 T</u>	3	2 T
	3		3
র্ড হতে র্৯ পর্যন্ত	<u>2 T</u>	3	<u>2 T</u>
	3		3
র্৯ হতে ১২ পর্যন্ত	T	6	\underline{T}
	2		2

খ। চার্জ স্থাপনের নিয়মাবলী।

- (১) গর্তের অর্ধেক বারুদ দ্বারা ভর্তি করতে হবে এবং বাকী অর্ধেক মাটি দ্বারা টেম্পিং করতে হবে।
- (২) গর্ত হতে গর্তের দূরত্ব ও হবে।
- (৩) এই চার্জে PE ব্যবহার করা হয়।
- (8) পিয়ারের প্রস্থকে ৩ দারা ভাগ করলে সরাসরি গর্তের সংখ্যা বের হবে।
- (৫) এক সারি হতে অন্য সারির গর্তগুলো ষ্টেগার্ড ভাবে করতে হবে।

১১০৯। <u>মাইন্ড চার্জ</u>।

ক। <u>চার্জ স্থাপনের নিয়মাবলী।</u>

- (১) D গভীরতায় স্হাপন করা যায় D = গতেঁর ডায়া ৩
- (২) মেশনারী এ্যাবাটমেন্টে উহার সম্মুখ হতে $\frac{D}{2}$ ও $\frac{D}{4}$ দূরত্বে স্থাপন করা হয়।

১১-৭ সীমিত

(৩) একাধিক চার্জের অন্তবর্তী দূরত্ব $\frac{D}{2}$ (রোড এন্ড এয়ার ফিল্ড)

তবে মেশনারী এ্যাবাটমেন্ট এর ক্ষেত্রে $\frac{2D}{2}$ হবে।

খ। চার্জের হিসাবকরন।

(১) মেশনারী এ্যাবাটমেন্ট/রিটেনিং ওয়াল এর ক্ষেত্রে

$$C = \frac{D^3}{50}$$

(২) সড়কের নীচে মাঝারি বা শক্ত মাটিতে $C = \frac{D^3}{100}$


(৩) নরম মাটিতে $C = \frac{D^3}{200}$

১১১০। <u>অগার হোল চার্জ</u>।

ক। **লাগানোর নিয়ম**।

(২) আর্থ অগারের সাহায্যে ও পর্যন্ত গর্ত করা যায়।

খ। সময়। ১টি সেকশন ১ ঘন্টায় ১টি ক্রেটারিং কমপ্লিট করতে পারে এবং ২ ঘন্টায় ৩টি করতে পারে।



চিত্র ১১-১ ঃ লে আউট রোড ক্রেটারিং।