

- GSV-8PyPi 1.0.0 Dokumentation»

setPinToHigh
Setzt IO
Param

- Rückgabe:** AntwortErrorCode und AntwortErrorText
Rückgabetyp: liste
setPinToLow(*IOPin*)
Setzt IOPin auf Low