Peter Beater

Physical Computing – Automatisieren mit dem Arduino

Eine kurze Einführung in die Welt eingebetteter Systeme

Prof. Dr.-Ing. Peter Beater
Fachhochschule Südwestfalen
Fachbereich Maschinenbau-Automatisierungstechnik
Lübecker Ring 2
59494 Soest

Version 1.0 Manuskript Version vom 3. 1. 2020

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Autors. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

© Dr. Peter Beater, 2020

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Der Verlag und der Autor gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch der Autor übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen.

ISBN 9783750437203

Herstellung und Verlag Books on Demand GmbH Gutenbergring 53 D-22848 Norderstedt

Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten.

Lass es mich tun, und ich werde es können.

Konfuzius, *551 v. Chr. †479 v. Chr.

In jedem Gerät und jeder Maschine befindet sich heute Mikroelektronik. Exemplarisch kann man ihren Siegeszug auf 1969 datieren, als die erste Quarzuhr verkauft wurde. Im Laufe der nächsten zwei Jahrzehnte verdrängte sie die mechanische Armbanduhr und verursachte Disruption in der Schweizer Uhrenindustrie. Diese musste sich völlig neu erfinden und ist von einem Anbieter von Gebrauchsgegenständen zu einem Anbieter von Luxusprodukten geworden. Ähnliche Startpunkte und Folgen kann man auch für viele andere Bereiche der Technik angeben. Zum Beispiel Maschinensteuerungen, die anfangs mit mechanischen Relais arbeiteten und dann mit speziell für diesen Zweck entwickelten Rechnern, den sogenannten Speicherprogrammierbaren Steuerungen. Oder aber Waagen, die früher rein mechanisch arbeiteten und heute auch elektronisch. Oder die Kraftstoffversorgung in PKWs, die früher mechanisch arbeitende Vergaser und heute elektronisch gesteuerte Einspritzanlagen besitzen.

Mikroelektronik ist auch Gegenstand vieler Studiengänge. Elektrotechniker und Informatiker befassen sich im Studium in erheblichem Ausmaß mit ihr. Manager und viele andere Nicht-Techniker benutzen sie, haben aber nur wenig Hintergrundwissen aus ihrem Studium. Um dies zu ändern, wurde am Fachbereich Maschinenbau-Automatisierungstechnik in Soest eine Veranstaltung für diese Zielgruppe erarbeitet, deren Inhalte dieses Buch beschreibt.

Wird Mikroelektronik direkt in Geräten und Maschinen eingesetzt, so spricht man von eingebetteten Systemen. Dieses Buch versucht, diese Systeme beispielhaft zu erklären. Dabei geht es vordergründig um Hardware und Software. Im Hintergrund stehen aber auch Konzepte aus der Automatisierungstechnik, um komplexere Aufgaben überhaupt beschreiben zu können.

Manche Menschen verwenden ihr Smartphone ausschließlich zum Telefonieren. Andere organisieren ihr gesamtes Leben damit, weil die Mikroelektronik und dazugehörige Software sehr leistungsfähig sind. Beim Einsatz des Arduinos gehören wir in diesem Buch zu ersten Gruppe. Er ist ein Werkzeug, um Konzepte zu vermitteln, und kann viel mehr, als hier gezeigt werden kann. Daher ist zum Beispiel das Verzeichnis der Programmierung in Anhang A1 nicht vollständig: Es enthält genau das, was wir in diesem Buch brauchen. Allerdings gehen wir auch auf einige Eigenschaften des Prozessors ein, die in vielen Anwendungsbüchern zum Arduino nicht beschrieben werden, z. B. Interrupts.

Soest, Januar 2020

Peter Beater

Inhaltsverzeichnis

1	Boo	lesche Algebra	1
		Inhalt dieses Kapitels	
	1.1	UND-Verknüpfung	1
	1.2	ODER-Verknüpfung	3
	1.3	Negation	4
		NOR-Verknüpfung	
		NAND-Verknüpfung	
	1.6	Exklusiv-ODER-Verknüpfung	5
	1.7	Priorität	6
2	Flip	flops und Zeitglieder	11
	2.0	Inhalt dieses Kapitels	11
	2.1	Speicherglieder	11
	2.2	Zeitglieder	15
3	Erst	e Programme für den Arduino	21
	3.0	Inhalt dieses Kapitels	21
	3.1	Der Arduino Uno R3 und die Entwicklungsumgebung IDE	21
	3.2	Der Arduino als Taschenrechner	25
	3.4	Variablen und ihre Eigenschaften	34
	3.5	Funktionen	38
	3.6	Exkurs zu den Anweisungen & und	40
4	Der	Arduino und die physikalische Welt	43
	4.0	Inhalt dieses Kapitels	43
		Anschlussmöglichkeiten des Arduino Uno R3	
	4.2	Entscheidungen mit der if-Anweisung	58
5	Steu	erungen mit dem Arduino	61
		Inhalt dieses Kapitels	
	5.1	Ein "Betriebssystem" für den steuernden Arduino	61
		Flipflop mit dem Arduino	
		Einschaltverzögerung mit dem Arduino	
		Arduino-Realisierung der Zwei-Hand-Steuerung	
		Bibliothek AT für den Arduino	

6	Abla	aufsteuerungen85
	6.0	Inhalt dieses Kapitels85
	6.1	Ablaufsteuerungen und Darstellung im Funktionsplan85
		Auswahl- und Parallelbetrieb91
	6.3	Ein Ablauf für den Arduino
	6.4	Der Arduino hilft Fußgängern über die Straße
	6.5	Programmieren einer SPS in Ablaufsprache (AS)100
7		Arduino wird warm und kalt - Analogwertverarbeitung103
		Inhalt dieses Kapitels
		Datenerfassung und Auswertung
		Programmierung für den Arduino
	7.3	Anzeigen der Werte auf einem LCD-Display109
		Einfache oder schöne Displays
	7.5	Einlesen von Daten über die serielle Schnittstelle
	7.6	Aktive Temperatursensoren entlasten den Arduino114
_		440
8		Arduino regelt es
		Inhalt dieses Kapitels
		Die Aufgabe und der Aufbau
		Dynamisches und stationäres Verhalten
		PI-Regler 127
		Puls-Breiten-Modulation des Leistungsteils
		Arduino-Programm für den PI-Regler
	8.6	Arduino-Programme zur Simulation des Lötkolbens
9	Der	Arduino nimmt den Bus
		Inhalt dieses Kapitels
		Der I ² C-Bus und die Bibliothek wire
		Datenübertragung zwischen zwei Arduinos mit I ² C-Bus
		Adressensuche auf dem I ² C-Bus
		Ansteuerung eines D/A-Wandlers über I ² C-Bus
	9.5	Der Arduino als Double
		Die serielle Schnittstelle
		Feldbusse in der Automatisierungstechnik
	J • 1	10/

10	Zahlendarstellung und Rechnungen im Digitalrechner	161
	10.0 Inhalt dieses Kapitels	
	10.1 Zahlendarstellungen im täglichen Leben	161
	10.2 Darstellung ganzer Zahlen im Dualsystem	162
	10.3 Addition und Subtraktion von Dualzahlen	
	10.4 Gleitkommazahlen	
11	Programmausführung und Rechnerarchitektur	175
	11.0 Inhalt dieses Kapitels	
	11.1 Arbeitsweise eines Mikrocontrollers	
	11.2 Assembler	
	11.3 Programmausführung	
	11.4 Programmstart und der Bootloader	
	11.5 Programmverzweigungen und Entscheidungen	186
	11.6 Interrupts	188
	11.7 Typische Merkmale eines Mikrocontrollers	191
12	Abgekapselt programmieren	193
	12.0 Inhalt dieses Kapitels	
	12.1 Arduino language und C und C++	
	12.2 Objektorientiertes Programmieren	
	12.3 Graphische Programmierung mit ARDUBlock	
13	Literatur	199

A	Anhang.	••••••	203
		rammieranweisungen	
	A1.1	Datentypen und Variablen	203
		Verknüpfungen	
	A1.3	Funktionen	204
	A1.4	if-Anweisung	205
		for-Anweisung	
		while-Anweisung	
	A1.7	switch-Anweisung	207
	A1.8	Übertragung mit I ² C-Bus und wire	207
	A1.9	Serielle Übertragung mit der USB-PC Schnittstelle und S	Serial 208
	A1.10	Konfiguration der Pins	208
		nanischer Aufbau	
	A3 ASC	II-Tabelle	212
	A4 LCD	-Display 16x2 mit Treiber HD44780	213
Sa	achverzeic	hnis	215

1 Boolesche Algebra

1.0 Inhalt dieses Kapitels

In der Automatisierungstechnik haben wir es mit Abläufen und logischen Verknüpfungen zu tun. Dabei ist es wichtig, dass wir die Zusammenhänge eindeutig beschreiben, wofür die Mathematik die Werkzeuge liefert. Die Grundlagen dazu werden in diesem Kapitel vorgestellt. Anwenden werden wir sie nicht nur bei Steuerungen, sondern auch bei Programmieraufgaben.

1.1 UND-Verknüpfung

Eine Lampe soll nur leuchten, wenn der linke *und* der rechte als Schließer ausgeführte Handschalter betätigt werden. Dies bezeichnen wir als *UND-Verknüpfung*. Der Aufbau ist sehr einfach: Wir nehmen zwei Klingeltaster und schalten sie in Reihe.




Bild 1-1 UND-Verknüpfung als elektrische Schaltung

Da wir den Arduino, also einen Digitalrechner, verwenden wollen, betrachten wir im Weiteren nicht die Komponenten, sondern die damit erzeugten Signale. Das Signal E1 steht bei uns für die Betätigung des Tasters. Ist der Taster unbetätigt, ist E1 logisch 0. Ist der Taster betätigt, ist das Signal E1 logisch 1. Entsprechend gilt, dass die Lampe leuchtet, wenn das Signal L3 logisch 1 ist. Beim Arduino verbinden wir logisch 1 mit der Spannung 5 V und logisch 0 mit 0 V. Bei einer industriellen Speicherprogrammierbaren Steuerung sind es 24 V für logisch 1 und 0 V für logisch 0.

Da die Variable E1 *und* die Variable E2 logisch 1 sein müssen, damit die Ausgangsvariable A logisch 1 ist, spricht man von einer *UND-Verknüpfung*. Diese logische Verknüpfung kann man auch ganz abstrakt darstellen, wobei Symbole dafür in DIN EN 60617-12 genormt sind¹. In der Norm heißt es: "Das allgemeine Funktionskennzeichen des Elements gibt an, wie viele Eingänge sich im internen 1-Zustand befinden müssen, damit die Ausgänge ihre internen 1-Zustände einnehmen." Bei der UND-Verknüpfung ist der Ausgang nur dann im 1-Zustand, wenn *alle* Eingänge im 1-Zustand sind.




Bild 1-2 Schaltzeichen einer UND-Verknüpfung als Funktionsbaustein

Bei einem Funktionsbaustein befinden sich die Eingänge links und der Ausgang rechts. Der Ausgang eines Bausteins darf mit mehreren Eingängen verbunden werden. Ausgänge dürfen *nicht* miteinander verbunden werden.

Das logische UND ist auch für Verknüpfungen mit mehr als zwei Eingängen definiert: Der Ausgang ist nur dann logisch 1, wenn *alle* Eingänge logisch 1 sind. Das logische UND ist in DIN 66000 als mathematisches Zeichen genormt:

$$E1 \wedge E2 = A$$
.

Gesprochen wird dies als: "E1 und E2 ist gleich A".

Der Arduino beherrscht auch die Boolesche Algebra und verwendet für die UND-Verknüpfung den Operator & Wenn wir die Variablen E1, E2 und L3 im Programm definiert haben, können wir folgende Berechnung ausführen:

$$L3 = E1 \&\& E2;$$

¹ Die Symbole der alten DIN 40700 und der US-Norm (Exportdokumentation) sind anders.

1.2 ODER-Verknüpfung

Schaltet man die zwei Taster nicht in Reihe, sondern *parallel*, ergibt sich eine *ODER-Verknüpfung*. Die Lampe leuchtet, wenn der eine Taster *oder* der andere Taster oder beide betätigt sind.




Bild 1-3 ODER-Verknüpfung als elektrische Schaltung




Bild 1-4 Schaltzeichen einer ODER-Verknüpfung als Funktionsbaustein

Das Zeichen ≥ 1 im Schaltzeichen bedeutet dabei, dass der Ausgang logisch 1 ist, wenn ein oder mehrere Eingänge logisch 1 sind.

Das logische ODER ist auch für Verknüpfungen mit mehr als zwei Eingängen definiert: Der Ausgang ist dann logisch 1, wenn mindestens ein Eingang logisch 1 ist. Das logische ODER ist in DIN 66000 als mathematisches Zeichen genormt:

$$E1 \vee E2 = A$$
.

Gesprochen wird dies als: "E1 oder E2 ist gleich A".

Der Arduino verwendet für die ODER-Verknüpfung den Operator || .

```
L3 = E1 || E2;
```

1.3 Negation

Wichtig ist noch die *Negation*. Dabei wird aus logisch 1 ein logisch 0 und umgekehrt. Die Negation wird formelmäßig durch einen Strich über der Größe dargestellt, z. B. \overline{E} . Gesprochen wird dies als: "Nicht E" oder "E quer".

$$\overline{E} = A$$
.

Bild 1-5 Schaltzeichen einer Negation als Funktionsbaustein

Im Zusammenhang mit weiteren Funktionsbausteinen wird die *Negation* nur durch einen kleinen Kreis bei der Eingangs- bzw. Ausgangsleitung dargestellt.

Der Arduino verwendet für die Negation den Operator! .

$$A = ! E;$$

1.4 NOR-Verknüpfung

Schaltet man zwei Öffner in Reihe, erhält man eine *NOR-Verknüpfung*. Diese erhalten wir auch, wenn wir zwei Eingangsgrößen mit einer ODER-Verknüpfung verbinden und das Ausgangssignal negieren; NOR steht für **Not OR**, s. auch Bild 1-6.




Bild 1-6 Schaltzeichen einer NOR-Verknüpfung

Man kann zeigen, dass alle kombinatorischen Operationen ausschließlich mit NOR-Verknüpfungen formuliert werden können. Daher bezeichnet man die NOR-Verknüpfung auch als *vollständig*.

1.5 NAND-Verknüpfung

Die *NAND-Verknüpfung* erhalten wir, wenn wir das Ausgangssignal eines UND-Gliedes negieren. Oder indem wir zwei Öffner parallel schalten.




Bild 1-7 Schaltzeichen einer NAND-Verknüpfung

Man kann zeigen, dass alle kombinatorischen Operationen ausschließlich mit NAND-Verknüpfungen formuliert werden können. Daher bezeichnet man die NAND-Verknüpfung auch als *vollständig*.

Die NAND-Verknüpfung gehörte zu den ersten Logikbausteinen, die als integrierte Schaltung unter der Bezeichnung SN7400 in den 1970er-Jahren von Texas Instruments angeboten wurden, s. a. Beispiel 1-4.

1.6 Exklusiv-ODER-Verknüpfung

Das Ausgangssignal der ODER-Verknüpfung ist logisch 1, wenn entweder das eine oder das andere oder aber beide Eingangssignale logisch 1 sind. Bei der *Exklusiv-ODER-Verknüpfung* ist das Ausgangssignal nur dann logisch 1, wenn *entweder das eine oder aber das andere Eingangssignal* logisch 1 ist, nicht aber, wenn beide logisch 1 sind.




Bild 1-8 Schaltzeichen einer Exklusiv-ODER-Verknüpfung als Funktionsbaustein

1.7 Priorität

Beim täglichen Rechnen beachten wir die unterschiedliche Wichtigkeit von Verknüpfungen, ohne weiter darüber nachzudenken. Z. B. wissen wir, dass die Punktrechnung vor der Strichrechnung ausgeführt wird. Bei der Booleschen Algebra nehmen wir uns den Arduino als Maßstab und definieren, dass Klammern die höchste Priorität besitzen und dass dann die UND-Verknüpfung Priorität vor der ODER-Verknüpfung besitzt:

$$X \vee Y \wedge Z = X \vee (Y \wedge Z)$$
.

In der SPS-Programmiersprache "Strukturierter Text" nach DIN EN 61131-3 ist ebenfalls diese Priorität vorgesehen. Aber in der Norm DIN 66000 ist dies anders definiert! Vorsichtige Menschen verwenden daher Klammern.

Beispiel 1-1

Gegeben ist die Schaltfunktion

$$Y = 1 \land 1 \lor 0 \land 0$$
.

Wenn wir, wie vereinbart, *Priorität* der UND-Verknüpfung haben, erhalten wir als Ergebnis:

$$Y = (1 \land 1) \lor (0 \land 0) = 1 \lor 0 = 1$$
.

Ohne Priorität der UND-Verknüpfung, also beim Abarbeiten des Ausdrucks von links nach rechts, erhielten wir als Ergebnis:

$$Y = [(1 \land 1) \lor 0] \land 0 = [(1) \lor 0] \land 0 = [1 \lor 0] \land 0 = 1 \land 0 = 0$$
.

Beispiel 1–2

In Bild 1-9 ist eine Stanze dargestellt. Für die Gesamtsteuerung ist folgende Teilaufgabe zu lösen:

Der Stanzvorgang wird bei einer der folgenden Bedingungen ausgeführt:

- 1) Die (nicht dargestellten) Handtaster T4 und Handtaster T5 sind gleichzeitig betätigt,
- 2) Sensor S3 meldet, dass das Schutzgitter geschlossen ist, und der Fußtaster T6 ist betätigt,

1.7 Priorität 7

3) das Schutzgitter ist geschlossen und einer der Handtaster ist betätigt. Zusätzlich muss der Sensor S2 anzeigen, dass Stanzgut vorhanden ist.




Bild 1-9 Schematische Darstellung einer Stanze

Als erstes müssen wir die Zustände der Komponenten unseren Variablen zuordnen, s. Tabelle 1.1.

Tabelle 1.1 Zuordnung der Komponten zu den Variablen

Komponente	Variable	Definition der logischen Zustände		
Sensor	S2	Stanzgut vorhanden	=> S2 = 1, sonst S2 = 0	
Sensor	S3	Gitter geschlossen	=> S3 = 1, sonst $S3 = 0$	
Handtaster	T4	Taster gedrückt	=> T4 = 1, sonst $T4 = 0$	
Handtaster	T5	Taster gedrückt	=> T5 = 1, sonst $T5 = 0$	
Fußtaster	T6	Taster gedrückt	=> T6 = 1, sonst T6 = 0	
Ventil	Z1_aus	Z1_aus = 1	=> Kolbenstange fährt aus,	
			sonst Stillstand	

Als Schaltgleichung ergibt sich:

$$Z1_aus = [(T4 \land T5) \lor (S3 \land T6) \lor (S3 \land T4) \lor (S3 \land T5)] \land S2.$$

Dabei haben wir, wie in der gewöhnlichen Algebra, Klammern verwendet. Wir können diese Gleichung auch als Funktionsbaustein-Plan zeichnen:




Bild 1-10 Funktionsbaustein-Plan der Steuerung zu Bild 1-9

Wenn wir diese Steuerung mit dem Arduino realisieren wollen, müssen wir zusätzlich noch wissen, an welchen Anschlüssen die jeweiligen Sensoren bzw. das Ventil als Stellglied angeschlossen sind und die Signalzustände den Variablen zuordnen. Die Berechnung führen wir aus mit:

```
Z1_aus = ( (T4 && T5) || (S3 && T6) || (S3 && T4) || (S3 && T5) ) && S2;
```

Für eine reale Presse reicht unsere Steuerung aber noch nicht aus, da die Sicherheitsschaltung sehr einfach zu umgehen ist. Ein Holzklotz, der auf den Handtaster 14 gelegt wird und diesen betätigt, macht aus der Zweihandbedienung eine Einhandbedienung. Um diese Umgehung auszuschließen, werden wir die Steuerung so erweitern, dass die beiden Taster gleichzeitig betätigt werden müssen, damit die Presse arbeitet, s. Beispiel 2–2 und Abs. 5.6.

Beispiel 1-3

Tabelle 1.2 gibt die Schalttabelle eines sogenannten *Halbaddierers* an. Diese Schaltung wird verwendet, um in einem Rechner zwei einstellige Dualzahlen, a und b, zu addieren. Ausgangsgrößen sind die Summe y und das Übertragsbit c_{out}.

1.7 Priorität 9

Tabelle 1.2	Schalttabelle	des Halbaddierers
-------------	---------------	-------------------

a	b	у	c _{out}
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Aufgaben

- a) Geben Sie die Schaltgleichung für y an.
- b) Geben Sie die Schaltgleichung für c_{out} an.
- a) Für den Ausgang y ergibt sich als Schaltgleichung:

$$y = \left(\overline{a} \wedge b\right) \vee \left(a \wedge \overline{b}\right) .$$

b) Für das Übertragsbit cout ergibt sich als Schaltgleichung:

$$c_{out} = a \wedge b$$
.

Beispiel 1-4

Wir werden mit dem Arduino in den nächsten Kapiteln algebraische Berechnungen ausführen. Die verschiedenen Rechenoperationen lassen sich auf Additionen zurückführen. Die dazu benötigten Addierer können wir aus NAND-Bausteinen aufbauen.

Den Aufbau eines NAND-Bausteins zeigt schematisch Bild 1-11a. Hier sind die in der elektronischen Schaltung vorhandenen Transistoren durch Kontakte ersetzt, die von den zwei Eingangssignalen geschlossen werden.




Bild 1-11a Schematische Darstellung des Aufbaus eines NAND-Bausteins

Bild 1-11b Aufbau eines Addiereres aus NAND-Bausteinen

Wenn die beiden Signale x1 und x2 0 sind, liegt am Anschluss die Versorgungsspannung an. Sind beide Signale 1, so ergibt sich eine Ausgangsspannung von 0 V. Aus NAND-Bausteinen können wir einen sogenannten *Volladdierer* aufbauen, der drei Dualzahlen addiert, s. Bild 1-11b. Zusammen mit dem Halbaddierer aus Beispiel 1–3 können wir mit entsprechend vielen Volladdierern eine Schaltung aufbauen, die zwei z. B. 8-stellige Dualzahlen addiert. Die jeweils rechten Bits addieren wir mit dem Halbaddierer, der neben dem Ergebnis auch noch das Übertragsbit c_{out} liefert. Bei der zweiten bis 8 Stelle müssen wir dann immer drei Dualzahlen addieren: Die beiden Summanden und das Übertragsbit der vorherigen Addition, s. auch Abs. 10.3.

Tabelle 1.3 Schalttabelle des Volladdierers

A	В	C	D	Е
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

2 Flipflops und Zeitglieder

2.0 Inhalt dieses Kapitels

Bei den in Kapitel 1 behandelten Verknüpfungssteuerungen hängt das Ausgangssignal nur von den jeweiligen aktuellen Eingangssignalen ab: Es gibt *keine* Speicher. Bei vielen Steuerungsaufgaben ist es aber nötig, sich einen Schaltzustand "zu merken", das heißt, ein Speicherglied zu verwenden. Dies ist z. B. erforderlich, um eine Bedienereingabe zu speichern (Einschalten eines Gerätes) oder um einen Prozesszustand festzuhalten. Steuerungen mit inneren Zuständen bezeichnet man auch als Schaltwerk.

Häufig stehen wir vor der Aufgabe, eine Signaländerung um ein paar Sekunden zu verzögern. Dazu stehen uns Zeitglieder zur Verfügung, die wir in Abs. 2.2 untersuchen.

2.1 Speicherglieder

Ein typisches Speicherglied ist das *RS-Flipflop*. Wir stellen uns zunächst vor, dass es aus einzelnen Transistoren in klassischer Analogtechnik zusammengelötet ist.




Bild 2-1 RS-Flipflop, aufgebaut aus NOR-Gliedern in klassischer Analogtechnik

Das Verhalten des in klassischer Analogtechnik aufgebauten RS-Flipflops zeigt die Schritt-Tabelle 2.1. Wir beginnen mit Schritt 1 und einem 1-Signal für den Eingang S und einem 0-Signal für den Eingang R. Es ergibt sich Q = 1. Setzen wir das Signal am Eingang S auf 0, so bleibt der Ausgang Q dennoch auf 1. Erst wenn wir im Schritt 3 den Eingang R auf 1 setzen, wird der Ausgang Q zu 0. Im Schritt 4 setzen wir auch den Eingang R auf 0 und der Ausgang Q bleibt 0.

Schritt	S	R	Q	\overline{Q}
	0	0	*	*
1	1	0	1	0
2	0	0	1	0
3	0	1	0	1
4	0	0	0	1

^{*} unverändert




Bild 2-2 Schaltfolge-Diagramm des RS-Flipflops

Wir können also feststellen:

- Ein *1-Zustand am Eingang S* sorgt dafür, dass der Ausgang Q auf 1 gesetzt wird. Ist er bereits 1, so ändert sich nichts. Es handelt sich um den *Setz*-Eingang.
- Ein *1-Zustand am Eingang R* sorgt dafür, dass der Ausgang Q auf 0 gesetzt wird. Ist er bereits 0, so ändert sich nichts. Es handelt sich um den *Rücksetz*-Eingang.

- Ein 1-Zustand an beiden Eingängen ist nicht zulässig, da dann sowohl Q = 0 als auch Q = 0 gilt und die Bedingung $Q \neq Q$ nicht erfüllt ist.

Wir können somit sagen: Das RS-Flipflop "speichert" den letzten Umschalt-Befehl. Ein wiederholtes 1-Signal am gleichen Eingang ändert das Ausgangssignal nicht, s. Bild 2-3.




Bild 2-3 Zeitdiagramm der Ein- und Ausgangssignale des RS-Flipflops

Das Schaltzeichen des RS-Flipflops zeigt das Bild 2-4.




Bild 2-4 Schaltzeichen des RS-Flipflops

Beim obigen RS-Flipflop ist es "verboten", gleichzeitig ein 1-Signal an den S- und an den R-Eingang anzulegen, da dann nicht gilt $\overline{Q} \neq Q$. Dieser Fall kommt aber bei Steuerungen im wirklichen Leben vor. Daher ist bei den in der Automatisierungstechnik verwendeten Flipflops das Verhalten bei gleichzeitigem Setzen und Rücksetzen definiert. Dabei unterscheidet man zwischen setzdominanten¹ bzw. rücksetzdominanten² Speichergliedern.

Unter dem Begriff "dominieren" versteht man vorherrschen oder beherrschen. Diese

Die jeweilige Dominanz kennzeichnen wir mit einer 1 für den Setzeingang, S1, bzw. für den Rücksetzeingang, R1.




Bild 2-5 Flipflop mit dominierendem Setzen, Funktionsbaustein SR




Bild 2-6 Flipflop mit dominierendem Rücksetzen, Funktionsbaustein RS

Wenn wir das Flipflop mit einem Rechnerprogramm realisieren, gibt es nur dominante Flipflops.

Mit dem Arduino können wir ein Flipflop programmieren, indem wir Bedingungen stellen:

```
if (setzen == true) {Ausgang = true;}
if (ruecksetzen == true) {Ausgang = false;}
```

Die Variable Ausgang wird auf logisch 1, d. h. true, gesetzt, wenn die Variable setzen wahr ist. Die Variable Ausgang wird auf logisch 0, d. h. false, gesetzt, wenn die Variable ruecksetzen wahr ist. Das Programm wird von oben nach unten zeilenweise abgearbeitet. Wenn sowohl setzen als auch ruecksetzen wahr sind, wird Ausgang zunächst auf true, danach auf false gesetzt. Somit dominiert das Rücksetzen. Wenn wir die Dominanz ändern wollen, vertauschen wir die Reihenfolge der zwei Zeilen.

Flipflops werden auch "vorrangig setzend" genannt.

Die rücksetzdominanten Flipflops werden auch "löschdominant" oder "vorrangig rücksetzend" genannt.

2.2 Zeitglieder 15

2.2 Zeitglieder

Häufig stellt sich die Aufgabe, ein Signal zu verzögern oder aber auch ein Signal eine bestimmte Zeit zu halten. Dazu werden Zeitglieder verwendet.




Bild 2-7 Schaltzeichen eines Zeitglieds

Im Schaltzeichen in Bild 2-7 gibt t₁ die *Einschalt*- und t₂ die *Ausschaltverzögerungs-* zeit an.




Bild 2-8 Definition der Verzögerungszeiten t₁ und t₂; die Signaldauer beträgt t₁₁

In SPS-Systemen gibt es das Zeitglied aus Bild 2-7 nicht. Stattdessen gibt es reine Einschaltverzögerungen, Baustein TON, oder reine Ausschaltverzögerungen, Baustein TOF. Für den Arduino und die weiteren Aufgaben werden wir in diesem Buch eine reine Einschaltverzögerung verwenden, die wir in Abs. 5.4 selber programmieren.

Es gibt eine Anweisung, mit der sehr einfach eine Verzögerung im Arduino programmiert werden kann:

```
delay(1000);
```

Nach dieser Zeile wartet der Arduino 1000 ms = 1 s, bis er die nächste Anweisung ausführt. Allerdings können wir in dieser Zeit auch keine anderen Aufgaben erledigen, so dass wir noch andere Möglichkeiten kennenlernen werden, eine Verzögerung zu realisieren.

Beispiel 2-1

Bild 2–9 zeigt eine Alarmschaltung. Bild 2-10 zeigt die zwei Eingangssignale Q und S und die sich daraus ergebenden Zeitverläufe der anderen Signale.




Bild 2-9 Funktionsbaustein-Plan




Bild 2-10 Zeitverlauf für die Eingangssignale S und Q und daraus resultierende Signale

2.2 Zeitglieder 17

Eine Steuerung wie in Bild 2–9 können wir verwenden, um eine Alarmschaltung für eine Maschine zu realisieren. Wie Bild 2–10 zeigt, werden sowohl die Lampe L als auch die Hupe H eingeschaltet, wenn die Störung S auftritt. Drückt der Monteur dann auf die Taste Quittung Q, so verstummt die Hupe. Ist die Störung beseitigt, so geht auch die Lampe aus. Für den Fall, dass die Störung verschwindet, bevor der Monteur die Taste Q gedrückt hat, bleiben Lampe und Hupe eingeschaltet, bis mit Q quittiert wird.

Beispiel 2-2

In Bild 2–11 sehen wir den Funktionsbaustein-Plan einer Steuerung. Bild 2–12 zeigt oben den zeitlichen Verlauf der Eingangssignale E1(t) und E2(t). Dann folgen die resultierenden internen Signale h1 bis h4 und schließlich das Ausgangssignal A(t). Dabei gehen wir davon aus, dass das Flipflop am Anfang im logischen 0-Zustand ist.




Bild 2-11 Funktionsbaustein-Plan




Bild 2-12 Verlauf der Eingangssignale E1 und E2 und der daraus resultierende Signale der Steuerung in Bild 2-11

Eine Steuerung wie in Bild 2–11 können wir verwenden, wenn wir einen sicheren Betrieb einer Presse realisieren wollen. Wie Bild 2–12 zeigt, müssen die Signale E1 und E2 fast gleichzeitig von 0 auf 1 *wechseln*, damit das Ausgangssignal A ebenfalls von 0 auf 1 wechselt. Ist die Zeit zwischen den Flankenwechseln von E1 und E2 größer als 0,5 s, so bleibt das Ausgangssignal A = 0. Das heißt, dass beim Bedienen die zwei Handtaster, die die Signale E1 bzw. E2 erzeugen, ungefähr gleichzeitig gedrückt werden müssen. Ein Blockieren eines der beiden Taster und Auslösen der Presse mit dem anderen Taster ist so nicht möglich.

2.2 Zeitglieder

Mit dem Arduino können wir diese Steuerung wie folgt realisieren:

```
h1 = E1 && E2;
h2 = E1 || E2;

zeitglied.Update(h2, T500);
h3 = zeitglied.ZeitgliedAusgang;
h4 = h1 && (! h3);

rs.Update(h4, ! h1);
Ausgang = rs.RSAusgang;
```

Benötigt wird vorher die Definition der Variablen und Zuordnung zu den Pins. Ebenso müssen wir noch die Modelle für das Zeitglied und das Flipflop erstellen, s. Kap. 5.

Mit der Anweisung rs. Update() werden dem Flipflop die aktuellen Parameter zugewiesen. Mit der Anweisung Ausgang = rs.RSAusgang; wird der Zustand des Bausteins aktualisiert und der aktuelle Wert der Variablen Ausgang zugewiesen.

In einer kommerziellen Maschine setzt man nicht den Arduino, sondern eine Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, ein. Deren Programm, in der Sprache Strukturierter Text (ST), sieht unserem Arduino-Programm recht ähnlich.

Bei einem SPS-Programm deklarieren wir als erstes die Ein- und Ausgänge als globale Variablen. Dazu dient das Schlüsselwort VAR_GLOBAL.

```
VAR_GLOBAL
E1 AT %IX2.0: BOOL;
E2 AT %IX2.1: BOOL;
A AT %QX2.0: BOOL;
END_VAR
```

Die Variablen, die wir in unserem Programm benötigen, definieren wir mit dem Schlüsselwort VAR. Dazu gehören auch Funktionsbausteine, wie z. B. das Zeitglied.

```
VAR
h1: B00L;
h2: B00L;
h3: B00L;
h4: B00L;
RS1: RS;
zeitglied: TON;
END_VAR
```

Für das SPS-Programm dient unser Arduino-Programm als Vorlage:

```
PROGRAM ZweiHandST
h1 := E1 AND E2;
h2 := E1 OR E2;
zeitglied( IN := h2, PT := T#0.5s );
h3 := zeitglied.Q;
h4 := h1 AND NOT h3;
RS1( SET := h4, RESET1 := NOT h1 );
A := RS1.Q1;
```

Das Programm des Arduinos besteht aus Text. In der Automatisierungstechnik wird häufig graphisch mit Hilfe von Funktionsbausteinen programmiert, da man dann die Systemstruktur viel einfacher erkennen kann. Eine Sprache dazu ist Continuous Function Chart (CFC, auf Deutsch Signalflussplan), bei der genau angegeben werden kann, in welcher Reihenfolge die Blöcke bearbeitet werden. Daher kann man mit dieser Weiterentwicklung des Funktionsbausteinplans auch Systeme mit Rückführschleifen beschreiben. Bild 2-13 zeigt das Programm, das mit dem Programmsystem CODESYS erstellt wurde.




Bild 2-13 Graphische Programmierung der Zwei-Hand-Steuerung

3 Erste Programme für den Arduino

3.0 Inhalt dieses Kapitels

In den Kapiteln 1 und 2 haben wir als Vorschau einige Anweisungen kennengelernt, mit denen der Arduino Steuerungsaufgaben löst. In diesem Kapitel schreiben wir vollständige Programme für den Arduino.

Dieses Kapitel beginnt mit einer kurzen Einführung in den Gebrauch der Soft- und Hardware für den Arduino. In Kapitel 3.2 nutzen wir den Arduino als einfachen Taschenrechner, um das System kennenzulernen. Es folgen etwas umfangreichere Programme, bei denen wir schrittweise weitere Möglichkeiten einsetzen.

3.1 Der Arduino Uno R3 und die Entwicklungsumgebung IDE

Bild 3-1 zeigt den aktuellen Arduino Uno R3. Neben dem Uno gibt es noch weitere Systeme. Sie können mit der gleichen Entwicklungsumgebung programmiert werden. Zum Teil besitzen sie erweiterte Anschlussmöglichkeiten, mehr Speicherplatz oder leistungsfähigere Prozessoren. Das R3 steht für die dritte Generation des Uno. Neben dem originalen Uno gibt es deutlich billigere Nachbauten, die bei Direktimport aus Asien für einstellige Eurobeträge erworben werden können. Sie sollen im Wesentlichen kompatibel zum Vorbild sein. Ein bekannter, möglicher Unterschied betrifft den Baustein, der die Kommunikation mit dem PC übernimmt. U. U. ist es erforderlich, noch einen Treiber im PC zu installieren. Für gewerbliche Anwendungen gibt es z. B. von der Fa. Siemens das System SIMATIC IOT2000, das die üblichen Eigenschaften industrieller Elektronik aufweist, wie z. B. eine Versorgungsspannung von 24 V.

Herzstück des Uno ist der Mikrocontroller *ATmega328/P*. Wichtig sind noch der Chip für die serielle Schnittstelle, *ATmega16U2*, und die Elektronik für die Aufbereitung der Versorgungsspannung und Takterzeugung. Und natürlich die vielen Anschlüsse für analoge und digitale Signale, die sogenannten *Pins*.



Bild 3-1 Arduino Uno R3 - aktuelle Version mit austauschbarem Prozessor

Um den Arduino in Betrieb zu nehmen, müssen wir als erstes die dazugehörige Software installieren¹. In diesem Buch wird die Version 1.8.10 verwendet. Im Folgenden wird sie *Entwicklungsumgebung* oder *IDE* genannt, angelehnt an die von den Entwicklern verwendete Bezeichnung "Arduino Software (IDE²)".

Wir installieren das Programm und verbinden danach den Arduino über die USB-Schnittstelle mit dem PC. Beim ersten Mal werden Treiber installiert. Wenn dies erfolgreich abgeschlossen ist, rufen wir die IDE auf und stellen die Schnittstelle ein. Bei meinem System ist es COM3, s. Bild 3-4. Wenn ein zweiter Arduino in einer zweiten IDE an dem PC angeschlossen ist, nimmt man die nächste Schnittstelle, bei meinem System COM4. Wir überprüfen auch, ob die Software den richtigen Typ, z. B. Uno, erkannt hat und korrigieren ggf. Am Arduino leuchtet jetzt die grüne Leuchtdiode am rechten Rand der Platine. Dies ist die Anzeige dafür, dass das Board mit Strom versorgt wird³.

¹ Sie ist in der aktuellen Version unter https://www.arduino.cc/en/Main/Software zu finden.

² IDE steht für Integrated Development Environment.

³ Der Arduino kann auch unabhängig vom PC von einem Netzteil mit Hohlstecker über die links auf der Platine befindliche Buchse mit Strom versorgt werden; die Spannung des Netzteils muss zwischen 7 V und 12 V liegen, wobei 7 V bis 9 V empfohlen werden.



Bild 3-2 Erster Aufruf der Entwicklungsumgebung

Häufig benötigte Funktionen besitzen eigene Schaltflächen in der Werkzeugleiste. Ein Klick auf die Taste *Hochladen* sorgt dafür, dass das aktuelle Programm gespeichert, übersetzt, in den Arduino geladen und dort gestartet wird.



Bild 3-3 Werkzeugleiste der Entwicklungsumgebung

Die Menüleiste führt unter Datei -> Beispiele zu einem Auswahlmenü, das alle vorhandenen Beispiele aufführt. Dazu gehören sowohl Beispiele für den Arduino als auch Beispiele zu den installierten Bibliotheken. Immer dann, wenn man z. B. einen neuen Sensor ausprobieren möchte, ist es sinnvoll, die dazu passende Bibliothek zu installieren, mit deren Beispielen zu beginnen und diese dann schrittweise anzupassen.




Bild 3-4 Einstellen der Schnittstelle; Ändern auf COM3

Die Entwicklungsumgebung kann an die eigenen Vorstellungen angepasst werden. Unter Datei/Voreinstellungen kann man z. B. eine größere Schriftgröße oder Zeilennummern anzeigen wählen, Bild 3-5.

/oreinstellungen)
Einstellungen Netzwerk				
Sketchbook-Speicherort:				
C:\Users\Peter\Documents\Arduino			D	urchsuchen
Editor-Sprache: System	n Default	√ (erfordert Neustart von Arduino)		
Editor-Textgröße: 16				
Oberflächen-Zoomstufe:	tomatisch 100 🗘 % (erfordert Neus	start von Arduino)		
Thema: Standa	ardthema V (erfordert Neustart von A	Arduino)		
Ausführliche Ausgabe während: Kom	pilierung Hochladen			
Compiler-Warnungen: Keine	~			
Zeilennummern anzeigen		Code-Faltung aktivieren		
Code nach dem Hochladen überprüf	en en	Externen Editor verwenden		
Beim Start nach Updates suchen		Speichern beim Überprüfen oder Hochladen		
Use accessibility features				
Zusätzliche Boardverwalter-URLs:				
Mehr Voreinstellungen können direkt in d	er Datei bearbeitet werden			
C:\Users\Peter\AppData\Local\Arduino1	5\preferences.txt			
(nur bearbeiten, wenn Arduino nicht läuf	ft)			
			OK	Abbruch

Bild 3-5 Voreinstellungen der Entwicklungsumgebung

Der Speicherort für die erstellten Programme steht ganz oben unter Sketchbook-Speicherort. Bei mir ist es: C:\Users\Peter\Documents\Arduino. Wenn wir ein Häkchen bei Ausführliche Ausgabe machen, erhalten wir im unteren Teil der IDE ausführliche Meldungen über die Zwischenschritte im Hintergrund. Dabei erfahren wir auch, wo temporäre Dateien abgelegt werden.

3.2 Der Arduino als Taschenrechner

Es ist ein bisschen exzentrisch, aber wir können den Arduino auch als simplen Rechner verwenden. Im Folgenden wollen wir die Kosten für eine einfache Laborausstattung berechnen. In Tabelle 3-1 sind die erforderlichen Teile aufgeführt.

Tabelle 3-1 Liste der benötigten Teile

Bezeichnung	Anzahl	Stückpreis
Arduino Uno R3	5	€ 29,80
Steckbretter	5	€ 5,50
Kabelsatz	1	€ 3,90

3.2.1 Das erste Programm

Wir starten die Entwicklungsumgebung und geben folgende Anweisungen ein:

```
1
    void setup() {
    // Serielle Schnittstelle im Arduino konfigurieren
    // Uebertragungsrate 9600, muss mit der Einstellung im PC uebereinstimmen
    // 9600 Baud
5
6
    Serial.begin(9600);
7
    Serial.print(5 * 29.80 + 5 * 5.50 + 3.9);
8
9
10
    void loop() {
      // put your main code here, to run repeatedly:
11
12 }
13 // Prog_3_a
```

Bild 3-6 Erstes Arduino-Programm

Dieses Programm Prog_3_a und die jeweils neueste Version der meisten anderen Programme in diesem Buch finden Sie unter

https://c.gmx.net/@334699682150220409/WMwWqN5aTSexsRCTKVMzDw

Wichtig bei der Eingabe ist, dass Sie die Groß- bzw. Kleinschreibung beibehalten! Eingaben in die IDE sind "case sensitive", d. h. es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Ein Programm ist besser lesbar, wenn wir Anweisungen und Variablen jeweils durch ein Leerzeichen trennen.

Wie alle Programmiersysteme erfordert auch diese Entwicklungsumgebung Sorgfalt bei der Eingabe von Zahlen. Erwartet wird die im englischsprachigen Raum übliche Darstellung mit einem Dezimalpunkt, statt des bei uns üblichen Kommas. Also hier als Eingabe 29.80 statt wie bei Preisen üblich € 29,80. In der Entwicklungsumgebung sieht das dann wie folgt aus:

```
void setup() {
2 // Serielle Schnittstelle im Arduino konfigurieren
3 // Uebertragungsrate 9600, muss mit der Einstellung im PC uebereinstimmen
4 // 9600 Baud
5 Serial.begin(9600);
6 Serial.print(5 * 29.80 + 5 * 5.50 + 3.9);
7 }
8 void loop() {
9    // put your main code here, to run repeatedly:
10 }
11 // Prog_3_a
```

Bild 3-7 Bildschirmausdruck der Entwicklungsumgebung

In der Entwicklungsumgebung werden Schlüsselworte wie void, setup oder **Serial** automatisch farbig markiert, um sie hervorzuheben.

Kommentare kennzeichnen wir mit zwei Schrägstrichen //. Alles, was danach in der Zeile steht, wird von der IDE ignoriert.

Wir drücken als Nächstes auf den zweiten Knopf in der Werkzeugleiste, ☑ (Hochladen) und werden aufgefordert, einen Namen für unser Programm zu vergeben. Im Arduino-Slang spricht man von einem *Sketch* (Skizze, Entwurf) und nicht von einem Programm. Das Programm wird im Verzeichnis Arduino in einem neuen Verzeichnis mit dem gleichen Namen wie das Programm abgespeichert. Bei größeren Projekten werden weitere Dateien ebenfalls dort abgelegt. Als Namen vergeben wir Prog_3_a. Die Namenserweiterung .ino wird automatisch ergänzt. Programmnamen müssen mit einem Buchstaben oder einer Zahl beginnen, gefolgt von Buchstaben, Zahlen, Bindestrichen, Punkten und Unterstrichen. Die maximale Länge beträgt 63 Zeichen.

Das Programm wird übersetzt (compiliert), in den Speicher des Arduinos übertragen und dann gestartet. Auf dem Bildschirm wird im unteren, schwarzen Bereich der Entwicklungsumgebung folgende (Erfolgs-)Meldung ausgegeben:

```
Hadmann Abstractum.

Der Sketch Verwendet 1718 Bytes (5%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32256 Bytes.

Globale Variablen verwenden 184 Bytes (8%) des dynamischen Speichers, 1864 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
```

Bild 3-8 Bildschirmausdruck des ersten Arduino-Programms

Um das Ergebnis ansehen zu können, starten wir den *Monitor*. Dieser empfängt vom Arduino Nachrichten über die USB-Schnittstelle. Ein Druck auf den ganz rechts in der Werkzeugleiste angeordneten Knopf "serieller Monitor", D, öffnet ein neues Fenster, das nach kurzer Zeit das Ergebnis der Berechnung anzeigt.




Bild 3-9 Monitorausgabe des ersten Arduino-Programms

Die ausgegebene Zahl 180.40 ist das Rechenergebnis: Die eine einfache Laborausstattung kostet 180,40 €.

Was hat unser Programm nun gemacht? Da wir die Berechnung nur ein einziges Mal durchführen wollen, verwenden wir die Sektion setup(). Alles, was dann innerhalb der geschweiften Klammern folgt, { } , wird einmal ausgeführt.

Als erstes initialisieren wir die Verbindung vom Arduino über dessen serielle Schnittstelle zum PC. Die Angabe (9600) definiert die Übertragungsgeschwindigkeit der Schnittstelle im Arduino. Der Vorgabewert für das PC-Monitorprogramm ist 9600, so dass wir am PC nichts umstellen müssen.

Dann "drucken" wir über diese Schnittstelle auf den Monitor das Ergebnis der Berechnung

```
(5 * 29.80 + 5 * 5.50 + 3.9).
```

Obwohl wir den zweiten Teil eines Arduino-Programms, der mit void 100p beginnt und der schließenden, geschweiften Klammer } endet, für die ersten Beispiele nicht benötigen, muss er im Programm vorhanden sein.

```
void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:
```

```
14 |
15 }
```

Wenn diese Zeilen fehlen, erscheint eine Fehlermeldung: undefined reference to 'loop'

Wenn unser erstes Programm arbeitet, ist ein guter Teil des Weges bereits absolviert. Bei Automatisierungssystemen benötigt man häufig viel Arbeitszeit, bis das System zum ersten Mal funktioniert, und nicht nur Fehlermeldungen erscheinen.

3.2.2 Das zweite Programm

In die Sektion setup() schreiben wir jetzt folgende Anweisungen:

```
void setup() {
1
2
    // Serielle Schnittstelle im Arduino konfigurieren
    // Uebertragungsrate 9600,
4
    // muss mit der Einstellung im PC uebereinstimmen
5
    // 9600 Baud
    Serial.begin(9600);
7
8
   // Variablen deklarieren und gleichzeitig Werte zuweisen
    int Anzahl = 5:
10 float KostenBoard = 29.80;
11
   float KostenShield = 5.50;
   float KostenKabel = 3.9;
13
   float KostenGesamt:
14
15
    KostenGesamt = Anzahl * (KostenBoard + KostenShield) + KostenKabel ;
16
17
    Serial.print(KostenGesamt);
18
19
20
    void loop() {
21
      // put your main code here, to run repeatedly:
21
22 // Prog_3_b
```

Wir verwenden jetzt *Variablen*, um Informationen zu speichern. Die Anzahl der zu kaufenden Boards ist eine ganze Zahl. Daher verwenden wir dafür den Datentyp int. Da unsere Preise reelle Zahlen sind, benutzen wir den Datentyp float. Wir müssen Variablen mit ihrem Datentyp vor der ersten Benutzung *deklarieren*. Dabei können wir auch gleich einen Wert zuweisen; man spricht dann von *initialisieren*.

Die Gesamtkosten errechnen wir mit der Anweisung

KostenGesamt = Anzahl * (KostenBoard + KostenShield) + KostenKabel;

Die Gesamtkosten werden wieder mit der Anweisung Serial.print ausgegeben.

Bei derartigen Berechnungen hält sich der Arduino an die üblichen Rechenregeln, zum Beispiel, dass die Punktrechnung (Multiplikation) vor der Strichrechnung (Addition) ausgeführt wird. Es wird zuerst der Ausdruck rechts des *Zuweisungszeichens* = ausgewertet und dann das Ergebnis der Variablen links des = zugewiesen. Beim = handelt es sich *nicht* um ein Gleichheitszeichen im mathematischen Sinne! Andere Programmiersprachen, z. B. der Strukturierte Text für Speicherprogrammierbare Steuerungen verwenden daher := als Zuweisungszeichen, um jegliche Verwechslung auszuschließen.

Bei den Namen für Variablen sollten wir uns an einige Regeln halten. Wichtig ist ein sinnvoller Name, der auch etwas länger sein darf, um das Lesen und Verstehen des Programms zu erleichtern. Deutsche Sonderzeichen, wie ä, ö, ü oder ß sollte man beim Programmieren nicht verwenden, da die Programmierumgebungen aus englischsprachigen Ländern stammen und bei diesen Sonderzeichen häufig Probleme auftreten. Leerzeichen in Variablennamen oder Rechenzeichen sind ebenso verboten. Das erste Zeichen darf auch keine Ziffer sein.

Wenn beim Programmieren eine Zeile nicht ausreicht, können wir in der nächsten fortfahren. Die Anweisung wird erst durch ein Semikolon beendet. Man könnte also auch mehrere Anweisungen in eine Zeile schreiben. Da das Programm dadurch schlecht lesbar wird, sollte man das aber besser bleiben lassen.

3.2.3 Formatierte Ausgabe

Wir können die Ausgabe auch ein bisschen schöner gestalten. Dazu dient die Anweisung Serial.println, die einen Zeilenumbruch hinter der Ausgabe bewirkt. Texte können wir direkt in die Anweisung schreiben, wenn wir am Anfang und am Ende das Zollzeichen "verwenden: Serial.print(" Boards, je ");

Bei einer Gleitkommazahl können wir die Anzahl der angezeigten Nachkommastellen vorgeben, indem wir nach dem Namen ein Komma setzen und die Anzahl anfügen. Integerzahlen können wir als Dezimalzahl, also als Zahl mit der Basis 10 ausgeben; Ergänzung DEC. Andere Basen sind ebenfalls möglich: Dualzahlen mit der Basis 2 werden mit BIN gekennzeichnet, Hexadezimalzahlen mit der Basis 16 mit HEX.

```
void setup() {
// put your setup code here, to run once:

// Serielle Schnittstelle im Arduino konfigurieren
// Uebertragungsrate 9600
// muss mit der Einstellung im PC uebereinstimmen
```

```
7
   // 9600 Baud
8
    Serial.begin(9600);
9
10 // Variablen deklarieren und gleichzeitig Wert zuweisen
   int Anzahl = 5;
11
12 float KostenBoard = 29.80;
13 float KostenShield = 5.50;
14 float KostenKabel = 3.9;
   float KostenGesamt;
16
17
    KostenGesamt = Anzahl * (KostenBoard + KostenShield) + KostenKabel ;
18
19
    Serial.println("Kostenaufstellung");
20
21
    Serial.print(Anzahl,DEC);
22 Serial.print(" Boards, je ");
23
   Serial.print(KostenBoard, DEC);
24
    Serial.print(" = ");
25
   Serial.println(Anzahl * KostenBoard, DEC);
26
27
    Serial.print(Anzahl,DEC);
    Serial.print(" Shields, je ");
29
    Serial.print(KostenShield,2); // 2 Nachkommastellen
    Serial.print(" = ");
30
31
    Serial.println(Anzahl * KostenShield,DEC);
32
33
   Serial.print(1,DEC);
34 Serial.print(" Kabel, je ");
   Serial.print(KostenKabel,4); // 4 Nachkommastellen
   Serial.print(" = ");
37
    Serial.println(1 * KostenKabel,DEC);
   Serial.println("-----
39
   Serial.print(" ");
    Serial.println(KostenGesamt,2); // 2 Nachkommastellen
41
   Serial.println("=======");
42 }
   void loop() {
43
45
    // put your main code here, to run repeatedly:
46 }
47 // Prog_3_c
```

Im Monitor erhalten wir:

Kostenaufstellung

Der Arduino beherrscht die Grundrechenarten und noch einige andere Funktionen, z. B. die Quadratwurzel, trigonometrische Funktionen oder den natürlichen Logarithmus zur Basis e. Wenn wir weitere Funktionen benötigen, können wir die Bibliothek math.h laden. Im folgenden Programm berechnen wir aus einer gemessenen Spannung über einem Heißleiter die Temperatur. Dies benötigen wir in Kap. 7.

$$T(u) = \frac{1}{\frac{\log_e \left(\frac{R \cdot u}{R_{25} \cdot \left(U_{ref} - u\right)}\right)}{\beta_{NTC}} + \frac{1}{T_{25}}}$$

mit T Temperatur des Heißleiters in K

R Festwiderstand in der Reihenschaltung in Ω , hier 10 k Ω u Spannung über dem Heißleiter in V, liegt am Pin A0 an

 R_{25} Widerstand bei der Temperatur 25 °C in Ω, hier 10009 Ω

 β_{NTC} Kennwert in K, hier 3933 K T_{25} Bezugstemperatur 25 °C

 U_{ref} Spannung der Reihenschaltung, hier 5 V

```
1
    void setup() {
2
      // put your setup code here, to run once:
3
    Serial.begin(9600);
4
5
    // Variablen deklarieren und gleichzeitig Wert zuweisen
6
    float T mess:
7
    const float R_Reihenwiderstand = 1e4;
8
    const float U_ref = 5.0;
    const float R_25 = 1e4;
    const float betaNTC = 4200.0;
    const float absNull = 273.15;
11
    const float T_25 = 273.15 + 25.0;
13
    const float u_NTC = 3.801;
14
15
    T_mess = 1.0/( log( (R_Reihenwiderstand * u_NTC / (U_ref - u_NTC)) / R_25) / betaNTC +
16
                         1.0 / T_25) - absNull;
17
    Serial.print(" u_NTC = ");
    Serial.print(u_NTC, 3); // 3 Nachkommastellen
18
    Serial.println(" V ");
    Serial.print(" T_mess = ");
20
    Serial.print(T_mess,1); // 1 Nachkommastelle
22
    Serial.println(" ° C ");
23
24
    void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
25
26
27 // Prog_3_d
```

Die serielle Schnittstelle des Arduinos ist keine Einbahnstraße. Wir können darüber auch Daten an den Arduino senden. Die entsprechende Anweisung für den Arduino, Daten von der Schnittstelle zu lesen, lautet Serial.read(); , s. Abs. 7.4

3.3 Boolesche Gleichungen

Wir wollen den Arduino in erster Linie für Automatisierungsaufgaben einsetzen. Dazu benötigen wir Boolesche Gleichungen. Das Boolesche UND steht als Anweisung && ebenso zur Verfügung wie das Boolesche ODER als Anweisung || . Das folgende Programm zeigt einige Anwendungen.

```
1
    void setup() {
2
      // put your setup code here, to run once:
3
4
    // Serielle Schnittstelle im Arduino konfigurieren
5
    // Uebertragungsrate 9600
6
    // muss mit der Einstellung im PC uebereinstimmen
7
    // 9600 Baud
8
    Serial.begin(9600);
9
10 // Variablen deklarieren und gleichzeitig Wert zuweisen
    bool TasterLinks = true;
11
12
    bool TasterRechts = false:
    bool VerknuepfungUND;
13
14
    bool VerknuepfungODER;
15
    bool VerknuepfungXOR;
16
    bool VerknuepfungOhneKlammern;
17
18
    VerknuepfungUND = TasterLinks && TasterRechts;
19
    VerknuepfungODER = TasterLinks || TasterRechts;
20
    VerknuepfungXOR = (TasterLinks && (! TasterRechts) ) ||
21
                               ( TasterRechts && (! TasterLinks) );
22
    VerknuepfungOhneKlammern = TasterLinks && ! TasterRechts || ! TasterLinks &&
23
                               TasterRechts:
24
25
    Serial.println("Boolesche Algebra");
26
27
    Serial.print(" TasterLinks = ");
28
    Serial.println(TasterLinks);
29
30
    Serial.print(" TasterRechts = ");
31
    Serial.println(TasterRechts);
32
33
    Serial.print(" TasterRechts UND TasterLinks = ");
34
    Serial.println(VerknuepfungUND);
35
    Serial.print(" TasterRechts ODER TasterLinks = ");
36
37
    Serial.println(VerknuepfungODER);
38
39
    Serial.print(" TasterRechts XOR TasterLinks = ");
40
    Serial.println(VerknuepfungXOR);
41
42
    Serial.print(" Taster XOR verknuepft ohne Klammern = ");
    Serial.println(VerknuepfungOhneKlammern);
43
45
46
   }
47
```

```
48 void loop() {
49  // put your main code here, to run repeatedly:
50 }
51  // Prog_3_e
```

Im Monitor werden Boolesche Variablen mit 0 für false bzw. 1 für true ausgegeben. Wir erhalten für unser Beispiel:

```
Boolesche Algebra
TasterLinks = 1
TasterRechts = 0
TasterRechts UND TasterLinks = 0
TasterRechts ODER TasterLinks = 1
TasterRechts XOR TasterLinks = 1
Taster XOR verknuepft ohne Klammern = 1
```

Die Zeilen mit VerknuepfungUND und VerknuepfungODER sind nicht überraschend, da die jeweiligen Verknüpfungen im Befehlssatz des Arduinos enthalten sind. Für die Exklusiv-ODER-Verknüpfung gibt es im Programm zwei Versionen. Die erste verwendet runde Klammern, (), um die Reihenfolge der Abarbeitung festzulegen. Sie lässt sich einfacher verstehen, da beim Lesen die Rangfolge der einzelnen Operatoren keine Rolle spielt. In der zweiten Version muss man hingegen wissen, dass die Negation, !, vor einer UND-Verknüpfung, && , und diese vor einer ODER-Verknüpfung, || , ausgewertet wird. Generell ist es gut, das Programm so zu schreiben, dass es möglichst einfach zu lesen und zu verstehen ist.

3.4 Variablen und ihre Eigenschaften

Um den Preis unserer Laborausstattung zu berechnen, haben wir Variablen verwendet und mit diesen dann gerechnet.

```
void setup() {
// Variablen deklarieren und gleichzeitig Wert zuweisen
int Anzahl = 5;
float KostenBoard = 29.80;
float KostenShield = 5.50;
float KostenKabel = 3.9;
float KostenGesamt;
KostenGesamt = Anzahl * (KostenBoard + KostenShield) + KostenKabel ;
}
```

Je nach Aufgabe, benötigen wir verschiedene Arten von Variablen. In diesem Buch werden wir folgende Datentypen verwenden:

Datentyp	Größe in Bytes	Zahlenbereich	Kommentar
bool	1	true oder false	Boolesche Variable
byte	1	0 bis 255	positive Zahl
int	2	-32.768 bis 32.767	ganze Zahl
long	4	-2.147.483.648 bis	ganze Zahl
		2.147.483.647	
float	4	$\pm 3,4 \cdot 10^{38}$	Gleitkommazahl, ca. 7 Kommastellen
			Genauigkeit

Die Größe in Bytes gibt an, wie groß der Speicherplatz ist, den der Arduino für diese Variable zur Verfügung stellen muss. Ein Byte besteht aus 8 Bits und ist die kleinste Einheit, die im Speicher adressiert werden kann. Wenn unsere ganze Zahl nie negative Werte annehmen kann, verwenden wir das Schlüsselwort unsigned und vergrößern damit den darstellbaren Bereich auf fast das Doppelte. So verwendet die Systemfunktion millis() den Datentyp unsigned long, da die Anzahl der seit dem Systemstart vergangenen Millisekunden immer positiv ist, aber sehr groß werden kann.

Da der Speicherplatz bei einem Mikrocontroller sehr begrenzt ist, verwenden wir in der Regel Variablen mit kurzer Lebensdauer. Sie existieren nur während der Programmausführung in dem *Anweisungsblock*, in dem sie deklariert wurden. Im Beispiel oben ist das der Block void setup() { }. Wenn wir die Variable KostenGesamt davor oder danach verwenden, erhalten wir eine Fehlermeldung.

Programmtechnisch wird das so gelöst, dass ein Teil des Hardware-Speichers als Merkzettel für Variablen benutzt wird, der nach Bearbeitung des Anweisungsblocks überschrieben wird, der sog. *Stack*. Diese Variablen nennt man auch *lokale* Variablen. Sie werden vom Programmiersystem *nicht* zu Beginn mit 0 initialisiert; ihre Werte sind *völlig zufällig*, bis wir ihnen im Programm Werte zuweisen. Nach dem Compilieren zeigt die IDE im unteren, schwarzen Ausgabefeld an, wie viele Bytes noch zur Verfügung stehen und warnt, wenn der Platz knapp wird.

Es gibt aber Werte, auf die wir bei der weiteren Programmausführung noch zurückgreifen müssen. Mit dem Schlüsselwort static sorgen wir dafür, dass diese Variable an einer festen Speicherstelle im Hardwarespeicher abgelegt werden und auch nach Verlassen des Anweisungsblocks noch zur Verfügung stehen. Eine Besonderheit dieser statischen Variablen ist, dass sie vor dem Programmstart vom Programmiersystem mit 0 initialisiert werden.

Eine Variable ist immer in dem Anweisungsblock sichtbar, in dem sie deklariert wurde. Wenn wir Blöcke ineinander schachteln, ist die äußere Deklaration auch in den inneren Anweisungsblöcken sichtbar.

```
void setup() {
2
      // put your setup code here, to run once:
      // Serielle Schnittstelle im Arduino konfigurieren
3
4
      // Uebertragungsrate 9600 muss mit der Einstellung
5
      // im PC uebereinstimmen, 9600 Baud
6
    Serial.begin(9600);
7
8
    // Variablen deklarieren und gleichzeitig Wert zuweisen
9
    int VarX = 5; // Initialisierung mit 5
10
    Serial.print("Block 1: VarX = ");
    Serial.println(VarX,DEC);
11
12
13
    { int VarY; // keine Initialisierung
    Serial.print("Block 2: VarX = ");
14
15
    Serial.println(VarX,DEC);
    Serial.print("Block 2: VarY = ");
16
    Serial.println(VarY,DEC);
17
18
19
       { int VarZ = 15; // Initialisierung mit 5
20
       VarX = 7; // Zuweisung
       VarY = 12; // Zuweisung
21
    Serial.print("Block 3: VarX = ");
22
    Serial.println(VarX,DEC);
23
24
    Serial.print("Block 3: VarY = ");
    Serial.println(VarY,DEC);
    Serial.print("Block 3: VarZ = ");
26
27
    Serial.println(VarZ,DEC);
28
           }
29
    Serial.print("Block 2 Fortsetzung: VarX = ");
30
    Serial.println(VarX,DEC);
    Serial.print("Block 2 Fortsetzung: VarY = ");
32
33
        Serial.println(VarY,DEC);
34
       }
35
    }
36
    void loop() {
      // put your main code here, to run repeatedly:
38
   }
39 // Prog_3_f
```

Wir erhalten folgende Ausgabe im Monitor:

Block 1: VarX = 5
Block 2: VarX = 5
Block 2: VarY = 0
Block 3: VarX = 7
Block 3: VarY = 12
Block 3: VarZ = 15
Block 2 Fortsetzung: VarX = 7
Block 2 Fortsetzung: VarY = 12

Neben den lokalen Variablen gibt es auch noch *globale* Variablen. Beim Arduino erzeugen wir diese globalen Variablen, indem wir die Deklaration ganz an den Anfang des Programms stellen. Diese globalen Variablen bleiben bis zum Abschalten des Arduinos erhalten. Sie werden vom Programmiersystem vor dem Programmstart auf Ø initialisiert. Für kurze, übersichtliche Programme kann man globale Variablen verwenden. Bei umfangreichen Aufgaben und entsprechend langen Programmen wird es aber schwierig, über alle globalen Variablen den Überblick zu behalten. Und da diese globalen Variablen in jedem Anweisungsblock geändert werden können, wird die Fehlersuche oder eine spätere Programmänderung mühsam. Es ist daher gute Praxis, globale Variablen nur für die Definition von Konstanten zu verwenden. Diese können im folgenden Programm nicht mehr geändert werden. Diese Deklaration erfolgt mit dem Schlüsselwort const.

Es ist möglich, einen Variablennamen in mehreren Deklarationen zu verwenden. Sogar die Deklaration lokaler und globaler Variablen mit identischen Namen ist erlaubt. Das Programmiersystem wird sich auch an die dafür geltenden Regeln halten. Für Programmierer ist das schon schwieriger, da es hohe Aufmerksamkeit erfordert. Für den (flüchtigen) Leser des Programms führt ein derartiger Programmierstil zum Chaos und macht das Programm fast nicht wartbar.

Es gibt leistungsfähigere Arduinoboards als den Uno. Diese unterstützen auch noch weitere Datentypen, z. B. längere Gleitkommazahlen. In der Programmiersprache C/C++, die von der Entwicklungsumgebung genutzt wird, gibt es darüber hinaus noch weitere Datentypen, z. B. char für Zeichen.

3.5 Funktionen

Beim Erstellen eines etwas größeren Programms ist es wichtig, den Überblick zu behalten. Daher ist es eine gute Praxis, einzelne Programmteile kurz zu halten. Eine Möglichkeit dazu bieten *Funktionen*, die in einem abgeschlossenen Programmteil Teilaufgaben bearbeiten.

Wenn wir die Exklusiv-ODER-Verknüpfung häufiger benötigen, können wir sie einmal als Funktion definieren und dann beliebig oft in unserem Programm darauf zurückgreifen.

Wir hatten oben folgende Anweisung:

```
VerknuepfungXOR = (TasterLinks && (! TasterRechts) ) || ( TasterRechts && (! TasterLinks) );
Etwas allgemeiner können wir schreiben:
```

```
A = (E1 \&\& (! E2)) || (E2 \&\& (! E1));
```

Wir haben also eine Zuweisung mit den zwei Variablen E1 und E2 und dem Ergebnis A. Dafür definieren wir eine Funktion XOR. Diese besitzt ein Ausgangsargument vom Typ bool und zwei Eingangsargumente, ebenfalls vom Typ bool. Diese Information schreiben wir in die erste Zeile. Es folgt die Definition aller in der Funktion benötigten Variablen. Wir brauchen nur A, ebenfalls vom Typ bool. Dann schließen sich die Berechnungen an. In unserem Fall ist das nur eine Zeile. Die Anweisung

```
return A;
```

bewirkt zweierlei. Zum einen beendet sie alle Berechnungen in dieser Funktion. Sollten danach noch weitere Anweisung stehen, werden diese nicht ausgeführt. Zum anderen weist sie dem Ausgangsargument den Wert von Azu.

Damit die Funktion beim Lesen des Programms gefunden wird, schreiben wir sie vor den Block void setup() { }.

```
3 bool XOR (bool E1, bool E2) {
4   bool A;
5   A = (E1 && (! E2) ) || ( E2 && (! E1) );
6   return A;
7 }
```

Ein Anwendungsprogramm für unsere Funktion XOR könnte wie folgt aussehen:

```
1  const unsigned int Baud_Rate = 9600;
2  
3  bool XOR (bool E1, bool E2) {
4   bool A;
5   A = (E1 && (! E2) ) || ( E2 && (! E1) );
6   return A;
```

3.5 Funktionen 39

```
7
    }
8
9
    void setup() {
10
     // put your setup code here, to run once:
11
12
      // Serielle Schnittstelle im Arduino konfigurieren
    // Uebertragungsrate 9600 muss mit der Einstellung
13
14
      // im PC uebereinstimmen
     // 9600 Baud
15
16 Serial.begin(Baud_Rate);
17
18 // Variablen deklarieren und gleichzeitig Wert zuweisen
19
    bool TasterLinks = true;
20
    bool TasterRechts = false;
21
    bool VerknuepfungXOR;
22
23
    VerknuepfungXOR = XOR (TasterLinks, TasterRechts);
24
25
    Serial.println(" Boolesche Algebra");
26
27
    Serial.print(" TasterLinks = ");
28
    Serial.println(TasterLinks);
29
    Serial.print(" TasterRechts = ");
30
31
    Serial.println(TasterRechts);
32
33
    Serial.print(" TasterRechts XOR TasterLinks = ");
34
    Serial.println(VerknuepfungXOR);
35
36 }
37
38
    void loop() {
39
     // put your main code here, to run repeatedly:
40
    }
41 // Prog_3_g
```

Als Ergebnis erhalten wir im Monitor

```
Boolesche Algebra
TasterLinks = 1
TasterRechts = 0
TasterRechts XOR TasterLinks = 1
```

Es gilt unter Programmierern als schlechter Stil, in einem Programm Zahlenwerte für Parameter zu verwenden. Wir hatten dies bisher getan, und die serielle Schnittstelle mit Serial.begin(9600); initialisiert. In einem großen Programm gibt es u. U. viele Parameter an vielen verschiedenen Stellen, so dass man bei einer Änderung fast mit Sicherheit eine Stelle übersieht und das System nicht mehr korrekt arbeitet. Besser ist es, derartige Konstanten am Programmanfang als globale Variablen zu definieren und sie auch mit dem Schlüsselwort const als unveränderlich zu kennzeichnen. Dann reicht ein Blick auf den Anfang des Programms, um alle Parameter zu sehen. Und auch nur an dieser Stelle müssen sie ggf. geändert werden. Für unsere serielle Schnittstelle können wir den Parameter, die Übertragungsrate, wie folgt festlegen:

```
const unsigned int Baud_Rate = 9600;
Serial.begin(Baud_Rate);
```

3.6 Exkurs zu den Anweisungen & und |

Der Arduino versteht neben der Anweisung && für das Boolesche UND auch die Anweisung &. Hierbei handelt es sich um eine *bitweise* Operation.

Als Beispiel nehmen wir als erstes die Dezimalzahl 58, die in binärer Darstellung 0011 1010 lautet⁴, und wählen den Datentyp byte. Als zweite Zahl nehmen wir $19_{\rm dec} = 0001 \ 0011_{\rm bin}$ und verknüpfen die beiden Zahlen bitweise mit UND. Einen entsprechenden Befehl gibt es auch für die bitweise Verknüpfung mit ODER, | .

```
const unsigned int Baud_Rate = 9600;
1
2
3
    void setup() {
4
      // put your setup code here, to run once:
5
6
    // Serielle Schnittstelle im Arduino konfigurieren
7
    // Uebertragungsrate 9600
    // muss mit der Einstellung im PC uebereinstimmen
8
9
    // 9600 Baud
    Serial.begin(Baud_Rate);
10
11
12
    // Variablen deklarieren und ggf. Wert zuweisen
13
    byte ersteZahl = 58;
    byte zweiteZahl = 19;
```

⁴ Mehr zu Zahlen und ihren Darstellungen steht im Kap. 10.

```
15
    byte ErgebnisUND;
16
    byte ErgebnisODER;
17
    byte ErgebnisXOR;
18
19
    ErgebnisUND = ersteZahl & zweiteZahl;
20
    ErgebnisODER = ersteZahl | zweiteZahl;
21
    ErgebnisXOR = ersteZahl ^ zweiteZahl;
22
23
    Serial.println("Bitweise Verknüpfung ");
24
25
    Serial.print("ersteZahl =
26
    Serial.print(ersteZahl,DEC);
27
    Serial.print(", binaer ersteZahl =
                                          ");
28
    Serial.println(ersteZahl,BIN);
29
30
    Serial.print("zweiteZahl =
31
    Serial.print(zweiteZahl,DEC);
32
    Serial.print(", binaer zweiteZahl =
                                           ");
33
    Serial.println(zweiteZahl,BIN);
34
35
    Serial.print("ErgebnisUND = ");
    Serial.print(ErgebnisUND, DEC);
37
    Serial.print(", binaer ErgebnisUND =
                                           ");
38
    Serial.println(ErgebnisUND,BIN);
39
40
    Serial.print("ErgebnisODER = ");
41
    Serial.print(ErgebnisODER,DEC);
    Serial.print(", binaer ErgebnisODER = ");
43
    Serial.println(ErgebnisODER,BIN);
45
46
    Serial.print("ErgebnisXOR = ");
47
    Serial.print(ErgebnisXOR,DEC);
48
    Serial.print(", binaer ErgebnisXOR = ");
49
    Serial.println(ErgebnisXOR,BIN);
50
    }
51
52
    void loop() {
53
      // put your main code here, to run repeatedly:
54
   }
55 // Prog_3_h
```

Als Ergebnis sehen wir im Monitor

Bitweise Verknüpfung

```
ersteZahl = 58, binaer ersteZahl = 111010
zweiteZahl = 19, binaer zweiteZahl = 10011
ErgebnisUND = 18, binaer ErgebnisUND = 10010
ErgebnisODER = 59, binaer ErgebnisODER = 111011
ErgebnisXOR = 41, binaer ErgebnisXOR = 101001
```

Es wird das erste Bit der ersten Zahl mit dem ersten Bit der zweiten Zahl mit einem logischen UND verknüpft und dem ersten Bit des Ergebnisses zugewiesen. Dies wiederholt sich für die nächsten 7 Bits.

Führende nullen werden auf dem Monitor nicht ausgegeben. Im Programm wurden in die print-Anweisungen Leerzeichen eingefügt, um eine schöne Tabelle zu erhalten.

Eine Anwendung für die Anweisung & zeigt Abs. 9.4. Dabei wird eine 12-Bit-Zahl in eine 8-Bit-Zahl und eine 4-Bit-Zahl zerlegt, da der verwendete Bus nur 8-Bit-Zahlen übertragen kann.

Bei der Anweisung & ist der Wert der Variablen logisch 1, wenn mindestens ein Bit gesetzt ist. Beim Datentyp bool führt dies nicht zu Unklarheiten, da es sich nur um ein Bit handelt. Beim Datentyp byte ist das Ergebnis der Verknüpfung also nur dann 0, wenn in mindestens einem Operanden alle Bits 0 sind.

Die folgenden Zeilen

```
Serial.print("Bool &&: ");
Serial.println(B1100 && B0111,BIN);
Serial.print("Bool &: ");
Serial.println(B1100 & B0111,BIN);
```

führen zu dieser Ausgabe auf dem Monitor:

Bool &&: 1 Bool &: 100

A1 Programmieranweisungen

A1.1 Datentypen und Variablen

Tabelle A1.1 Datentypen

Datentyp	Größe in Byte	Zahlenbereich	Kommentar
bool	1	true oder false	Boolesche Variable
byte	1	0 bis 255	positive Zahl
int	2	-32.768 bis 32.767	ganze Zahl
long	4	-2.147.483.648 bis	ganze Zahl
		2.147.483.647	
float	4	$\pm 3.4 \cdot 10^{38}$	Gleitkommazahl, ca. 7 Kommastellen
			Genauigkeit

Tabelle A1.2 Zusatz bei der Deklaration von Variablen

Schlüsselwort	Kommentar
unsigned	positive Zahl
	permanent gespeicherte Variable
volatile	durch Interrupts geänderte Variable

A1.2 Verknüpfungen

Tabelle A1.3 Verknüpfungen

Operation	Kommentar
=	Zuweisung; rechte Seite des Zuweisungszeichens =
	auswerten und der linken Seite zuweisen
+	Addition
-	Subtraktion
*	Multiplikation
/	Division
%	Modulo, d. h. Divisionsrest; 13 % 5 = 3

A1.3 Funktionen

```
Die Syntax lautet:

DatentypRückgabe Funktionsname (Argumente) {
    ... ausführbare Anweisungen ...
    return Rückgabewert;
}
```

Beispiel:

```
bool XOR (bool E1, bool E2) {
  bool A;
  A = (E1 && (! E2) ) || ( E2 && (! E1) );
  return A;
}
```

void dieses Schlüsselwort gibt an, dass keine Daten übergeben werden.

A1.4 if-Anweisung

```
Die Syntax lautet:
if(«Bedingung1»)
{Anweisungsblock1}
else if («Bedingung2»)
{Anweisungsblock2}
else if («Bedingung3»)
{Anweisungsblock3}
else
{Anweisungsblock4}
```

Für die Bedingungen können wir die Operatoren aus Tabelle A1.4 verwenden. Die Reihenfolge der Bedingungen ist gleichzeitig eine Rangfolge. Die erste Bedingung wird immer geprüft. Wenn sie erfüllt ist, wird der erste Anweisungsblock ausgeführt und dann die Programmbearbeitung nach dem letzten Anweisungsblock fortgesetzt. Die zweite Bedingung wird nur geprüft, wenn die erste nicht erfüllt war. Falls *keine* Bedingung erfüllt ist, wird der Anweisungsblock nach else ausgeführt. Dieser else-Zweig muss nicht vorhanden sein.

Tabelle A1.4 Vergleichsoperatoren

Operator	Beschreibung
x == y	x ist gleich y
x != y	x ist ungleich y
	x ist kleiner als y
x > y	x ist größer als y
x <= y	x ist kleiner oder gleich y
x >= y	x ist größer oder gleich y

In Abs. 4.2 verwenden wir die if-Anweisung.

```
27
       Zaehler = Zaehler + 1;
28
       if (Zaehler > 300)
29
        {
                                          // neuer Durchlauf
                                          // alles aus
30
           Zaehler = 0:
31
           analogWrite(ledRotPin, 0);
32
           analogWrite(ledGelbPin, 0);
33
           analogWrite(ledGruenPin, 0);
34
```

A1.5 for-Anweisung

A1.6 while-Anweisung

```
Die Syntax lautet:
while(«Bedingung») {
    Anweisungsblock
}
```

Der Anweisungsblock wird ausgeführt, wenn die Bedingung wahr ist. Unter Umständen wird der Anweisungsblock nie ausgeführt, da die Bedingung nie wahr wird.

Beispiel:

A1.7 switch-Anweisung

```
Die Syntax lautet:
switch( Ganzzahlige Variable ){
  case Ganzzahl: { Anweisungsblock}
  break;
  case Ganzzahl: { Anweisungsblock}
  break;
              // ggf. weitere Fälle
  default: { Anweisungsblock}
Beispiel:
    static int Schritt = 1 ; // Setzen Anfangsschritt
    switch (Schritt) {
        case 1: // Anfangsschritt 1
          digitalWrite(ledRotPin, LOW); // Rot aus
          if (! digitalRead(Taster_1)) {    // Eingang lesen
            Schritt = 2;
          }
                  // Ende Schritt 1
          break;
        case 2:
                  // Schritt 2
          digitalWrite(ledRotPin, HIGH); // Rot ein
          if (! digitalRead(Taster_2)) {    // Eingang lesen
            Schritt = 1;
          }
          break; // Ende Schritt 2
```

A1.8 Übertragung mit I²C-Bus und wire

Tabelle A1.5 Schlüsselworte der seriellen Übertragung

Schlüsselwort	Kommentar
Wire.begin(eigene Adresse)	in setup(), ohne Adresse arbeitet der Arduino als Master
Wire.beginTransmission(HW-Adresse)	Start, öffnet HW-Adresse schreibend
Wire.write(Byte)	Schreibt Byte
<pre>Wire.endTransmission()</pre>	Stop
Wire.available()	Gibt HIGH zurück, wenn Bytes empfangen wurden

Wire.read()
Wire.requestFrom(HWAdresse, Anzahl)
Gibt das empfangene Byte zurück
Start, öffnet HW Adresse, Anzahl der angeforderten Bytes

A1.9 Serielle Übertragung mit der USB-PC Schnittstelle und Serial

Tabelle A1.6 Schlüsselworte der seriellen Übertragung

Schlüsselwort	Kommentar
Serial.begin(baudrate)	Initialisieren der seriellen Schnittstelle, baudrate hat 9600 als
	Vorgabe, Maximalwert ist 115200
<pre>Serial.print(Daten);</pre>	Ausgabe von Daten
<pre>Serial.print(Daten, Kodierung);</pre>	Ausgabe von Daten mit Formatierung
Serial.println()	wie Serial.print, jedoch mit Zeilenvorschub danach
Serial.available()	liefert Anzahl der verfügbaren ungelesenen Bytes
<pre>int Serial.read()</pre>	ein Byte lesen
Serial.flush()	Lesespeicher löschen
Serial.end()	Beenden der seriellen Übertragung; D0 und D1 werden freige-
	geben

Tabelle A1.7 Kodierungsmöglichkeiten der seriellen Übertragung

Schlüsselwort	Kommentar
DEC	dezimal, oder Angabe der Nachkommastellen, Vorgabe sind 2
HEX	hexadezimal
OCT	oktal
BIN	binär
BYTE	ASCII

A1.10 Konfiguration der Pins

Tabelle A1.8 Schlüsselworte der Pins

Schlüsselwort	Kommentar
pinMode(pin, INPUT)	Initialisieren der Digitalpins als Eingang; 0 <= pin <= 13
pinMode(pin, OUTPUT)	Initialisieren der Digitalpins als Ausgang; 0 <= pin <= 13
<pre>pinMode(pin, INPUT_PULLUP)</pre>	Initialisieren der Digitalpins als Eingang mit Pullup-Widerstand
digitalRead(pin)	Digitalpin pin einlesen; 5 V entsprechen HIGH
analogRead(pin)	Analogpin pin einlesen; 5 V entsprechen 1023, A0 bis A5
digitalWrite(pin, Wert)	Ausgabe der Booleschen Variablen Wert, HIGH entspricht 5 V
analogWrite(pin, Wert)	Ausgabe der ganzzahligen Variablen Wert mittels PWM-Modulation;
	0 bedeutet immer aus, 255 bedeutet immer an

Die serielle Schnittstelle verwendet die Pins D0 und D1. Diese Pins können wir daher nicht einsetzen, wenn wir z. B. für den Monitor die serielle Schnittstelle initialisiert haben.

A2 Mechanischer Aufbau

Wenn wir den Arduino nur zum Rechnen verwenden, können wir ihn auf den Schreibtisch legen und über ein USB-Kabel mit dem PC verbinden. Der originale Arduino wird mit einem Halter geliefert, so dass auch bei elektrisch leitenden Unterlagen keine Gefahr besteht. Ansonsten gibt es einfache Gehäuse aus Plexiglas, die den Arduino schützen, s. Bild A2-1.

Die einfachste Art, Signale von außen dem Arduino zuzuführen, besteht in Jumper-Kabeln und Steckbrett. Der Aufbau geht schnell, ist allerdings recht unübersichtlich, wenn die Zahl der Komponenten steigt. Bewährt hat sich auch farbiger Schaltdraht mit 0,20 mm² Querschnitt. Bild A2-1 zeigt diese Möglichkeiten. Verbunden sind jeweils die Anschlüsse des I²C-Busses. Als Werkzeug empfiehlt sich ein kleiner Seitenschneider und eine Abisolierzange. Wenn man an den Widerständen rechte Winkel statt Rundbögen möchte, hilft eine Abbiegevorrichtung für Widerstände.




Bild A2-1 Steckbrett und Kabel für den Arduino

Mechanisch robuster werden die Aufbauten, wenn man ein Prototypen-Shield mit Schraubklemmen verwendet. Zusammen mit einer 4-poligen Buchsenleiste mit Kabel kann man zusätzliche Baugruppen mit I²C-Bus schnell und sicher anschließen. Buchsenleisten mit Kabel gibt es auch für 6-polige Verbindungen, die z. B. beim SPI-Interface Verwendung finden.



Bild A2-2 Shield mit Stiften und Buchsenleisten mit Kabel

Bei größeren Aufbauten führt an Lötverbindungen kein Weg vorbei. Bewährt hat sich, die Komponenten auf einer üblichen Lochstreifenrasterplatine aufzubauen und per Kabel an ein Schraubklemmen-Shield anzuschließen, s. Bild A2-3.




Bild A2-3 Schraubklemmen-Shield und Aufbau auf Lochstreifenrasterplatine

Wenn es eine überschaubare Anzahl an Komponenten ist, kann man sie auch auf ein Protypen-Shield löten, dass über Stifte direkt auf den Arduino aufgesetzt wird, siehe Bild 4-7. Handelsübliche Experimentierplatinen mit einem Lochabstand von ca. 2,54 mm können leider *nicht* verwendet werden, da der Abstand zwischen Pin D6 und Pin D7 ca. 3,8 mm beträgt.

212 A3 ASCII-Tabelle

A3 ASCII-Tabelle

Die folgende Tabelle enthält ASCII Codes (American Standard Code for Information Interchange). Der ASCII-Code wurde ab den 1960er Jahren für Fernschreiber entwickelt und enthält daher auch Steuerzeichen, wie z. B. für den Wagenrücklauf (CR für carriage return) oder Zeilenvorschub (LF für line feed). Diese zwei Steuerzeichen werden automatisch als ASCII-Zeichen 13 und 10, am Ende einer Zeile eingefügt, wenn wir Serial.println verwenden.

Dez	ASCII								
0	NUL	26	SUB	52	4	78	N	102	f
1	SOH	27	ESC	53	5	79	0	103	g
2	STX	28	FS	54	6	80	P	104	h
3	ETX	29	GS	55	7	81	Q	105	i
4	EOT	30	RS	56	8	82	R	106	j
5	ENQ	31	US	57	9	83	S	107	k
6	ACK	32	SP	58	:	84	T	108	1
7	BEL	33	!	59	;	85	U	109	m
8	BS	34	"	60	<	86	V	110	n
9	HT	35	#	61	=	87	W	111	0
10	LF	36	\$	62	>	88	X	112	p
11	VT	37	%	63	?	89	Y	113	q
12	FF	38	&	64	@	90	Z	114	r
13	CR	39	•	65	A	91	[115	S
14	SO	40	(66	В	92	\	116	t
15	SI	41)	67	C	93]	117	u
16	DLE	42	*	68	D	94	٨	118	v
17	DC1	43	+	69	E	95	_	119	W
18	DC2	44	,	70	F	96	•	120	X
19	DC3	45	-	71	G	97	a	121	у
20	DC4	46		72	Н	98	b	122	Z
21	NAK	47	/	73	I	99	c	123	{
22	SYN	48	0	74	J	100	d	124	
23	ETB	49	1	75	K	101	e	125	}
24	CAN	50	2	76	L	102	f	126	~
25	EM	51	3	77	M	103	g	127	DEL

A4 LCD-Display 16x2 mit Treiber HD44780

Um ein Display nutzen zu können, muss die entsprechende Bibliothek der IDE bekannt sein. Wenn ein Display mit I²C-Busanschluss verwendet wird, muss eine passende Bibliothek unter Sketch/Bibliothek einbinden/.ZIP Bibliothek hinzufügen eingebunden sein. Für dieses Buch habe ich die Bibliothek Newliquidcrystal_1.3.5.zip verwendet; zusätzlich die Standardbibliothek wire.

Im Programm wird das Display am Anfang deklariert:

```
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
```

Die Adresse hängt vom Display ab. Es gibt Exemplare, bei denen die Adresse vom Nutzer mit Hilfe von Lötbrücken geändert werden kann. Dann kann man auch mehr als ein Display an einem Arduino betreiben.

Die folgenden Steuersequenzen für die Darstellung von Sonderzeichen arbeiten bei manchen HD44780-kompatiblen-LCD-Displays. Da es viele Versionen dieser Anzeige gibt, hilft im Einzelfall nur Ausprobieren oder ggf. Suchen im Datenblatt. Beispiel:

 $\label{lcd:print("f\365r den Arduino"); //wird dargestellt als "für den Arduino"} icd.print("f\365r den Arduino"); //wird dargestellt als "für den Arduino"); //wird dargestellt als "für den Arduino" icd.print("f\365r den Arduino"); //wird dargestellt als "für den Arduino" icd.print("f\365r den Arduino"); //wird dargestellt als "für den Arduino" icd.print("f\365r den Arduino"); //wird dargestellt als "für den Arduino" icd.print("f\365r den Arduino"); //wird dargestellt als "für den Arduino" icd.print("f\365r den Arduino"); //wird dargestellt als "für den Arduino" icd.print("f\365r den Arduino"); //wird dargestellt als "für den Arduino" icd.print("f\365r den Arduino"); //wird dargestellt als "für den Arduino" icd.print("f\365r den Arduino"); //wird dargestellt als "für den Arduino" icd.print("f\365r den Arduino"); //wird dargestellt als "für den Arduino" icd.print("f\365r den Arduino"); //wird dargestellt als "für den Arduino" icd.print("f\365r den Arduino"); //wird dargestellt als "für den Arduino" icd.print("f\365r den Arduino"); //wird dargestellt als "für den Arduino" icd.print("f\365r den Arduino"); //wird dargestellt als "für den Arduino" icd.print("f\365r den Arduino"); //wird dargestellt als "für den Arduino" icd.print("f\365r den Arduino"); //wird dargestellt als "für den Arduino" icd.print("f\365r den Arduino"); //wird dargestellt als "für den Arduino" icd.print("f\365r den Arduino"); //wird dargestellt als "f\365r den Arduino" icd.print("f\365r den Arduino"); //wird dargestellt als "f\365r den Arduino" icd.print("f\365r den Arduino"); //wird dargestellt als "f\365r den Arduino" icd.print("f\365r den Arduino"); //wird dargestellt als "f\365r den Arduino" icd.print("f\365r den Arduino"); //wird dargestellt als "f\365r den Arduino" icd.print("f\365r den Arduino"); //wird dargestellt als "f\365r den Arduino" icd.print("f\365r den Arduino"); //wird dargestellt als "f\365r den Arduino" icd.print("f\365r den Arduino"); //wird dargestellt als "f\365r den Arduino" icd.print("f\365r den Arduino"); //wird darge$

Tabelle A3.1 Darstellung von Sonderzeichen

Sequenz	Zeichen	Sequenz	Zeichen	Sequenz	Zeichen
\40	!	\74	<	\343	ε
\41	"	\75	=	\344	μ
\42	\$	∖76	>	∖350	
\44	%	\77	?	\351	Hoch minus 1
\50	(\100	@	\353	Hoch x
\51)	\174		\357	Ö
\52	*	\176	\rightarrow	\363	∞
\53	+	\177	←	\364	Ω
\54	,	\260	-	\365	ü
\55	-	\333	Kastenrahmen	\366	Σ
\56		\337	° Zeichen	\367	π
\57	/	\340	α	\375	÷
\72	:	\341	ä	\377	alles ein
\73	;	\342	β, β		

Tabelle A3.2 Anweisungen

Anweisung	Kommentar	
lcd.begin(16, 2);	Display wird initialisiert, 16 Zeichen, 2 Zeilen	
lcd. home();	setzt den Cursor in die linke obere Ecke	
<pre>lcd.setCursor(0, 1);</pre>	Textbeginn 1. Spalte in der 2. Zeile	
<pre>lcd.clear();</pre>	löscht das Display	
<pre>lcd.backlight();</pre>	schaltet die Hintergrundbeleuchtung ein	
<pre>lcd.noBacklight();</pre>	schaltet die Hintergrundbeleuchtung aus	
<pre>lcd.noBlink();</pre>	schaltet das Blinken des Cursors aus	
<pre>lcd.blink();</pre>	schaltet das Blinken des Cursors ein	
<pre>lcd.cursor();</pre>	schaltet das Anzeigen des Cursors ein	
<pre>lcd.noCursor();</pre>	schaltet das Anzeigen des Cursors aus	
<pre>lcd.scrollDisplayLeft();</pre>	rollt die Anzeige ein Leerzeichen nach links	
<pre>lcd.scrollDisplayRight();</pre>	rollt die Anzeige ein Leerzeichen nach rechts	
<pre>lcd.leftToRight();</pre>	setzt die Schreibrichtung auf dem LCD von links nach rechts	
<pre>lcd.rightToLeft();</pre>	setzt die Schreibrichtung auf dem LCD von rechts nach links	
<pre>lcd.moveCursorLeft();</pre>	bewegt den Cursor ein Leerzeichen nach links	
<pre>lcd.moveCursorRight();</pre>	bewegt den Cursor ein Leerzeichen nach rechts	
<pre>lcd.autoscroll();</pre>	schaltet das automatische Rollen des LCD ein	
<pre>lcd.noAutoscroll();</pre>	schaltet das automatische Rollen des LCD aus	
<pre>lcd.off();</pre>	schaltet das LCD aus	
<pre>lcd.on();</pre>	schaltet das LCD an	
lcd.write();	interpretiert Daten als Binärdaten, " " für Text möglich	
<pre>lcd.print();</pre>	interpretiert Daten als ASCII, " " für Text möglich	

Sachverzeichnis

1 2 115	annat 27, 40		
1-wire 115	const 37, 40		
411 6 1101	Continuous Function Chart 20		
Ablaufauswahl 91	1 . 1		
Ablaufsprache 91, 100	data direction register 176		
Ablaufsteuerung 85 ff	data register 176		
Addition im Zweierkomplement 164	data memory 178		
Adressensuche 144	Datenkapselung 194		
Aktion 87 ff	Datentypen 35, 203		
Analog/Digital-Wandler 104, 108, 139	bool 35		
analogWrite 55	byte 35		
Anfangsschritt 89	int 35		
Anschlüsse Arduino Uno R3 43	long 35		
Anweisungsblock 35 ff, 58, 94	float 35		
ARDUBlock 196	delay() 15		
Arduino Uno R3 21 ff	Digital/Analog-Wandler 121		
ASCII code 155	digitale Anschlüsse 46		
ASCII-Tabelle 212	Dualzahlen 162 ff		
Assembler 181 ff			
AT.h 80	EEPROM 180 ff		
AT.cpp 81	Einschaltverzögerung 15, 66		
Ausschaltverzögerungszeit 15	Exklusiv-ODER-Verknüpfung 5, 33, 38		
Auswahlbetrieb 91	Exponent 169		
	r		
Beharrungszustand 122	F() 180		
Bestimmungszeichen 91	Farbkodierung 44		
Bibliothek für C++ 80	Feldbusse 157		
Bibliothek einbinden in IDE 84	Festwertregelung 119		
Blockschaltbild 120	Flag 186 ff		
Bootloader 185	Flash Speicher 178 ff		
Boolesche Algebra 1-6	Flash-EEPROM 178 ff		
Bus 139 ff	Flipflop 11 ff, 62 ff		
Busadresse 144	floating-point 168		
	formatierte Ausgabe 29		
CAN-Bus 148, 159	Führungsgröße 120		
carry 164	Funktion 38, 64, 204		
carry out 164	Funktionsplan 85 ff		
case 94, 207	Fußgängerampel 96		
Compiler 183	Fritzing 48		
Compiler 105	111121115 10		

216 Sachverzeichnis

Gleitkommazahl 30, 35, 168	Monitor 27 ff
II.1b. 14' 0	MSB (most significant bit) 155
Halbaddierer 9	MANDALI " C Z
Header-Datei 80 ff	NAND-Verknüpfung 5
Heißleiter 103 ff	Negation 4
Hexadezimalzahlen 162	NOR-Verknüpfung 4
	Normalisieren 169
I-Regler 128	NTC-Widerstand 103
I ² C-Bus 139 ff	
IDE Entwicklungsumgebung 22 ff	ODER-Verknüpfung 3
if-Anweisung 58, 205	objektorientiert 194 ff
In-circuit Serial Programmer (ISP) 186	Objektorientiertes Programmieren 194 ff
INPUT_PULLUP 46, 51	Oktalzahl 163
Instanz 110, 196	overflow 169
Integralregler 128	opcode 182
Interrupt 142 ff, 188 ff	
Interrupt-Serviceroutine 143, 188	Parallelbetrieb 91
ISR 188	Paritätsbit 155 ff
	permanent zyklischer Betrieb 61
Kennlinie 123	pinMode(pin, mode)46
Klasse 195	port 176
komplementieren 165, 177	PULLUP Widerstand 46, 51
K _{PR} Proportionalbeiwert 124 ff	Puls-Breiten-Modulation 54, 130
	Puls-Pause-Verhältnis 54
LCD-Display 109 ff, 139, 213	Präfix 162
Least Significant Bit 162	Priorität 6
Leuchtdiode LED 22, 44 ff	Profibus 158
Linienstruktur 159	Proportionalbeiwert K _{PR} 125
Linker 81, 195	Proportionalregler 126
Lötkolben 119 ff	Protokoll 158
LSB 162	P-Regler 126
	PI-Regler 128
Mantisse 169	program memory 178
Marke 187	Programmieranweisungen 203 ff
Maschinenkonstante 170	Datentypen und Variable 203
Maschinensprache 181 ff	for-Anweisung 206
Master 139 ff	Funktionen 204
memory	if-Anweisung 58, 205
data 178	switch-Anweisung 207
program 178	Verknüpfungen 204
millis() 35, 67	while-Anweisung 206
mnemonic 168, 183	Proportionalbeiwert 125
Modbus 159	Proportional regler 125

Sachverzeichnis 217

PWM 54	UART 155		
Referenzvariable 64	Uberlauf 165		
	UND-Verknüpfung 1		
Regelung 119 ff	Underflow 169		
Regeldifferenz 121	unsigned 35		
Regelgröße 120	Unterlauf 169		
Regelstrecke 121	V		
Register 176, 184	Variable 28, 34 ff		
Reglerverstärkung 125	deklarieren 28		
return 38	initialisieren 28		
RS-232-Schnittstelle 155 ff	Lebensdauer 35		
RS-Flipflop 11 ff, 62 ff	lokale 35		
rücksetzdominant 14, 62	globale 37		
Rücksetz-Eingang 12	Vererbung 194		
Rundungsfehler 170	Vergleichsoperator 59, 205		
0.1 14.07.00	Verknüpfungssteuerung 1 ff		
Schritt 87 ff	volatile 177		
SCL-Leitung (Serial Clock Line) 109, 139	Volladdierer 10		
SDA-Leitung (Serial Data Line) 109, 139	. 1 1 100		
Serielle Schnittstelle 155 ff	watchdog timer 192		
Serial 25, 208	Widerstand 44 ff		
setzdominant 14	wire 110, 139, 207		
Setz-Eingang 12	Wirkungslinie 88		
shield 44	Wirkungsplan 120		
Signalflussplan 20	7 1 1 115 66 66 74 66		
Sketch 26	Zeitglied 15, 66 ff, 74 ff		
Slave 139	Zuweisungszeichen 29		
Sollwert 120	Zweierkomplement 164		
Speicherglied 11 ff	Zwei-Hand-Steuerung 20, 76, 195		
SPI-Bus 140	ZID D'11' 41 1 04		
Sprungantwort 121	.ZIP-Bibliothek 84		
Stack 35, 180 ff	00.2.22		
static 35, 63	&& 2, 32 2, 40, 64		
stationärer Endwert 122	& 40, 64		
Statusregister 166, 186	! 4		
Steckbrett 45, 210	= 29		
Stellgröße 121	== 59		
Störverhalten 121	; 29		
Strukturierter Text 19	40		
Subtraktion im Zweierkomplement 164	32		
switch 94 ff, 207			

Transitionsbedingung 87