Chapitre 2 Eléments de Technologie

Table des matières

Chapi	Chapitre 2Eléments de Technologie		
I.	Introduction		
II.	Définitions:		
1.	Arc électrique		
2.	Pouvoirsde coupure		
	Courant de court-circuit		
4.	Courant de surcharge	3	
5.	Courant de fuite		
6.	Conducteurs et isolants	4	
III.	Appareilles de protection et de commande	4	
7.			
8.			
	11 1		

I. Introduction

L'objectif de ce chapitreest d'expliquer les fonctionnalités des appareillages électriqueset leur utilité dans les installationsélectriques. Cette démarche ne peut êtreenvisagée que si certaines notions préliminaires ontété comprises.

Les matériels et systèmesélectriques sont régis par de nombreuses réglementations et normes. Celles-ci définissent leur conception et leurs champs d'application afind'assurer la sécurité des personnes et des biens et la sûreté de leur fonctionnement.

Les appareillages électriques font appel à des technologies souvent mal connues, mais pourtant anciennes. Les techniques de coupure d'arcs électriques, celles de la commande des contacteurs, la théorie des bilames ou le fonctionnement des fusibles, sont autant d'émergents de connaissances nécessaires à la compréhension desappareils.

La première partie de ce chapitre présente quelques définitions fondamentales à connaitre et à comprendre.

La seconde partie du chapitre est consacrée à l'étude des différents appareillages en se focalisant sur leurs fonctionnements, leurs caractéristiques et leurs dimensionnements.

II. Définitions :

1. Arc électrique

Un arc électrique est une conduction résultante d'un claquage d'un isolant (diélectrique) par un phénomène d'émission thermoélectronique suivi d'une avalanche. Il sera accompagné par un dégagement important de chaleur et d'émission des rayons ultraviolets.

Un arc électrique est en effet produit lorsqu' un champ électrique s'exerce sur une colonne d'air ionisée. Or pour amorcer l'ionisation d'une colonne d'air, il faut que des électrons soient émis par une cathode. Pour favoriser cette émission il faut, qu'un champ électrique soit suffisamment élevé et que le courant coupé soit lui-même élevé. La courbe de la **figure 2.1** représente les limites courant-tension de production d'arc électrique. Cette figure illustre que pour des courants inférieurs à I_{Bseuil} (zone 1) aucun courant ne se produise sous n'importe quelle tension et pour des tensions inferieures à U_{Bseuil} (zone 2) à n'importe quel courant, aucun arc ne se produit et de même pour la zone 3 délimitée par les deux zones précédentes et la caractéristique $U_B = f(I_B)$. Cesvaleurs dépendent du matériau de contact utilisé, pour des contacts en argent $I_{Bseuil} = 0.4A$ et $U_{Bseuil} = 10V$.




Figure 2.1 : Limites courant-tension de production d'arc électrique

2. Pouvoirsde coupure

Le titre de paragraphe est mis au pluriel car en effet la définition du pouvoir de coupure est différente selon l'identité du disjoncteur (domestique ou industriel), et à un même disjoncteur industriel, plusieurs pouvoirs de coupure peuvent être affectés.

En premier lieu, nous distinguerons clairement deux notions de pouvoir de coupure :

• Le pouvoir assigné de coupure : c'est le courant qu'un appareil de commande (interrupteur, contacteur...) est capable de couper selon un service et un nombrede manœuvresdéfinis par son constructeur.

Les essais nécessairesà la vérification de cette caractéristique sontdécrits dans la norme EN 60947-4-1.

• Le **pouvoir assignéde coupure en court-circuit :** c'est le courant qu'un **DPCC**¹ (fusible ou disjoncteur) est capable de couper **sous un court-circuit**, selon un cycled'essais définit par la norme de référence.

NB: La norme de référence pour les disjoncteurs « domestiques » est la norme EN 60898. La norme de référence pour les disjoncteurs « industriels » est la norme EN 60947-2. La norme de référence pour les fusibles industriels est la norme EN 60269-2.

3. Courant de court-circuit

Un courant de court-circuit est définit par la norme NF Cl5-100 comme « une surintensité produite par un défaut ayant une impédance négligeable entre desconducteurs actifs présentant une différence de potentiel en service normal. ».

Cette surintensité peut prendre une valeur trèsélevée que ne peuvent supporter très longtemps les parties conductrices parcourues par ce courant.

Il est essentiel de se souvenir que, selon la norme, un court-circuit est toujoursconsidéré comme « parfait», c'est-à-dire que s'il est provoqué par un défaut entredeux conducteurs, ce défaut a une impédance nulle; aucune résistance de contact ni arc électrique n'est observable.

4. Courant de surcharge

Dans les schémas cette fonction est représentée par le symbole du « relais thermique » ou « déclencheurthermique ».

Nous nous rappelons que tout courant électrique parcourant un conducteur luifournit une énergie, provoquant une élévation de sa température (selon la loi de Joule). Cette élévationdépend des conditions de dissipation de la chaleur, et de la température ambiante.

Lorsque l'énergie produite est égaleà l'énergiedissipée, la température atteinte eststable.

Pour évaluer l'intensité admissible du courantdans un câble il est doncnécessaire de connaitre les conditions de dissipation et sa température maximale acceptable.

Pour cette dernière question, les études menées au sein du **CENELEC**² ont mené aux décisions suivantes :

Tableau 2.1 - Températures maximales admissibles dans les câbles et conducteurs isoles.

Type d'isolation	Température maximale (°C)
Polychlorure de vinyle (PVC)	70
Polyéthylène réticulé (PR) et éthylène-propylène (EPR)	90

5. Courant de fuite

Nous savons qu'un courant électrique a un parcours « aller » et « retour ». Sur une même dérivation les courants d'aller et de retour sont identiques. En courant alternatiftriphasé avec ou sans neutre, cette loi

¹**DPCC**: Dispositif de Protection Contre les Court-circuit

²**CENELEC**: Comité Européen de Normalisation des Electrotechnique

s'exprime plus généralement :« La sommede tous les courants des conducteurs actifs (phases et neutre) d'un même circuit est nulle. »

Si cette somme n'est pas nulle, c'est qu'une « fuite » est présente : le courant a trouvé un autre chemin parallèle au chenin normal.

6. Conducteurs et isolants

Les conducteurs

Les conducteurs sont des matériaux qui se situent aux trois premières colonnes du tableau périodique de MENDELEIEV (à gauche) qui ont la possibilité de perdre un ou plusieurs électrons de leur couche périphérique de VALENCE. Exemples le fer (Fe), le cuivre (Cu), l'argent (Ag), l'or (Or), etc.

Les isolants sont des matériaux qui se situent aux trois dernières colonnes du tableau périodique de MENDELEIEV (à droite) qui n'ont pas la possibilité de perdre un ou plusieurs électrons de leur couche périphérique de VALENCE.

En industrie Exemples Polychlorure de vinyle (PVC), Polyéthylène (PE), Polyéthylène Réticulé (PR), etc.


III. Appareilles de protection et de commande


7. Appareilles de commande

II.1. Sectionneur

Sa fonction : Assurer le **sectionnement** (séparation du réseau) au départ des équipements. Dans laplupart des cas il comporte des fusibles de protection.







Sectionneur fusible

Symboles : en circuit de puissance et en circuit de commande


Le pouvoir de coupure est le courant maximal qu'un appareil de sectionnement peut interrompre sansaucun endommagement.

Le sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure, il doit être manipulé à vide.

II.2. Interrupteur sectionneur



Interrupteur sectionneur




Symbole

L'interrupteur sectionneur a un pouvoir de coupure, peut être manipulé en charge.

II.3. Le contacteur


Le contacteur est un appareil de commande capable **d'établir ou d'interrompre le passage de l'énergie électrique.** Il assure la fonction COMMUTATION.

En Technologie des Systèmes Automatisées ce composant est appelé Préactionneur puisqu'il setrouve avant l'actionneur dans la chaîne des énergies.



II.4. Bloc auxiliaire temporisé

Les blocs auxiliaires temporisés servent à retarder l'action d'un contacteur (lors de sa mise sous tension ou lors de son arrêt)



Bloc auxiliaire temporisé

8. Appareilles de protection

Le disjoncteur

Le disjoncteur est un dispositif de protection qui permet entre autres de couperle courant en cas d'incident électrique sur un circuit.

C'est un appareil de protection qui comporte deux relais, relais magnétique qui protège contre les courts-circuits et un relais thermique qui protège contre les surcharges.



Différents types de disjoncteur

Il existe trois types de disjoncteur : le disjoncteur général ou de branchement, le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur différentiel.

a) Disjoncteur général

Le disjoncteur général ou de branchement protègel'installation électrique et les personnes. Il assurel'arrêt d'urgence de l'ensemble de l'installation encas de problème. Il est réglé selon l'abonnement choisi par l'usager, qui détermine la puissance dont il dispose. Sitropd'appareilsélectriques fonctionnent en mêmetempset excèdent la puissance souscrite, il disjoncteet coupe le courant. Cependant, ce disjoncteur ne suffit pas à assurer laprotection de votre installation, d'autres dispositifs doivent être mis en place.

Il doit aussi être installé à l'intérieur du logement, dans le tableau électrique, et être estampillé NF-USE.

b) Disjoncteur divisionnaire

Le disjoncteur divisionnaire assure la protection des différents circuitsélectriques de votre installation. En cas de problème, il coupe le circuit responsablede la surchargeou du court-circuit.

Sa manette s'abaisse, ce qui permet de voir quel circuit est en cause. Une foisle problème résolu (l'appareil en question débranché), il suffit de remonter lamanette pour rétablir le courant.

c) Disjoncteur différentiel

Le disjoncteur différentiel à haute sensibilité (trente milliampères ou 30 mA) protège les circuits des surcharges et des courts-circuits, mais également les personnes des risques d'électrisation.


Le seuil de déclenchement (c'est-à-dire de coupure) en cas de fuite decourant correspond à la sensibilité du disjoncteur. Pour les installations domestiques, une haute sensibilité de 30 mA est exigée.

Le disjoncteur différentiel s'installe entre le disjoncteur général et la ligne à protéger. En cas de dysfonctionnement de l'appareil protégé, seul son circuit électrique est mis hors tension, le reste du circuit continue de fonctionner normalement. Au contraire, en cas de coupure de l'ensemble des autres circuits, le disjoncteur assure le fonctionnement du circuit qu'il protège, c'est idéal pour un congélateur qui doit rester constamment sous tension! Le disjoncteur différentiel est d'ailleurs uniquement utilisé pour la protection des appareils à risque comme l'alarme, le congélateur, l'équipement informatique, etc.

Fusible

C'est élément comportant un fil conducteur, grâce à sa fusion, il interrompe le circuit électrique lorsqu'il est soumis à une intensité du courant qui dépasse la valeur maximale supportée par le fil.








Symbole

Il existe plusieurs types de fusibles :

- ✓ gF: fusible à usage domestique, il assure la protection contre les surcharges et les courts-circuits.
- ✓ **gG**: fusible à usage industriel. Protège contre les faibles et fortes surcharges et les courts-circuits. Utilisation : éclairage, four, ligne d'alimentation, ...
- ✓ aM : cartouche à usage industriel, pour l'accompagnement moteur, commence à réagir à partir de 4×In (In est le courant prescrit sur le fusible), protège uniquement contre les courts-circuits. Utilisation : Moteurs, transformateurs, ...

Relais thermique

Le relais de protection thermique protège le moteur contre les surcharges.



NB. : Pour plus de détails, les étudiants doivent consulter les ouvrages suivants :

- 1- Jacques Marie Broust, « APPAREILLAGES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES INDUSTRIELS », édition Dunod, Paris, 2008
- 2- Theirry Gallauziaux, David Fedullo, « L'installation électrique comme un pro! » édition comme un pro!, version ebook, 2004-2006 PP. 185-198, 320-322.
- 3- R. Bourgeois D. Cogniel, « mémotech plus-électrotechnique » édition CASREILLA ELeducalivre,