Type du filtre	Fonction de transfert
Passe-bas 1 ^{er} ordre	$H_{max} = \frac{1}{1+j\frac{w}{w_c}}$ - H_{max} : gain maximum dans la bande passante w_c : pulsation de coupure qui donne la fréquence de coupure f_c .
Passe-bas 2 ^{éme} ordre	
Passe-haut 1 ^{er} ordre	$H_{max} \frac{j\frac{w}{w_c}}{1+j\frac{w}{w_c}}$ - H_{max} : gain maximum dans la bande passante w_c : pulsation de coupure qui donne la fréquence de coupure f_c .
Passe-haut 2 ^{éme} ordre	$H_{max} \frac{\left(j\frac{w}{w_0}\right)^2}{1 + \frac{2m}{w_0}jw + \left(j\frac{w}{w_0}\right)^2}$ - H_{max} : gain maximum dans la bande passante w_0 : pulsation propre qui donne la fréquence propre f_0 m : facteur d'amortissement Q : facteur de qualité= $\frac{f_0}{BP} = \frac{1}{2m}$ BP : bande passante.
Passe-bande 2 ^{éme} ordre	$H_{max} = \frac{\frac{2m}{w_0} jw}{1 + \frac{2m}{w_0} jw + \left(j \frac{w}{w_0}\right)^2}$ Ou $H_{max} = \frac{1}{1 + j \frac{1}{m} \left(\frac{w}{w_0} - \frac{w_0}{w}\right)}$ - H_{max} : gain maximum dans la bande passante w_0 : pulsation propre qui donne la fréquence propre f_0 m : facteur d'amortissement Q : facteur de qualité= $\frac{f_0}{BP} = \frac{1}{2m}$ BP : bande passante.
Coupe-bande 2 ^{éme} ordre	$H_{max} \frac{1 + \left(j \frac{w}{w_c}\right)^2}{1 + \frac{2m}{w_c} jw + \left(j \frac{w}{w_c}\right)^2}$ - H_{max} : gain maximum dans la bande passante w_0 : pulsation propre qui donne la fréquence propre f_0 m : facteur d'amortissement Q : facteur de qualité= $\frac{f_0}{BP} = \frac{1}{2m}$ BP : bande passante.

Bonne chance