Transmission Numérique Cours systèmes de communications M1 SMART'COM

Message Numérique

Définition : Suite d'éléments pouvant prendre un parmi *M* valeurs possibles (alphabet)

EX 1 (source binaire) : Code Morse en télégraphie


→ Suite de tirets et de points pour représenter l'information à transmettre

EX 2 (source M-aire): Contenu d'une page dactylographiée

→ Alphabet = {a, A, b, B, ..., ".", ",", ";", RC, ...}

Représentation binaire : Les symboles *M*-aires peuvent être traduites par des messages binaires à *p* éléments

Chaîne de Transmission Numérique



Codage de Source

Définition : Représentation sous forme concise de l'information générée par la source de messages (suppression d'e.b. peu signifiants)

Caractérisation : Débit
$$D$$
 en bits/seconde $\rightarrow D = \frac{1}{T_b}$

Exemple 1 : Signal de parole, bande 300 - 3400 Hz

- Echantillonnage à 8 kHz ; Quantification sur 8 bits $\rightarrow D = 64$ kbits/s (MIC)
- GSM : codage de source à 13 kbits/s

Exemple 2 : Signal vidéo à 25 images/seconde

- Echantillonnage : luminance à 13,5 MHz et chrominance à 6,75 MHz ; Quantification sur 8 bits \rightarrow D = 243 Mbits/s dont 27 Mbits/s pour la synchronisation
- Visiophonie : codage de source à 64 kbits/s

Codage de Canal

Définition : Codage détecteur et/ou correcteurs d'erreurs (améliorer la qualité de la transmission)

Codage : Insérer dans le message des e.b. dits de redondance suivant une loi donnée

Décodage : Vérifier si cette loi est toujours respectée

→ sinon, détection d'une erreur de transmission qu'on peut corriger sous certaines conditions

Exemple : Insertion de Bit de parité

Emetteur

Définition : Représentation physique du message numérique abstrait → appelée généralement opération de modulation

Technique : association d'un signal électrique à chaque n e.b. successifs, choisi parmi $M = 2^n$ signaux dont la durée est nT_b

Choix du type de signaux : dépend des propriétés physiques du milieu de transmission

Caractérisation : Rapidité de modulation d'une transmission M-aire

$$R = \frac{1}{T} = \frac{D}{\log_2 M} \quad \text{(en Bauds)}$$

Transmission en Bande de Base

Signal en bande base : signal ayant un spectre s'étalant d'une fréquence minimale de quelques Hz (F_m) à une fréquence maximale (F_M)

 \rightarrow signal téléphonique : $F_m = 300 \, Hz$, $F_M = 3400 \, Hz$

Transmission en bande de base : transmettre le signal sans aucune transformation

- → spectre du signal se trouve dans la bande passante du canal de transmission
- → EX : signal téléphonique transmis sur une paire métallique entre deux abonnés voisins

Transmission sur Onde porteuse

Modulation : Opération de transposition de fréquence (utilisation d'une onde porteuse)

→ translater le spectre du signal autour d'une fréquence donnée


Exemple 1: spectre du signal ne correspond pas à la bande passante du canal de transmission

Exemple 2 : Transmission de différentes stations émettrices

 \rightarrow EX : radiodiffusion

Exemple 3 : Transmission par voie radioélectrique (utilisation d'une antenne)

Canal de Transmission




Milieu de transmission : lien physique entre émetteur et récepteur

Exemples:

- Câble bifilaire, bande passante faible, D < 2 Mbits/s
- Câble coaxial, *D* < 565 Mbits/s
- Fibre optique, bande passante très élevée, D atteint qques Gbits/s
- Espace libre, liaisons satellitaires et Radio-communications avec les mobiles

Interférences




- Deux signaux se trouvant su la même bande de fréquence en même temps interfèrent.
- Le but est de créer une séparation entre les signaux.

Sens de communication

Simplex

01001001010001010101000011



Full-Duplex

M. Hamza


11

Notion de Duplexage


- La plupart des systèmes de radiocommunications mobiles permettent d'établir deux sens de communications:
 - Sens montant (Uplink ou Forward link): du terminal vers le réseau.
 - Sens descendant(Downlink ou Reverse link): du réseau vers le terminal.
- Une séparation entre ces deux liens s'impose On distingue alors deux types de Duplexage:
 - FDD: Frequency Division Duplexing: séparation fréquentielle.
 - TDD: Time Division Duplexing: séparation temporelle.

Notion de Duplexage

FDD



les voies montante et descendante sont sur des fréquences bien distinctes. TDD



les voies montante et descendante sont sur la même fréquence, mais utilisent le canal alternativement.

Avantages du TDD

- Les deux avantages principaux du TDD sont :
 - Une plus grande simplicité de la partie RF, puisqu'on ne travaille que sur une fréquence à la fois (contre deux pour le FDD, une sur la voie montante, une sur la voie descendante.
 - Le canal est réciproque (c'est à dire que la station de base voit le même canal de transmission que le terminal). De ce fait, l'adaptation de puissance est simple.