

Communications Numériques

Chapitre 1
Introduction aux communications
numériques


Plan du chapitre

- 1. Introduction
- 2. La chaine de communication numérique
- 3. Caractéristiques des canaux de communication
- 4. Modèles pour les canaux de communication
- 5. Principe d'estimation d'un signal
- 6. Plan du cours

Introduction


- Objectif: Analyse et conception des systèmes de communication numérique
- Transmission d'une information numérique
 - Messages numériques ...
- Où?
 - Supports de transmission...
- Caractéristiques du canal ?

Selon le canal on conçoit la chaine de transmission



- Source d'information
 - Analogique
 - Numérique
 - Discret
 - Continue
- Exemples
 - Microphone
 - Appareil photo
 - Données sur disque dur

- Codage de source
 - Représenter l'information source en un minimum de bits
 - Définir une représentation de la source avec un min de redondances
 - → Séquence d'information
- Exemples
 - Audio: MP3...
 - Image & vidéo: MP4, JPEG...
 - Data: ZIP, RAR...



- Codage de canal
 - Introduire d'une façon contrôlée de la redondance
 - Utilisation de cette redondance au niveau du récepteur pour la correction des erreurs introduites par la canal de transmission
 - Améliorer la robustesse et la fiabilité du système
 - → Séquence binaire codée (mot-de-code)
- Exemples
 - DVB-S, DVB-T...
 - GSM, UMTS, LTE...



- Modulateur numérique
 - Mapper les bits des mot-de-code en signaux transmissibles sur le canal

→ Séquence binaire modulée (signal à transmettre)

- Exemples
 - Binaire
 - M-aire
 - Bande de base
 - Sur onde porteuse



- Canal de transmission
 - Média physique pour transmettre les signaux
 - Espace libre, paire de cuivre, câble coaxial, fibre optique...
 - Le signal transmis est corrompu, altéré d'une façon aléatoire: bruit additif, atténuation, interférences...
 - → Signal reçu
- Exemples de canaux et contraintes
 - Bande passante, Bruit...

Récepteur:

- Démodulateur: restitution des symboles à partir des signaux reçus
 - *Mesure de performances*: Constellation, Diagramme de l'œil...
- Décodeur canal: correction des possibles erreurs
 - Mesure de performances: Probabilité d'erreur binaire (dépend des différents blocs)
- Décodeur de source: reconstruction de l'information source
- Erreurs bits → distorsion de l'information source
 - Mesure de performances: Avec quelle qualité on reçoit l'information: distorsion?

Caractéristiques des canaux

- Différents canaux physiques :
 - Paire de cuivre, Fibre optique, canal sous marin, espace libre, media de stockage
 - Selon le média on a un support physique
- Point commun: bruit thermique additif issue des composants électroniques
- Autres:
 - Interférences (bruit additif)
 - Atténuation
 - Distorsion amplitude, phase, multi-trajets...


Caractéristiques des canaux

Contraintes:

- Contrer le bruit: augmenter la puissance d'émission
- Mais: équipements et contraintes pratiques limitent la puissance maximale
- Bande passante offerte par le média ?


Ces deux contraintes fixent la quantité d'information transmissible d'une façon fiable sur le canal

Canal à bruit additif avec atténuation




 Cas particulier: canal à Bruit Blanc Additif Gaussien BBAG (AWGN)

- Canal à filtre linéaire invariant dans le temps
 - Parfois, les signaux sont filtrés avant transmission pour respecter la bande passante du canal



$$r(t) = s(t) * c(t) + n(t)$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} c(\tau)s(t-\tau) d\tau + n(t)$$


- Canal à filtre linéaire variant dans le temps
 - A cause des multi-trajets, la réponse impulsionnelle du filtre $c(\tau;t)$ varie dans le temps:
 - $-c(\tau;t)$ RI du canal à l'instant t pour une impulsion qui a eu lieu à l'instant $(t \tau)$



- Canal à filtre linéaire variant dans le temps
 - Exemples: canal ionosphérique, canaux radio
 cellulaires

$$c(\tau;t) = \sum_{k=1}^{L} a_k(t)\delta(t - \tau_k)$$

- Ainsi
$$r(t) = \sum_{k=1}^{L} a_k(t) s(t - \tau_k) + n(t)$$




$$r(t) = a_1(t)s(t-\tau_1) + a_2(t)s(t-\tau_2) + a_3(t)s(t-\tau_3) + n(t)$$

On reçoit:


$$r(t) = s(t) \star c(\tau; t) + n(t)$$

- Objectif: déterminer *s*(*t*)
- Mais, c'est pas simple car:
 - -n(t) est un bruit aléatoire inconnu
 - on ne sait pas déconvoluer par $c(t; \tau)$
- Solution:
 - Imposer à s(t) un format bien défini qui aide à la détection: mise en forme


• Exemple: Emetteur



• Exemple: Canal: distorsion + bruit




Signal distordu (fréquence)



Signal distordu et bruité

- Exemple: Décodeur
- Etapes:



Plan du cours

- 1. Rappels de traitement de signal
- 2. Transmission en bande de base
- 3. Modulations numériques
- 4. Communications numériques avancées (OFDM, MIMO...)
- 5. Le codage de canal
- 6. Systèmes de communications existants



Communications Numériques

Chapitre 2
Rappels de traitement de signal