1. Tarjeta de Desarrollo Launchpad TIVA

1.1. Objetivo General

Representar y reconstruir señales de tiempo continuo y tiempo discreto a través del muestreo de una señal y procesar las señales como funciones matemáticas.

1.2. Objetivos Específicos

- Representar señales o funciones de tiempo continuo y discreto mediante la herramienta de cómputo Matlab(R).
- Realizar la discretización de una señal mediante la Frecuencia de Muestreo
- Reconstruir funciones discontinuas como función pulso o triangular a partir de funciones especiales como función escalón y función rampa.
- Reconstruir funciones definidas por intervalos mediante el proceso de ventana
- Utilizar la herramienta $Simulink(\mathbb{R})$ de $Matlab(\mathbb{R})$ para la reconstrucción y representación de señales
- Implementar un programa de Matlab para la generación de gráficas de la representación de una señal de tiempo continuo o tiempo discreto

1.3. Material

- Computadora con software Matlab(R) instalado con la herramienta Simulink(R)
- Tarjeta de Desarrollo Launchpad TIVA de Texas Instruments(R)

1.4. Desarrollo

1.4.1. Instalación controladores y Ambiende de Desarrollo Integrado IDE energia



- 1. Conecta la tarjeta TIVA a través del cable usb a la computadora, comprueba que funcione el programa precargado de demostración.
- 2. Ubica en tu computadora *Panel de Control→Sistema y Seguridad→Sistema→Administrador de dispositivos* y realiza la instalación de los controladores (*drivers*).
- 3. Inicia el IDE ENERGIA y abre el ejemplo blink: File→Examples→Basics→Blink
- 4. Asegurate de elegir la tarjeta correcta en $Tools \rightarrow Board \rightarrow LaunchPad(Tiva~C)~tm4c123(80Mhz)$
- 5. Asegurate de elegir el puerto COM para que coincida con el que esta conectada tu tarjeta en el administrador de dispositivos
- 6. Carga tu programa a la tiva con el botón . El led rojo deberá parpadear cada segundo.

1.4.2. Simulador de señal en Matlab

1. Generación de una señal de ECG

La tabla mostrada son muestras de una señal de ECG

 $nf = [1 \ 15 \ 30 \ 55 \ 75 \ 100 \ 115 \ 135 \ 165 \ 170 \ 205 \ 230 \ 255 \ 330]$

 $sf(n) = [0\ 0\ 0\ .2\ 0\ 0\ -.15\ 1\ -.3\ 0\ 0\ .25\ 0\ 0]$

2. Genere una señal $x_1(n)$ con 250 muestras a partir de la tabla anterior.

1.4.3. Simulador de señal en TIVA

- 1. Utilizar la tarjeta de TIVA para generar una señal de PWM con las siguientes características:
 - a) Generar una señal de PWM para cada uno de los siguientes ciclos de trabajo: [0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100]
 - b) Generar una señal sinusoidal con frecuencia de $1\,[Hz]$ que haga oscilar el ciclo de trabajo de la señal PWM.
 - c) Implementa un código para generar una señal PWM sin la funcion analogWrite
- 2. Realiza la simulación de la señal ECG en la tarjeta TIVA