# **Utilisation de Raspberry Pi Imager**

## 1. Objectif du rapport

Ce rapport explique étape par étape comment utiliser **Raspberry Pi Imager**, un outil développé par la Raspberry Pi Foundation, pour **flasher** une image système (OS) sur une carte microSD afin de démarrer une Raspberry Pi.

## 2. Prérequis

#### Matériel:

- Une carte microSD (recommandé : 16 Go minimum, classe 10)
- Un lecteur de carte SD (interne ou USB)
- Une Raspberry Pi (ex : Raspberry Pi 4)
- Un PC sous Windows, macOS ou Linux

#### Logiciel:

Raspberry Pi Imager

### 3. Installation de Raspberry Pi Imager

#### Windows/macOS:

- 1. Aller sur le site officiel : https://www.raspberrypi.com/software/
- 2. Télécharger l'installeur correspondant à votre système.
- 3. Lancer le fichier et suivre l'installation.

#### Linux (exemple Ubuntu/Debian):


sudo apt install rpi-imager

## 4. Étapes pour flasher l'OS

### Étape 1 : Lancer Raspberry Pi Imager

Une fois installé, ouvrir le logiciel. L'interface est intuitive avec trois options principales :


- Choose OS
- Choose Storage
- Write



## Étape 2 : Choisir le système d'exploitation


#### Cliquer sur "Choose OS" puis :

- Pour un usage général : sélectionner Raspberry Pi OS (32-bit)
- Pour un serveur léger : Raspberry Pi OS Lite
- Pour un projet spécifique : aller dans Other OS, ou sélectionner une image personnalisée .img via "Use custom"



Étape 3 : Sélectionner la carte SD


Cliquer sur "Choose Storage", puis sélectionner la carte microSD insérée dans votre lecteur.




Étape 4 : Configurer les options avancées (optionnel mais recommandé)

Cliquer sur l'icône **engrenage** (ou Ctrl + Shift + X) pour :

- Définir un nom d'hôte (ex: cloudmehdi.local)
- Activer SSH
- Créer un utilisateur par défaut (mehdi)
- Configurer le Wi-Fi (SSID + mot de passe)
- Définir le pays (ex: FR pour France ou MA pour Maroc)
- Activer la locale/français + fuseau horaire






### Étape 5 : Écrire l'image

Cliquer sur "Write" pour lancer le processus.

- L'outil formate la carte, copie l'image, puis la vérifie.
- Une fois terminé, un message "Write Successful" s'affiche.

Le processus prend généralement 5 à 15 minutes.



# 5. Premier démarrage de la Raspberry Pi

- 1. Insérer la carte microSD dans la Raspberry Pi.
- 2. Brancher l'alimentation.

3. Si SSH est activé, se connecter depuis un autre PC avec :

ssh utilisateur@192.168.X.X

```
Microsoft Windows [version 10.0.19045.5737]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Lenovo>ssh mehdi@192.162.4.12
mehdi@192.162.4.13
mehdi@cloudmehdi 6.6.51+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.51-1+rpt3 (2024-10-08) aarch64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed May 14 22:48:10 2025 from 192.10
mehdi@cloudmehdi:~ $
```