






معماری کامپیوتر

جلسه ششم: سلسله مراتب حافظه




- اهمیت پارامترهای کارایی و هزینه و در ساخت قطعات کامپیوتری از جمله حافظهها
 - متضاد بودن این پارامترها و وجود trade-off مابین آنها
 - هدف: حداقل هزینه همراه با بیشترین کارایی
 - سلسلهمراتب حافظه:
 - دستهبندی حافظهها براساس این پارامترها و استفاده در کاربردهای مختلف برحسب نیاز









D1<....<D6<D7

C1<....<C6<C7

افزایش تاخیر در سطوح

افزایش حجم در سطوح



- در بررسی حافظهها چندین پارامتر حائز اهمیت تعریف میشوند:
 - Access Time
 - Cycle Time •
 - Read Time •
 - Write Time •



- هدف اولیه: طراحی حافظه با حداقل قیمت و حداکثر سرعت
 - سرعت: دسترسی به اطلاعات
- ارضای قید سرعت: نگهداری اطلاعات در سطوح بالاتر مثلث سلسلهمراتب
- ارضای قید هزینه: نگهداری اطلاعات در سطوح پایین تر مثلث سلسلهمراتب





- راهکار: در طراحی حافظه سیستم کامپیوتری تمامی این سطوح وجود دارند ولی با اهداف گوناگون
 - سعی بر آن است که دادهها تا جایی که بشوند در سطوح بالا نگهداری شوند (چرا؟)
 - روش جستجو: از بالاترین سطح به پایین ترین سطح (چرا؟)




	Speed	Processor	Size	Cost (\$/bit)	Current technology	
ئى مۇھ	Fastest	Memory	Smallest	Highest	SRAM	 تا حافظه نهان
افزایش		Memory			DRAM	 حافظههای نهان و اصلی
	Slowest	Memory	Biggest	Lowest	Magnetic disk	 حافظەھاى جانبى



• روش جستجو:

- از بالاترین سطح شروع می کنیم به سمت پایین می رویم
 - داده موجود بود: Hit و پایان جستجو
 - داده موجود نبود: Miss و رفتن به لایه پایین





- حالت ایدهال در جستجو برای هر بخش حافظه: hit شدن همه درخواستها
 - ارزیابی کارایی هر بخش حافظه: پارامتر Hit Ratio

- رابطه مستقیم بین نرخ hit و حجم حافظه
- در نتیجه نرخ hit در سطوح بالا کمتر است
- ارجحیت جستجوی سلسله مراتبی نسبت به دسترسی مستقیم به حافظه اصلی (چرا؟)



- هدف طراحان حافظه امروزی: بیشینه کردن نرخ hit در سطوح بالای حافظه
 - امروزه در cache این نرخ به بیش از ۹۴٪ رسیده است
 - تعریف پارامتر میانگین زمان دسترسی در حافظه:

Average Access Time =
$$h_1d_1 + (1-h_1)(h_2d_2 + (1-h_2)(...(h_{n-1}dn-1+(1-h_{n-1})d_n...))$$




• مثال: سیستم کامپیوتری فرضی متشکل از دو سطح حافظه نهان با نرخ hit برابر ۹۹٪ و اصلی با نرخ hit برابر ۱μs میباشد. متوسط با نرخ hit برابر ۱۰۰٪ داریم. زمان دسترسی به آنها بهترتیب ns و 1μs میباشد. متوسط زمان پاسخ به درخواست یک داده در این سیستم چقدر است؟

Average access time =
$$\mathbf{h}_1 \mathbf{d}_1 + (1 - \mathbf{h}_1) * \mathbf{h}_2 \mathbf{d}_2$$

= $0.99 * 10 + 0.01 * 1 * 1000 = 9.9 + 10 = 19.9 \text{ ns}$



• ارتباط میان پردازنده و حافظه براساس مدلهای اولیه سیستمهای کامپیوتری






- مطرح شدن ایده پیشبینی درخواستهای پردازنده به حافظه بهدلیل مشاهده ترتیب و تکرار بودن آنها
 - استفاده از حافظه سریع میانی (cache) با هدف:
 - نگهداری درخواستهای احتمالی
 - افزایش دادن سرعت دسترسی و رفع مشکل کاهش فرکانس پردازنده



- مثال عملی: متصدی کتابخانه که جعبه کوچکی برای نگهداری کتابهایی که اخیرا پس داده شده یا درخواست شدهاند در نزدیکی خود دارد
 - جستجوی درخواست جدید از این جعبه شروع می شود
 - درصورتی که موجود نبود، به مخزن مراجعه می شود
 - همین ایده دقیقا در پیادهسازی حافظه نهان بکارگرفته شده است



• درنظر گرفتن فضایی بین پردازنده و حافظه اصلی (مشابه جعبه کوچک کتابدار)





• برای بالا بردن سرعت پردازنده:

- كاهش دادن فركانس ساعت پردازنده: محدود است
 - بالا بردن حجم حافظه نهان
 - استفاده از چندین سطح حافظه نهان
 - On Chip Cache: داخل پردازنده
 - Off Chip Cache: خارج پردازنده
 - اضافه کردن تعداد پردازندهها



- سوال اساسى: در حافظه نهان چه اطلاعاتى ذخيره كنيم؟
 - هدف اصلى: افزايش سرعت دسترسى ____ نرخ hit بالا
- طراحی بد: متوسط زمان دسترسی بیشتر نسبت به حالت دسترسی مستقیم به حافظه اصلی
 - انتخاب دادههای حافظه نهان، براساس پیشینه درخواستها از حافظه اصلی
 - استخراج ویژگیهای درخواستها با نظارت بر انتقالات داده بین پردازنده و حافظه اصلی
 - خاصیت محلیت (locality) در دادهها



- خاصیت همجواری (Locality):
- هم جواری مکانی (Spatial Locality)
- هم جواری زمانی (Temporal Locality)
- لحاظ کردن این خاصیت در طراحی حافظه نهان