






همطراحی سختافزار نرمافزار

جلسه دهم: توصیف سیستم-زبان ۳- SystemC

ارائهدهنده: آتنا عبدی a_abdi@kntu.ac.ir

مباحث این بخش







• مدلهای محاسباتی



• معماریها



• اشنایی با زبان توصیف سیستم SystemC



انواع Process از لحاظ اجرا



- (sc_method) Method •
- یکبار صدا زده می شود و پس از فراخوانی امکان متوقف کردن آن وجود ندارد و تا پایان اجرا می شود
 - مناسب برای طراحی بلوکهای منطق ترکیبی مدار (محدود به این حالت نمیباشد)
 - (sc_thread) Thread •
- قابلیت متوقف شدن با دستور ()wait را دارد و با فعال شدن لیست حساسیت، پروسه دوباره فعال می شود
 - (sc_cthread) Clock Thread •
 - مشابه حالت قبل است و فقط حساس به لبه یک کلاک است و نیاز به تعریف لیست حساسیت نیست
 - sc_cthread (name,clock.pos()); •
 - متوقف شدن با (<wait_until (<signal condition>) و پس از پایان شرط بولی، پروسه دوباره فعال میشود

انواع تعریف Process در Method) SystemC در



```
#include "systemc.h"
SC_MODULE (first_counter) {
sc in clk clock; // Clock input of the design
sc in<book>reset; // active high, synchronous Reset input
sc in<bool> enable; // Active high enable signal for counter
sc out<sc uint <4>> counter out; // 4 bit vector output of the counter
//-----Local Variables Here-----
sc uint<4>count
void incr_count(){
// At every rising edge of clock check if reset is active
if (reset.read() == 1) {
count = 0:
counter out.write(count);
// If enable is active, then we increment the counter
} else if (enable.read() == 1) {
count = count + 1;
counter out.write(count);
}}
```

- مثال:
- شمارنده رو به بالا چهاربیتی
- دارای سیگنال ریست و enable

```
// Below functions prints value of count when ever it changes
void print_count () {
cout<<"@"<< sc_time_stamp()<<
":: Counter Value "<< counter_out.read()<< endl; }
// Constructor for the counter
SC_CTOR(first_counter) {
// Edge and level sensitive
SC_METHOD(incr_count);
sensitive << reset;
sensitive << clock.pos();
// Level Sensitive method
SC_METHOD(print_count);
sensitive << counter_out;
} // End of Constructor
}; // End of Module counter
```

انواع تعریف Process در Thread) SystemC



```
#include "systemc.h"
SC MODULE (first counter) {
sc in clk clock; // Clock input of the design
sc in<bool> reset; // active high, synchronous Reset input
sc_in<bool> enable; // Active high enable signal for counter
sc out<sc uint<4>> counter out; // 4 bit vector output of the counter
//-----Local Variables Here-----
sc uint<4>count
//-----Code Starts Here-----
// Below function implements actual counter logic
void incr count(){
// For threads, we need to have while true loop
while (true) {
// Wait for the event in sensitivity list to occur (In this example - positive edge of clock)
wait();
if (reset.read() == 1) {
count = 0:
counter out.write(count);
// If enable is active, then we increment the counter
} else if (enable.read() == 1) {
count = count + 1;
counter out.write(count);
}// End of function incr count
```

• مثال شمارنده:

```
// Below functions prints value of count when ever it changes
void print count(){
while (true) {
wait():
cout<<"@" << sc time stamp() <<
":: Counter Value "<<counter out.read()<<endl:
// Constructor for the counter
SC CTOR(first counter){
// Edge sensitive to clock
SC THREAD(incr count);
sensitive << clock.pos();
// Level Sensitive to change in counter output
SC THREAD(print_count);
sensitive << counter_out;
} // End of Constructor
}; // End of Module counter
```

انواع تعریف Process در CThread) SystemC در



```
#include "systemc.h"
SC MODULE (first counter) {
sc in clk clock; // Clock input of the design
sc_in<bool> reset; // active high, synchronous Reset input
sc in<bool> enable; // Active high enable signal for counter
sc out<sc uint<4>> counter out; // 4 bit vector output of the counter
//-----Local Variables Here-----
sc uint<4>count
//-----Code Starts Here-----
// Below function implements actual counter logic
void incr count(){
// For threads, we need to have while true loop
while (true) {
// Wait for the event in sensitivity list to occur
wait();
if (reset.read() == 1) {
count = 0;
counter out.write(count);
// If enable is active, then we increment the counter
} else if (enable.read() == 1) {
count = count + 1;
counter out.write(count);
} // End of function incr count
```

• مثال شمارنده:

```
// Below functions prints value of count when ever it changes
void print count(){
while (true) {
wait();
cout<<"@"<<sc time stamp()<<
":: Counter Value "<<counter out.read()<<endl;
// Constructor for the counter
SC CTOR(first counter){
// cthreads require to have thread name and triggering
// event to passed as clock object
SC CTHREAD(incr count, clock.pos());
// Level Sensitive to change in counter output
SC THREAD(print count);
sensitive << counter out;
} // End of Constructor
}; // End of Module counter
```

ساختار برنامهنویسی پایه در SystemC




- هر برنامه +++C/C نیاز به تابع ()main دارد
- در زبان SystemC: (SystemC که نقطه شروع هر کاربرد است
 - پیش از اجرای هر برنامه لازم است این تابع صدا زده شود تا
- کرنل شبیهسازی و ساختارهای SystemC مقداردهی اولیه شوند
 - فراخوانی همه زیربخشهای سیستم لازم است
 - شکل دهی سیستم در قالب زیرماژولها و اجزا

```
int sc_main (int argc, char *argv [ ] )
    {
// body of function
return 0 ;
}
```

ساختار برنامهنویسی پایه در SystemC



```
int sc main(int argc, char *argv[ ]){
// Create fifos with a depth of 10
    sc signal<int> s1;
    sc signal<int> s2;
    sc signal<int> s3;
    // Module instantiations
    // Stimulus Generator
    stimgen stim("stim");
    stim(s1, s2);
    // Adder
    adder add("add");
    add(s1, s2, s3);
    // Response Monitor
    monitor mon ("mon");
    mon.re(s3);
    sc start();
    return 0;
```






- پس از ایجاد مدل لازم است اعتبارسنجی و تست روی آن داشته باشیم
- این عملیات در تابع main به دو صورت تولید کلاک و شکلموج انجام می گیرد
 - Testbench •
 - عملیات تست را برای ماژول تمام جمع کننده انجام میدهیم
 - تولید همه ترکیبهای ورودی
 - اعمال ورودیهای هر ۵ نانوثانیه



- برای تست و شبیهسازی هر ماژول در SysyemC لازم است دو ماژول نوشته شود:
 - Driver/Stim: تولید الگوهای ورودی که در این مثال هر ۵ نانوثانیه است
 - نوع پروسه؟
- Monitor: نمایش مقادیر پورتهای ماژول تحت تست که در اینجا تمام جمع کننده است
 - با چه نرخی؟





```
// File: driver.h
#include "systemc.h"
SC_MODULE (driver) {
 sc_out<bool> d_a, d_b, d_cin;
 void prc_driver ();
 SC_CTOR (driver) {
   SC_THREAD (prc_driver);
```

• تست ماژول تمام جمع كننده: (Driver/Stim)

```
// File: driver.cpp
#include "driver.h"
void driver::prc_driver () {
 sc_uint<3> pattern;
 pattern = 0;
 while (1) {
   d_a = pattern[0];
   d_b = pattern[1];
   d_cin = pattern[2];
   wait (5, SC_NS);
   pattern++;
```



• تست ماژول تمام جمع کننده: (Monitor)

```
// File: monitor.h
#include "systemc.h"

SC_MODULE (monitor) {
   sc_in<bool> m_a, m_b, m_cin, m_sum, m_cout;


   void prc_monitor ();

SC_CTOR (monitor) {
   SC_METHOD (prc_monitor);
   sensitive << m_a << m_b << m_cin << m_sum << m_cout;
}
};</pre>
```



```
// File: full_adder_main.cpp
#include "driver.h"
#include "monitor.h"
#include "full_adder.h"
int sc_main(int argc, char* argv[]) {
 sc_signal<bool> t_a, t_b, t_cin, t_sum, t_cout;
 full adder f1 ("FullAdderWithHalfAdder");
 // Connect using positional association:
 f1 << t_a << t_b << t_cin << t_sum << t_cout;
 driver d1 ("GenerateWaveforms");
 // Connect using named association:
 d1.d_a(t_a);
 d1.d b(t b);
 d1.d_cin(t_cin);
 monitor mo1 ("MonitorWaveforms");
 mo1 << t_a << t_b << t_cin << t_sum << t_cout;
 sc_start(100, SC_NS);
 return(0);
```

• تست ماژول تمام جمع کننده: (Main)






• خروجی شبیهسازی:

```
At time 0 s::(a, b, carry_in): 000 (sum, carry_out): 00
At time 5 ns::(a, b, carry_in): 100 (sum, carry_out): 00
At time 5 ns::(a, b, carry_in): 100 (sum, carry_out): 10
At time 10 ns::(a, b, carry_in): 010 (sum, carry_out): 10
At time 15 ns::(a, b, carry_in): 110 (sum, carry_out): 10
At time 15 ns::(a, b, carry in): 110 (sum, carry_out): 01
At time 20 ns::(a, b, carry_in): 001
                                     (sum, carry_out): 01
At time 20 ns::(a, b, carry in): 001
                                     (sum, carry out): 11
At time 20 ns::(a, b, carry in): 001
                                     (sum, carry out): 10
At time 25 ns::(a, b, carry_in): 101
                                     (sum, carry_out): 10
At time 25 ns::(a, b, carry in): 101
                                     (sum, carry out): 00
At time 25 ns::(a, b, carry in): 101
                                     (sum, carry out): 01
At time 30 ns::(a, b, carry_in): 011
                                     (sum, carry_out): 01
At time 35 ns::(a, b, carry_in): 111 (sum, carry_out): 01
At time 35 ns::(a, b, carry_in): 111
                                     (sum, carry out): 11
```

مباحثی که این جلسه آموختیم



- توصیف سیستم و زبان
- آشنایی با زبان SystemC
 - انواع پروسه
 - اعتبارسنجي مدل
 - خروجي متني



مباحث جلسه آینده



- توصیف سیستم (زبان)
- آشنایی با زبان SystemC
- ارزیابی مدل و خروجی شکل موج
 - مثالهای بیشتر

